

HONOR Magic V5^{5G}

Podręcznik użytkownika

HONOR

Spis treści

Zapoznanie się z urządzeniem

Zmiana metody nawigacji	1
Przeniesienie danych ze starego urządzenia do nowego	2
Informacje o ekranie blokady i odblokowywaniu	3
Łączenie się z siecią komórkową	4
Łączenie z siecią Wi-Fi	9
Informacje o ekranie głównym	10
Informacje o często używanych ikonach	15
Wyświetlanie i wyłączanie powiadomień	16
Dostosowanie głośności	17
Włączanie/wyłączanie i ponowne uruchamianie	19
Ładowanie telefonu	20

Przemyślane Sugestie AI

Sugestie AI	23
-------------	----

Połączenie Honor

Inteligentna współpraca	24
MagicRing	25
Połączone aplikacje	27
Połączone rozmowy	29
Połączone powiadomienia	30
Połączone wejścia	31
Połączony aparat	32
Udostępnianie sieci	33
Korzystanie z usług na różnych urządzeniach	33
Udostępnianie ekranu	35
Udostępnianie słuchawek	36
Współpraca z zegarkiem	37
Udostępnianie ekranu między telefonem Honor a komputerem	38
Udostępnianie ekranu między telefonem Honor a tabletem	44
Łatwa projekcja	46
Drukowanie Honor	50
Honor Share	50
Pisanie i rysowanie rysikiem	54
Logowanie do ID Honor	57

Tworzenie filmów

Podstawy fotografii	58
Robienie zdjęć	61

Nagrywanie filmów	74
Edycja obrazów	81
Edycja filmów	85
Wyświetlanie obrazów i filmów	88

Prowadź inteligentne życie

Magiczny tekst	99
Połączenie prywatne AI	100
Magiczny portal Honor	101
Magiczna kapsuła	102
Połączenie AI	103
Tłumaczenie AI	104
Inteligentny pilot	105
Przełączanie kanałów audio jednym dotknięciem	105
Jakość dźwięku i efekty	106
Połączenie wideo z makijażem cyfrowym	106

Porady

Inteligentne wykrywanie	107
Interakcja w pionie	111
Szybkie udostępnianie często używanych funkcji aplikacji	113
Zrzut ekranu i nagrywanie zawartości ekranu	113
Przetwarzanie zadań w Wiele okien jednocześnie	118

Aplikacje

Aplikacje	127
Kontakty	128
Telefon	131
Kalendarz	135
Zegar	139
Notatnik	140
Dokumenty Honor	148
Dyktafon	153
E-mail	154
Kalkulator	155
Latarka	156
Kompas	156
Aplikacja bliźniacza	157
Menedżer systemu	157
Device Clone	159
Porady	160

Ustawienia

Wi-Fi	161
Bluetooth	162

Sieć komórkowa	164
Połączenia	169
Spersonalizowany ekran główny i nie tylko	173
Wyświetlacz i jasność	181
Dźwięki	187
Powiadomienia	190
Zabezpieczenia biometryczne i hasło	191
Aplikacja	195
Bateria	196
Pamięć	198
Bezpieczeństwo	199
Prywatność	203
Telefony składane	206
Ułatwienia dostępu	207
Ustawienia dla wielu użytkowników	219
System i aktualizacje	220
Informacje o telefonie	224

Zapoznavanie się z urządzeniem

Zmiana metody nawigacji

Używanie przycisku wiszącego do obsługi urządzenia

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa** i włącz funkcję **Przycisk wiszący**.

Po wyświetleniu przycisku wiszącego możesz wykonywać następujące czynności:

- Możesz przeciągnąć przycisk w wybrane położenie.
- Dotknij przycisku, aby przejść wstecz.
- Dotknij przycisku i przytrzymaj go, następnie podnieś palec, aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij przycisku i przytrzymaj go, następnie przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić ostatnie zadania.

Zmianie trybu nawigacji w systemie

Używanie nawigacji gestami

Wybierz **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, a następnie wybierz **Gesty**.

Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Powrót do menu nadrzędnego: przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi do środka ekranu.
- Powrót do ekranu głównego: przeciągnij palcem w górę od środka dolnej krawędzi ekranu.
- Włączanie trybu wielozadaniowego: przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i wstrzymaj.
- Zamykanie zadania: w interfejsie wielozadaniowym przeciągnij palcem w górę na karcie zadania. Przeciągnij w dół po karcie, aby zablokować zadanie. Zablokowane zadania nie są czyszczone zbiorczo po dotknięciu  w interfejsie wielozadaniowym.
- Szybkie przełączanie aplikacji: przeciągnij na dole ekranu łukiem, aby przełączać aplikacje, lub włącz przełącznik **Przełączanie aplikacji przeciągnięciem wzdłuż dolnej krawędzi**, a następnie przeciągnij na dole ekranu.

Większa czułość na gesty na krawędziach

Włącz **Większa czułość na gesty na krawędziach**, gdy używasz etui, aby poszerzyć obszary wrażliwe na gesty po bokach i u góry oraz poprawić reakcję na gesty.

Wybierz **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, wybierz **Gesty**, dotknij **Ustawienia** > **Większa czułość na gesty na krawędziach**, a następnie włącz **Większa czułość na gesty na krawędziach**.

Używanie nawigacji trzema klawiszami

Wybierz **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, a następnie wybierz **Trzy klawisze**.

Po włączeniu nawigacji trzema klawiszami można wykonywać następujące czynności:

- Dotknij , aby powrócić do poprzedniej strony lub zamknąć aplikację.
- Dotknij , aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij , aby przejść do strony „Ostatnie zadania”.

Możesz również wykonać więcej operacji na podstawie swoich nawyków:

- Wybierz kombinację różnych klawiszy nawigacyjnych.
- Dotknij  (jeśli ma się znajdować w kombinacji klawiszy nawigacyjnych) i otwórz Centrum sterowania.

Przeniesienie danych ze starego urządzenia do nowego

Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego telefonu na nowy telefon.

Migracja danych z urządzenia

- 1** Na nowym telefonie otwórz aplikację **Device Clone**. Zamiast tego możesz wybrać **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Device Clone**, dotknąć **To nowe urządzenie**, a następnie wybrać odpowiedni typ starego urządzenia.
 - 2** Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać i zainstalować **Device Clone** na starym urządzeniu.
 - 3** Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij **To stare urządzenie**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć stare urządzenie z nowym telefonem, skanując kod albo ręcznie.
 - 4** Na starym urządzeniu wybierz dane, które chcesz sklonować, a następnie dotknij **Dalej** > **Transferuj**, aby zacząć klonowanie.
-  Aplikacja **Device Clone** jest dostępna tylko na telefonach z systemem Android 7.0 lub nowszym albo iOS 8.0 lub nowszym.

Pobieranie z iCloud

Za pomocą aplikacji **Device Clone** możesz pobrać galerię, dokumenty, kalendarz i inne dane z iCloud w urządzenie Honor.

- 1** Wybierz **Device Clone**, i dotknij **To nowe urządzenie > Urządzenia Apple > Pobierz z iCloud**.
- 2** Zaloguj się do iCloud, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 3** Wybierz dane, które chcesz pobrać z iCloud, i dotknij **Transferuj**, aby dokończyć przenoszenie.

Informacje o ekranie blokady i odblokowywaniu

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Ekran blokady

Jeśli nie będziesz używać telefonu przez pewien czas, ekran zostanie automatycznie zablokowany.

Możesz także ręcznie zablokować ekran, wykonując następujące czynności:

- naciśnij przycisk zasilania lub
- zsuń dwa palce, aby przejść do interfejsu edycji na ekranie głównym, dotknij **Karty**, przeciągnij palcem w górę po ekranie do dołu listy kart, dotknij **Widżety klasyczne**, a następnie dotknij **Blokada ekranu**, aby zablokować ekran.

Utrzymywanie aktywności ekranu podczas patrzenia

Ekran pozostanie włączony tak długo, jak długo będziesz na niego patrzeć. Gdy odwrócisz wzrok od ekranu, zostanie on wyłączony zgodnie ze wstępnymi ustawieniami czasu uśpienia.

Wybierz **Ustawienia > Honor AI > Inteligentna detekcja** i sprawdź, czy włączono **Nie wyłączaj ekranu, gdy patrzę**.

Jeśli ekran zostanie przyciemniony, ale nie zablokowany, możesz go włączyć spojrzeniem.

Ustawianie opóźnienia wygaszania ekranu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Uśpij po** i wybierz opóźnienie wygaszania ekranu.

Włączanie ekranu

Ekran możesz włączyć przy użyciu dowolnej z poniższych metod:

- Naciśnij przycisk zasilania.

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Włączanie/wyłączanie ekranu** i włącz opcję **Podnieś, aby wybudzić** lub **Dotknij dwukrotnie, aby wybudzić**

Odblokowywanie ekranu hasłem

Po włączeniu ekranu przeciągnij palcem od środka ekranu w górę, aby wyświetlić panel wprowadzania hasła. Następnie wprowadź hasło ekranu blokady.

Korzystanie z funkcji odblokowywania za pomocą twarzy

Włącz ekran i umieść go przed twarzą. Urządzenie zostanie odblokowane po rozpoznaniu twarzy.

Korzystanie z funkcji odblokowywania odciskiem palca

Po włączeniu ekranu zostanie na nim wyświetlona ikona odcisku palca. Dotknij ikony palcem, którego odcisk zarejestrowano, aby odblokować ekran.

Dostosowywanie często używanych aplikacji na ekranie blokady

- Wybierz **Ustawienia > Ekran główny i styl > Styl ekranu blokady > Niestandardowy**.
- Odpowiednio do potrzeb dotknij ikony aplikacji w lewym dolnym lub prawym dolnym rogu ekranu. W wyświetlonym panelu skrótów wybierz ikony aplikacji, które chcesz ustawić. Jeżeli nie chcesz wyświetlać często używanych aplikacji na ekranie blokady, możesz wybrać ustawienie , a następnie dotknąć **Gotowe**.

Wyświetlanie podpisu na ekranie blokady

Wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i styl**, dotknij opcji **Podpis na ekranie blokady**, a następnie wprowadź tekst do wyświetlania na ekranie blokady.

Aby usunąć podpis, dotknij opcji **Podpis na ekranie blokady** i usuń tekst.

Łączenie się z siecią komórkową

Włączanie i wyłączanie funkcji Tryb samolotowy

Podróżując samolotem, możesz włączyć funkcję Tryb samolotowy, jeśli wymagają tego przepisy linii lotniczej. Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy nie będzie można nawiązywać i odbierać połączeń, wysyłać i odbierać wiadomości SMS ani korzystać z komórkowej transmisji danych, ale wszystkie pozostałe funkcje będą dostępne.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Tryb samolotowy, możesz skorzystać z jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie ponownie przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty. Dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Tryb samolotowy**.

- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa**, następnie włącz lub wyłącz opcję **Tryb samolotowy**.

Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth zostaną automatycznie wyłączone. Możesz włączyć je ponownie, jeśli pozwalają na to przepisy linii lotniczej.

Zarządzanie zużyciem danych

Otwórz aplikację **Menedżer systemu**, a następnie dotknij pozycji **Wykorzystanie transmisji danych**, aby wyświetlić informacje dotyczące zużycia danych i zarządzać dostępem do sieci.

Przeglądanie aplikacji zużywających dużo danych i zarządzanie nimi

- 1 W sekcji **Zużycie transmisji danych w tym miesiącu** na ekranie **Wykorzystanie transmisji danych** można wyświetlić ranking aplikacji pod względem zużycia danych.
- 2 Dotknij aplikacji zużywającej dużo danych, aby ograniczyć korzystanie z komórkowej transmisji danych, danych w roamingu itp.
 -  Na ekranie **Użycie danych** nie można ograniczyć dostępu do Internetu dla niektórych aplikacji (takich jak aplikacje generowane przez Aplikację bliźniaczą). Wybierz **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, wyszukaj nazwę takiej aplikacji, a następnie dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.

Wyświetlanie i konfigurowanie dostępu aplikacji do Internetu

Na ekranie **Wykorzystanie transmisji danych** dotknij **Dostęp do sieci** i usuń zaznaczenie **Komórkowa transmisja danych**, a następnie ustaw używanie aplikacji zużywających dużo danych (takich jak odtwarzacze wideo) tylko w sieci Wi-Fi.

-  Na ekranie **Użycie danych** nie można ograniczyć dostępu do Internetu dla niektórych aplikacji (takich jak aplikacje generowane przez Aplikację bliźniaczą). Wybierz **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, wyszukaj nazwę takiej aplikacji, a następnie dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Inteligentne oszczędzanie transmisji danych

Możesz włączyć funkcję Inteligentne oszczędzanie transmisji danych, aby zapobiegać zużyciu danych w transmisji komórkowej przez aplikacje działające w tle.

- 1 Na ekranie Wykorzystanie transmisji danych dotknij pozycji **Oszczędzanie transmisji danych**, a następnie włącz tę funkcję. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .
- 2 Jeśli nie chcesz ograniczać zużycia danych przez niektóre aplikacje, nawet jeśli działają one w tle, aktywuj przełączniki tych aplikacji.

Dodawanie przypomnień o wykorzystaniu komórkowej transmisji danych

Dodaj informacje o abonamencie karty SIM w **Menedżer systemu** i ustaw przypomnienia zużycia. Wtedy **Menedżer systemu** na czas przypomni Ci o limicie komórkowej transmisji danych.

Jeśli Twój z funkcją telefonu obsługuje dwie karty SIM, możesz ustawić abonament dla każdej karty.

- 1** Na stronie **Wykorzystanie transmisji danych** stuknij **Więcej ustawień transmisji danych** > **Miesięczny limit transmisji** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 2** Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** stuknij **Przypomnienie o zużyciu**. Możesz skonfigurować system, aby wysyłał przypomnienia lub bezpośrednio odcinał dostęp do Internetu, gdy miesięczne zużycie komórkowej transmisji danych / danych w roamingu przekroczy limit.
- 3** Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** możesz też włączyć **Przypomnienie o zużyciu danych na ekranie blokady**.

Udostępnianie połączenia sieciowego innym urządzeniom

Po włączeniu funkcji **Osobisty hotspot** możesz udostępniać innym urządzeniom komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie.

Udostępnianie sieci przez hotspot osobisty

 Niektórych sieci Wi-Fi, które wymagają uwierzytelnienia, nie można udostępnić.

Wybierz **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** i włącz **Osobisty hotspot**.

Połączenie komórkowej transmisji danych lub Wi-Fi telefonu zostanie udostępnione innym urządzeniom.

Można także wykonać następujące działania związane z hotspotem osobistym:

- Ustaw **Nazwa urządzenia**.
- Ustaw **Hasło**.
- Dotknij **Podłączone urządzenia**, aby wyświetlić listę połączonych urządzeń i listę zablokowanych. Dotknij urządzenia na liście **Podłączone urządzenia**, aby przenieść je do obszaru **Lista zablokowanych** zgodnie z instrukcjami. Można także usunąć urządzenie z listy.
- Jeżeli udostępniasz sieć komórkowej transmisji danych, możesz też dotknąć **Więcej**, aby ustawić **Pasmo hotspota osobistego**.

Udostępnianie sieci przez Bluetooth

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth** i włącz funkcję **Bluetooth**. Wybierz urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć parowanie.
- 2** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** > **Więcej** i włącz funkcję **Tethering przez Bluetooth**.

- 3** Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** sparowanego urządzenia dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, a następnie włącz funkcję **Dostęp do Internetu**, aby udostępnić sieć.

Udostępnianie sieci przez USB

- 1** Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB.
- 2** Na swoim urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Osobisty hotspot > Więcej** i włącz funkcję **Modem USB**, aby udostępnić komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi.

Łączenie się z siecią komórkowej transmisji danych

- 1** Na karcie SIM musi być dostępna komórkowa transmisja danych.
- 2** Połącz się z siecią komórkowej transmisji danych jedną z następujących metod:
 - Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.. Włącz **Transmisja danych**.
 - Wybierz **Ustawienia > Sieć komórkowa > Komórkowa transmisja danych** i włącz **Transfer danych**.

Aby oszczędzać energię baterii i komórkową transmisję danych, wyłączaj usługę komórkowej transmisji danych, gdy jej nie potrzebujesz.

Nawiązywanie połączeń wideo HD za pomocą usługi VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) to technologia transmisji danych oparta na protokole IP. Usługa VoLTE pozwala szybko nawiązywać połączenia oraz zapewnia wysoką jakość połączeń głosowych i wideo.

Włączanie usługi VoLTE

Skontaktuj się z operatorem w sprawie włączenia usługi VoLTE dla karty SIM. Jeśli oba gniazda kart SIM telefonu z obsługą dwóch kart SIM obsługują usługę VoLTE, można ją włączyć dla obu kart SIM.

-  • Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.
 - Usługi 5G są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
 - Włącz **5G**, jeżeli jest obsługiwana sieć 5G. Funkcja VoLTE zostanie wtedy domyślnie włączona.

Nawiązywanie połączenia wideo

Połączenia wideo można nawiązywać, jeśli rozmówcy korzystają z urządzeń z aktywowaną funkcją VoLTE.

- 1** Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty** u dołu ekranu, a następnie wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 2** Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie wideo.

Podczas połączenia wideo możesz dotknąć ikony , aby przełączyć urządzenie na połączenie wideo.

Zarządzanie kartami SIM

Można włączać i wyłączać karty SIM oraz nadawać im nazwy w celu łatwiejszej identyfikacji.

Włączanie lub wyłączanie karty SIM

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** i odpowiednio do potrzeb włącz lub wyłącz kartę SIM.

Po wyłączeniu karty SIM nie można jej używać do obsługi połączeń i wiadomości oraz uzyskiwania dostępu do Internetu.

Nadawanie nazwy karcie SIM

Kartom SIM możesz nadać nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i zarządzanie. Możesz na przykład nazwać jedną kartę SIM „Służbowa”, a drugą „Osobista”.

Wybierz **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** i dotknij , aby edytować nazwę karty SIM.

Jeżeli telefon nie ma opcji  w interfejsie **Zarządzanie kartami SIM**, możesz wybrać kartę SIM i dotknąć **Nazwa karty**, aby nazwać kartę SIM.

Konfigurowanie ustawień kart SIM

Jeśli w urządzeniu znajdują się dwie karty SIM, można skonfigurować domyślną kartę do obsługi komórkowej transmisji danych i domyślną kartę do obsługi połączeń, a następnie przekazywać połączenia między nimi.

 Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń z obsługą dwóch kart SIM.

Konfiguracja domyślnych kart SIM do obsługi komórkowej transmisji danych i połączeń

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** i ustaw kartę SIM 1 lub SIM 2 jako domyślną do obsługi komórkowej transmisji danych lub połączeń.

Włączanie funkcji przekazywania połączeń między kartami SIM

Po włączeniu funkcji przekazywania połączeń dla obu kart SIM połączenia przychodzące na niedostępną kartę SIM będą przekazywane na drugą kartę SIM.

 Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.

1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** > **Przekazywanie połączeń pomiędzy kartami SIM**.

2 Wybierz tryb przekazywania połączeń i włącz odpowiedni przełącznik.

Funkcja przekazywania połączeń między kartami SIM zostanie włączona po jej skonfigurowaniu dla obu kart SIM.

Szybkie przełączanie domyślnej karty SIM do komórkowej transmisji danych

Jeśli w telefonie zainstalowano dwie karty SIM, możesz użyć skrótu, aby szybko zmieniać domyślną kartę SIM do komórkowej transmisji danych.

- 1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Włącz **Transmisja danych**.
- 2 Kliknij tekst pod , aż pojawi się monit, a następnie wybierz kartę SIM i dotknij **OK**.
 -  Gdy pojawi się monit, dotknij **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do ekranu **Zarządzanie kartami SIM**.

Włączanie sieci 5G

Łączność 5G, zwana także siecią 5G lub systemami komórkowymi 5G, to piąta generacja technologii komórkowej. W porównaniu z 4G sieć 5G oferuje większą szybkość transferu danych i mniejsze opóźnienia.

Sprawdź, czy karta SIM i sieć komórkowa 5G Twojego operatora są ze sobą kompatybilne. W razie potrzeby skontaktuj się z operatorem, aby włączyć usługę 5G na karcie SIM.

-  • Usługi 5G są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
 - Na sygnał i funkcje sieci 5G mogą mieć wpływ zakłócenia wynikające z zasięgu (położenia geograficznego) lub nakładania się częstotliwości.

Jeśli do telefonu włożono dwie karty SIM, wybierz **Ustawienia > Sieć komórkowa > Komórkowa transmisja danych > Więcej** i włącz **5G na dwóch kartach SIM**.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Wprowadzenie do funkcji Wi-Fi

Podłączenie urządzenia do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi umożliwia skuteczne ograniczenie komórkowej transmisji danych.

Uzyskiwanie dostępu do sieci Wi-Fi

-  Podczas uzyskiwania dostępu do bezpłatnych sieci Wi-Fi w miejscach publicznych zachowaj ostrożność, aby uniknąć takich zagrożeń jak wyciek prywatnych danych i straty materialne.

Wprowadzanie kodu PIN, aby połączyć się z siecią Wi-Fi

- 1 Wybierz **Ustawienia > Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
- 2 Na stronie ustawień możesz połączyć się z siecią Wi-Fi przy użyciu jednej z następujących metod:

- Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, w obszarze **Dostępne sieci**. Jeżeli zostanie wybrana sieć szyfrowana, trzeba wprowadzić hasło.
- Przeciągnij do dołu menu, dotknij pozycji **Dodaj sieć**, a następnie postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby wprowadzić nazwę sieci i hasło w celu nawiązania połączenia.

Kiedy na pasku stanu wyświetli się , oznacza to, że telefon uzyskuje dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Połączenie przez zeskanowanie kodu QR

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
 - 2 Przejdź do strony ustawień **Wi-Fi** w telefonie, który udostępnia sieć, dotknij sieci używanej do połączenia i uzyskaj kod QR.
 - 3 Zeskanuj kod QR telefonem, który ma się połączyć z siecią, i postępuj zgodnie z monitami, aby uzyskać dostęp do sieci.
-  Niektóre szyfrowane sieci mogą nie obsługiwać łączenia się przez skanowanie kodu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.

Transfer danych za pomocą funkcji Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie danych między urządzeniami Honor. Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie dużych plików na pobliskie urządzenia szybciej niż za pomocą funkcji Bluetooth i bez konieczności parowania urządzeń.

- 1 Na urządzeniu odbierającym wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz funkcję **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz kolejno **Więcej ustawień** > **Wi-Fi Direct**, aby zacząć wyszukiwać pobliskie urządzenia złączoną funkcją Wi-Fi Direct.
- 3 Na urządzeniu wysyłającym wybierz pliki, które chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), dotknij ikony  i wybierz funkcję **Wi-Fi Direct**.
 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.
- 4 Dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby nawiązać połączenie, a następnie udostępnić pliki.
- 5 Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o przetransferowanie plików za pomocą funkcji Wi-Fi Direct.

Informacje o ekranie głównym

Poznawanie ekranu głównego

Na ekranie głównym można wykonywać następujące czynności:

- Sprawdzać stan swojego telefonu oraz wyświetlać powiadomienia na pasku stanu u góry ekranu.

- Przeciągać palcem w lewo i w prawo, aby sprawdzać aplikacje, karty ekranowe i widżety.

Możesz uszczypnąć dwoma palcami na ekranie głównym i wybrać **Ustawienia**, aby zmienić styl układu.

Karty usług

Bądź na bieżąco z ważnymi informacjami i jednym dotknięciem uzyskuj dostęp do często używanych funkcji bez otwierania aplikacji. Te oferujące wiele stylów karty wyróżniają Twój ekran główny spośród innych.

Aplikacje obsługujące karty usług domyślnie mają na dole pasek wskaźnika (wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Ustawienia ekranu głównego**, aby włączyć lub wyłączyć opcję **Pokaż pasek kart**).

Dodawanie kart usług przed edycję ekranu głównego

Uszczypnij ekran główny dwoma palcami, aby przejść do ekranu edycji, dotknij pozycji **Karty**, wybierz pozycje **Galeria**, **Pogoda** lub inne, przeciągając palcem w prawo i w lewo, wybierz preferowany styl, a następnie dotknij opcji **Dodaj do ekranu głównego**.

Dodawanie kart usług za pomocą przeciągania palcem w górę po ikonach aplikacji

Przeciągnij palcem w górę po ikonie aplikacji obsługującej karty usług, rozwiń karty usług

(dotknij innego obszaru, aby zwinąć) i dotknij ikony  w prawym górnym rogu karty, aby przypiąć ją do ekranu głównego.

Edycja kart usług

Na przykład w Notatniku można edytować karty w następujący sposób:

Naciśnij i przytrzymaj kartę Notatnik, wybierz opcję Edytuj kartę z listy w wyskakującym okienku, aby wybrać kategorię Notatnika.

Stosy kart na pulpicie

Przeciągnij kartę do karty o takim samym rozmiarze, aby utworzyć stos. Można układać do 10 kart. Przeciągnij kartę do zestawu kart o takiej samej wielkości. Stos kart jest automatycznie zwiększany i można wybrać kolejność kart. Możesz także wykonać następujące czynności:

- Wymienić karty: Przesuń palcem w górę lub w dół stosu kart, aby zobaczyć je wszystkie.
- Przeglądać karty: Dotknij karty, aby zobaczyć szczegóły.
- Rozwijać karty: Wszystkie karty możesz rozwinąć, przesuwając je w górę lub w dół.
- Usuwać karty: Naciśnij i przytrzymaj kartę, a następnie wybierz, aby ją usunąć.
- Usuwać zestaw kart: Naciśnij i przytrzymaj stos kart, wybierz i usuń zestaw kart.

Usuwanie kart usług

Naciśnij i przytrzymaj kartę usługi, na wyskakującej liście wybierz pozycję **Usuń**, a następnie dotknij opcji **Usuń** w polu potwierdzenia, aby usunąć kartę.

Duże foldery

Przechowuj aplikacje w dużym folderze. Możesz uzyskiwać do nich dostęp bez konieczności otwierania folderu, co pozwala efektywniej korzystać z ekranu głównego.

Przełączanie na duży folder

Naciśnij i przytrzymaj mały folder, a następnie stuknij **Powiększ**.

 Jeśli folder zawiera więcej niż 9 aplikacji, w prawym dolnym rogu zostanie wyświetlona ikona „Więcej aplikacji”.

Włączanie aplikacji w dużym folderze

Stuknij ikonę aplikacji w dużym folderze, aby włączyć aplikację.

Stuknij opcję „więcej aplikacji“ w prawym dolnym rogu dużego folderu, aby go rozwinąć i wyświetlić lub otworzyć więcej aplikacji.

Więcej operacji dla dużego folderu

Zmiana nazwy dużych folderów: Naciśnij i przytrzymaj duży folder, aby zmienić jego nazwę.

Dodawanie lub usuwanie aplikacji: Otwórz duży folder, stuknij  i postępuj zgodnie ze wskazówkami podawanymi na ekranie, aby dodawać lub usuwać aplikacje.

Przełączanie na mały folder

Naciśnij i przytrzymaj duży folder, a następnie stuknij **Zmniejsz**, aby zmienić go w mały folder.

Sugerowane aplikacje

Funkcja **Sugerowane aplikacje** poleca aplikacje przydatne w życiu codziennym. Biorąc pod uwagę Twoje bieżące potrzeby, ułatwia uzyskiwanie dostępu do aplikacji i usług.

Włączanie funkcji Sugerowane aplikacje

Karta **Sugerowane aplikacje** jest domyślnie zainstalowana fabrycznie na ekranie głównym.

Wybierz **Ustawienia** > **Honor AI** > **Sugestie AI** > **Sugerowane aplikacje**, a następnie sprawdź, czy przełączniki aplikacji obsługujących **Sugerowane aplikacje** są włączone.

Dodawanie funkcji Sugerowane aplikacje do ekranu głównego

Możesz wybrać większą kartę **Sugerowane aplikacje**, aby uzyskać trafniejsze rekomendacje i zwiększyć komfort użytkowania.

Uszczypnij ekran główny dwoma palcami, aby przejść do ekranu edycji, dotknij pozycji **Karty** i wybierz opcję **Sugestie AI**. Przeciągnij palcem w lewo, wybierz styl karty 2*4 funkcji **Sugerowane aplikacje** i dotknij pozycji **Dodaj do ekranu głównego**. **Karty** zostaną dodane na kolejnym ekranie, jeśli na ekranie głównym nie będzie na nie miejsca.

Usuwanie aplikacji z listy polecanych

Przejdź do karty **Sugestie AI** na ekranie głównym, naciśnij i przytrzymaj aplikację **Ustawienia** aż do wyświetlenia okna dialogowego, a następnie wybierz kolejno **Nie interesuje mnie** > **OK**. Aplikacja **Ustawienia** nie będzie już więcej polecana.

Personalizacja ekranu głównego

Dostosuj ekran główny do swoich potrzeb i preferencji. Dzięki dostosowanym skrótom do aplikacji i indywidualnych funkcji aplikacji dostęp do szerokiej gamy usług jest na wyciągnięcie ręki. Wygodny dostęp możesz uzyskiwać do narzędzi biurowych, strumieniowego wideo, aplikacji płatniczych czy ćwiczeń fitness. Możesz także dostosować rozmiar folderów do swoich upodobań i wyrazić swój styl.

Rozwijanie szybkiego dostępu do usług atomowych

1 Naciśnij długo żądaną ikonę aplikacji, a następnie zwolnij ją, aby przejść do trybu edycji



2 Przeciągnij dowolny róg , aby rozwinąć szybki dostęp do usług atomowych, takich jak skanowanie czy wyświetlanie kodów płatności.

3 Dotknij żądanych usług, aby uzyskać do nich natychmiastowy dostęp.

 Przeciągać można wyłącznie w kierunku pustych obszarów na ekranie. Należy pamiętać, że niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Edytowanie szybkiego dostępu do usług atomowych

Po rozwinięciu naciśnij i przytrzymaj kartę, a następnie dotknij **Edytuj skróty**, aby uzyskać dostęp do następujących operacji:

- Naciśnij długo szybki dostęp na liście **Wyświetl**, aby dostosować jego kolejność.
- Przeciągnij szybki dostęp z listy **Ukryj** na listę **Wyświetl** lub odwrotnie, aby zmienić jego widoczność.

Personalizacja rozmiaru ikon folderów

Naciśnij i przytrzymaj ikonę folderu, aby przejść do trybu edycji , a następnie przeciągnij dowolny róg ikony, aby zmienić jej rozmiar i kształt zgodnie z własnymi preferencjami.

 Przeciągać można wyłącznie w kierunku pustych obszarów na ekranie. Jeśli wokół folderu docelowego nie ma pustej przestrzeni, nie będzie można go powiększyć.

Dok

- 1** Otwórz **Ustawienia**, wyszukaj **Globalny pasek zadań** i go włącz.
- 2** Na tablecie lub rozłożonym telefonie przeciągnij palcem od dołu do góry i przytrzymaj krótko, aż pojawi się Dok. Dok umożliwia szybkie uruchamianie aplikacji, dostęp do podzielonego ekranu i korzystanie z okien przestawnych.

Uruchamianie aplikacji z Doku

W Doku wyświetlane są wszystkie aplikacje, w tym przypięte i ostatnio używane.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji, dotknij ikony aplikacji w Doku.

Dostęp do podzielonego ekranu z Doku

Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji w Doku, a następnie przeciągnij ją do jednej z dłuższej krawędzi, aby przejść do podzielonego ekranu.

Dostęp do okien przestawnych z Doku

Aby przejść do okna przestawnego, naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji w Doku, a następnie przeciągnij ją na środek ekranu.

Centrum sterowania

W **Centrum sterowania** możesz używać funkcji skrótów telefonu lub dokonywać szybkich ustawień.

Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo na pustym miejscu, aby przełączyć.

Używanie przełączników skrótów

Dotknij przełącznika skrótu, aby włączyć lub wyłączyć jego funkcję. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik skrótu, aby szybko przejść do strony ustawień funkcji (jeśli istnieje). Na przykład dotknij i przytrzymaj **Wi-Fi** — można będzie wtedy bezpośrednio przejść do strony ustawień „**Ustawienia > Wi-Fi**”.

Przesuń w dół dolną ikonę panelu przełączników skrótów, aby wyświetlić więcej przełączników skrótów.

Używanie inteligentnych zalecanych przełączników skrótów

Dzięki inteligentnym funkcjom usługi **Sugestie AI** /telefon potrafi inteligentnie rozpoznać częstotliwość i okoliczności używania przełączników skrótów. Usługa będzie we właściwym momencie aktywnie polecać często używane skróty, których możesz potrzebować, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas.

W miarę używania zalecenia stają się coraz trafniejsze.

Dostosowywanie Centrum sterowania

- **Dostosowywanie elementów Panel Sugestii AI i Panel przełączników:** Dotknij  > **Edytuj przełącznik skrótów**, a następnie dotknij i przytrzymaj ikonę przełącznika skrótów, przeciągnij ją, aby posortować, dodać lub ukryć, a następnie dotknij **Gotowe**.
- **Ukryj lub pokaż stronę współpracy z urządzeniami MagicRing:** dotknij  > **Ukryj MagicRing** (lub **Pokaż MagicRing**), aby zamknąć lub wyświetlić przejście do strony współpracy z urządzeniami funkcji **MagicRing**.

Informacje o często używanych ikonach

Informacje o typowych powiadomieniach i ikonach stanu

-  Ikony stanu sieci mogą się różnić w zależności od regionu i usługodawcy sieciowego. Różne produkty obsługują różne funkcje. Poniższe ikony mogą nie być wyświetlane na używanym telefonie. Należy to sprawdzić na wyświetlaczu swojego telefonu.

	Połączono z siecią 5G		Połączono z siecią 4G
	Połączono z siecią 3G		Połączono z siecią 2G
	Połączono z siecią HSPA		Połączono z siecią HSPA+
	Pełny sygnał		Roaming
	Włączono oszczędzanie transmisji danych		Brak karty SIM
	Włączono hotspot		Połączono z hotspotem
	Połączono z siecią Wi-Fi		Połączono z siecią Wi-Fi w obu pasmach 2,4 GHz i 5 GHz
	Automatyczne przełączanie sieci przez Wi-Fi+		Połączono z siecią Wi-Fi 6
	Rozładowana bateria		Połączono z siecią Wi-Fi 6 w obu pasmach 2,4 GHz i 5 GHz
	Ładowanie		Rozłączono z hotspotem
	Superszybkie ładowanie		Niski poziom naładowania baterii

	Szybkie ładowanie bezprzewodowe		Szybkie ładowanie
	Włączono tryb oszczędzania energii		Bezprzewodowe ładowanie SuperCharge
	Włączono funkcję Bluetooth		Ładowanie bezprzewodowe
	Połączono z urządzeniem Bluetooth		Włączono funkcję Higiena cyfrowa na telefonie
	Więcej informacji		Bateria urządzenia Bluetooth
	Włączono usługi lokalizacyjne		Połączono z siecią VPN
	Połączono ze słuchawkami		Włączono tryb Ochrona wzroku
	Trwające połączenie		Nie można połączyć się z kanałem głosowym i odbierać ani nawiązywać połączeń.
	Połączenie nieodebrane		Włączono funkcję Połączenia VoLTE HD
	Wyciszenie		Nowe wiadomości
	Włączono funkcję NFC		Tryb wibracji
	Synchronizowanie danych		Włączono funkcję Nie przeszkadzać
	Włączono tryb wydajności		Niepowodzenie synchronizacji danych
	Odebrano przypomnienie kalendarza		Odebrano nową wiadomość e-mail
	Alarm włączony		Zablokowane połączenia lub wiadomości
	Włączono tryb samolotowy		

Wyświetlanie i wyłączanie powiadomień

Wyświetlanie i czyszczenie powiadomień

Wyświetlanie powiadomień

Gdy zostanie wyświetlone przypomnienie, możesz odblokować ekran i przeciągnąć palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i wyświetlić powiadomienie.

Czyszczenie powiadomień

- Możesz usunąć powiadomienie, przeciągając po nim palcem w prawo.
- Możesz dotknąć ikony , aby wyczyścić wszystkie powiadomienia.
-  Niektórych powiadomień systemowych oraz powiadomień z aplikacji działających na ekranie nie można wyczyścić.

Wyłączanie wyświetlania powiadomień

Jeśli nie chcesz, aby powiadomienia rozpraszały Twoją uwagę, przeciągnij palcem w lewo na odpowiednim powiadomieniu, a następnie dotknij ikony . Teraz możesz wybrać jedną z opcji:

- **Używaj powiadomień łagodnych**
- **Wyłącz powiadomienia**
- **Więcej ustawień**
-  Niektórych powiadomień systemowych oraz powiadomień z aplikacji działających na ekranie nie można zamknąć ani opóźnić.
- Poszczególne aplikacje mogą obsługiwać różne opcje — należy to sprawdzić w odniesieniu do konkretnej aplikacji.

Ustawianie stylu wyświetlania panelu powiadomień

Wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i ustaw styl wyświetlania panelu powiadomień w obszarze **Ekran blokady**.

Dostosowanie głośności

Regulowanie głośności za pomocą przycisku głośności

Naciśnij przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aby dostosować głośność.

Przełączanie trybu dźwięku za pomocą Centrum sterowania

- 1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.
- 2 Dotknij  **Dźwięk**,  **Cichy** lub  **Wibracje**, aby przełączać różne tryby dźwięku. W trybie Dźwięk telefon odtwarza wszystkie dźwięki.

W trybie cichym telefon wycisza dzwonki połączeń, wiadomości, powiadomień i niektórych przypomnień aplikacji innych firm. Nie wpływa to na alarmy, komunikację, muzykę, filmy ani gry.

W trybie wibracji telefon jest wyciszony, ale zamiast tego wibruje, dzięki czemu nie przegapisz ważnych połączeń ani wiadomości.

Możesz też przejść do **Ustawienia > Dźwięk i wibracje**, aby przełączać tryby **Dźwięk**, **Wibracje** i **Cichy**.

Ustawianie domyślnego poziomu głośności

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje**. Teraz możesz ustawić poziom głośności dla następujących elementów:

- **Połączenia**
- **Powiadomienia**
- **Alarmy**
- **Muzyka, Filmy, Gry**
- **Połączenia**

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyciszyć dzwoniące urządzenie

Gdy urządzenie dzwoni, sygnalizując połączenie przychodzące lub alarm, naciśnij przycisk zasilania, aby je wyciszyć.

Odwracanie w celu wyciszenia

Po nadejściu połączenia odwróć telefon, aby go wyciszyć.

Przed użyciem tej funkcji wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Wycisz dzwonek/zmniejsz głośność** i upewnij się, że włączono funkcję **Odwróć, aby wyciszyć dzwonek**.

Zmniejszanie głośności spojrzeniem na ekran

Podczas połączenia przychodzącego z telefonu możesz dostosować głośność dzwonka, patrząc na ekran.

Przed użyciem tej funkcji wybierz **Ustawienia > Honor AI > Inteligentna detekcja i sprawdź, czy ustawienie **Spójrz, aby zmniejszyć głośność dzwonka** jest włączone.**

Podnoszenie telefonu w celu zmniejszenia głośności

Po nadejściu połączenia podnieś telefon, aby zmniejszyć głośność dzwonka.

Przed użyciem tej funkcji wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Wycisz dzwonek/zmniejsz głośność** i upewnij się, że włączono funkcję **Podnieś, aby zmniejszyć głośność**.

Zmianianie dzwonka i trybu wibracji

Możesz zmienić dzwonek dla wiadomości tekstowych, powiadomień i połączeń przychodzących oraz dostosować tryb wibracji.

1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Dźwięk i wibracje** i dotknij pozycji **Dzwonek telefonu** lub **Dźwięk powiadomienia**.

2 Możesz wykonać dowolne z następujących czynności:

- Ustawianie dzwonka
Wybierz dzwonek systemowy albo dotknij pozycji **Muzyka na urządzeniu** w celu wybrania zapisanego lokalnie utworu jako dzwonka dla wiadomości tekstowych. W przypadku telefonu z obsługą dwóch kart SIM musisz ustawić dzwonki oddzielnie dla kart SIM 1 i SIM 2.
- Ustawianie trybu wibracji
Dotknij opcji **Wibracje** i wybierz odpowiedni tryb wibracji. Jeśli wybierzesz tryb **Zsynchronizowane (domyślnie)**, wibracje będą zsynchronizowane z dzwonkiem. Jeśli wybierzesz inny tryb wibracji, wibracje będą niezależne od dzwonka.

Systemowe sygnały haptyczne

System wykorzystuje sygnały haptyczne w celu przesłania sygnału zwrotnego po zakończeniu czynności, takiej jak dotknięcie i przytrzymanie tekstu, kontaktu lub innego elementu na ekranie.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Dźwięk i wibracje** i włącz lub wyłącz funkcję **Systemowe sygnały haptyczne** zgodnie ze swoimi preferencjami.

Ustawianie trybu wysokiej głośności

Włącz tryb wysokiej głośności w hałaśliwym otoczeniu, słuchając muzyki lub oglądając filmy, aby poprawić czystość dźwięku.

Naciśnij przycisk zwiększania głośności powyżej poziomu maksymalnego, aby aktywować tryb wysokiej głośności.

Naciśnij przycisk zmniejszania głośności, aby wyjść z tego trybu.

Konfigurowanie opcji na ekranie Więcej ustawień dźwięków

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Dźwięk i wibracje** > **Więcej ustawień dźwięków** i poznaj więcej sposobów informowania o alertach. Na przykład: **Blokowanie ekranu** i **Zrzut ekranu**.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Włączanie/wyłączanie i ponowne uruchamianie

Włączanie i wyłączanie lub ponowne uruchamianie urządzenia

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przyciski włącznika i zwiększania głośności, a następnie dotknij **Wyłącz i Dotknij, by wyłączyć**.

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika przez kilka sekund, aż urządzenie zawibruje i wyświetli logo.

Ponowne uruchamianie urządzenia

Urządzenie należy regularnie restartować, aby opróżniać pamięć podręczną i utrzymywać urządzenie w optymalnym stanie. Ponowne uruchomienie czasami pozwala rozwiązać problemy z urządzeniem, których nie udaje się rozwiązać inaczej.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski włącznika i zwiększania głośności, a następnie dotknij **Uruchom ponownie i Dotknij, by uruchomić ponownie**.

Wymuszanie ponownego uruchomienia telefonu

Jeśli telefon nie działa prawidłowo lub nie da się go poprawnie wyłączyć, możesz wymusić jego ponowne uruchomienie. Aby wymusić ponowne uruchomienie urządzenia, naciśnij jednocześnie przycisk zmniejszania głośności oraz przycisk zasilania i przytrzymaj je przez ponad 10 sekund.

Ładowanie telefonu

Ładowanie urządzenia

Na urządzeniu zostanie wyświetlone powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii. Pamiętaj, aby w porę naładować urządzenie, jeśli chcesz uniknąć jego automatycznego wyłączenia, gdy bateria się wyczerpie.

Uwagi dotyczące ładowania

- Telefon należy ładować przy użyciu standardowej ładowarki i kabla USB dodanych do urządzenia. Używanie innych ładowarek lub kabli USB może powodować wielokrotne ponowne uruchamianie, powolne ładowanie, przegrzanie lub inne niepożądane skutki.
- Po podłączeniu do portu USB ładowarki lub innego urządzenia telefon automatycznie dokona kontroli bezpieczeństwa. W razie wykrycia wilgoci w porcie USB telefon automatycznie aktywuje środki bezpieczeństwa i ograniczy możliwość ładowania. Odłącz telefon od portu USB i zaczekaj, aż port USB wyschnie.
- Czas potrzebny do pełnego naładowania baterii zależy od temperatury otoczenia i wieku baterii.
- Baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania. Gdy czas pracy baterii stanie się zauważalnie krótszy, udaj się do autoryzowanego punktu serwisowego Honor w celu wymiany baterii.
- Podczas ładowania nie zakrywaj telefonu.

- Telefon może się nagrzać, jeśli będzie używany przez dłuższy czas, zwłaszcza w wysokiej temperaturze. W takim przypadku przerwij ładowanie, wyłącz niektóre funkcje i przenieś telefon w chłodne miejsce.
- Podczas ładowania nie używaj telefonu.
- Jeśli telefon nie reaguje po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zasilania, bateria mogła się wyczerpać. W takim przypadku ładuj ją dłużej niż 30 minut.

Używanie ładowarki dostarczonej z urządzeniem

- 1 Połącz urządzenie z zasilaczem za pomocą kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
- 2 Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.

Używanie ładowarki bezprzewodowej

Ładowarka bezprzewodowa składa się z głowicy ładującej, przewodu do transmisji danych i stacji ładującej. W trosce o bezpieczeństwo ładowania kup stację ładującą za pośrednictwem oficjalnego kanału sprzedaży marki Honor i używaj standardowej głowicy ładującej oraz przewodu do transmisji danych. Aby korzystać z ładowania bezprzewodowego SuperCharge, należy zakupić zestaw ładujący, który obsługuje SuperCharge.

- 1 Połącz głowicę ładującą ze stacją ładującą przewodem do transmisji danych i podłącz głowicę do gniazdka elektrycznego.
- 2 Postaw stację ładującą na stole i umieść telefon pośrodku z wyświetlaczem skierowanym do góry.
- 3 Zaczekaj kilka sekund, aż telefon wyemituje sygnał dźwiękowy, który informuje o rozpoczęciu ładowania.
 - Jeśli używasz głowicy SuperCharge i stacji ładującej SuperCharge, do zasilania telefonu będzie używany tryb SuperCharge. Ikona  wskazuje, że używane jest ładowanie bezprzewodowe SuperCharge.
 - Jeśli głowica ładująca jest wysokonapięciową głowicą QuickCharge, stacja ładująca będzie używać trybu QuickCharge. W takim przypadku pojawi się ikona .
 - Jeśli używana jest standardowa głowica ładująca, urządzenie będzie ładowane ze standardową szybkością. Odpowiednia ikona to .

Wskaźnik stacji ładującej	Wskazanie
Miga raz	Stacja ładująca jest podłączona do źródła zasilania.
Świeci	Ładowanie
Miga	Wystąpił błąd ładowania.

Ładowanie telefonu z komputera

- 1 Podłącz telefon do komputera lub innego urządzenia za pomocą kabla USB.
- 2 Kiedy zostanie wyświetlone okno dialogowe **Użyj USB do** na telefonie, dotknij **Tylko ładowania**.
Jeśli wcześniej ustawiono inną opcję, okno dialogowe nie zostanie wyświetlone. Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, dotknij **Ustawienia**, a następnie wybierz **Tylko ładowania**.

Omówienie ikon baterii

Poziom naładowania baterii można odczytać z ikony baterii na ekranie telefonu.

Ikona baterii	Poziom naładowania baterii
	Pozostało mniej niż 10% poziomu naładowania baterii.
	Pozostało od 10% do 20% poziomu naładowania baterii.
	Trwa ładowanie, pozostało od 20% do 90% poziomu naładowania baterii.
	Trwa ładowanie, pozostało co najmniej 90% poziomu naładowania baterii. Jeśli obok ikony baterii zostanie wyświetlona wartość 100% lub na ekranie blokady zostanie wyświetlona wiadomość o ukończeniu ładowania, bateria jest w pełni naładowana.

Korzystanie z funkcji bezprzewodowego ładowania zwrotnego

Funkcję bezprzewodowego ładowania zwrotnego obsługują urządzenia obsługujące standard ładowania bezprzewodowego, takie jak telefony, tablety, zegarki i opaski.

Przed skorzystaniem z funkcji bezprzewodowego ładowania zwrotnego upewnij się, że poziom naładowania baterii urządzenia przekracza 20%.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bateria** i włącz opcję **Bezprzewodowe ładowanie zwrotne**.
- 2 Włącz urządzenie, które chcesz naładować, i umieść je na środku tylnej pokrywy swojego urządzenia. Nie umieszczaj między urządzeniami żadnych metalowych przedmiotów.
- 3 Jeśli ładowanie nie rozpocznie się w ciągu 5 sekund, zmień położenie ładowanego urządzenia i spróbuj ponownie.
- 4 Jeśli podczas ładowania urządzenia zostaną oddalone od siebie na ponad 2 minuty, nastąpi automatyczne wyłączenie funkcji **Bezprzewodowe ładowanie zwrotne**.

Przemyślane Sugestie AI

Sugestie AI

Używanie Napisów AI do przetwarzania dźwięku na napisy

Napisy AI umożliwia transkrypcję odtwarzanych na telefonie filmów lub rozmów na tekst w czasie rzeczywistym i wyświetlanie tekstu w oknie przestawnym na ekranie. Można też tłumaczyć z języków obcych na lokalne.

Rozpoznawanie dźwięku i automatyczne generowanie napisów

1 Dostęp do **Napisy AI** można uzyskać następująco:

- Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie dotknij **Napisy AI**. Jeżeli **Napisy AI** nie wyświetla się na panelu Centrum sterowania, dotknij  > **Edytuj przełącznik skrótów**, przeciągnij na panel szybkiego dostępu, a następnie włącz tę funkcję.

2 Włączanie **Napisy AI**:

- Jeżeli chcesz rozpoznawać napisy w filmach, wybierz kartę **Napis** okna przestawnego. W oknie przestawnym dotknij , aby przejść do interfejsu ustawień napisów. Jeżeli język źródłowy jest językiem obcym, możesz też wybrać tłumaczenie w odpowiednim języku w **Języki**.
- Jeśli chcesz zamienić rozmowy głosowe na tekst, wybierz kartę **Dialog** w oknie przestawnym. W oknie przestawnym dotknij  > **Język dialogu**, aby wybrać język wejściowy. Telefon zacznie nasłuchiwać i gdy wykryje mowę, automatycznie zamieni głos na tekst i wyświetli go na ekranie.
- Jeśli chcesz przekonwertować tekst na odtwarzany głos, dotknij , aby wprowadzić tekst i go wysłać. Dotknij  obok rozmowy, a telefon zamieni tekst na mowę i odtworzy głos.

3 Zapisywanie rezultatów funkcji **Napisy AI**:

Na stronie **Napis** lub **Dialog** dotknij  > **Zapisz** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zapisać zawartość wygenerowaną przez **Napisy AI** w **Notatki**.

4 Zatrzymywanie działania funkcji **Napisy AI**:

Dotknij , aby wyłączyć napisy.

-  Tłumaczenie napisów nie jest obsługiwane we wszystkich językach. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Połączenie Honor

Inteligentna współpraca

Żyj inteligentnie z Połączeniem Honor

Usługa **Połączenie Honor**, oparta na opracowanej przez Honor technologii MagicRing, może ułatwić i usprawnić współdziałanie urządzeń.

Urządzenia, na których zalogowano się do tego samego ID Honor, mogą się automatycznie wykrywać i łączyć ze sobą, tworząc MagicRing. Informacje i usługi są płynnie przekazywane między urządzeniami, co umożliwia pełne wykorzystanie zalet poszczególnych urządzeń i zwiększa wygodę oraz efektywność użytkownika. Wybierz **Ustawienia > Połączenie Honor**, aby poznać funkcje obsługiwane przez dany model i wersję urządzenia.

- Połączone aplikacje:** aplikację, w której pracujesz, możesz przenieść z jednego urządzenia na inne i kontynuować pracę bez żadnych zakłóceń. Na przykład plik edytowany na telefonie możesz wygodnie przetransferować do komputera w celu dalszej edycji.
- Połączone rozmowy:** możesz odbierać i nawiązywać połączenia na tablecie lub komputerze, aby nie przeoczyć żadnych ważnych połączeń i nie przerywać bieżącego zadania. Możesz na przykład odbierać połączenia telefoniczne na tablecie.
- Połączone powiadomienia:** możesz odbierać i wyświetlać powiadomienia z telefonu na tablecie lub komputerze, aby nie odrywać uwagi od bieżącej pracy i nie przeoczyć ważnych informacji. Możesz na przykład zamknąć alarm z telefonu na komputerze.
- Połączone wejścia:** za pomocą klawiatury, myszy lub płytki dotykowej komputera albo tabletu możesz sterować kilkoma urządzeniami jednocześnie oraz łatwo przeciągać i upuszczać między tymi urządzeniami pliki, co znacznie upraszcza udostępnianie i współpracę. Możesz na przykład przeciągać pliki z komputera do okna czatu w telefonie, aby je udostępnić.
- Połączony aparat:** aparaty telefonu i tabletu można udostępniać komputerowi, zwiększając elastyczność ustawień widoku urządzenia. Na przykład podczas spotkania możesz łatwo przełączać widok prelegenta i slajdów.
- Tethering:** Kiedy nie ma dostępnej sieci, tablet i komputer mogą łączyć się z siecią telefonu bez włączania hotspotu i wprowadzania hasła, zapewniając stabilną sieć. Kiedy na przykład tablet niemający połączenia z Internetem znajdzie się blisko telefonu udostępniającego sieć, będzie mógł błyskawicznie uzyskać dostęp do Internetu.

Dodatkowo w MagicRing w Centrum sterowania możesz wyraźnie zobaczyć urządzenia MagicRing na bieżącym koncie oraz korzystne funkcje i usługi każdego urządzenia. Można także szybko włączyć funkcję Połączenie Honor oraz usługi programowe i sprzętowe.

-  Aby korzystać z usługi **Połączenie Honor**, nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania i dodatków ani ponosić dodatkowych opłat za usługi komunikacyjne.
- Usługi **Połączenie Honor** mogą się różnić w zależności od modeli i wersji urządzeń. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Podłączanie większej liczby urządzeń przy użyciu Połączenia Honor

Najpierw zaktualizuj wszystkie podłączane urządzenia do najnowszej wersji i sprawdź, czy wszystkie obsługują **Połączenie Honor**.

- 1 Zaloguj się do tego samego konta ID Honor na telefonie i urządzeniu, które chcesz połączyć.
- 2 Włącz Wi-Fi i Bluetooth w telefonie oraz urządzeniu, które chcesz podłączyć.
- 3 Wybierz **Połączenie Honor**, zaakceptuj umowę użytkownika i upewnij się, że usługi Połączenia Honor są włączone w telefonie oraz urządzeniu, które chcesz podłączyć.

Na stronie ustawień **Połączenie Honor** w telefonie oznaczenie „**W pobliżu**” wskazuje, że dane urządzenie zostało podłączone. Dotknij jego nazwy i sprawdź, czy usługi Połączenia Honor są włączone.

-  Aby uzyskać szybsze i stabilniejsze połączenie, zaleca się podłączanie urządzeń do tej samej sieci Wi-Fi.

Zarządzanie Połączeniem Honor na telefonie/tablecie

Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie Honor** na telefonie/tablecie. Na liście **Usługi na tym urządzeniu** możesz włączyć lub wyłączyć Połączenie Honor na bieżącym urządzeniu. Na przykład dotknij **Połączone aplikacje** i wyłącz **Połączone aplikacje**, a aplikacje i usługi nie będą już przepływać między tym urządzeniem a innymi.

Zarządzanie Połączeniem Honor innych urządzeń

Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie Honor** w telefonie i dotknij urządzenia z oznaczeniem **W pobliżu** — możesz włączyć lub wyłączyć Połączenie Honor dla pojedynczego urządzenia. Na przykład dotknij laptopa z oznaczeniem **W pobliżu** i wyłącz **Połączone aplikacje**, a aplikacje i usługi nie będą już przepływać między telefonem a laptopem. Nie wpłynie to na inne urządzenia.

Wyłączanie Połączenia Honor na telefonie/tablecie

Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie Honor** >  > **Informacje** na telefonie/tablecie i dotknij **Wyłącz usługę**, aby wyłączyć wszystkie usługi Połączenia Honor na urządzeniu. Jeśli chcesz je przywrócić, przejdź do **Ustawienia** > **Połączenie Honor** i wybierz ponownie przycisk **Zgadzam się** Umowy użytkownika.

MagicRing

Funkcja MagicRing Połączenia Honor integruje różne urządzenia i usługi, a wszystkie one są dostępne i sterowane bezpośrednio ze strony MagicRing. Kiedy korzystasz z MagicRing, telefony, tablety, laptopy i inne urządzenia powiązane z tym samym ID Honor automatycznie pojawiają się na stronie MagicRing. Umożliwia to płynny transfer usług pomiędzy wszystkimi urządzeniami w MagicRing, a wszystkim zarządza się z jednego urządzenia. Możesz także łatwo transferować aplikacje i pliki, dzięki czemu proces ten jest wygodny i wydajny.

Przechodzenie do strony MagicRing

Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i dotknij karty MagicRing. Jeśli karta MagicRing w Centrum sterowania zostanie usunięta, po prostu dotknij  i wybierz **Pokaż MagicRing**.

Transferowanie usług w MagicRing

Na stronie MagicRing dotknij kuli każdego urządzenia w MagicRing, aby wyświetlić usługi świadczone przez dane urządzenie. Przeciągnij usługę na kulę innego urządzenia, aby łatwo przetransferować usługę. Na dowolnym urządzeniu (telefonie, tablecie, komputerze) obsługującym stronę MagicRing możesz sterować usługami transferu wszystkich urządzeń w MagicRing.

Pierwsze kroki

Zaloguj się na to samo konto Honor na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu, a następnie włącz Wi-Fi oraz Bluetooth i włącz funkcję **Połączenie Honor** w **Ustawienia**. Urządzenia takie jak zegarki i słuchawki należy sparować i połączyć z innymi urządzeniami.

Transferowanie usług

Za pośrednictwem strony MagicRing możesz inicjować udostępnianie ekranu, udostępnianie sieci, Połączone wejścia, udostępnianie aparatu na urządzeniach i inne usługi.

- 1** Na stronie MagicRing dotknij kuli urządzenia, aby automatycznie wyświetlić nazwy usług udostępnianych przez to urządzenie.
 - 2** Dotknij usługi, którą chcesz przetransferować, lub ją przeciągnij, a następnie przeciągnij kartę usługi do urządzenia, na które chcesz ją przetransferować.
-  Usługa może nie obsługiwać transferu do wszystkich urządzeń w MagicRing. Jeśli podczas przeciągania karty usługi kolor kuli urządzenia jest szary, oznacza to, że usługa nie obsługuje transferu na to urządzenie.

Rozłączanie transferu usług

Dotknij  na karcie usługi lub przeciągnij kartę usługi powiązaną z kulą urządzenia poza obszar powiązania, aby rozłączyć urządzenia.

Transferowanie aplikacji przez MagicRing

Aplikacje można transferować między urządzeniami przez MagicRing.

Wprowadzenie

Zaloguj się na to samo konto Honor na telefonie i urządzeniach w pobliżu, włącz Wi-Fi i Bluetooth, a następnie włącz **Połączenie Honor** w menu **Ustawienia**.

Transferowanie aplikacji

Przeciągnij w górę trzema palcami w aplikacji, aby przejść do strony MagicRing. Utworzy się karta zadania. Przeciągnij ją na urządzenie docelowe, a aplikacja zostanie przetransferowana.

Sposoby transferowania

Sposoby transferowania zależą od aplikacji i urządzeń docelowych.

- Jeżeli aplikacja obsługuje **Połączone aplikacje**, zostanie przetransferowana przez **Połączone aplikacje**.
- Jeżeli nie obsługuje **Połączone aplikacje**, sposób transferu zależy od urządzenia docelowego.
 - **Z telefonu na tablet/komputer:** Aplikacja zostanie przetransferowana na tablet lub komputer przy użyciu Współpracy multiekranowej. Możesz kontynuować używanie tej aplikacji na tablecie lub komputerze.
 - **Z telefonu do Vision:** Ekran telefonu będzie wyświetlany na ekranie Honor Vision. Zawartość telefonu można dalej oglądać na ekranie Vision.

Połączone aplikacje

Połączone aplikacje

Kiedy edytujesz notatkę lub wiadomość e-mail na telefonie, funkcja Połączone aplikacje umożliwia bezproblemowe przetransferowanie bieżącego zadania do innych urządzeń w pobliżu przypisanych do tego samego ID Honor. Możesz na przykład płynnie kontynuować edycję notatki na komputerze.

Dostępność funkcji

Tablety, telefony i komputery obsługujące Połączenie Honor.

Obsługiwane aplikacje systemowe

Notatki i e-mail.

-  Nie wszystkie aplikacje obsługują tę funkcję. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.

Kontynuacja pracy z notatkami

Notatki edytowane na telefonie można przetransferować do innego urządzenia w celu wygodniejszej pracy.

Przed użyciem

- 1 Zaloguj się do tego samego ID Honor na urządzeniu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia > Połączenie Honor** i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.
- 3 Kliknij połączone urządzenie (pokazywane jako podświetlone) i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.

Kontynuacja pracy z notatkami

- 1 Edytuj notatki w aplikacji **Notatki** na telefonie.
- 2 Otrzymasz monit o połączenie:
 - na kartach ekranu głównego Sugestie AI lub w Ostatnich (przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i zatrzymaj w trybie gestów lub dotknij  w trybie trzech klawiszy), jeśli podłączonym urządzeniem jest telefon komórkowy;
 - w ostatnich zadaniach ekranu głównego lub w Ostatnich (przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i zatrzymaj w trybie gestów lub dotknij  w trybie trzech klawiszy), jeśli podłączonym urządzeniem jest tablet;
 - na pasku zadań, jeśli podłączonym urządzeniem jest komputer.
- 3 Kliknij monit na połączonym urządzeniu, a notatki edytowane na telefonie zostaną bezproblemowo przetransferowane na bieżące urządzenie — zarówno zawartość, jak i stan edycji.

Kontynuacja pracy ze schowkiem

Po skopiowaniu zdjęcia lub tekstu na telefon możesz wkleić zawartość na innym urządzeniu w pobliżu, mającym ten sam identyfikator. Funkcja ta działa także w drugą stronę. Po skopiowaniu zawartości na innym urządzeniu **w pobliżu z tym samym identyfikatorem możesz wkleić ją na telefonie.**

Przed użyciem

- 1 Zaloguj się do tego samego ID Honor na urządzeniu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia > Połączenie Honor** i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.
- 3 Kliknij połączone urządzenie (pokazywane jako podświetlone) i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.

Kontynuacja pracy ze schowkiem

- 1 Skopiuj link, tekst lub obraz w aplikacji na **telefonie**. Możesz na przykład skopiować obraz lub tekst z witryny internetowej.
- 2 Wklej zawartość na połączonym urządzeniu. Możesz na przykład wkleić zawartość do programu Microsoft Word na komputerze.

-  • Niektóre aplikacje obsługują wklejanie zawartości między urządzeniami.
- Aby móc wkleić zawartość, musisz połączyć oba urządzenia z Internetem.
- Schowek, który może działać na różnych urządzeniach, obsługuje maksymalnie 20 MB zawartości.

Połączone rozmowy

Połączone rozmowy

Ta funkcja umożliwia urządzeniom znajdującym się w pobliżu, w tym laptopom i tabletom, współdzielenie funkcji połączeń telefonu. Można odbierać lub nawiązywać połączenia na tych urządzeniach albo transferować połączenia telefoniczne na te urządzenia. Można też płynnie przełączać rozmowy między urządzeniami.

Obsługiwane urządzenia

Telefony, tablety, laptopy obsługujące Połączenie Honor.

Przygotowanie

- 1** Zaloguj się na to samo konto ID Honor na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2** Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie Honor** > **Połączone rozmowy** i włącz **Połączone rozmowy**.
- 3** Na stronie ustawień **Połączenie Honor** wybierz urządzenie z oznaczeniem „**W pobliżu**” i sprawdź, czy włączono **Połączone rozmowy**.

-  • Ta funkcja nie wygeneruje dodatkowych kosztów za rozmowy.
- Obsługuje tylko połączenia głosowe operatora.
- Udostępnianie połączeń między telefonami nie jest obsługiwane. Jeśli chcesz odbierać połączenia na innym telefonie, wybierz **Telefon** >  > **Ustawienia**, dotknij **Przekierowanie połączeń**, wybierz tryb transferu i wprowadź numer docelowy (ta funkcja wymaga obsługi ze strony operatora, który udzieli odpowiednich informacji).

Zezwalanie urządzeniom w pobliżu na odbieranie/nawiązywanie połączeń

Rozmowy telefoniczne będą automatycznie transferowane do podłączonych laptopów i tabletów. Możesz wybrać dowolne urządzenie, aby odebrać lub nawiązać połączenie.

-  Powiadomienie o połączeniu nie będzie wyświetlane na ekranie blokady ani ekranie uśpienia.
- Tablet może zidentyfikować swojego właściciela. Wybierz **Ustawienia > Połączenie Honor >  > Usługi dodatkowe** i włącz **Identyfikacja właściciela**. Jeśli użytkownik urządzenia nie jest jego właścicielem, nie otrzyma powiadomienia o połączeniu. Gdy właściciel używa urządzenia z innymi osobami, na urządzeniu pojawi się powiadomienie o połączeniu z ukrytym imieniem i nazwiskiem osoby dzwoniącej.

Ręczne transferowanie połączeń do urządzeń w pobliżu

Po odebraniu połączenia możesz dotknąć  na ekranie połączenia, aby przetransferować połączenie do innego urządzenia, takiego jak laptop.

Połączone powiadomienia

Połączone powiadomienia

Synchronizuj powiadomienia (np. SMS-y, alarmy, media społecznościowe) z telefonu z używanymi urządzeniami w pobliżu (laptopem, tabletem itp.). Wygodnie sprawdzaj powiadomienia i zarządzaj nimi na wszystkich urządzeniach.

Dostępne urządzenia

Telefony, tablety i laptopy obsługujące Połączenie Honor.

Przygotowanie

- 1 Zaloguj się na to samo konto ID Honor na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia > Połączenie Honor > Połączone powiadomienia**, sprawdź, czy włączono **Połączone powiadomienia**, i wybierz aplikacje, których powiadomienia chcesz zsynchronizować.
- 3 Na stronie ustawień **Połączenie Honor** sprawdź urządzenia **W pobliżu** i sprawdź, czy włączono **Połączone powiadomienia** na tych urządzeniach.

Zarządzanie powiadomieniami z telefonu na urządzeniach w pobliżu

Powiadomienia będą automatycznie synchronizowane z telefonu do podłączonych urządzeń (laptopa, tabletu itp.). Możesz odpowiadać na wiadomości SMS, wyłączać alarmy i korzystać z innych powiadomień na dowolnym urządzeniu. Stan powiadomień zostanie zaktualizowany na wszystkich urządzeniach.

- W celu ochrony prywatności treść powiadomień synchronizowanych z laptopem będzie ukrywana i wyświetlana dopiero po wskazaniu powiadomienia kursorem myszy.
- Na tabletach jest obsługiwana identyfikacja właściciela. Możesz wybrać **Ustawienia** > **Połączenie Honor** > **⋮** > **Usługi dodatkowe** i włączyć **Identyfikacja właściciela**. Powiadomienia nie będą wtedy synchronizowane, gdy z Twojego tabletu będzie korzystać inna osoba.
- Jeśli na tablecie zainstalowano lub na laptopie działa ta sama aplikacja innej firmy co na telefonie, powiadomienia z tej aplikacji nie będą synchronizowane z tymi urządzeniami. Na przykład, jeśli na tablecie jest zainstalowana aplikacja WeChat lub używasz WeChat na laptopie, te urządzenia nie będą otrzymywać powiadomień z WeChat z telefonu.

Zarządzanie uprawnieniami aplikacji do Połączonych powiadomień

Wybierz **Połączone powiadomienia** i zarządzaj uprawnieniami aplikacji dotyczącymi Połączonych powiadomień. Jeśli przyznasz aplikacji uprawnienie, jej powiadomienia będą przesyłane do połączonych urządzeń w pobliżu.

- Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie Honor** > **Połączone powiadomienia**.
- Ustaw przełącznik w pozycji włączonej lub wyłączonej w zależności od preferencji.

Połączone wejścia

Połączone wejścia

Steruj telefonem i tabletem za pomocą klawiatury, myszy i płytki dotykowej komputera. Bezproblemowo przeciągaj i upuszczaj obrazy oraz pliki na różnych urządzeniach, aby efektywniej uczyć się i pracować.

Dostępne urządzenia

Telefony, tablety i komputery obsługujące Połączenie Honor.

Przygotowanie

- 1 Zaloguj się do tego samego konta ID Honor na /telefonie i urządzeniach w pobliżu. Włącz Wi-Fi i Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie Honor** > **Połączone wejścia** i sprawdź, czy ustawienie **Połączone wejścia** jest włączone.
- 3 Na stronie ustawień **Połączenie Honor** sprawdź urządzenia **W pobliżu** i czy włączono **Połączone wejścia** na tych urządzeniach.

Włączanie funkcji Połączone wejścia

Umieść telefon i tablet w pobliżu komputera. Te urządzenia muszą być odblokowane, a ich ekran włączony. Jeśli chcesz jednocześnie udostępniać mysz telefonowi komórkowemu i tabletowi, umieść te urządzenia odpowiednio po lewej i prawej stronie komputera.

Metoda 1: Przesuń kursor, aby dotknąć krawędzi ekranu komputera dwa razy z rzędu. Kliknij odpowiednie urządzenie w wyskakującym okienku w celu nawiązania połączenia. Po nawiązaniu połączenia kursor może przeskoczyć na ekran telefonu.

Metoda 2:

- 1** Przejdź do strony MagicRing dowolnego urządzenia z MagicRing, w tym telefonu, tabletu i komputera.
- 2** Dotknij kuli komputera w MagicRing.
- 3** Przeciągnij usługę Połączone wejścia na kulę komputera, aby udostępnić usługę telefonowi lub tabletowi.

Po nawiązaniu połączenia kursor myszy może płynnie przeskakiwać między urządzeniami. Telefonem i tabletem możesz sterować w zwykły sposób.

Wyłączanie funkcji Połączone wejścia

Możesz kliknąć X na karcie Połączone wejścia na stronie MagicRing dowolnego telefonu, tabletu lub komputera z MagicRing lub przeciągnąć kartę Połączone wejścia powiązaną z kulą urządzenia poza obszar powiązania, aby rozłączyć urządzenia.

Połączony aparat

Połączony aparat

Dzięki funkcji Połączony aparat możesz korzystać z przedniego i tylnego aparatu telefonu na komputerze, aby filmować i robić zdjęcia w czasie rzeczywistym. Na przykład, uczestnicząc w wideokonferencji na komputerze, możesz używać kamery telefonu. Kąt fotografowania jest elastyczny, a obraz jest wyraźny i profesjonalny.

Warunki

telefon i komputer powinny obsługiwać tę funkcję. Aparat telefonu można udostępniać komputerowi.

Wprowadzenie

- 1** Zaloguj się na to samo konto Honor na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2** Wybierz **Ustawienia > Połączenie Honor > Połączony aparat** i sprawdź, czy ustawienie **Połączony aparat** jest włączone.
- 3** Sprawdź, czy na komputerze włączono funkcję **Połączony aparat**.

Udostępnianie aparatu /telefonu komputerowi

Podczas wideokonferencji, rozmów wideo, transmisji strumieniowej na żywo oraz korzystania z innych aplikacji wymagających kamery w komputerze możesz w razie potrzeby używać aparatu tabletu lub telefonu, ponieważ obraz jest wyraźniejszy, a aparatem można łatwiej poruszać.

 Warunki obsługi i etapy udostępniania aparatu należy sprawdzić we własnych urządzeniach.

Udostępnianie sieci

Tethering

Kiedy nie ma dostępnej sieci, tablet i komputer mogą łączyć się z siecią telefonu bez włączania hotspotu i wprowadzania hasła, zapewniając stabilną sieć.

Dostępność funkcji

Telefony, tablety i komputery obsługujące Połączenie Honor. Możesz udostępnić sieć komórkową telefonowi i komputerowi.

Przygotowanie

- 1** Zaloguj się na to samo konto ID Honor na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2** Wybierz **Ustawienia > Połączenie Honor** i włącz **Tethering**.

Udostępnianie sieci komórkowej urządzeniom w pobliżu

Metoda 1: Kiedy urządzenie bez dostępu do sieci nie jest podłączone do Internetu, a telefon ma połączenie sieciowe komórkowej transmisji danych lub Wi-Fi, urządzenie automatycznie wyświetli monit o połączenie sieciowe, kiedy znajdzie się blisko telefonu. Aby uzyskać dostęp do sieci, dotknij **Użyj**.

Metoda 2:

- 1** Przejdź do strony MagicRing na dowolnym telefonie, tablecie lub komputerze objętym przez MagicRing.
- 2** Kliknij ikonę telefonu (z dostępem do sieci) w MagicRing, a następnie przeciągnij kartę usługi tetheringu na tablet, komputer lub inny telefon, aby udostępnić sieć.

-  • Włącz panel powiadomień, przesuwając palcem w dół od środkowej lub lewej górnej części na ekranie telefonu, dotknij  po prawej stronie karty Tethering, a następnie dotknij **Zatrzymaj udostępnianie**, aby wyłączyć tethering. Możesz także dotknąć niebieskiej kulki dołączonej do kuli urządzenia, a następnie dotknąć , aby zatrzymać tethering, lub przeciągnąć kartę usługi tetheringu przymocowaną do kuli urządzenia poza obszar dołączenia, aby zatrzymać udostępnianie.
- Tethering jest obsługiwany tylko z telefonu do innych urządzeń bez dostępu do sieci objętych usługą MagicRing (takich jak tablety, komputery lub inne telefony).

Korzystanie z usług na różnych urządzeniach

Połączone gadżety

Możesz dowolnie wybrać najodpowiedniejsze urządzenie do robienia zdjęć. Na przykład zdjęcia zrobione przez Twój /tablet mogą od razu pojawić się w plikach na Twoim komputerze, co ułatwia zapisanie inspiracji i uzyskanie większej ilości materiałów.

Dostępność funkcji

Telefony, tablety i komputery z systemem MagicOS 7.2 lub nowszym i obsługujące Połączenie Honor. Aparatem w telefonie lub tablecie możesz robić zdjęcia i nagrywać filmy, a następnie używać ich na komputerze.

Obsługiwane aplikacje systemowe

Notatki Honor i Dokumenty Honor

Obsługiwane aplikacje innych firm

Ding Drive

-  Przejdź do AppGallery lub oficjalnej witryny internetowej innej firmy, aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję aplikacji innej firmy. Warunki obsługi należy sprawdzić w odniesieniu do konkretnej aplikacji.

Przygotowanie

- 1** Zaloguj się na to samo konto ID Honor na /tablecie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz oraz Bluetooth.
- 2** Wybierz **Ustawienia > Połączenie Honor** i sprawdź, czy ustawienie **Połączenie Honor** jest włączone.

Udostępnianie aparatu tabletu lub telefonu pobliskiemu laptopowi

Podczas używania aplikacji do edycji dokumentów na laptopie możesz korzystać z aparatu w tablecie aparatu w telefonie w celu robienia zdjęć, skanowania dokumentów, a następnie wstawiania ich bezpośrednio do dokumentu.

Jeżeli na przykład używasz Notatek Honor na laptopie, możesz dotknąć  na ekranie edycji i zrobić zdjęcia lub zeskanować dokumenty aparatem w telefonie lub tablecie, a następnie zostaną one bezproblemowo wstawione do notatki.

Udostępnianie aparatu telefonu pobliskiemu telefonowi lub tabletowi

Podczas używania aplikacji do edycji dokumentów na telefonie możesz korzystać z aparatu w innym tablecie lub telefonie w celu robienia zdjęć, a następnie wstawiania ich do dokumentu.

Jeżeli na przykład używasz Notatek Honor na telefonie, możesz dotknąć  na ekranie edycji i zrobić zdjęcia aparatem w innym telefonie lub tablecie, a następnie zostaną one bezproblemowo wstawione do notatki.

Udostępnianie ekranu

Udostępnianie ekranu

Ekran można udostępniać innym urządzeniom z MagicRing zalogowanym na to samo konto, aby lepiej skoncentrować się na pracy i działać efektywniej, używając wielu ekranów.

Dostępne urządzenia

Telefony, tablety i komputery obsługujące Połączenie Honor.

Pierwsze kroki

- 1** Zaloguj się na to samo konto Honor na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2** Wybierz **Ustawienia > Połączenie Honor** i sprawdź, czy ustawienie **Połączenie Honor** jest włączone.

Udostępnianie ekranu telefonu

Ekran telefonu można udostępniać urządzeniom z MagicRing o tym samym identyfikatorze, w tym komputerowi lub tabletowi. Możesz używać telefonu na komputerze lub tablecie z MagicRing o tym samym identyfikatorze, a także bezpośrednio przeciągać oraz upuszczać pliki do i z komputera lub telefonu.

Metoda 1:

- 1** Przejdź do strony MagicRing dowolnego urządzenia z MagicRing, w tym telefonu, tabletu i komputera.
- 2** Dotknij kuli telefonu z MagicRing.
- 3** Przeciągnij usługę udostępniania ekranu kuli telefonu na komputer lub tablet.

Metoda 2: przeciągnij trzema palcami w górę na ekranie głównym telefonu, aby wejść na stronę MagicRing. Usługa udostępniania ekranu wyświetli się w formie karty. Możesz przeciągnąć tę usługę na komputer lub tablet.

Możesz dotknąć  na karcie usługi udostępniania ekranu na stronie MagicRing dowolnego telefonu, tabletu lub komputera z MagicRing lub przeciągnąć kartę usługi udostępniania ekranu powiązaną z kulą urządzenia poza obszar powiązania, aby rozłączyć urządzenia.

Udostępnianie ekranu komputera

Ekran komputera można udostępniać innemu tabletowi z MagicRing lub składanemu telefonowi powiązanemu z tym samym kontem. Tabletowi lub składanemu telefonowi możesz używać jako drugiego ekranu komputera, aby łatwo powiększyć ekran. Możesz na przykład łatwo porównywać dokumenty na dwóch ekranach lub używać jednego ekranu do spotkań, a drugiego do robienia notatek. Praca biurowa z kilkoma ekranami może zapewniać lepszą koncentrację i większą efektywność. Można także wyświetlać kopię lustrzaną ekranu

komputera na tablecie lub składanym telefonie, a także używać rysika tabletu lub składanego telefonu do łatwego pisania odręcznego i rysowania.

- 1 Przejdź do strony MagicRing dowolnego urządzenia z MagicRing, w tym telefonu, tabletu i komputera.
- 2 Dotknij kulki komputera w MagicRing.
- 3 Przeciągnij usługę udostępniania ekranu kulki komputera na tablet lub składany telefon.
- 4 Po pomyślnym udostępnieniu możesz przełączyć tryb udostępniania ekranu na tryb Lustro lub Rozszerzenie z menu u góry tabletu lub składanego telefonu.

Możesz kliknąć  na stronie MagicRing dowolnego telefonu, tabletu lub komputera z MagicRing albo przeciągnąć kartę usługi udostępniania ekranu powiązaną z kulką urządzenia poza obszar powiązania, aby się rozłączyć.

Sterowanie dwoma urządzeniami w jednym telefonie

Rozłóż telefon, aby wyświetlić dwie aplikacje obok siebie, co umożliwi błyskawiczne przeciąganie i upuszczanie zawartości oraz plików.

Obsługiwane urządzenia

Telefony obsługujące Połączenie Honor.

Pierwsze kroki

- 1 Zaloguj się na to samo konto ID Honor na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie Honor** i sprawdź, czy ustawienie **Połączenie Honor** jest włączone.

Rozmiar ekranu: jeden składany telefon jak dwa urządzenia

- 1 Udostępnij ekran innego telefonu z MagicRing na swoim urządzeniu.
- 2 Domyślnie pojawia się w oknie przestawnym. Kliknij  >  u góry okna przestawnego lub przeciągnij  do dłuższej krawędzi ekranu i puść, a oba ekrany pojawią się obok siebie, gotowe do działania.
- 3 Między oboma ekranami możesz łatwo przenosić obrazy, dokumenty i tekst.

Udostępnianie słuchawek

Udostępnianie słuchawek

Słuchaj dźwięku bez przerw na wszystkich urządzeniach **MagicRing**. Wystarczy przeciągnąć kulę urządzenia, aby łatwo zmienić źródło dźwięku i słuchać go bez przerw.

Warunki

Urządzenia takie jak telefon, słuchawki douszne i tablet muszą obsługiwać tę funkcję.

Pierwsze kroki

- 1** Zaloguj się na tym samym koncie ID Honor na urządzeniach i włącz zarówno Wi-Fi, jak i Bluetooth.
- 2** Wybierz **Ustawienia** i włącz **Połączenie Honor**.
- 3** Upewnij się, że słuchawki są połączone z dowolnym urządzeniem **MagicRing** przez Bluetooth.

Udostępnianie słuchawek różnym urządzeniom

- Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu telefonu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie dotknij **MagicRing**.
- Dotknij kuli urządzenia słuchawek i przeciągnij usługę audio na telefon. Słuchawki zaczną odtwarzać dźwięk z tego urządzenia.
- Aby zmienić źródło dźwięku podczas słuchania, dotknij kuli urządzenia i przeciągnij usługę dźwiękową na urządzenie, z którego chcesz korzystać.

 Funkcja ta może być niedostępna w niektórych modelach słuchawek dousznych.

Współpraca z zegarkiem

Jeden zegarek, dwa telefony

Pojedynczy zegarek może równocześnie łączyć się z dwoma telefonami, dzięki czemu podczas noszenia zegarka można jednocześnie odbierać powiadomienia i informacje o połączeniach przychodzących z dwóch telefonów, sprawnie integrując życie zawodowe i osobiste.

Zgodne urządzenia

Smartfony z funkcjami inteligentnej komunikacji i zegarek obsługujący Bluetooth.

Przygotowanie przed użyciem

Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi w obu telefonach. Zaloguj się na tym samym koncie Honor w obu urządzeniach. Przejdź do ustawień i włącz usługę **Połączenie Honor**. Włącz Bluetooth w zegarku.

Zegarek połączy się z dwoma telefonami równocześnie

- 1** Wybierz jeden telefon jako urządzenie główne i sparuj zegarek z telefonem głównym za pomocą aplikacji **Zdrowie Honor**.
- 2** Po pomyślnym sparowaniu zegarek automatycznie rozpozna drugi telefon połączony z tym samym kontem. Na zegarku dotknij pozycji **Ustawienia** > **Połączenie Honor** i włącz przełącznik **Połączone powiadomienia**, aby połączyć się z drugim telefonem, który będzie pełnić funkcję dodatkowego urządzenia.
- 3** Zarówno główny, jak i dodatkowy telefon powinny mieć dostęp do **Ustawienia** > **Połączenie Honor**. Włącz przełącznik **Połączone powiadomienia** i ustaw aplikacje, od których zegarek ma otrzymywać powiadomienia.

 Komunikaty WeChat obsługują wyłącznie bliską transmisję i nie obsługują transmisji dalekiej.

Udostępnianie ekranu między telefonem Honor a komputerem

Współpraca multiekranowa między telefonem a komputerem

Połącz telefon z komputerem Honor, aby korzystać z funkcji współpracy multiekranowej do wzajemnego sterowania urządzeniami, a także udostępniania oraz edycji plików.

Łączenie telefonu z komputerem za pomocą funkcji Honor Share OneHop

- 1 Upewnij się, że komputer obsługuje .
- 2 Na komputerze włącz funkcje Wi-Fi i Bluetooth oraz aplikację Menedżer PC, a następnie zaakceptuj umowę licencyjną użytkownika.
- 3 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu telefonu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie włącz **NFC**, **Wi-Fi** i **Bluetooth**.
- 4 Przyłóż obszar NFC (obszar wykrywania NFC w telefonie Honor) znajdujący się z tyłu telefonu do etykiety  na komputerze i przytrzymaj, aż telefon zawibruje lub odtworzy dźwięk.
- 5 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć telefon z komputerem.

Łączenie telefonu z komputerem za pomocą wyszukiwania przez Bluetooth

- 1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu telefonu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie włącz .
- 2 Otwórz Menedżer PC (w wersji 10.0 lub nowszej), wybierz opcję **Współpraca multiekranowa** > **Współpraca z telefonem** > **Inne sposoby łączenia** i wybierz wyszukiwanie telefonu przez Bluetooth. Umieść telefon nad klawiaturą, a komputer rozpocznie wyszukiwanie telefonu.



Aby sprawdzić wersję programu Menedżer PC, przejdź do pozycji  > **Informacje**. Aby zaktualizować Menedżer PC, wybierz  > **Sprawdź aktualizacje**.

- 3 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć telefon z komputerem.

Łączenie telefonu z komputerem za pomocą kabla USB

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
- 2 Na komputerze otwórz aplikację Menedżer PC (w wersji 10.1 lub nowszej).



Aby sprawdzić wersję programu Menedżer PC, przejdź do pozycji  > **Informacje**. Aby zaktualizować Menedżer PC, wybierz  > **Sprawdź aktualizacje**.

3 Potwierdź na telefonie połączenie z komputerem.



Jeśli anulujesz połączenie na telefonie, możesz ponownie nawiązać połączenie przewodowe. W tym celu otwórz Menedżer PC i dotknij pozycji **Udostępnianie ekranu** > **Wyświetlaj telefon na komputerze** > **Inne sposoby połączenia** > **USB** i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby połączyć telefon i komputer.

Odłączanie telefonu od komputera

Po zakończeniu korzystania z telefonu i komputera możesz je rozłączyć następującymi metodami:

- Na komputerze otwórz Menedżer PC i dotknij pozycji **Zakończ udostępnianie**.
- W telefonie przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień, i dotknij **ROZŁĄCZ**.
- Jeśli telefon i komputer są połączone kablem USB, odłącz kabel, aby je rozłączyć.

Transferowanie plików między telefonem a komputerem przez przeciągnięcie

Po połączeniu telefonu z komputerem można przysyłać między nimi pliki dla ułatwienia pracy.

Przeciąganie i upuszczanie plików

Po uruchomieniu funkcji współdzielenia telefonu z komputerem w trybie multiekranu można przeciągać i upuszczać pomiędzy nimi pliki – np. zdjęcia i filmy – dla ułatwienia pracy.

Transferowanie plików z telefonu do komputera

- W oknie telefonu na komputerze otwórz aplikację **Galeria** lub **Pliki**, kliknij i przytrzymaj zdjęcie lub film, kliknij i przytrzymaj dowolny z wybranych plików, aż zostanie wyświetlona ikona przeciągania, następnie przeciągnij pliki do folderu na komputerze.
- W oknie telefonu na komputerze przeciągnij wybrane zdjęcia lub tekst i upuść je w otwartym dokumencie na komputerze.

Można na przykład przeciągnąć zdjęcie lub tekst z aplikacji Notatnik w oknie telefonu, upuścić w dokumencie pakietu Office otwartym na komputerze i kontynuować edycję na komputerze.

Transferowanie plików z komputera na telefon:

- Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy** w oknie telefonu i przeciągnij zdjęcie lub film z komputera do okna telefonu.
- Otwórz menu **Pliki** w oknie telefonu i przeciągnij dokument z komputera do okna telefonu.

 Plik zostanie domyślnie zapisany w folderze otwartym w aplikacji **Pliki** lub w folderze **Honor Share**.

- Otwórz plik w oknie telefonu na komputerze, następnie przeciągnij zdjęcie lub tekst z aplikacji Notatnik do okna telefonu.
Można np. przeciągnąć zdjęcie z komputera do dokumentu aplikacji Notatnik otwartego w oknie telefonu i kontynuować edycję dokumentu na telefonie.

Transferowanie plików przy użyciu funkcji Honor Share OneHop

Po włączeniu udostępniania ekranu między telefonem i komputerem można transferować między nimi pliki za pomocą funkcji Honor Share OneHop bez użycia kabla do transmisji danych i jakiegokolwiek oprogramowania.

 Informacje o lokalizacji układu NFC w telefonach Honor można znaleźć pod adresem <https://www.Honor.com/cn/support/content/zh-cn15832765/>.

Udostępnianie zdjęć i filmów

• Transferowanie zdjęć i filmów z telefonu na komputer:

- 1 w telefonie wybierz jedno lub więcej zdjęć albo filmów w aplikacji **Galeria**.
- 2 Przyłóż obszar NFC (obszar wykrywania NFC w telefonie Honor) znajdujący się z tyłu telefonu do obszaru wykrywania Honor Share na komputerze i przytrzymaj, aż telefon zawibruje lub odtworzy dźwięk. W ten sposób wybrane zdjęcia lub filmy zostaną szybko przetransferowane na komputer.

Możesz kliknąć  w przeglądarce zdjęć, aby wyodrębnić tekst z obrazu, a następnie go skopiować lub zapisać w nowym pliku.

• Transferowanie zdjęć z komputera na telefon:

- 1 kliknij zdjęcie na komputerze prawym przyciskiem myszy i otwórz je w aplikacji **Image Viewer**.
- 2 Na telefonie wyjdź z aplikacji **Galeria** lub przejdź do ekranu głównego i przyłóż telefon do komputera (w sposób podany powyżej), aby przetransferować zdjęcie z komputera na telefon.

 Aplikacja Menedżer PC Honor musi być w wersji 11.0 lub nowszej.

Nagrywanie zawartości ekranu komputera:

potrząśnij telefonem i przyłóż go do komputera, aby wyświetlać i nagrywać ekran komputera na telefonie.

- 1 Potrząśnij telefonem i przyłóż od razu obszar NFC (obszar wykrywania NFC w telefonie Honor) znajdujący się z tyłu telefonu do obszaru wykrywania Honor Share na komputerze i przytrzymaj, aż telefon zawibruje lub odtworzy dźwięk. Ekran komputera będzie wyświetlany i nagrywany na telefonie. Nagranie ekranu komputera może trwać maksymalnie 60 sekund.
- 2 Dotknij  na ekranie telefonu, aby zatrzymać nagrywanie zawartości ekranu, która zostanie zapisana w aplikacji **Galeria** na telefonie.

-  Ta funkcja jest obecnie obsługiwana wyłącznie na laptopach z procesorem Intel.
- Aplikacja Menedżer PC Honor musi być w wersji 11.0 lub nowszej.

Udostępnianie dokumentów

Transferowanie dokumentów z komputera na telefon:

- 1 przy użyciu aplikacji Microsoft Office otwórz na komputerze dokument, który chcesz przetransferować.
- 2 Na telefonie wyjdź z aplikacji Microsoft Office lub wróć do ekranu głównego, a następnie przyłóż telefon do komputera (w sposób podany powyżej). Plik otwarty na komputerze zostanie przetransferowany na telefon.

-  Aplikacja Menedżer PC Honor musi być w wersji 11.0 lub nowszej.

Obsługa telefonu z komputera

Po włączeniu funkcji współdzielenia telefonu z komputerem w trybie multiekranu można łatwiej korzystać z aplikacji oraz plików na telefonie przy użyciu myszy i klawiatury komputera.

Obsługa aplikacji telefonu na komputerze

Używanie myszy do szybkiego wykonywania operacji

- Otwieranie aplikacji: Kliknij aplikację w oknie telefonu na komputerze, aby ją otworzyć.
- Przeglądanie stron:** Za pomocą kółka przewijania myszy można przeglądać strony internetowe w oknie telefonu lub przechodzić z jednej karty pulpitu na drugą.

Używanie klawiatury do szybkiego wykonywania operacji

- Wprowadzanie tekstu:** Do wprowadzenia tekstu w oknie telefonu należy użyć metody wprowadzania na komputerze.
- Kopiowanie i wklejanie tekstu:** Naciśnij klawisze Ctrl+C na klawiaturze komputera, aby skopiować tekst, i klawisze Ctrl+V, aby wkleić go w oknie telefonu.
 -  Aby wyświetlić informacje o ostatnio skopiowanym tekście, kliknij ikonę centrum powiadomień na komputerze i wybierz kartę **Schówek**.
- Szybkie wysyłanie wiadomości:** Naciśnij klawisze Ctrl+Enter na klawiaturze, aby wysłać wiadomość w oknie telefonu.
- Wychodzenie z aplikacji: Naciśnij klawisz ESC na klawiaturze komputera, aby wyjść z aplikacji otwartej w oknie telefonu.

Wyświetlanie okna urządzenia zawsze na górze

W oknie telefonu na komputerze kliknij ikonę  , aby przypiąć okno telefonu – będzie ono wyświetlane zawsze na górze – i ponownie kliknij tę ikonę, aby odpiąć okno telefonu.

Odbieranie połączenia głosowego lub wideo na komputerze

Po włączeniu Udostępniania ekranu między telefonem a komputerem PC można używać komputera do odbierania połączeń głosowych i wideo z telefonu (takich jak z aplikacji WeChat czy QQ). Podczas rozmowy sygnał audio i wideo można odtwarzać za pośrednictwem komputera i jego akcesoriów, takich jak głośnik i kamera.

Przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu telefonu, aby otworzyć Centrum powiadomień, a następnie dotknij **Przełącz dźwięk/wideo z powrotem na bieżące urządzenie** lub **Przełącz dźwięk/wideo na inne urządzenie**, aby przełączyć urządzenie wyjściowe audio.

 Na komputerze musi być zainstalowana aplikacja Menedżer PC Honor w wersji 10.1 lub nowszej.

Otwieranie i edytowanie plików zapisanych na telefonie za pomocą aplikacji na komputerze

Po włączeniu funkcji Współpraca multiekranowa dla telefonu i komputera można używać aplikacji na komputerze do otwierania i edytowania plików zapisanych na telefonie. Jest to możliwe na przykład w poniższych sytuacjach.

- **Dokumenty:** Otwieraj dokumenty za pomocą programu Microsoft Office na komputerze.
- **Zdjęcia:** Otwieraj zdjęcia za pomocą programu Photoshop na komputerze.
- **Pliki dźwiękowe i filmy:** Otwieraj pliki dźwiękowe lub filmy za pomocą programu Windows Media Player.
- **Strony internetowe:** Otwieraj strony internetowe za pomocą przeglądarki Chrome na komputerze.
- **Pliki skompresowane:** Wyodrębniaj i otwieraj pliki skompresowane za pomocą programu WinRAR na komputerze.

 Upewnij się, że na komputerze zainstalowana jest aplikacja Menedżer PC w wersji 10.1 lub nowszej.

Używanie Trybu pomocniczego, aby połączyć komputer i telefon

Tryb pomocniczy umożliwia nawiązywanie połączeń między komputerem a telefonem, aby rozszerzyć i uzupełnić możliwości ekranu oraz udostępniać środowiska aplikacji. Połącz obsługę ekranu dotykowego telefonu oraz ich mobilność ze środowiskiem oprogramowania komputera, aby uzyskać doskonałe warunki pracy biurowej.

Łączenie komputera oraz telefonu

- 1 Włącz  ,  i **Menedżer PC Honor** na komputerze oraz  i  w telefonie.
- 2 W aplikacji **Menedżer PC Honor** wybierz **Udostępnianie ekranu** > **Wyświetlaj komputer na tablecie i telefonie składanym**, a następnie kliknij urządzenie, z którym chcesz się połączyć, na liście dostępnych urządzeń.

- 3** Kliknij nazwę telefonu na liście urządzeń i ukończ ustanawianie połączenia zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w interfejsie.

Po nawiązaniu połączenia można przełączać **Tryb dublowania**, **Tryb rozszerzania** i **Tryb udostępniania** w funkcji **Udostępnianie ekranu** oraz przełączać kanał dźwiękowy w obszarze **Urządzenie wyjściowe audio**.

 Ta funkcja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy telefon ma rozłożony ekran. Kiedy telefon jest w trybie blokady ekranu lub Zawsze na ekranie, nie można go znaleźć.

Tryb dublowania

Kiedy telefon jest połączony z komputerem, kliknij **Udostępnianie ekranu** > **Tryb dublowania** w aplikacji **Menedżer PC Honor**, a następnie wybierz **Tryb dublowania**.

Kliknij **Tryb dublowania** > **Ustawienia wyświetlania**, a następnie wybierz położenie paska bocznego telefonu w obszarze **Położenie paska bocznego**.

W **trybie dublowania** zawartość komputera i telefonu jest wyświetlana synchronicznie, przy czym zawartość komputera na telefonie jest wyświetlana w układzie podobnym do pulpitu komputera.

Tryb rozszerzenia

Kiedy telefon jest połączony z komputerem, kliknij **Udostępnianie ekranu** > **Tryb rozszerzenia** w aplikacji **Menedżer PC Honor**, a następnie wybierz **Tryb rozszerzenia**.

Zawartość komputera można wyświetlić na ekranie telefonu w rozszerzonym układzie ekranu, wyświetlając albo lewą, albo prawą stronę pulpitu komputera. Kliknij **Tryb rozszerzenia** > **Ustawienia wyświetlania**, wybierz położenie paska bocznego telefonu w obszarze **Położenie paska bocznego** i ustaw położenie między komputerem a telefonem w obszarze **Położenie na ekranie**.

W **Trybie rozszerzenia** możesz używać myszy komputera do jednoczesnej obsługi obu ekranów i używać telefonu jako drugiego ekranu. Otwórz aplikację, którą chcesz udostępnić na ekranie głównym, a następnie przeciągnij ją za pomocą myszy, aby ją wyświetlić na telefonie. Cała treść z wyjątkiem tej aplikacji będzie wyświetlana na ekranie głównym.

Możesz na przykład uczestniczyć w wideokonferencjach, używając telefonu, a jednocześnie edytować prezentację na komputerze.

Tryb udostępniania

Kiedy telefon jest połączony z komputerem, kliknij **Udostępnianie ekranu** > **Tryb udostępniania** w aplikacji **Menedżer PC Honor**, a następnie wybierz **Tryb udostępniania**.

Kliknij **Tryb udostępniania** > **Ustawienia wyświetlania**, a następnie wybierz względne położenie pomiędzy komputerem a telefonem w obszarze **Położenie monitora**.

W **Trybie udostępniania** mysz steruje komputerem i telefonem jednocześnie, a pliki, zdjęcia i teksty można przeciągać i upuszczać między nimi tak jak podczas używania jednego urządzenia.

Wychodzenie z trybu współpracy

Po nawiązaniu połączenia kliknij **Menedżer PC Honor > Udostępnianie ekranu > Rozłącz**, aby wyjść z trybu współpracy.

Udostępnianie ekranu między telefonem Honor a tabletem

Współdziałanie telefonu i tabletu w trybie multiekranu

Można połączyć telefon z tabletem, aby wykorzystywać funkcję współdziałania w trybie multiekranu do operacji na różnych urządzeniach, np. do wyświetlania ekranu telefonu na tablecie, korzystania z aplikacji telefonu na tablecie, przeciągania plików z jednego urządzenia na drugie oraz do edycji pliku z telefonu na tablecie.

Łączenie telefonu i tabletu

 Tę funkcję obsługują tylko niektóre telefony i tablety Honor. Zgodność należy sprawdzić przy użyciu rzeczywistych urządzeń.

Telefon i tablet można połączyć w celu korzystania z funkcji Współpraca multiekranowa przy użyciu jednej z poniższych metod:

Połączenie Bluetooth:

- 1 przeciągnij w dół panelu powiadomień z paska stanu tabletu i dotknij pozycji **Współpraca multiekranowa**.
- 2 Przeciągnij w dół Centrum sterowania z prawego górnego rogu ekranu telefonu i włącz .
- 3 Zbliz telefon do tabletu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć nawiązywanie połączenia.

Połączenie przy użyciu kodu QR:

- 1 Otwórz **Współpraca multiekranowa** na tablecie, przejdź do strony **Współpraca multiekranowa** i dotknij **Zeskanuj, aby połączyć**.
- 2 Sprawdź, czy telefon jest podłączony do Internetu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby nawiązać połączenie.

Połączenie przez dotknięcie klawiatury:

użyj funkcji NFC klawiatury dołączonej do tabletu, aby nawiązać połączenie z telefonem przez proste zetknięcie ich ze sobą.

- 1 Sprawdź, czy tablet i sparowana z nim klawiatura zewnętrzna są prawidłowo połączone.

- 2 Przeciągnij w dół Centrum sterowania z prawego górnego rogu ekranu telefonu i włącz



- 3 Dotknij obszarem NFC z tyłu telefonu obszaru NFC na klawiaturze i przytrzymaj, aż usłyszysz dźwięk lub poczujesz wibrację, a następnie podnieś telefon.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby nawiązać połączenie między telefonem a tabletem.

 Więcej informacji o położeniu obszaru NFC w telefonach Honor można znaleźć na stronie <https://www.Honor.com/cn/support/content/zh-cn15832765/>.

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji i plików telefonu z tabletu

Po połączeniu telefonu z tabletem można obsługiwać telefon z poziomu tabletu, na przykład korzystać z aplikacji i plików telefonu, wyświetlać powiadomienia z telefonu (np. o wiadomościach SMS) i nawiązywać lub odbierać połączenia telefoniczne.

Gdy ekran telefonu jest odblokowany, w oknie telefonu na tablecie można wykonywać następujące operacje:

- Otwierać **Telefon**, aby nawiązać połączenie, wybierając numer.
- Otwierać **Wiadomości**, aby przeglądać wiadomości SMS i na nie odpowiadać.
- Otwierać **Galeria** lub **Pliki**, aby przeglądać zdjęcia, filmy i pliki, a także odtwarzać pliki wideo lub audio z telefonu.
- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania w telefonie, a następnie dotknij **Przełącz dźwięk/wideo na inne urządzenie** lub **Przełącz dźwięk/wideo z powrotem na bieżące urządzenie**, aby przełączyć urządzenie wyjściowe audio.
- Jeśli tablet jest podłączony do zewnętrznej klawiatury lub rysika, możesz go używać do wprowadzania tekstu i sterowania oknem telefonu na tablecie.

Przesyłanie plików między telefonem a tabletem przez przeciągnięcie

- 1 Otwórz aplikację **Galeria** lub **Pliki**, a następnie dotknij zdjęcia, filmu lub dokumentu i przytrzymaj.
- 2 W razie potrzeby możesz wybrać więcej plików, dotykając ich i przytrzymując je, a następnie je przeciągając, gdy pojawi się ikona przeciągania plików.

Na przykład możesz:

- Transferować pliki w aplikacji **Galeria** lub **Pliki** między telefonem a tabletem przez przeciągnięcie.
- Przeciągnąć zdjęcie, tekst lub plik z telefonu do dokumentu otwartego na tablecie, np. dokumentu Microsoft Office, notatki lub wiadomości e-mail.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Odłączanie telefonu od tabletu

Po zakończeniu korzystania z telefonu i tabletu możesz je rozłączyć następującymi metodami:

- W oknie telefonu wyświetlanym na tablecie dotknij , aby rozłączyć urządzenia.
- W telefonie przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień, i dotknij **ROZŁĄCZ**.

Łatwa projekcja

Bezprzewodowa projekcja obrazu z telefonu

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy wyświetlisz bezprzewodowo zawartość ekranu telefonu na dużym wyświetlaczu (takim jak telewizor) do pracy lub rozrywki, powiadomienia, np. o połączeniach przychodzących, SMS-ach i alarmach zegara, będą wyświetlane tylko na telefonie.

- 1 W zależności od modelu i funkcji dużego wyświetlacza należy wykonać następujące czynności:
 - **Jeżeli duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast**, włącz w nim funkcję projekcji bezprzewodowej.
 - **Jeżeli duży wyświetlacz nie obsługuje technologii Miracast**, podłącz do niego bezprzewodowy adapter HDMI. Pamiętaj o podłączeniu bezprzewodowego adaptera HDMI do zasilania.

 Aby dowiedzieć się, czy duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast i jak włączyć projekcję bezprzewodową w ramach tej technologii, zajrzyj do podręcznika użytkownika lub skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta dużego wyświetlacza.
- 2 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu telefonu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie włącz .
- 3 Przeciągnij ponownie w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty i włączyć **Projekcja bezprzewodowa**. Telefon rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń z ekranami.
- 4 Na liście urządzeń dotknij nazwy odpowiadającej dużemu wyświetlaczowi lub bezprzewodowemu adapterowi HDMI, aby zakończyć nawiązywanie połączenia projekcji.

Po skonfigurowaniu połączenia można ustawić telefon w orientacji poziomej, aby uzyskać lepszy obraz.


Projekcja z urządzenia przy użyciu połączenia przewodowego

Ekran urządzenia można wyświetlać na dużym wyświetlaczu (np. telewizorze) za pomocą połączenia przewodowego.


Zalecamy kupowanie akcesoriów za pośrednictwem autoryzowanych kanałów.

Projekcja przy użyciu kabla typu C

- 1 Przygotuj kabel USB ze złączem typu C.
W zależności od modelu dużego wyświetlacza użyj kabla USB-C>HDMI, USB-C>DP lub USB-C>MiniDP.



- 2 Podłącz złącze USB-C kabla do urządzenia, a drugie złącze do dużego wyświetlacza.



- 3 W ustawieniach ekranu zewnętrznego ustaw jako źródło sygnału odpowiednio wejście HDMI, DP lub MiniDP.

Projekcja przy użyciu stacji dokującej

Do połączenia urządzenia z dużym wyświetlaczem można użyć stacji dokującej, a następnie podłączyć klawiaturę i mysz przewodową.

- 1 Przygotuj stację dokującą.
Stacja dokująca jest wyposażona w różne rodzaje portów. Jeśli duży wyświetlacz obsługuje technologię HDMI i chcesz używać myszy oraz klawiatury przewodowej, skorzystaj ze stacji dokującej z co najmniej jednym portem HDMI i dwoma portami USB.



- 2** Podłącz urządzenie i duży wyświetlacz do stacji dokującej, a następnie podłącz do stacji dokującej przewodową mysz i klawiaturę.



- 3** W ustawieniach ekranu zewnętrznego ustaw jako źródło sygnału odpowiednio wejście HDMI, DP lub MiniDP.

Tryb pulpitu

Po skonfigurowaniu projekcji ekranu w telefonie wystarczy otworzyć kapsułę u góry ekranu telefonu, dotknąć  > **Tryb projekcji** i wybrać **Tryb pulpitu**, aby skorzystać z większego ekranu do efektywniejszej pracy.

Funkcja **Tryb pulpitu** umożliwia niezależne działanie telefonu i większego wyświetlacza, tak aby nie przeszkadzały sobie nawzajem. Ekran główny telefonu automatycznie

przełączy się do widoku pulpitu na większym ekranie, dzięki czemu wielozadaniowość będzie wyjątkowo prosta.

Można na przykład rozmawiać ze znajomymi przez telefon, jednocześnie edytując dokumenty na większym ekranie. Podczas projekcji ekranu powiadomienia połączenia przychodzące i wiadomości czatu będą uporządkowane w panelu powiadomień i oznaczone czerwoną kropką, ale nie będą wyświetlane na większym ekranie.

-  Aby można było korzystać z funkcji udostępniania ekranu, większy ekran musi obsługiwać protokół Miracast lub Cast+. Aby się dowiedzieć, jakie protokoły obsługuje większy wyświetlacz i jak rozpocząć projekcję bezprzewodową oraz uzyskać inne informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi większego ekranu lub skontaktuj się z jego producentem.

Wirtualna płytką dotykowa

Kiedy telefon jest podłączony do większego ekranu przy użyciu funkcji **Tryb pulpitu**, a nie masz myszy ani klawiatury, możesz skorzystać z wirtualnej płytki dotykowej na telefonie. Ta przydatna funkcja umożliwia naśladowanie klikania myszą i pisanie na klawiaturze, dzięki czemu interakcje są łatwiejsze i efektywniejsze.

Dotknij  > **PŁYTKA DOTYKOWA** w kapsule. Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Naśladowanie ruchów i kliknięć myszą przy użyciu następujących gestów.
- Jeśli potrzebujesz coś napisać, ale do większego ekranu nie jest podłączona klawiatura, wystarczy kliknąć pole tekstowe na większym wyświetlaczu. Na ekranie telefonu pojawi się wirtualna klawiatura.
Jeśli do większego ekranu będzie podłączona klawiatura, wirtualna klawiatura nie będzie widoczna na telefonie. Zamiast niej trzeba użyć klawiatury fizycznej.

Korzystanie z opcji projekcji ekranowej w celu ułatwienia pracy

Gdy jest włączona opcja **Tryb pulpitu**, możesz używać następujących funkcji:

- **Wyświetlanie wielu okien:** Otwieranie wielu okien jednocześnie do wielu zadań.
- **Zarządzanie plikami:** Zapisywanie plików na pulpicie, tworzenie plików lub folderów oraz zmiana nazw lub usuwanie plików.
- **Szybkie wyszukiwanie:** Wyszukiwanie dokumentów, plików multimedialnych i aplikacji za pomocą pola wyszukiwania w menu Start.
- **Szybka projekcja aplikacji:** Dotknij ikony aplikacji na telefonie i przytrzymaj ją, aby otworzyć menu projekcji. Następnie możesz wyświetlić i utworzyć aplikację na dużym wyświetlaczu.

Wychodzenie z trybu pulpitu

Aby wyjść z trybu pulpitu, otwórz kapsułę projekcji u góry ekranu telefonu, dotknij  > **Tryb projekcji** i wybierz **Telefon**.

Drukowanie Honor

Drukowanie obrazów i dokumentów

Podłącz urządzenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi do drukarki z certyfikatem Mopria, aby móc drukować obrazy i dokumenty z urządzenia.

Łączenie telefonu z drukarką

- 1** Sprawdź instrukcję drukarki lub skonsultuj się z jej producentem, aby sprawdzić, czy ma ona certyfikat Mopria.
Jeżeli nie, skonsultuj się z jej producentem w celu zainstalowania odpowiedniej aplikacji lub wtyczki na telefonie .
- 2** Podłącz telefon i drukarkę do tej samej sieci Wi-Fi jedną z następujących metod:
 - Połączenie z routerem Wi-Fi : Włącz Wi-Fi w drukarce i połącz ją z routerem Wi-Fi . Na telefonie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, dotknij tego samego routera Wi-Fi , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.
 - Połączenie przy użyciu Wi-Fi Direct: Jeżeli drukarka obsługuje funkcję Wi-Fi Direct, skorzystaj z jej instrukcji obsługi, aby włączyć tę funkcję. Na telefonie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, wybierz **Więcej ustawień > Wi-Fi Direct**, a następnie dotknij drukarki, aby ustanowić połączenie.
 - Połączenie z hotspotem drukarki: Jeśli drukarka może pełnić funkcję bezprzewodowego punktu dostępu, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, aby włączyć punkt dostępu i ustawić hasło. Na telefonie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, dotknij hotspotu drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.
- 3** Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Drukowanie > Domyślna usługa drukowania** i włącz **Domyślna usługa drukowania**.
- 4** Kliknij **Domyślna usługa drukowania** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać drukarkę.

Drukowanie plików

Aby wydrukować pliki w aplikacjach **Galeria** i **Notatki**:

- Drukowanie obrazów: w przypadku aplikacji **Galeria** otwórz obraz, dotknij pozycji  > **Drukuj lub eksportuj do pliku PDF**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.
- Drukowanie notatek: w przypadku aplikacji **Notatki** otwórz notatkę, dotknij pozycji  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.

Honor Share

Honor Share

Honor Share to technologia bezprzewodowego udostępniania danych, która umożliwia szybkie transferowanie obrazów, filmów, dokumentów i innych rodzajów plików między urządzeniami. Technologia ta korzysta z połączenia Bluetooth do wykrywania pobliskich urządzeń obsługujących funkcje Honor Share i Wi-Fi Direct w celu transferowania plików bez używania komórkowej transmisji danych.

Włączanie i wyłączanie funkcji Honor Share

Funkcję Honor Share możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Honor Share**. Możesz także dotknąć i przytrzymać **Honor Share**, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Wybierz **Ustawienia** > **Więcej połączeń** > **Honor Share**, aby włączyć lub wyłączyć **Honor Share**.

Szybkie udostępnianie plików między urządzeniami za pomocą funkcji Honor Share

Możesz korzystać z funkcji Honor Share, aby szybko udostępniać pliki między urządzeniami Honor. Odbiorca może wyświetlić podgląd plików przed ich wysłaniem, następnie wyświetlić całą zawartość po ich odebraniu. Na przykład odbiorca może wyświetlać odebrane zdjęcia lub filmy w aplikacji Galeria.

- 1 Na urządzeniu odbierającym włącz funkcję **Honor Share**.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym wybierz plik lub album, który chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), następnie dotknij ikony . Dotknij opcji **Honor Share**, następnie dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby wysłać plik.
 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.
- 3 Na urządzeniu odbierającym dotknij pozycji **Zaakceptuj**, aby zaakceptować transfer. Aby wyświetlić odebrane pliki, przejdź do obszaru **Pliki**, dotknij karty **Przeglądaj**, następnie wybierz kolejno **Telefon** > **Honor Share**.
 Możesz także wyświetlić otrzymane obrazy i filmy, wybierając kolejno **Galeria** > **Albumy** > **Honor Share**.

Udostępnianie plików z telefonu lub komputera przy użyciu funkcji Honor Share

Funkcja Honor Share ułatwia szybkie, bezprzewodowe udostępnianie plików z telefonu lub komputera bez użycia kabla do transmisji danych.

Udostępnianie plików z telefonu na komputer:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi w komputerze.
- 2 Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania w telefonie. Naciśnij i przytrzymaj **Honor Share**, aby przejść do ekranu Ustawienia, i włącz **Honor Share**.

- 3** Włącz aplikację **Honor Menedżer PC > Honor Share** na komputerze i sprawdź, czy ustawienie **Zezwalaj na wykrywanie przez inne urządzenia** jest włączone.
- 4** Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz udostępnić z telefonu, dotknij pozycji  i wybierz **Honor Share**. Po wykryciu urządzenia odbierającego dotknij jego nazwy, aby udostępnić plik.

Udostępnianie plików z komputera na telefonie:

- 1** Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi w komputerze.
 - 2** Włącz **Honor Share** w telefonie.
 - 3** Wybierz plik do udostępnienia w komputerze i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję **Wyświetl więcej opcji > Honor Share**. Komputer rozpocznie wyszukiwanie telefonów z włączoną funkcją **Honor Share**. Wybierz telefon, który ma odebrać plik.
 - 4** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odebrać plik w telefonach.
-  Obsługiwane są tylko notebooki Honor z aplikacją Honor Menedżer PC w wersji 15.0 lub nowszej. Ta funkcja jest zależna od produktu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w posiadanym urządzeniu.

Drukowanie jednym dotknięciem za pomocą funkcji Honor Share

Jeśli w pobliżu znajduje się drukarka obsługująca funkcję Honor Share, można jej użyć w celu znalezienia drukarki, następnie wydrukowania zdjęć lub plików PDF z urządzenia.

- 1** W zależności od typu drukarki zadbaj o spełnienie następujących warunków:
 - Drukarka obsługująca sieć Wi-Fi: Drukarka musi być włączona i podłączona do tej samej sieci co urządzenie.
 - Drukarka obsługująca funkcję WiFi Direct: Drukarka musi być włączona i mieć aktywowaną funkcję WiFi Direct.
 - Drukarki obsługujące funkcję Bluetooth: Drukarka musi być włączona i możliwa do wykrycia przez połączenie Bluetooth.
 - 2** Na urządzeniu wyświetl podgląd pliku przeznaczonego do wydrukowania, następnie wybierz kolejno **Udostępnij > Honor Share**.
 - 3** Po wykryciu drukarki dotknij jej nazwy na urządzeniu i dostosuj ustawienia na ekranie podglądu. Dotknij przycisku **DRUKUJ**, aby wydrukować zawartość. Jeśli pierwszy raz podłączasz do urządzenia drukarkę Bluetooth, znajdź drukarkę za pomocą urządzenia, dotknij jej nazwy, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania drukarki przez około 1 sekundę, aby potwierdzić połączenie.
-  Aby uzyskać listę obsługiwanych drukarek, dotknij pozycji **Pomoc** na ekranie udostępniania funkcji Honor Share, wybierz opcję **Drukarki**, następnie dotknij pozycji **Jakie drukarki są obsługiwane?**.

Przesyłanie plików między urządzeniami różnych marek

Przy użyciu funkcji **Połączenie Honor** telefony Honor mogą szybko wymieniać zdjęcia, filmy, dokumenty i inne pliki z urządzeniami marek innych niż Honor, a proces przesyłania nie wymaga komórkowej transmisji danych.

Przesyłanie plików między telefonem a urządzeniem z systemem iOS

Przygotowanie: W urządzeniu z systemem iOS (tylko telefonie lub tablecie) należy zainstalować aplikację **Połączenie Honor**.

Przesyłanie plików z telefonu Honor do urządzenia z systemem iOS (tylko telefonu lub tabletu)

- 1 W telefonie Honor wybierz plik, który chcesz przesłać, a następnie dotknij .
- 2 Otwórz **Połączenie Honor** w urządzeniu z systemem iOS.
- 3 Gdy telefon Honor znajdzie urządzenie odbiorcze, dotknij ikony z nazwą tego urządzenia.
- 4 Teraz postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez urządzenie z systemem iOS, wyraż zgodę na nawiązanie połączenia z telefonem Honor i prześlij pliki.

Przesyłanie plików z urządzenia z systemem iOS (tylko telefonu lub tabletu) do telefonu Honor

- 1 W telefonie Honor włącz przełącznik **Honor Share**.
- 2 Otwórz **Połączenie Honor** w urządzeniu z systemem iOS, wybierz plik do wysłania i dotknij przycisku Udostępnij, aby wyświetlić ekran wysyłania.
- 3 W tym momencie urządzenie z systemem iOS wyszuka pobliski telefon Honor. Po znalezieniu urządzenia dotknij ikony odpowiadającego mu urządzenia i nawiąż z nim połączenie.
- 4 Po pomyślnym nawiązaniu połączenia plik zostanie zapisany w telefonie Honor.

Przesyłanie plików między telefonem a urządzeniem marki należącej do MTA

-  Mutual Transfer Alliance (MTA) to organizacja wspólnie założona przez wielu producentów działających w branży. Urządzenia różnych marek mogą łatwo i szybko przysłać pliki poprzez wzajemny transfer, bez komórkowej transmisji danych. Obecnie do MTA należą Lenovo, Xiaomi, OPPO, vivo, Nubia, Hisense i inne marki. Konkretna sytuacja zależy od faktycznych warunków.

Przesyłanie plików z telefonu Honor do urządzenia marki należącej do MTA

- 1 Włącz przełącznik wzajemnego transferu w urządzeniu marki należącej do MTA.
- 2 W telefonie Honor wybierz plik do wysłania i dotknij .
- 3 Po znalezieniu urządzenia marki należącej do MTA w telefonie Honor dotknij ikony nazwy urządzenia.
- 4 W tym momencie w urządzeniu marki należącej do MTA postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odebrać plik.

Przesyłanie plików z urządzenia marki należącej do MTA do telefonu Honor

- 1 Włącz przełącznik **Honor Share** w telefonie Honor.
- 2 Wybierz plik, który chcesz wysłać, w urządzeniu marki należącej do MTA i kliknij Udostępnij zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyświetlić ekran wysyłania.
- 3 W tym momencie urządzenie marki należącej do MTA wyszuka pobliski telefon Honor. Po znalezieniu urządzenia kliknij ikonę z jego nazwą, aby nawiązać z nim połączenie.
- 4 Po pomyślnym nawiązaniu połączenia plik zostanie zapisany w telefonie Honor.

Przesyłanie plików między telefonem a laptopem

-  Określenie laptop odnosi się tu do laptopów innych marek, w tym laptopów z systemami Mac i Windows.

Przygotowanie: Na laptopie należy zainstalować aplikację **HONOR WorkStation**, a zarówno laptop, jak i telefon Honor muszą być podłączone do tej samej sieci LAN.

Wysyłanie plików z telefonu Honor do laptopa

- 1 Otwórz **HONOR WorkStation** na laptopie.
- 2 W telefonie Honor wybierz plik, który chcesz przesłać, a następnie dotknij .
- 3 Kiedy telefon Honor wykryje laptop, dotknij ikony nazwy laptopa i wyślij plik.

Wysyłanie plików z laptopa do telefonu Honor

- 1 Włącz przełącznik **Honor Share** w telefonie Honor.
- 2 Otwórz **HONOR WorkStation** > **Honor Share** na laptopie i wykryj telefon Honor zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- 3 Na laptopie wybierz plik do wysłania i przeciągnij go na ikonę nazwy telefonu, aby go wysłać.

Pisanie i rysowanie rysikiem

Łatwe pisanie przy użyciu rysika

Rysik do telefonu działa dokładnie tak samo jak palec, ale jest znacznie dokładniejszy i bardziej elastyczny, zapewniając wygodę zbliżoną do zwykłego pisania odręcznego. Obsługuje on także funkcje Pisanie natychmiastowe, Globalne pismo odręczne, Swobodne notatki, Wskaźnik itp. Może być także używany w niektórych aplikacjach, by ułatwić pisanie.

Ładowanie rysika

Podczas korzystania z rysika po raz pierwszy należy zdjąć z niego zatyczkę i podłączyć go do kabla w celu naładowania.

-  Kiedy telefon jest zablokowany, rysik przełącza się do trybu uśpienia. Naciśnij krótko przycisk z przodu rysika, aby go wybudzić.

Włączanie rysika

Przed pierwszym użyciem rysika sparuj go z telefonem:

- 1** Delikatnie zdejmij zatyczkę rysika i podłącz przewód ładujący, aby naładować i aktywować rysik.
- 2** Umieść rysik blisko telefonu (funkcja Bluetooth telefonu musi być włączona), naciśnij i przytrzymaj przycisk rysika, aż wskaźnik świetlny zacznie migać, sygnalizując przejście do stanu parowania. Następnie postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie telefonu, aby dokończyć parowanie.
- 3** Po pomyślnym sparowaniu dotknij okna podręcznego rysika, aby zobaczyć skróty do funkcji, takich jak Zrzut ekranu, Otwórz notatkę, Swobodne notatki itp.

Sprawdzenie poziomu naładowania baterii rysika i informacji szczegółowych:

- Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Rysik**, aby zobaczyć aktualny poziom naładowania baterii rysika.
- Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Rysik > Informacje o urządzeniu**, aby zobaczyć szczegółowe informacje na temat rysika albo wykonać operację **Aktualizacja oprogramowania układowego**.

-  Po dłuższym czasie bezczynności rysik przejdzie do stanu głębokiego uśpienia. Aby go wybudzić, użyj metody opisanej wyżej.

Włączanie funkcji Pisanie natychmiastowe za pomocą rysika

Kiedy ekran jest wyłączony, dotknij ekranu rysikiem, aby szybko otworzyć aplikację Notatki w celu pisania, a nawet wznowić pisanie ostatniego niezapisanego tekstu. Dzięki temu można kontynuować pracę, korzystając z inspiracji w dowolnym miejscu i czasie. Można wybrać jeden z wielu kolorów rysika i korzystać z dodatkowych narzędzi, by wymazywać, obracać i skalować tekst.

- 1 Włączanie funkcji Pisanie natychmiastowe:** Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Rysik > Pisanie natychmiastowe** i upewnij się, że opcja **Pisanie natychmiastowe** jest włączona.
- 2 Konfigurowanie funkcji Pisanie natychmiastowe:** Na ekranie **Pisanie natychmiastowe** można ustawić preferencje funkcji Pisanie natychmiastowe i limit czasu wyłączenia ekranu, aby móc swobodnie kontynuować pisanie:
 - Dotknij pozycji **Kontynuuj pisanie notatki**, aby zapisać notatkę lub kontynuować pisanie.
 - Dotknij pozycji **Limit czasu**, aby wyzerować limit czasu i kontynuować pisanie.

-  Podczas pisania w aplikacji **Notatki** dotknij aktualnie używanego pędzla na pasku narzędzi, aby wybrać grubość pędzla. Jeśli aktualnym narzędziem do pisania jest gumka, dotknij gumki ponownie, aby wybrać **Gumka selektywna**, **Gumka pociągnięcie** lub **Wyczyść zawartość odręczną**.

Włączanie funkcji Globalne pismo odręczne za pomocą rysika

Pisanie rysikiem w dowolnym polu tekstowym na ekranie telefonu pozwala efektywnie zamieniać pismo odręczne w tekst. Można też usuwać, wybierać i rozdzielać tekst, rysując linie faliste albo linie poziome. Rozpoznawane mogą być nawet mieszane teksty w językach chińskim i angielskim.

- 1 Włączanie funkcji Globalne pismo odręczne:** Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Rysik** > **Globalne pismo odręczne** i włącz opcję **Globalne pismo odręczne**.
- 2 Używanie gestów rysika:** Podczas edycji tekstu w polu wyszukiwania albo w polu tekstowym do dyspozycji są następujące gesty rysika:
 - **Usuwanie:** tekst można usunąć, rysując na nim linię falistą albo zygzak.
 - **Zaznaczanie:** tekst można zaznaczyć, rysując na nim linię poziomą.
 - **Dzielenie:** tekst można podzielić, rysując na nim linię pionową w dół.
 - **Łączenie:** tekst można połączyć, rysując na nim linię poziomą do góry.

Wybieranie kolorów za pomocą rysika między aplikacjami

Podczas rysowania rysikiem w aplikacji **Notatki** można łatwo wybierać kolory z innych aplikacji.

Wybierz kolejno opcje **Notatki**, dotknij pozycji  > **Notatka tekstowa**, aby utworzyć nową notatkę, lub otwórz istniejącą notatkę w aplikacji **Notatka tekstowa**.

- 1** W trybie wielu okien na stronie **Notatki** dotknij pozycji  > **Odręczna**, aby przejść do panelu pisma odręcznego.
- 2** Na panelu **zestawu do pisma odręcznego** dotknij przycisku  > , dotknij lub przeciągnij pierścień do wybierania kolorów w miejsce docelowe, aby wybrać kolor.

Edycja menu podręcznego

- 1** Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Rysik** i potwierdź włączenie **Menu przestawne**.
- 2** Dotknij pozycji **Edycja menu przestawnego**, wybierz potrzebne funkcje z **Rysik** i dodaj je do **Menu przestawne**.

Używanie funkcji Globalne lasso za pomocą rysika

Można zakreślić potrzebny element na dowolnym ekranie telefonu. Dowolny tekst może zostać zmieniony w tekst nadający się do edycji za pomocą jednego dotknięcia. Zdjęcia można przeciągać lub wklejać między aplikacjami albo zapisywać je jako obrazy.

- 1 Dotknij pozycji  > **Ustawienia** > **Edycja menu przestawnego** i dodaj **Globalne lasso** do **Menu przestawne**.
- 2 **Zakreślanie tekstu:** Dotknij pozycji  > **Globalne lasso**, zakreśl tekst i wybierz opcję **Tekst**. Dotknij pozycji **Kopiuj** i wklej możliwy do rozpoznania tekst w polu tekstowym.
Zakreślanie obrazu: Zakreślaj ludzi, zwierzęta lub inne elementy na zdjęciu. Następnie możesz je wyodrębnić w celu skopiowania albo zapisania jako osobny obraz.
Zapisywanie i przeciąganie między aplikacjami: Zakreśl element obrazu i wybierz opcję **Zapisz**. Element można zapisać jako osobny obraz. W trybie wielu okien przytrzymaj palcem zakreślony obszar i przeciągnij go, aby wstawić odpowiedni obraz do takich aplikacji jak **Dokumenty Honor** i **Notatki**.
- 3 Następnie dotknij pozycji , aby zamknąć aplikację **Globalne lasso**.

Powiększanie wybranego obszaru za pomocą rysika

Przy wyświetlaniu materiałów zawierających duże ilości tekstu i grafiki można korzystać z rysika w charakterze lupy, aby wyraźniej widzieć pewne szczegóły na ekranie.

- 1 Przed użyciem dodaj **Lupa** do **Menu przestawne**.
- 2 Dotknij okna podręcznego rysika na ekranie w celu powiększenia i wybierz opcję **Lupa**.
- 3 Zawieś końcówkę rysika nad obszarem, który trzeba powiększyć w celu wyświetlania.
- 4 Po skończeniu dotknij pozycji , aby wyjść z aplikacji **Lupa**.

Logowanie do ID Honor

Łatwe logowanie się do ID Honor

Na nowym urządzeniu wybierz **Ustawienia** > **ID HONOR**. Możesz wykonać następujące czynności:

- Logowanie się do konta: Wprowadź nazwę konta, dotknij **Zaloguj się** i zaloguj się za pomocą hasła lub kodu weryfikacyjnego z SMS-a, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Logowanie się przy użyciu skanowania: Na nowym urządzeniu dotknij ikony kodu QR powyżej, a kod QR pojawi się na ekranie. Na urządzeniu, na którym zalogowano się już do

ID Honor, przejdź do **Ustawienia**, dotknij ID Honor, a następnie dotknij , zeskanuj kod QR na nowym urządzeniu i dotknij **Potwierdź**.

Tworzenie filmów

Podstawy fotografii

Włączanie aparatu

Aplikację Aparat można otworzyć, korzystając z kilku różnych metod.

Z ekranu głównego

Na ekranie głównym otwórz aplikację **Aparat**.

Z ekranu blokady

Po zablokowaniu ekranu włącz go, a następnie przeciągnij palcem w górę na ikonie aparatu w prawym dolnym rogu, aby otworzyć aparat.

Szybkie otwieranie aplikacji Aparat przy wyłączonym ekranie

Odblokowanie ekranu nie jest konieczne do szybkiego otwarcia aplikacji Aparat, gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany. Wystarczy skierować aparat na fotografowany obiekt i szybko nacisnąć przycisk zmniejszania głośności lub przycisk zasilania dwukrotnie, aby uruchomić aplikację Aparat lub natychmiast wykonać zdjęcie.

- 1 Wybierz **Aparat** >  > **Szybkie uruchamianie**, a następnie **Uruchom tylko aparat** lub **Uruchom aparat i zrób zdjęcie** w trybie **Dwukrotne naciśnięcie przycisku zmniejszania głośności przy wyłączonym ekranie** lub **Dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania**.
- 2 Gdy ekran jest wyłączony, wystarczy skierować aparat na fotografowany obiekt i szybko nacisnąć przycisk zmniejszania głośności lub przycisk zasilania dwukrotnie, aby uruchomić aplikację Aparat lub natychmiast wykonać zdjęcie.

Dostosowywanie ustawień aparatu

Możesz dostosować ustawienia aparatu, aby szybciej robić zdjęcia i nagrywać filmy.

 Poniższe funkcje mogą być niedostępne w niektórych trybach aparatu.

Szybki dostęp do często używanych funkcji

Aby szybko uzyskać dostęp do często używanych funkcji, przejdź do ekranu Aparatu, na którym wyświetlane są tryby fotografowania (np. Portret, Zdjęcie). Często używane parametry można ustawić w obszarze szybkich operacji.

Wybierz na przykład tryb Zdjęcie:

- 1 Wybierz **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Dotknij  i rozszerz obszar szybkiej obsługi.

3 Możesz szybko ustawić **Współczynnik proporcji** zdjęcia, włączyć **Lampa błyskowa** itd.

Możesz również dotknąć , aby ustawić więcej parametry.

Włączanie znacznika lokalizacji

Wybierz **Aparat** >  i włącz **Znacznik lokalizacji**, aby oznaczać swoją lokalizację na zdjęciach i filmach.

Przeciągnij w górę na zdjęciu lub filmie w Galerii, aby wyświetlić lokalizację jego wykonania.

Dodawanie znaków wodnych urządzenia

Dotknij **Aparat** >  i włącz **Dodawaj znak wodny**. Zdjęcia robione aparatem tylnym będą miały dodany znak wodny urządzenia.

 Dodawanie znaku wodnego urządzenia do filmów nie jest obsługiwane na pewnych telefonach.

Używanie linii siatki do komponowania zdjęć

Skorzystaj z linii siatki, które pomogą Ci uzyskać idealne ujęcie.

- 1 Wybierz **Aparat** >  i włącz **Linie siatki**. W wizjerze pojawią się linie siatki.
- 2 Umieść obiekt zdjęcia w jednym z przecinających się punktów, a następnie dotknij przycisku migawki.

Włączanie odbicia lustrzanego

Podczas korzystania z aparatu przedniego dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Odbicie lustrzane**.

Wyciszanie dźwięku migawki

Włącz opcję **Wycisz**, aby wyciszyć dźwięk migawki aparatu.

 Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko w niektórych krajach i regionach.

Automatyczne rejestrowanie uśmiechów

Dotknij **Aparat** >  > **Inteligentne rejestrowanie**, aby włączyć **Wykrywaj uśmiech**. Aparat automatycznie zrobi zdjęcie po wykryciu uśmiechu w wizjerze.

Używanie linii poziomej do uzyskania lepszych kompozycji

Wybierz **Aparat** >  i włącz **Poziom**, aby wyświetlić poziomą linię pomocniczą w wizjerze.

Kiedy linia przerywana pokrywa się z linią ciągłą, oznacza to, że aparat jest ustawiony równolegle w poziomie.

Przełączanie trybów aparatu

Wyłącz „Usługi dodatkowe” w ustawieniach aparatu, aby przełączyć go do trybu Specjalnego. W trybie Specjalnym aparat zachowa jedynie podstawowe funkcje robienia zdjęć i nagrywania filmów. Inne tryby i powiązane ustawienia, takie jak Portret, Noc i Pro, nie będą dostępne.

Wybierz **Aparat** >  > **Usługi dodatkowe** i wyłącz **Wszystkie usługi dodatkowe**. Następnie dotknij **WYŁĄCZ**, aby przejść do trybu Specjalnego.

Aby wyjść z trybu Specjalnego, dotknij  na ekranie robienia zdjęć/filmów, aby włączyć **Wszystkie usługi dodatkowe**.

Robienie zdjęć połowicznie złożonym telefonem

Złóż ekran pod odpowiednim kątem i umieść telefon na płaszczyźnie, aby robić zdjęcia grupowe, zdjęcia w trybie poklatkowym lub sceny nocne jak za pomocą profesjonalnego statywu. Możesz także trzymać telefon, aby robić zdjęcia pod różnymi kątami, na przykład fotografować ludzi i architekturę pod niskim kątem. Po jednej stronie ekranu możesz wyświetlać podgląd zdjęcia, a po drugiej — przeglądać zdjęcia robione w czasie rzeczywistym, aby porównać efekty fotograficzne. Możesz je również łatwo usunąć.

Robienie zdjęć telefonem złożonym połowicznie, jak laptop

Telefon możesz złożyć pod pewnym kątem i umieścić go na płaszczyźnie jak laptop lub trzymać w dłoniach, aby robić zdjęcia. Wraz ze zmianą kąta obszar wizjera przejdzie na bardziej odpowiedni ekran, ułatwiając podgląd i robienie zdjęć.

1 Wybierz **Aparat**, wygnij ekran w orientacji poziomej, a widok automatycznie przejdzie do trybu podzielonego ekranu. Trzymaj telefon w dłoniach lub umieść go na stabilnej płaszczyźnie i dostosuj kąt ekranu do fotografowania. Podczas fotografowania możesz przesunąć palcem po drugim ekranie, aby przeglądać zrobione zdjęcia. Wybierz , aby je usunąć.

2 Kiedy kąt między dwoma ekranami będzie mniejszy niż 90°, obszar wizjera automatycznie przeniesie się na dolny ekran. Możesz także dotknąć  w prawym górnym rogu ekranu, aby ręcznie zmienić położenie wizjera.

Rozłóż lub całkowicie złóż ekran, aby wyjść z tego trybu.

Robienie zdjęć telefonem złożonym połowicznie, jak książka

Złóż telefon i ustaw go pionowo jak książkę, aby robić zdjęcia. Możesz także ustawić go na inne sposoby, z innymi kątami, aby stabilnie robić zdjęcia w dowolnym miejscu i czasie.

Wybierz **Aparat**, wygnij ekran w orientacji pionowej, a widok automatycznie przejdzie do trybu podzielonego ekranu. Trzymaj telefon w dłoniach lub umieść go na stabilnej płaszczyźnie i dostosuj kąt ekranu do fotografowania. Podczas fotografowania możesz

przesuwać palcem po drugim ekranie, aby przeglądać zrobione zdjęcia. Wybierz , aby je usunąć. Rozłóż lub całkowicie złoż ekran, aby wyjść z tego trybu.

Dostosowywanie układu trybu aparatu

Układ trybu aparatu można dostosować. Często używane tryby można przenieść do głównego interfejsu, a kolejność trybów można dostosować, aby układ był bardziej zgodny z nawykami użytkownika.

1 Wybierz **Aparat** > **Więcej** i dotknij  lub naciśnij i przytrzymaj ikonę trybu, aby wejść do edycji ekranu.

2 Naciśnij i przytrzymaj ikonę trybu, aby przeciągnąć ją do miejsca, w którym chcesz ją umieścić. Możesz także przenieść tryby **Więcej** do głównego interfejsu przeniesie je z głównego interfejsu do **Więcej**. W trybach, które można usunąć, znajdować się będzie ikona . Dotknij , aby usunąć tryb.

 Trybów **Portret**, **Zdjęcie**, **Wideo** itd. nie można przenosić do **Więcej**. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

3 Dotknij , aby zapisać układ.

- W celu odzyskania usuniętych trybów dotknij  w **Aparat** > **Więcej**, a następnie dotknij **Dodaj**.

- W celu odzyskania początkowych trybów dotknij  w **Aparat** > **Więcej**, a następnie dotknij **Przywróć domyślne**.

Robienie zdjęć

Robienie zdjęć panoramicznych

Funkcja Panorama pozwala dodatkowo poszerzyć zdjęcia w orientacji poziomej i zdjęcia grupowe. Aparat robi wiele zdjęć obiektów w polu widzenia, po czym łączy je w jedno zdjęcie panoramiczne.

Robienie zdjęć panoramicznych aparatem tylnym

Tryb **Panorama** umożliwia połączenie wielu ujęć w jedno zdjęcie panoramiczne. Przesuwaj aparat podczas robienia zdjęć, a reszta zostanie wykonana automatycznie.

1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Panorama**.

2 Dotknij ikony  i wybierz kierunek fotografowania.

3 Skieruj aparat na punkt początkowy, a następnie dotknij ikony , aby rozpocząć robienie zdjęcia. Przesuwaj aparat w kierunku wskazywanym przez strzałkę na ekranie. Podczas robienia zdjęcia strzałka musi znajdować się na linii środkowej.

Umieszczanie naklejek na zdjęciach

Ozdabiaj swoje zdjęcia, dodając na nich naklejki, przedstawiające na przykład godzinę, pogodę, nastrój lub potrawy.

1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Naklejki**.

Jeśli opcja **Naklejki** nie jest widoczna, dotknij ikony , a następnie pobierz funkcję **Naklejki**.

2 Dotknij pozycji  i wybierz naklejkę. Wybrana naklejka zostanie wyświetlona w wizjerze.

3 Przeciągnij naklejkę, aby zmienić jej położenie. Możesz również edytować tekst niektórych typów naklejek.

4 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

Fotografowanie w trybie portretu, nocnym i niskiej przysłony

Tryb Portret

Użyj trybu Portret, aby dodać makijaż cyfrowy i efekt bokeh tła do zdjęć w celu uatrakcyjnienia postaci przedstawianych na zdjęciach.

1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Portret**.

2 Skieruj aparat na postać tak, aby była widoczna w ramce portretu.

Aby zrobić selfie, dotknij ikony .

3 Aby dostosować efekty portretu, można wykonać następujące czynności:

- Włączanie efektu makijażu cyfrowego: dotknij ikony , aby dostosować efekt makijażu cyfrowego.
- Ustawianie efektu bokeh tła: gdy zobaczysz komunikat WYŁ., dotknij ikony  w celu włączenia efektu bokeh tła.
- Światło pierścieniowe z ekranu: gdy przełączasz się na aparat przedni, a światło otoczenia jest niewystarczające, dotknij ikony lampy błyskowej u góry, aby wybrać metodę lampy pierścieniowej w celu zwiększenia jasności na twarzach.

Dotknij ikony lampy błyskowej i wybierz ikonę  (automatycznie) lub  (zawsze włączona).

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

4 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcia.

Robienie zdjęć nocą

W trybie nocnym szczegóły na zdjęciach są ostrzejsze, a kolory jaśniejsze nawet przy słabym oświetleniu lub nocą.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Nocne**.
- 2 Ustaw telefon nieruchomo, a następnie dotknij przycisku migawki.
- 3 Czas ekspozycji zostanie ustawiony na telefonie na podstawie jasności otoczenia. Trzymaj telefon nieruchomo do zakończenia odliczania.

Wykonywanie portretów w trybie nocnym aparatem przednim

Aby zrobić selfie w nocy lub przy słabym oświetleniu, możesz użyć aparatu przedniego w trybie nocnym.

W ciemnym otoczeniu możesz włączyć światło pierścieniowe na telefonie, aby zrobić zdjęcie oświetlonej twarzy.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Nocne**.
- 2 Dotknij ikony , aby przełączyć się na aparat przedni. Możesz wtedy wykonać następujące czynności:
 - Dotknij ikony lampy błyskowej w górnej części ekranu i wybierz ikonę  (automatycznie) lub  (zawsze włączona), aby włączyć światło pierścieniowe. Światło pierścieniowe służy do zwiększania jasności twarzy przy słabym oświetleniu.
- 3 Ustaw telefon nieruchomo i dotknij pozycji **Zrób zdjęcie**.

Robienie zdjęć z niską przysłoną

Tryb niskiej przysłony umożliwia robienie zdjęć o rozmytym tle z zachowaniem ostrości rejestrowanego obiektu.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Przysłona**.
- 2 Dotknij miejsca, w którym chcesz ustawić ostrość. W celu uzyskania najlepszych wyników urządzenie powinno znajdować się maksymalnie 2 m od fotografowanego obiektu.
- 3 Dotknij ikony w wizjerze i przeciągnij suwak, aby dostosować ustawienia przysłony. Im mniejsza wartość przysłony, tym większy efekt rozmycia tła.
- 4 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.

Wypróbuj styl Portret

- 1 Wybierz **Aparat**, a następnie wybierz tryb **Portret**.
- 2 Podczas używania aparatu tylnego dotknij , aby wybrać filtry innego stylu portretu. Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Dotknij **Artystyczny**, aby wybrać styl portretu Harcourt i zrobić artystyczne portrety jak lustrzanką cyfrową.
- Dotknij **Symulacja filmu**, aby wybrać styl filmu, aby uzyskać natychmiastowy efekt retro i wykonać ujęcia mówiące więcej niż obraz.

3 Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

Robienie zdjęcia

1 Otwórz aplikację **Aparat**.

2 Można wykonać następujące czynności:

- Ustawianie ostrości: dotknij ekranu w miejscu, które chcesz wyróżnić. Aby oddzielić punkty ostrości i pomiaru światła, naciśnij i przytrzymaj w wizjerze. Gdy pojawią się pola ostrości i pomiaru światła, przeciągnij je w wybrane miejsca.
- Regulacja jasności obrazu: dotknij ekranu i przeciągnij palcem w górę lub w dół  obok pola ostrości.
- Powiększanie lub pomniejszanie: na ekranie możesz pomniejszać obraz gestem uszczypnięcia lub powiększać, rozsuwając palce, albo przesuwając pasek powiększania na ekranie, aby dostosować powiększenie.
- Wybór trybu aparatu: w obszarze trybu aparatu przeciągnij palcem w lewo lub w prawo albo w górę lub w dół, aby wybrać tryb.
- Włączanie i wyłączanie lampy błyskowej: dotknij , wybierz  **A** (automatycznie),  (włączona)  (wyłączona) lub  (zawsze włączona).

Po wybraniu opcji  **A** (automatycznie) aparat wykryje, że znajdujesz się w otoczeniu o słabym oświetleniu, a w wizjerze wyświetli się wskaźnik lampy błyskowej. Lampa błyskowa włączy się automatycznie w momencie robienia zdjęcia.

- Wybieranie filtra: dotknij  > **Filtry**, aby wyświetlić podgląd efektu filtra.

 Powyższe operacje nie są obsługiwane we wszystkich trybach. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

3 Stuknij , aby zrobić zdjęcie.

Robienie zdjęć za pomocą przestawnego spustu migawki

Jeśli włączysz przestawny spust migawki, będzie on wyświetlany podczas korzystania z aparatu. Przeciągnij go w dowolne miejsce na ekranie, aby szybko robić zdjęcia.

1 Wybierz kolejno **Aparat** > , a następnie włącz opcję **Przestawny spust migawki**.

- 2 W wizjerze zostanie wyświetlony przestawny spust migawki. Możesz go przeciągać w dowolne miejsce na ekranie.
- 3 Aby zrobić zdjęcie, dotknij przestawnego spustu migawki.

Autofokus aparatu przedniego

Gdy używasz aparatu przedniego do robienia selfie w trybie **Zdjęcie**, **Portret** lub **Wideo**, urządzenie może automatycznie wykryć oczy i ustawić na nich ostrość.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat**.
- 2 Wybierz tryb **Zdjęcie**, **Portret** lub **Wideo**, a następnie dotknij ikony , by przełączyć na aparat przedni.
- 3 Ustaw aparat przedni równo z twarzą fotografowanej osoby. Gdy aparat wykryje twarz, w wizjerze wyświetlona zostanie ramka ostrości.
 -  Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie szerokokątnym.
- 4 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film.

Robienie serii zdjęć

Tryb serii zdjęć umożliwia szybkie robienie zdjęć w sekwencji, aby można było później wybrać najlepsze z nich.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat**, wybierz tryb **Zdjęcie** i upewnij się, że wybrano aparat tylny.
- 2 Dotknij ikony  i przytrzymaj ją lub naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków głośności, aby zrobić serię zdjęć. Podczas fotografowania będzie wyświetlany licznik wskazujący liczbę zrobionych zdjęć.
- 3 Aby zakończyć fotografowanie, podnieś palec.

Wybieranie zdjęć seryjnych, które chcesz zachować

- 1 Otwórz aplikację **Galeria**. Dotknij zdjęcia seryjnego (oznaczonego ) , a następnie dotknij .
 - 2 Przeciągnij zdjęcia seryjne, wybierz te, które chcesz zachować, a następnie dotknij **ZAPISZ JAKO** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Aby usunąć całe zdjęcie seryjne, dotknij i przytrzymaj, aby wybrać zdjęcie, a następnie dotknij .

Wspólne fotografowanie przy użyciu ekranu wewnętrznego i zewnętrznego

Podczas fotografowania aparatem tylnym, gdy telefon jest rozłożony, możesz wyświetlić podgląd obrazu na obu ekranach. Możesz wybrać ekran do fotografowania, a drugi do podglądu, co przydaje się do robienia selfie i innych zdjęć.

- 1 Rozłóż telefon, wybierz **Aparat** > **Zdjęcie**, użyj aparatu tylnego do zrobienia zdjęcia i dotknij , aby włączyć podgląd na ekranie zewnętrznym. Zewnętrzny ekran może wyświetlić obraz podglądu.

- 2 Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

Ustawianie czasomierza aparatu

Aby ustawić czasomierz w aparacie, ustaw kadr i dotknij przycisku migawki, a aparat automatycznie zrobi zdjęcie po zakończeniu odliczania.

- 1 Otwórz **Aparat**, wybierz tryb fotografowania, dotknij  > **Samowyzwalacz** i wybierz długość czasu odliczanego przez czasomierz.
- 2 Wróć do ekranu fotografowania, naciśnij przycisk migawki, a telefon automatycznie zrobi zdjęcie po zakończeniu odliczania.

Robienie zbliżeń w trybie Supermakro

W trybie Supermakro możesz robić zdjęcia niewielkich obiektów, takich jak krople rosy iliście, aby zarejestrować piękno szczegółów otaczającego Cię świata.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Supermakro**.

- 2 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

Supermakro

- 1 Otwórz **Aparat** i zbliż obiektyw do fotografowanego obiektu. Gdy odległość będzie odpowiednia, aparat automatycznie ją rozpozna i przełączy się na tryb **Supermakro**. Na ekranie pojawi się . Możesz dotknąć, aby wyjść z trybu **Supermakro**, a na ekranie pojawi się .
- 2 Dotknij , aby zacząć nagrywanie.

Robienie zdjęć szerokokątnych i w powiększeniu

Użyj funkcji szerokiego kąta i powiększenia, aby fotografować szerszy zakres lub bardziej oddalony widok.

Robienie zdjęć szerokokątnych

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Upewnij się, że opcja **Aparat AI** jest włączona.
- 3 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt, który chcesz uchwycić na zdjęciu. Po wykryciu budynku automatycznie zaproponowany zostanie tryb **Superszerokokątny**. Dotknij pozycji **Superszerokokątny**, aby uzyskać szerszy kąt widzenia.

Możesz również przeciągnąć suwak powiększenia w wizjerze albo zsunąć lub rozsunąć palce, aby dostosować poziom powiększenia. Im mniejsza wartość, tym szerszy kąt widzenia.

- 4** Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

Automatyczne przełączanie do trybu szerokokątnego podczas robienia zdjęć selfie aparatem przednim

Gdy aparat przedni telefonu wykryje w kadrze wiele osób, automatycznie zostanie włączony tryb szerokokątny, co pozwoli na uchwycenie na zdjęciu większej liczby osób.

- 1** Otwórz aplikację **Aparat**, wybierz tryb **Zdjęcie** lub **Portret**, a następnie dotknij ikony , aby przełączyć się na aparat przedni.
- 2** Upewnij się, że funkcja **Bokeh** jest wyłączona na ekranie trybu **Portret**.
- 3** Po przełączeniu telefonu z trybu orientacji pionowej do trybu orientacji poziomej aparat zostanie automatycznie przełączony do trybu szerokokątnego. Jeśli w wizjerze znajdują się co najmniej trzy osoby, aparat zostanie automatycznie przełączony na ustawienie najszerszego kąta trybu szerokokątnego.
Możesz też przeciągać suwak powiększenia w wizjerze, aby ręcznie przełączać poziomy przybliżenia.

- 4** Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

Robienie zdjęć z daleka

- 1** Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2** Skieruj obiektyw aparatu na odległy obiekt, który chcesz uchwycić na zdjęciu. Przeciągnij suwak powiększenia albo zsuń lub rozsuń palce, aby dostosować poziom przybliżenia.
Jeśli poziom przybliżenia wynosi 15x lub więcej, w wizjerze zostanie wyświetlony podgląd „obraz w obrazie”, aby pomóc Ci ustawić ostrość.
- 3** W wizjerze dotknij miejsca, na które chcesz ustawić ostrość. Po wyregulowaniu ostrości w obiektywie aparatu dotknij ikony .

Robienie zdjęć przy użyciu filtrów

- 1** Otwórz **Aparat**, aby wybrać tryb **Zdjęcie**.
- 2**
 - W trybie aparatu przedniego dotknij , aby wybrać filtr i wyświetlić podgląd efektu.
 - W trybie aparatu tylnego dotknij  > **Filtry**, aby wybrać filtr i wyświetlić podgląd efektu.
- 3** Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.

Robienie ruchomych zdjęć

- 1 Wybierz **Aparat** > **Zdjęcie** i dotknij  (ustawienie  jest włączone).
 - 2 Dotknij , aby zrobić zdjęcie. Aparat zarejestruje to, co dzieje się przed naciśnięciem przycisku migawki i potem.
-  Aparat nie może zrobić ruchomego zdjęcia i wyłącza automatycznie tę funkcję w niektórych sytuacjach, takich jak słabo oświetlone otoczenie lub przy znacznym przybliżeniu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.

Wyświetlanie ruchomych zdjęć

Ruchome zdjęcia są zapisywane po zrobieniu w **Galeria** w formacie JPG.

Wybierz **Galeria** > **Albumy** > **Aparat**, dotknij ruchomego zdjęcia, a następnie dotknij  u góry zdjęcia, aby wyświetlić efekt ruchu.

Odtwarzanie ruchomego zdjęcia zatrzymuje się automatycznie po zakończeniu. Można także dotknąć ekranu, aby je zatrzymać w dowolnej chwili.

Zapisywanie ruchomych zdjęć jako memu GIF

Aby tworzyć memy z ruchomych zdjęć, otwórz album, dotknij wybrane zdjęcie, dotknij  i wybierz **Zapisz jako mem GIF**. Możesz przyciąć zdjęcie i dodać tekst. Dotknij **Eksportuj**, aby zapisać mem w Galeria. Dotknij , aby udostępnić.

Zapisywanie ruchomego zdjęcia jako filmu

Aby zapisać ruchome zdjęcia jako film, otwórz album, dotknij wybrane zdjęcie, dotknij  i wybierz **Zapisz jako film**.

Ustawianie Ruchomego zdjęcia jako ekranu blokady

Otwórz wybrane Ruchome zdjęcie, dotknij  > **Ustaw jako**, wybierz **Tapeta** > **Ekran blokady** i dotknij **Gotowe** po dokonaniu potrzebnych zmian.

Automatyczna optymalizacja efektu robienia zdjęć i nagrywania wideo

Fotografia AI to wstępnie ustawiona funkcja aparatu, która inteligentnie rozpoznaje obiekty i sceny, automatycznie optymalizując kolory i jasność, aby pomóc w uzyskiwaniu lepszych zdjęć i filmów.

- 1 Wybierz **Aparat** >  i włącz przełącznik **Aparat AI**.
- 2 Skieruj obiektyw na obiekt, a gdy aparat go rozpozna, automatycznie zaproponuje odpowiedni tryb.

3 Aby wyłączyć zalecany tryb sceny, wystarczy wyłączyć **Aparat AI**.

Robienie zdjęć wwysokiej rozdzielczości

Możesz robić zdjęcia wwysokiej rozdzielczości, aby je drukować lub wyświetlać na dużym ekranie.

- 1** Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Wysoka rozdzielczość**.
- 2** Wykadruj obiekt wwizjerze, następnie dotknij miejsca, w którym chcesz ustawić ostrość.
W trybie **Wysoka rozdzielczość** nie można dostosowywać powiększenia ani współczynnika proporcji.

3 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

Rejestrowanie ciekawych chwil

Gdy funkcja Rejestrowanie ciekawych chwil jest włączona, aparat może inteligentnie rejestrować uśmiechnięte twarze oraz skakanie i bieganie kotów, psów lub ludzi.

Ręczne rejestrowanie

- 1** Wybierz **Aparat** > **Zdjęcie** i dotknij , aby włączyć Rejestrowanie ciekawych chwil (ustawienie  musi być włączone).
- 2** Ustaw ostrość aparatu na obiektach, takich jak koty, psy lub ludzie, i dotknij , aby zrobić zdjęcie, a aparat inteligentnie uchwyci najlepszy moment w ciągu 1,5 sekundy.

Zdjęcia seryjne super HD

Użyj funkcji **Zdjęcia seryjne super HD**, aby wykonać serię zdjęć z użyciem inteligentnego ustawiania ostrości, uchwycić trajektorię ruchu z dużą szybkością i uzyskać świetną jakość każdej klatki.

- 1** Wybierz **Aparat** > **Zdjęcie**, dotknij  > , a następnie włącz **Zdjęcia seryjne super HD** ( oznacza włączenie, a  oznacza wyłączenie).
- 2** Skieruj telefon w stronę poruszającej się osoby lub biegnącego zwierzęcia, naciśnij i przytrzymaj , aby zrobić zdjęcie, a aparat rozpocznie robienie serii zdjęć.
- 3** Dotknij podglądu zdjęcia w lewym dolnym rogu dotknij w prawym górnym rogu , aby wyświetlić zdjęcia seryjne.
- 4** Wybierz zdjęcia, które chcesz zapisać, i dotknij w prawym górnym rogu **Zapisz jako**, aby zachować wybrane zdjęcia, lub **Zapisz wszystko**.

Automatyczne wykrywanie ruchu

Możesz także włączyć funkcję **Automatyczne rejestrowanie**, która automatycznie robi zdjęcia, kiedy wykryje odpowiednią scenę, dzięki czemu nigdy nie przegapisz cennych chwil.

- 1 Wybierz **Aparat** > **Zdjęcie** i dotknij , aby włączyć Automatyczne wykrywanie ruchu (funkcja  jest włączona).
- 2 Dotknij  > **Inteligentne rejestrowanie**, aby włączyć **Automatyczne rejestrowanie**. Kiedy aparat rozpozna odpowiednią scenę, zrobi zdjęcia automatycznie.

Polecane filtry

Gdy aparat rozpozna fotografowaną scenę, zaleci odpowiednie filtry do robienia zdjęć zgodnie z Twoim stylem używania aparatu.

- 1 W aplikacji **Aparat** dotknij  > **Polecaj filtry**, aby włączyć funkcję rekomendacji filtrów.
- 2 W aplikacji **Aparat** dotknij  > **Aparat AI**, aby włączyć Fotografię AI.
- 3 W funkcji **Aparat** wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 4 Wyceluj telefon na fotografowany obiekt. Jeśli aparat inteligentnie rozpozna scenę i automatycznie włączy tryb robienia zdjęć, w trybie aparatu przedniego dotknij  (w trybie aparatu tylnego dotknij  > **Filtry**). Aparat będzie rekomendować odpowiednie filtry na podstawie Twoich nawyków użytkowania i wyświetlać je na górze listy.

Inteligentne ustawianie ostrości

Po włączeniu Inteligentnego ustawiania ostrości aparat może automatycznie rozpoznawać i śledzić ludzi, koty oraz psy. Można też ręcznie wybrać obiekt do śledzenia.

- 1 W aplikacji **Aparat** wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Dotknij  > **Ostrość inteligentna**.
- 3 Możesz skierować obiektyw telefonu na ludzi, koty lub psy, a aparat inteligentnie rozpozna obiekt i będzie go śledzić w celu zrobienia zdjęć. Możesz też dotknąć obiektu, którego zdjęcie chcesz zrobić. Kiedy ramka zaznaczonego obszaru zostanie wyróżniona kolorem pomarańczowym, aparat będzie śledzić obiekt.

Selfie z aparatu tylnego

Podczas fotografowania złożonym telefonem możesz korzystać z superczułego aparatu tylnego o wysokiej jakości, aby łatwo robić dobre selfie.

- 1 Selfie z aparatu tylnego możesz aktywować na kilka sposobów:

- Wybierz **Aparat**. W trybach **Zdjęcie**, **Portret**, **Wideo**, **Nocne** przesunij  w kierunku wizjera, dotknij , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby rozłożyć telefon, przejść do ekranu zewnętrznego i użyć selfie z aparatu tylnego.
 - Wybierz **Aparat**. W trybach **Zdjęcie**, **Portret**, **Wideo**, **Nocne** dotknij  u góry lub po lewej stronie ekranu, kiedy używasz aparatu przedniego, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby rozłożyć telefon, przejść do ekranu zewnętrznego i użyć selfie z aparatu tylnego.
- 2** Możesz wyświetlić podgląd ujęcia z aparatu tylnego w czasie rzeczywistym na ekranie zewnętrznym i dotknąć przycisku migawki, aby ukończyć fotografowanie.
- 3** Po zakończeniu fotografowania możesz wyjść z trybu selfie z aparatu tylnego na kilka sposobów:
- Dotknij , aby powrócić do ekranu wewnętrznego.
 - Dotknij , aby powrócić do ekranu wewnętrznego.
 - Złóż telefon, a selfie z aparatu tylnego zostanie automatycznie wyłączone.

Używanie Malowania światłem do robienia zdjęć

Malowanie światłem pozwala uchwycić biegnące smugi światła i automatycznie wydłużyć czas migawki. Możesz wybrać dowolny z poniższych trybów Malowania światłem, w zależności od światła i obiektu.

Fotografowanie świateł jadących samochodów przy użyciu funkcji Światła samochodów:

- wybierz **Aparat** > **Więcej** > **Malowanie światłem**, a następnie wybierz tryb **Światła samochodów**.
- Poszukaj odpowiednich kątów na wiaduktach lub wysokich budynkach, które są oddalone od strumienia ruchu.
- Dotknij , aby zacząć robienie zdjęć. Dotknij , aby zakończyć robienie zdjęć.

Fotografowanie smug światła przy użyciu funkcji Świetlne graffiti:

- wybierz **Aparat** > **Więcej** > **Malowanie światłem**, a następnie wybierz tryb **Świetlne graffiti**.
- W ciemnym otoczeniu, w którym nie ma żadnego innego światła rozproszonego, wybierz źródło światła o odpowiedniej jasności i barwie, a następnie narysuj pożądany wzór.
- Dotknij , aby zacząć robienie zdjęć. Dotknij , aby zakończyć robienie zdjęć.

Fotografowanie pięknego, płynnego ruchu wody przy użyciu funkcji Jedwabista woda:

- Wybierz **Aparat** > **Więcej** > **Malowanie światłem**, a następnie wybierz tryb **Jedwabista woda**.

2 Aby uzyskać lepsze rezultaty, wybierz rzekę lub wodospad z dużym przepływem wody.

3 Dotknij , aby zacząć robienie zdjęć. Dotknij , aby zakończyć robienie zdjęć.

Fotografowanie ruchu gwiazd przy użyciu funkcji Tory gwiazd:

1 Wybierz **Aparat** > **Więcej** > **Malowanie światłem**, a następnie wybierz tryb **Tory gwiazd**.

2 Aby uzyskać lepsze rezultaty, wybierz bardziej otwartą przestrzeń i bezchmurną noc.

3 Dotknij , aby zacząć robienie zdjęć. Dotknij , aby zakończyć robienie zdjęć.

Zabawa przy robieniu zdjęć

Gdy rozłożysz telefon i użyjesz tylnego aparatu, aby zrobić zdjęcie dzieciom lub zwierzętom, na ekranie zewnętrznym pojawią się zabawne animacje i efekty dźwiękowe, które pomogą fotografowanej osobie utrzymać pozę i spoglądać w obiektyw.

1 Rozłóż telefon, wybierz **Aparat** i przełącz na aparat tylny w trybach takich jak **Zdjęcie**, **Portret** i **Wideo**.

2 Dotknij  > **Współpraca na ekranie na pokrywie** > **Fajne zdjęcia z ekranem na pokrywie** i wybierz animacje z listy do odtwarzania na ekranie zewnętrznym.

3 Dotknij , aby zrobić zdjęcie, lub dotknij , aby nagrać wideo.

-  • Gdy na ekranie zewnętrznym jest odtwarzana animacja, na ekranie wewnętrznym będzie ona odtwarzana w małym oknie.
- Przed skorzystaniem z tej funkcji upewnij się, że telefon jest połączony z Internetem.

Robienie zdjęć przy użyciu HDR

Podczas robienia zdjęć pod światło lub przy dużym kontraście światła tryb wysokiego zakresu dynamiki (HDR) może poprawić efekty światła i cienia na zdjęciach, nadając zdjęciom ostrzejsze szczegóły.

1 Wybierz **Aparat**, a następnie wybierz tryb **Zdjęcie**.

2 Dotknij trybu  > **HDR**.

3 Ustabilizuj telefon.

4 Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

Robienie profesjonalnych zdjęć za pomocą trybu Pro

Tryb Pro umożliwia udoskonalanie zdjęć i filmów oraz zapewnia pełną kontrolę nad czułością ISO, ekspozycją, trybem ustawiania ostrości i innymi parametrami podczas robienia zdjęć lub nagrywania filmów.

Używanie trybu Pro

1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Pro**.

2 Można ustawić następujące parametry:

- Dostosowywanie metody pomiaru ekspozycji: Dotknij pozycji **M**, aby wybrać metodę pomiaru ekspozycji.

Metoda pomiaru ekspozycji	Odpowiednie scenariusze
 Pomiar ekspozycji matrycy	Służy do pomiaru ekspozycji całego obrazu. Odpowiedni w przypadku naturalnej scenerii.
 Pomiar ekspozycji z zachowaniem ostrości w środku	Służy do pomiaru ekspozycji ustawiania ostrości w środkowej części kadru. Odpowiedni w przypadku portretów.
 Pomiar ekspozycji w punkcie	Służy do pomiaru ekspozycji bardzo małego obszaru w środku kadru (takiego jak oczy osoby).

- Dostosowywanie czułości ISO: Dotknij pozycji **ISO** i przesunij palcem po obszarze dostosowywania czułości ISO.
Przy słabym oświetleniu zwiększ czułość ISO, jeśli światła jest dużo, zmniejsz czułość ISO, aby uniknąć nadmiernego szumu na obrazie.
- Dostosowywanie czasu otwarcia migawki: Dotknij pozycji **S** i przesunij palcem po obszarze dostosowywania czasu otwarcia migawki.
Czas otwarcia migawki wpływa na ilość światła, która dociera do obiektywu aparatu. W przypadku nieruchomych krajobrazów i portretów wydłuż czas otwarcia migawki. W przypadku ruchomych krajobrazów i portretów skróć czas otwarcia migawki.
- Dostosowywanie wartości kompensacji ekspozycji: Dotknij pozycji **EV*** i przesunij palcem po obszarze dostosowywania wartości EV.
W przypadku słabego oświetlenia zwiększ wartość EV. W przypadku silnego oświetlenia zmniejsz ją.
- Dostosowywanie ostrości: Dotknij pozycji **AF*** i wybierz tryb ustawiania ostrości.

Tryb ustawiania ostrości	Odpowiednie scenariusze
Pojedyncze ustawianie ostrości AF-S	Nieruchome postacie, krajobrazy itp.

Tryb ustawiania ostrości	Odpowiednie scenariusze
Ciągłe ustawianie ostrości AF-C	Ruchome postacie, krajobrazy itp.
Ręczne ustawianie ostrości MF	Dotknij obszaru, który chcesz wyróżnić (na przykład twarzy osoby), aby został zarejestrowany z większą ostrością.

- Dostosowywanie tonacji barw: Dotknij pozycji **WB** i wybierz balans bieli.

Możesz wybrać ikonę  w świetle dziennym, a ikonę  w warunkach zachmurzenia lub cienia.

Dotknij ikony , aby zmienić temperaturę barwową i nadać obrazowi chłodniejszą lub cieplejszą tonację.

3 Dotknij migawki, aby zrobić zdjęcie.

-  Niektóre parametry zostaną zmienione po dostosowaniu innych parametrów. Dostosuj je odpowiednio do potrzeb.

Magiczny tekst — skanowanie

Magiczny tekst może skanować dokumenty, prezentacje ze spotkań itp. w celu elektronicznego przechowywania i udostępniania.

Używanie funkcji Skanowanie dokumentu

- 1 Wybierz **Aparat** > **Więcej**, wybierz **Skanuj dokument** i włącz .
- 2 Umieść dokument tak, aby był całkowicie widoczny w wizjerze aparatu, i przewracaj strony. Urządzenie automatycznie zeskanuje każdą stronę, usunie cienie i wprowadzi korekty. Możesz także dotknąć , aby skanować ręcznie.

-  Wybierz **Pliki**, aby wyświetlić wyeksportowany dokument.

Nagrywanie filmów

Tworzenie krótkich filmów przy użyciu trybu poklatkowego

Za pomocą trybu poklatkowego możesz powoli uwieczniać obrazy przez wiele minut lub godzin, a następnie połączyć je, tworząc krótki film. Pozwala to uchwycić piękno zmiany — kwitnących kwiatów, wędrujących po niebie chmur i nie tylko.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Film poklatkowy**.

- 2 Ustaw urządzenie. Aby ograniczyć występowanie wstrząsów podczas fotografowania, użyj statywu, który pozwala ustabilizować urządzenie.
- 3 Dotknij ikony  , aby rozpocząć nagrywanie. Dotknij ikony  , aby zakończyć nagrywanie.

Nagranie zostanie automatycznie zapisane w aplikacji Galeria.

Nagrywanie filmów w widoku podwójnym

W trybie Widok podwójny można uchwycić dwie różne perspektywy naraz, filmując niezależnie za pomocą dwóch aparatów. Można używać jednocześnie aparatu przedniego i tylnego lub tylko tylnego zestawu aparatów. Podczas korzystania z aparatu przedniego i tylnego w widoku podwójnym wyświetlane są obok siebie widoki z aparatu przedniego i aparatu tylnego. Podczas korzystania z dwóch aparatów tylnych w widoku podwójnym wyświetlana jest panorama i zbliżenie środka filmowanego kadru.

 Upewnij się, że urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.

1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Widok podwójny**.

2 Wykadruj obiekt w wizjerze.

- Obrazy z aparatu przedniego i tylnego są domyślnie wyświetlane w wizjerze w trybie podzielonego ekranu. Możesz uszczypnąć obraz z aparatu tylnego lub rozsunąć na nim palce, aby dostosować poziom przybliżenia. Dotknij ekranu dwukrotnie, aby zamienić pozycje obrazów.

Dotknij ikony  , aby włączyć tryb Obraz w obrazie. Następnie, możesz dotknąć dwukrotnie małego okna, aby zamienić pozycje obrazów, lub przeciągnąć okno w

dowolne miejsce. Dotknij ikony  , aby powrócić do trybu podzielonego ekranu.

- Aby korzystać tylko z aparatów tylnych podczas nagrywania w widoku podwójnym,

dotknij ikony  w celu przełączenia. W wizjerze będzie wyświetlany widok panoramiczny i zbliżenie środkowej części panoramy w trybie podzielonego ekranu. Możesz dostosować poziom przybliżenia przez uszczypnięcie odpowiedniego obszaru lub rozsuniecie na nim palców. Dotknij dwukrotnie ekranu, aby zamienić pozycje panoramy i zbliżenia.

- 3 Dotknij ikony  , aby rozpocząć nagrywanie. Dotknij ikony  , aby zatrzymać nagrywanie.

Nagrywanie filmów

W trybie video można korzystać z funkcji pomocniczych, takich jak zoom, ostrość i makijaż cyfrowy, a także ustawiać rozdzielczość wideo i szybkość klatek.

1 Otwórz **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.

2 Aby przygotować się do nagrywania, możesz wykonać dowolną z poniższych czynności:

- Powiększanie lub pomniejszanie: rozsuń dwa palce lub uszczypnij nimi na ekranie albo przeciągnij pasek powiększenia, aby powiększyć lub pomniejszyć.
 - Ostrość: dotknij na ekranie miejsca, które chcesz wyróżnić. Naciśnij i przytrzymaj na ekranie, aby zablokować ekspozycję i ostrość.
 - Włączanie lub wyłączanie lampy błyskowej: dotknij , aby wybrać ustawienie lampy błyskowej  (zawsze włączona) lub  (wyłączona).
Podczas nagrywania aparatem przednim można wybrać ustawienie lampy błyskowej  (zawsze włączona) w warunkach słabego oświetlenia. Po włączeniu tej funkcji aparat zwiększy jasność ekranu, który będzie pełnić funkcję pierścieniowej lampy do oświetlenia wypełniającego, aby poprawić jasność twarzy.
 - Wybieranie filtra: dotknij , aby wyświetlić podgląd efektu filtra.
 - Włączanie efektu makijażu cyfrowego: dotknij  i przesun, aby dostosować efekt makijażu cyfrowego.
 - Dostosowanie rozdzielczości wideo i szybkości klatek: wybierz  > **Rozdzielczość**, a następnie wybierz rozdzielczość. Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejszy obraz wideo i większy ostatecznie wygenerowany plik wideo. Wybierz ustawienia zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
Możesz także dotknąć **Szybkości klatek**, aby wybrać żadaną szybkość klatek.
 - Wybieranie oszczędzającego miejsce formatu wideo: dotknij  i włącz **Wydajny format wideo**.
Po włączeniu tej funkcji telefon będzie używać wydajniejszego formatu wideo, aby zaoszczędzić miejsce w pamięci. Inne urządzenia mogą jednak nie odtwarzać tego formatu, dlatego wybierz go zgodnie z faktycznymi potrzebami.
-  Nie wszystkie produkty obsługują powyższe funkcje. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z opisem produktu.

3 Dotknij , aby zacząć nagrywanie.
Podczas nagrywania rozsuń dwa palce lub uszczypnij albo przeciągnij pasek powiększenia, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz na ekranie.

 W niektórych modelach funkcja zoomu może być niedostępna w aparacie przednim.

Dotknij , aby zapisać bieżący kadr.

4 Dotknij , aby wstrzymać nagrywanie, lub dotknij , aby je zakończyć.

Równoczesne zwiększanie głośności i powiększanie obrazu podczas nagrywania filmu

Podczas nagrywania filmów telefon może skupiać się na dźwięku filmowanego obiektu, aby dźwięk był coraz głośniejszy w miarę zwiększania się długości ogniskowej.

Jeśli na przykład filmujesz grający w oddali instrument, a aparat ma ustawioną ostrość na ten instrument, po jego przybliżeniu (powiększeniu) nagrywany dźwięk będzie stawał się coraz wyraźniejszy w miarę powiększania obrazu.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.
- 2 Wybierz aparat tylny i skieruj obiektyw na obiekt, który chcesz filmować.
- 3 Dotknij ikony , aby rozpocząć filmowanie. Trzymaj obiektyw zogniskowany na obiekcie, rozsuń dwoma palcami na ekranie lub przeciągnij pasek powiększenia, aby powiększyć obraz na ekranie.
Gdy aparat będzie stopniowo przybliżać się do obiektu, nagrywany dźwięk będzie coraz głośniejszy w miarę powiększania obrazu.
- 4 Dotknij ikony , aby zakończyć filmowanie.

Używanie słuchawek Bluetooth do rejestrowania dźwięku podczas nagrywania filmów

- 1 Połącz telefon ze słuchawkami Bluetooth.
 - 2 Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony rozwijany pasek powiadomień telefonu. Dotknij ikony  na wyskakującej liście urządzeń audio i wybierz kanał audio słuchawek Bluetooth.
 - 3 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.
 - 4 Skieruj obiektyw na obiekt do filmowania i dotknij ikony , aby rozpocząć filmowanie. Podczas nagrywania przy użyciu telefonu będzie uwzględniany tylko dźwięk odbierany przez słuchawki Bluetooth.
 - 5 Dotknij ikony , aby zakończyć filmowanie.
-  Ta funkcja nie jest obsługiwana przez niektóre słuchawki Bluetooth. Zapoznaj się z instrukcją obsługi swoich słuchawek.

Nagrywanie wideo 4K UHD

Ten telefon obsługuje nagrywanie wideo z jakością 4K Ultra HD (UHD).

- 1 Otwórz **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.
- 2 Wybierz  > **Współczynnik proporcji**, a następnie wybierz **[16:9] 4K** lub **[21:9] 4K**. Tryb upiększania, filtry i efekty specjalne nie są obsługiwane i zostaną automatycznie wyłączone po wybraniu rozdzielczości 4K.
- 3 Powróć do ekranu **Wideo** i dotknij , aby nagrać wideo.

-  Większa rozdzielczość umożliwia nagranie wideo wyższej jakości, ale zajmuje ono więcej miejsca w pamięci.

Nagrywanie wideo za pomocą Magicznego ujęcia

Jeśli nagrywasz wideo dłuższe niż 5 sekund aparatem tylnym, po rozpoznaniu najciekawszego momentu ta funkcja wygeneruje wybór łatwych do udostępnienia zdjęć z najciekawszymi momentami i klipów muzycznych.

- 1 Wybierz **Aparat** > **Wideo** i dotknij , aby zacząć filmowanie.
- 2 Po nagraniu wideo dotknij lewego dolnego rogu, aby wyświetlić podgląd nagrania oraz wygenerowane zdjęcia najciekawszych momentów pod filmem.
- 3 Dotknij **Natychmiastowy film**, aby przeglądać automatycznie wygenerowane klipy muzyczne.
- 4 Dotknij , aby przełączać szablony klipów. Dotknij , aby zmienić podkład muzyczny. Dotknij , aby edytować.
- 5 Dotknij , aby zapisać, lub dotknij , aby zapisać i udostępnić klip muzyczny.

-  • Przed użyciem tej funkcji sprawdź, czy w ustawieniach aparatu jest włączony przełącznik

Magiczne ujęcie i wybrano 30 klatek na sekundę. Tryb nocny  musi być wyłączony.

- Kiedy będziesz nagrywać wideo mające ponad 5 sekund, zdjęcia najciekawszych momentów i klipy muzyczne będą generowane jednocześnie. Jeśli wideo będzie mieć mniej niż 5 sekund, zostaną wygenerowane tylko zdjęcia.
- Zalecamy uwzględnienie w nagraniu wideo następujących obiektów: ludzie dorośli i dzieci, jedzenie, budynki w europejskim stylu, zabytkowe budynki, kwiaty, wschód i zachód słońca, rośliny doniczkowe, błękitne niebo itp.
- Podczas fotografowania należy zachować wyraźny i stabilny obraz.
- Możesz użyć zdjęć z albumu **Galeria** > **Magiczne ujęcie** do zrobienia filmu.

Opowiadanie historii w trybie Historia

W trybie **HISTORIE** możesz wybrać szablon i postępować według instrukcji, aby stworzyć ujmującą historię za pomocą aparatu — bez ręcznego ustawiania ostrości i powiększenia.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** > **HISTORIE**
- 2 Dotknij szablonu, aby wyświetlić podgląd efektu. Dotknij ikony , aby rozpocząć.
- 3 Na telefonie zostaną wyświetlone instrukcje dotyczące nagrania serii ujęć. Możesz dotknąć ikony  i zacząć nagrywać ujęcia do czasu nagrania ich wszystkich.

Przed nagraniem każdego ujęcia zobaczysz w wizjerze jego efekt. Dotknij ikony , aby zamknąć podgląd.

- 4 Aby nagrać inną scenę, wyjdź z aplikacji **Aparat**. Ujęcia zostaną automatycznie zapisane na telefonie. Gdy znów przejdiesz do trybu **HISTORIE**, będzie możliwe kontynuowanie pracy z zapisanymi ujęciami (zapisane będą tylko te ujęcia, które zostały nagrane ostatnim razem).
- 5 Po zakończeniu pracy ujęcia zostaną automatycznie połączone na telefonie w celu utworzenia klipu wideo z muzyką.
Jeśli któreś z ujęć nie spełnia Twoich wymagań, dotknij ramki podglądu ujęcia, a następnie dotknij ikony  i wykonaj instrukcje ekranowe, aby ponownie nagrać ujęcie.
Jeśli żadne ujęcie nie spełnia Twoich wymagań, dotknij ikony , aby je usunąć i nagrać ponownie.
- 6 Gdy skończysz, dotknij ikony , aby wyeksportować film do albumu **Filmy**.

Tryb kinowy

Używając trybu kinowego, można wybierać tonacje filmów odpowiednio do sceny i nagrywać filmy w jakości kinowej.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat**, a następnie wybierz opcję **Więcej > Film**.
 - 2 Dotknij ikony  i wybierz tonacje LUT odpowiednio do sceny.
Możesz też dotknąć ikony **Wideo HDR**, aby włączyć jakość kinową HDR 4K.
 - 3 Dotknij ikony , aby rozpocząć filmowanie, lub ikony , aby zakończyć filmowanie.
-  Możesz dotknąć ikony , aby zacząć filmować w zwolnionym tempie 4x. Podczas filmowania w zwolnionym tempie nie można włączać funkcji HDR 4K ani LUT.

Nagrywanie i edycja wideo w trybie LOG

Nagrywając w trybie LOG, można zarejestrować więcej szczegółów i szerszy zakres dynamiczny oraz zachować więcej szczegółów w bardzo jasnych i ciemnych obszarach. Dzięki filtrom LUT wideo jest wyraźniejsze, bogatsze i bardziej teksturowane.

- 1 W trybie **Film** dotknij , aby włączyć tryb LOG.
W trybie **Pro** dotknij , aby przełączyć na tryb nagrywania. Dotknij , aby włączyć tryb LOG.
- 2 Dostosuj parametry w trybie Pro do swoich potrzeb.
- 3 Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie, dotknij , aby je wstrzymać, lub dotknij , aby je zakończyć.
- 4 Otwórz wideo nagrane w trybie LOG i dotknij  > , aby dodać filtry.
- 5 Po edycji dotknij **Eksportuj**.

Wideo HDR

Nagrania wideo HDR mogą wyświetlać bogatsze kolory i więcej szczegółów.

- 1 Dotknij **Aparat** i wybierz tryb **Więcej > Film**.
- 2 Dotknij , aby włączyć **Wideo HDR**. Efekt odtwarzania wideo będzie lepszy na urządzeniu obsługującym standard HDR.
- 3 Wróć do **Aparat** i dotknij , aby rozpocząć nagrywanie.

Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie

Użyj trybu zwolnionego tempa, aby szczegółowo uchwycić ulotne chwile. Dostosuj szybkość zwolnionego tempa w zależności od tego, jak wolno ma się wyświetlać Twój materiał filmowy. Przy większej szybkości odtwarzanie będzie wolniejsze.

Aby uzyskać najlepszy efekt, nagrywaj filmy w zwolnionym tempie przy jasnym i naturalnym oświetleniu.

 Dostępne szybkości zwolnionego tempa różnią się w zależności od urządzenia.

Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie

- 1 Wybierz **Aparat > Więcej**, a następnie wybierz tryb **Zwolnione tempo**.
- 2 Dotknij ikony filmów w zwolnionym tempie i wybierz 4x lub 8x.
 Opcja 8x nie jest dostępna na niektórych urządzeniach.
- 3 Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie.
- 4 Dotknij , aby zakończyć nagrywanie.

Korygowanie części filmów w zwolnionym tempie

W przypadku filmu w zwolnionym tempie możesz zmienić jego część, którą chcesz odtwarzać w zwolnionym tempie.

 Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku filmów w zwolnionym tempie nagranych z szybkością 4x lub 8x. Opcja 8x nie jest dostępna na niektórych urządzeniach.

- 1 Wybierz **Galeria**, a następnie wybierz film w zwolnionym tempie.
- 2 Dotknij , aby wyświetlić obszar edycji.
- 3 Przeciągnij suwaki, aby dostosować część, którą chcesz odtwarzać w zwolnionym tempie.
Pozostałe części filmu będą odtwarzane z normalną szybkością.
- 4 Dotknij , aby zapisać zmiany.
 Udostępniając filmy w zwolnionym tempie 4X i 8X, upewnij się, że wybrane filmy zostały zapisane, aby zapewnić efekt zwolnionego tempa.

Udostępnianie filmów w zwolnionym tempie

Użyj jednej z poniższych metod, aby umożliwić udostępnianie filmów w zwolnionym tempie aplikacjom innych firm w celu uzyskania efektów zwolnionego tempa:

• Metoda 1:

1 wybierz **Galeria**, a następnie wybierz film nagrany w zwolnionym tempie.

2 Dotknij **Udostępnij**.

• Metoda 2:

1 wybierz **Galeria**, aby wybrać film nagrany w zwolnionym tempie.

2 Dotknij **Więcej** > **Skonwertuj format**, aby zapisać nagrany film w zwolnionym tempie.

3 Dotknij **Udostępnij**.

Edycja obrazów

Edytowanie zdjęć i filmów

Aplikacja Galeria zapewnia szeroką gamę funkcji umożliwiających edytowanie zdjęć i filmów.

Podstawowa edycja

1 Otwórz **Galeria**, dotknij miniatury zdjęcia, które chcesz edytować, a następnie dotknij , aby uzyskać dostęp do funkcji edycji.

- Przycinanie i obrót: dotknij **Przytnij**, wybierz ramkę, a następnie przeciągnij siatkę lub jej rogi, aby wybrać część, którą chcesz zachować.

Aby obrócić zdjęcie, dotknij **Przytnij** i przeciągnij koło do ustawiania kąta do żądanej orientacji.

Aby obrócić zdjęcie o 90 stopni, dotknij . Aby wykonać lustrzane odbicie zdjęcia, dotknij .

- Dodawanie efektu filtru: dotknij **Filtr**, aby wybrać filtr.
- Dostosowywanie efektów zdjęcia: dotknij **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast, nasycenie i inne aspekty zdjęcia.
- Inne: możesz edytować zdjęcie na inne sposoby, na przykład dodając kolor selektywny, rozmycie, szkic lub etykietę.

2 Dotknij  lub **Zapisz**, aby zapisać zmiany.

Dodawanie naklejek do zdjęć

1 W Galerii dotknij zdjęcia, a następnie wybierz  > **Naklejka**.

- 2 Wybierz typ naklejki do dodania, na przykład **Czas**, **Pogoda** lub **Nastrój**.
- 3 Wybierz naklejkę i przeciągnij ją, aby zmienić jej położenie. Możesz także edytować tekst niektórych typów naklejek.
- 4 Dotknij , aby zapisać zmiany, a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.

Pikselizacja zdjęć

- 1 W Galerii dotknij zdjęcia, a następnie wybierz  > **Mozaika**.
- 2 Wybierz styl i rozmiar mozaiki, aby zakryć części zdjęcia.
- 3 Aby usunąć mozaikę, dotknij **Gumka** i usuń ją ze zdjęcia.
- 4 Dotknij **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.

Zmianianie nazw zdjęć

- 1 W aplikacji Galeria dotknij miniatury zdjęcia, którego nazwę chcesz zmienić.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę.
- 3 Dotknij pozycji **OK**.

Tworzenie kolażu

Za pomocą funkcji **Kolaż** można szybko złączyć wiele obrazów z Galerii w jeden w celu udostępnienia.

- 1 Dostęp do Kolażu można uzyskać na jeden z następujących sposobów.
 - Wybierz **Galeria** > **Tworzenie**, dotknij **Kolaż**, wybierz kilka obrazów, a następnie dotknij **Utwórz**.
 - Na stronie **Zdjęcia** lub **Albumy** naciśnij i przytrzymaj, aby zaznaczyć obrazy. Dotknij **Tworzenie** > **Kolaż**.
- 2 Wybierz szablon. Teraz możesz wykonać następujące czynności:
 - Dostosować położenie obrazu: naciśnij i przytrzymaj obraz, który chcesz dostosować, i przeciągnij go dożądanego położenia, aby zamienić miejsce.
 - Dostosować wyświetlanie obrazu: dotknij obrazu, który chcesz dostosować, i przeciągnij go lub powiększ/pomniejsz dwoma palcami, aby dostosować wyświetlaną część obrazu.
 - Obracać obraz: dotknij obrazu, a następnie dotknij **Obrót** lub **Odbicie lustrzane**, aby obrócić obraz lub uzyskać jego odbicie lustrzane.
 - Dodawać i usuwać obramowanie: Kolaż domyślnie wyświetla obramowania pomiędzy zewnętrznymi krawędziami obrazów i wokół nich. Jeżeli nie potrzebujesz obramowania, dotknij **Ramka**, aby je usunąć.
- 3 Dotknij **Zapisz**, aby zapisać.
Kolaże można wyświetlić w **Albumy** > **Kolaże**.

Gumka AI

- 1 Wybierz **Galeria > Albumy**, a następnie wybierz obraz do edycji.
- 2 Dotknij  > **Magiczny retusz > Gumka AI**. W razie potrzeby możesz wybrać dowolną z następujących metod wymazywania:
 - **Zakreśl, aby wymazać:** Obrysuj lub przekreśl linią obiekt, który chcesz usunąć, a telefon automatycznie usunie zaznaczone części.
 - **Zamaluj, aby wymazać:** Wybierz grubość wymazującego pisaka i zastosuj go do obiektu, który chcesz wymazać. Aby uzyskać lepszy efekt, czynność tę należy wykonać jednorazowo, jeśli ma zostać usunięty cały obiekt.
 - **Wymaż przechodniów:** Łatwo zidentyfikuj przechodniów i usuń ich jednym dotknięciem.
 - **Usuń odbicie:** Automatycznie zidentyfikuj i usuń odbiski.
- 3 Dotknij pozycji **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.

Rozszerzanie obrazu z AI

Edycja zdjęć przy użyciu Rozszerzania obrazu z AI

Wielowymiarowe, swobodne rozszerzanie obrazów z pomocą AI pomaga zrekompensować braki kompozycyjne, takie jak niedostateczna ilość miejsca na zdjęciach portretowych, krótkie postacie lub niewyraźne warstwy. Funkcja ta potrafi też inteligentnie uzupełniać brakujące budynki i tło, przechylić obraz, zmienić jego proporcje itp. Do wyboru jest wiele opcji rozszerzania zawartości obrazu i łatwego upiększania kompozycji.

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy** i wybierz zdjęcie do ulepszenia.
- 2 Dotknij  > **Magiczny retusz**.
- 3 Dotknij **Rozszerzanie obrazu z AI**, aby wyświetlić efekt generowania.
- 4 Dotknij **Rozszerz obraz**, aby wyświetlić efekt generowania.
- 5 Dotknij , aby zapisać bieżącą zmianę.

Używanie funkcji Zwiększanie rozdzielczości z AI do poprawy wyrazistości obrazów

Można inteligentnie rozpoznawać rozmyte obszary na zdjęciach, przywracać jakość HD na zdjęciach jednym dotknięciem, uzyskać wierną reprodukcję detali i łatwo ulepszyć zdjęcia w niskiej rozdzielczości.

- 1 Wybierz **Galeria > Albumy**, a następnie wybierz obraz do edycji.
- 2 Dotknij pozycji  > **Magiczny retusz > Zwiększanie rozdzielczości z AI**, aby zobaczyć wygenerowany efekt.

3 Dotknij pozycji **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.

Wycinek AI

Wycinek AI umożliwia dokładne rozpoznawanie i segmentację wycinka jednym dotknięciem, a także jego edycję przez przesuwanie, skalowanie, tworzenie odbicia lustrzanego itp. Kompozycję można ulepszyć, zmieniając położenie, błyskawicznie zmieniać tła, aby tworzyć zdjęcia o zachwycającej atmosferze, a także robić zdjęcia do dokumentów tożsamości z jednolitym tłem. Odkryj różnorodne możliwości twórcze i swobodnie edytuj wycinki według własnego uznania.

- 1** Wybierz **Galeria > Albumy**, wybierz zdjęcie do edycji, a następnie dotknij  > **Magiczny retusz**.
- 2** Dotknij **Wycinek AI**, aby zacząć edycję wycinka. Rozpoznane obiekty, takie jak ludzie lub zwierzęta, zostaną oznaczone linią przerywaną. Dotknij obiektu, aby go przesunąć lub zmienić jego rozmiar, a tło zostanie automatycznie wypełnione. Możesz też dotknąć **Kopiuuj**, **Usuń** lub **Odbicie**, aby zmodyfikować obiekty.
- 3** Dotknij **Modyfikuj tło**, **Przezroczyste tło** lub **Tło w jednolitym kolorze**, a następnie dostosuj tło lub zapisz wycinek w zależności od potrzeb.

Na zakończenie dotknij  > **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.

Usuwanie odbić jednym dotknięciem przy użyciu sztucznej inteligencji

Podczas fotografowania krajobrazu za oknem, eksponatów na wystawach czy ludzi i zwierząt przez szkło, na zdjęciu występują odbicia mogą niekorzystnie wpłynąć na jego końcową jakość. Funkcja Usuwanie odbić z AI automatycznie identyfikuje i precyzyjnie eliminuje odbłaski na zdjęciu, bez wysiłku przywracając wyraźne obrazy i zapobiegając w ten sposób nieudanym ujęciom.

- 1** Wybierz **Galeria > Albumy**, a następnie wybierz obraz do edycji.
- 2** Dotknij  > **Magiczny retusz > Gumka AI**.
- 3** Dotknij **Usuń odbicie**, aby automatycznie zidentyfikować i usunąć odbłaski.
- 4** Dotknij  > **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.

Kolaż z ruchomych zdjęć

Zaprezentuj swoje podróże, zdjęcia uliczne lub chwile z życia jako dynamiczne zdjęcia w formie kolażu, dzięki czemu zdjęcia staną się bardziej żywe i sugestywne.

- 1** Dostęp do funkcji kolażu można uzyskać na jeden z następujących sposobów:
 - Wybierz **Galeria > Tworzenie > Kolaż**, a następnie wybierz kilka ruchomych zdjęć.
 - Na karcie **Zdjęcia** lub **Albumy** dotknij i przytrzymaj, aby wybrać ruchome zdjęcia do połączenia, a następnie dotknij **Tworzenie > Kolaż**.

- 2 Dotknij **Utwórz**, wybierz preferowane **Szablony**, **Ramka**, **Tekst** i **Filtry** lub wybierz **Przytnij film**, aby edytować ruchome zdjęcia.
- 3 Dotknij **Odtwórz podgląd**, aby zobaczyć efekt. Na zakończenie dotknij **Zapisz**.
 -  Na ekranie kolażu dotknij **2K**, wybierz **Format** kolażu na liście rozwijanej, a następnie ustaw parametry **Rozdzielczość** i **kl./s**.

Zamiana obrazu na wideo

Pojedynczy statyczny obraz można zmienić w ruchome zdjęcie lub film. Wystarczy kilka kliknięć, aby ożywić zdjęcie, przywrócić wspomnienia i nadać im większą wyrazistość.

- 1 Wybierz **Galeria** > **Tworzenie** > **Obraz na wideo** i dotknij **Dodaj obraz**, aby wybrać zdjęcie.
- 2 Po wybraniu odpowiedniego kadru dotknij **Rozpocznij generowanie**.
- 3 Wyświetl podgląd wygenerowanego efektu wideo, wybierz  jako format eksportu i dotknij **Eksportuj**.

Portret Pro

Korzystanie z funkcji Portret AI Pro

Za pomocą funkcji Portret AI Pro można inteligentnie identyfikować i analizować wiele podobnych zdjęć twarzy z tej samej sceny, automatycznie wybierać najlepszy wyraz twarzy na podobnych zdjęciach grupowych i korygować ujęcia twarzy z zamkniętymi oczami jednym kliknięciem, tworząc doskonałe zdjęcie grupowe.

- 1 Wybierz **Galeria** > **Albumy**, wybierz zdjęcia do korekcji, a następnie dotknij  > **Magiczny retusz**.
- 2 Dotknij **Dostosowywanie twarzy** > **Otwieranie oczu**, aby automatycznie wybrać ujęcia twarzy osób z otwartymi oczami.
- 3 Dotknij , aby zapisać bieżącą zmianę.
 -  • Jeżeli nie zostanie znalezione ujęcie danej twarzy z otwartymi oczami, nie będzie można wykonać korekcji ujęć twarzy z zamkniętymi oczami.
 - Zarówno wykonane lokalnie, jak i zaimportowane lub pobrane zdjęcia tej samej sceny mogą być używane do scalania wielu obrazów.

Edycja filmów

Wybieranie zdjęć i filmów, aby utworzyć krótki film

W galerii możesz wybrać ulubione zdjęcia oraz filmy i użyć różnych szablonów, aby utworzyć krótki film, a następnie wzbogacić go o efekty, takie jak filtry, przejścia i tekst.

-  • Upewnij się, że urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
- Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.
- Ta funkcja wymaga połączenia internetowego. Aby uniknąć niepotrzebnych opłat za komórkową transmisję danych, nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi.

1 Wybierz **Galeria**. Następnie możesz utworzyć film następującymi sposobami:

- Wybierz **Tworzenie** > **Tworzenie filmów**, wybierz zdjęcia lub filmy i dotknij **Utwórz**.

2 Telefon wygeneruje krótki film. Możesz wtedy wykonać następujące czynności:

- Wybór szablonu: Dotknij **Szablon**, aby wybrać spośród szablonów motywów.
- Edycja klipu: Aby przyciąć wideo lub zmienić czas trwania obrazu, dotknij **Edytuj**, dotknij paska podglądu i przeciągnij suwaki po obu stronach klipu.
- Wybór filtra: Dotknij **Filtry**, aby wybrać spośród takich filtrów jak klasyczny, żywność, krajobraz i inne. Przeciągnij suwak w lewo i prawo, aby dostosować intensywność filtru. Możesz także dotknąć **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast itp.
- Edycja podkładu muzycznego: Dotknij **Podkład muzyczny**, a następnie dotknij **Dodaj muzykę**, aby dodać ustawiony wstępnie podkład muzyczny lub muzykę lokalną. Zamiast tego możesz dotknąć **Wyodrębni dźwięk**, aby wyodrębnić dźwięk z wideo i dołączyć go do klipu.

Po dodaniu podkładu muzycznego możesz przejść do **Edytuj** i dotknąć **Głośność**, aby dostosować głośność oryginalnego dźwięku lub podkładu muzycznego. Włącz **Pogłaśnianie** lub **Zanikanie**, aby dodać efekt zanikania do podkładu muzycznego. Aby przyciąć podkład muzyczny, dodaj **Podziel** przed wybraną częścią i po niej. Dotknij i przytrzymaj klip muzyczny na pasku podglądu i przeciągnij go w wybrane miejsce lub dotknij **Usuń**.

- Dodanie tekstu: Dotknij **Tekst** > **Dodaj tekst**, aby dodać tekst do filmu. Po wprowadzeniu tekstu w polu tekstowym można wybrać szablony, style lub stylizowany tekst poniżej, aby ukończyć dodawanie tekstu. Następnie dotknij paska podglądu tekstu i przeciągnij suwaki po obu stronach, aby dostosować czas wyświetlania tekstu.
- Dodanie efektów: Dotknij **Efekt**, aby dodać efekty do wideo.
- Dostosowanie wielkości klatki: Dotknij **Kadr**, aby wybrać potrzebny rozmiar klatki.
- Dodanie tła: Dotknij **Tło**, aby dodać tło w jednolitym kolorze lub w innych stylach. Możesz też przeciągnąć suwak na karcie **Rozmycie**, aby rozmyć tło. Możesz także wejść do **Galerii** i jako tło wybrać zdjęcie z albumu.
- Dostosowanie ustawień: Dotknij **Dostosuj**, aby dostosować ustawienia, takie jak jasność wideo, kontrast, nasycenie, ostrość itp.

3 Po zakończeniu edycji dotknij , aby wyświetlić podgląd. Dotknij **Ustaw okładkę**, aby ustawić obraz tytułowy. W razie potrzeby możesz także wybrać rozdzielczość i szybkość klatek. Następnie dotknij **Eksportuj**, aby wyeksportować film.

 Dostęp do niektórych materiałów wymaga członkostwa VIP.

Edycja filmów

-  • Upewnij się, że urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
- Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

1 Wybierz **Galeria > Albumy** i dotknij filmu, który chcesz edytować.

2 Dotknij , aby wyświetlić ekran edycji filmu, gdzie możesz:

- Wybrać motyw: Dotknij **Szablon** i wybierz motyw.
- Edytować klipy: Dotknij **Edytuj**, a następnie dotknij osi czasu i przeciągnij suwaki na obu końcach, aby przyciąć wideo do żądanej długości.
- Wybrać filtr: Dotknij **Filtry** i wybierz filtr. Aby dostosować efekt filtru, przeciągnij suwak.
- Edytować podkład muzyczny: Dotknij **Podkład muzyczny**, a następnie **Dodaj muzykę**, aby wybrać dostępny podkład muzyczny lub muzykę zapisaną lokalnie. Możesz również dotknąć **Wyodrębnić dźwięk**, aby wyodrębnić ścieżkę audio z filmu i dołączyć ją do swojego klipu.

Po dodaniu podkładu muzycznego możesz przejść do **Edytuj** i dotknąć **Głośność**, aby dostosować głośność oryginalnego dźwięku lub podkładu muzycznego. Włącz **Pogłaśnianie** lub **Zanikanie**, aby dodać wyciszenie początkowe lub końcowe podkładu muzycznego.

Aby pobrać lub usunąć część podkładu muzycznego, dodaj **Podziel** przed i po muzyce, która ma zostać pobrana, naciśnij i przytrzymaj pasek podglądu, aby przeciągnąć go w żądane miejsce, lub dotknij **Usuń**.

- Dodawać tekst: Dotknij **Tekst > Dodaj tekst**, aby dodać tekst do filmu. Po wprowadzeniu tekstu w polu tekstowym można wybrać szablony, style lub stylizowany tekst poniżej, aby ukończyć dodawanie tekstu. Następnie dotknij paska podglądu tekstu i przeciągnij suwaki po obu stronach, aby dostosować czas wyświetlania tekstu.
- Dodawać efekty: Dotknij **Efekt**, aby dodać efekty do wideo.
- Dodawać obraz w obrazie: Dotknij **Obraz w obrazie**, aby dodać odpowiednie materiały. Po pomyślnym dodaniu materiały zostaną wyświetlone w krótkim filmie jako obraz w obrazie.
- Dostosowywać wielkość klatki: Dotknij **Kadr**, aby wybrać potrzebny rozmiar klatki.
- Dodawać tło: Dotknij **Tło**, aby dodać tło w jednolitym kolorze lub w innych stylach. Możesz też przeciągnąć suwak na stronie **Rozmycie**, aby rozmyć tło. Możesz także wejść do Galerii i jako tło wybrać zdjęcie z albumu.
- Dostosowywać ustawienia: Dotknij **Dostosuj**, aby dostosować ustawienia, takie jak jasność, kontrast, nasycenie, ostrość itp.

- 3** Po zakończeniu dotknij , aby sprawdzić, i **Eksportuj**, aby zapisać film. Podczas zapisywania filmu możesz wybrać jego rozdzielczość.

Natychmiastowy film

Po wybraniu zdjęć i filmów Natychmiastowy film może scalić je za pomocą szablonu w łatwy do udostępnienia, krótki film.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

1 Funkcji tej można używać następująco:

- Wybierz **Galeria** > **Tworzenie**, dotknij **Natychmiastowy film**, a następnie wybierz zdjęcia i filmy.
- Wybierz **Galeria** > **Tworzenie** > **Montaż** i dotknij **Natychmiastowy film**, aby wybrać obrazy i filmy.
- Wybierz **Galeria** > **Albumy**, długo naciśnij zdjęcie lub film, aby przejść do trybu wielokrotnego wyboru w albumie, wybierz większą liczbę filmów lub zdjęć, a kiedy pojawi się **Natychmiastowy film**, dotknij go.

2 Telefon może automatycznie generować krótkie filmy. W związku z tym możesz:

- Zmienić szablon: dotknij **Szablony**, aby wybrać z szerokiej gamy szablonów motywów.
- Zmienić muzykę: dotknij **Podkład muzyczny**, aby wybrać spośród różnych podkładów muzycznych.
- Dostosować klipy: dotknij **Wycinki**, aby wybrać lub zmienić klipy do krótkiego filmu albo dostosować ich kolejność.
- Edytować więcej: dotknij , aby wprowadzić więcej zmian przy użyciu aplikacji Klip Honor, a następnie dotknij, aby wyeksportować lub zapisać jako wersję roboczą.

3 Po edycji możesz dotknąć , aby zapisać, lub , aby łatwo udostępnić film.

 Niektóre materiały są dostępne tylko dla VIP-ów.

Wyświetlanie obrazów i filmów

Wspomnienia

Galeria tworzy automatycznie albumy **Wspomnienia** z Twoich najlepszych zdjęć i filmów na podstawie informacji o czasie, lokalizacji i motywie, kiedy robisz dużo zdjęć i nagrań wideo podczas świąt, urodzin i imprez.

- Telefon generuje vlogi na podstawie czasu i lokalizacji zrobienia zdjęć i nagrań wideo.

Zanim zaczniesz robić zdjęcia, wybierz **Aparat** >  i włącz **Znacznik lokalizacji**.

- Gdy w telefonie będzie wyświetlany ekran **Wspomnienia**, urządzenie będzie ładowane z wyłączonym ekranem i połączone z siecią Wi-Fi, a poziom naładowania baterii będzie wynosić powyżej 50% wcześniej rano lub powyżej 90% w ciągu dnia, system automatycznie przeanalizuje zdjęcia i utworzy album **Wspomnienia**. Może to trochę potrwać. Dziękujemy za cierpliwość.

Zmianianie okładki albumu Chwile

- 1 Dotknij albumu na karcie **Wspomnienia**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zmień okładkę**, zaznacz zdjęcie, a następnie dotknij ikony  .

Udostępnianie filmów funkcji Chwile

Filmy funkcji Chwile można udostępniać jako zdjęcia lub filmy.

Udostępnianie filmów funkcji Chwile jako filmów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy** > **Edytor filmów** i wyświetl wszystkie wyeksportowane filmy.
- 2 Dotknij filmów przeznaczonych do udostępnienia i przytrzymaj je w celu ich wybrania, a następnie dotknij ikony  .

Udostępnianie filmów funkcji Chwile jako zdjęć

Dotknij albumu Chwile, który chcesz udostępnić, a następnie wybierz kolejno  > **Zapisz kolaż**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby udostępnić utworzone zdjęcie.

Możesz też udostępnić zdjęcie, wybierając kolejno **Galeria** > **Albumy** > **Kolaże**. Jest to domyślna ścieżka zapisu zdjęć wykonanych na potrzeby filmów funkcji Chwile.

Dodawanie i usuwanie zdjęć i filmów w albumach Chwile

- 1 Na karcie **Wspomnienia** dotknij albumu.
- 2 Następnie możesz wykonać następujące czynności:
 - Dodawanie zdjęć lub filmów: Dotknij pozycji  , wybierz elementy, które chcesz dodać, a następnie dotknij pozycji  .
 - Usuwanie zdjęć lub filmów: Dotknij zdjęć lub filmów, które chcesz usunąć, i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, po czym dotknij pozycji  , a następnie **Usuń**.

Zmianianie nazw albumów Chwile

- 1 Na karcie **Wspomnienia** dotknij albumu.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę.

Usuwanie albumów Chwile

- 1 Na karcie **Wspomnienia** dotknij albumu.
- 2 Wybierz kolejno  > **Usuń** i dotknij pozycji **Usuń**.

Dostosowywanie paska stanu Galerii

Ułatw sobie wyszukiwanie tego, czego potrzebujesz w Galerii, dostosowując pasek stanu tak, aby wyświetlał kategorie takie jak Zdjęcia, Albumy i inne.

Otwórz aplikację **Galeria**, kiedy telefon jest otwarty. Wybierz kategorię, np. **Zdjęcia** lub **Albumy**, aby wyświetlić ją na pasku stanu i uzyskać szybki dostęp do treści. Możesz także wykonać następujące czynności:

Dotknij , aby ukryć pasek stanu. Dotknij , aby ponownie go wyświetlić.

Dotknij , aby edytować:

- Naciśnij i przytrzymaj  obok dowolnego albumu, a następnie przeciągnij, aby zmienić kolejność.
- Kliknij  obok albumu, aby go usunąć.
- Aby zmienić nazwę albumu, wystarczy dotknąć jego nazwy.

Kliknij , gdy skończysz edycję.

Wyświetlanie według czasu zrobienia

Otwórz aplikację **Galeria**. Na karcie **Zdjęcia** zsuń palce, aby przejść do widoku miesięcznego, lub rozsuń palce, aby otworzyć widok dzienny.

Możesz także przeciągnąć ikonę przewijania (znajdującą się przy krawędzi), aby wyświetlić czas.

Wyświetlanie według albumów

Na karcie **Albumy** możesz wyświetlać zdjęcia i filmy według albumów.

Niektóre zdjęcia i filmy są przechowywane w domyślnych albumach. Na przykład filmy nagrywane przy użyciu aparatu są zapisywane w albumie **Aparat**. Zrzuty ekranu i nagrania zawartości ekranu są zapisywane w albumie **Zrzuty ekranu**.

Wyświetlanie według kategorii

Galeria inteligentnie sortuje zdjęcia w kategorie, umożliwiając szybkie przeszukiwanie dużych albumów według kategorii.

Na karcie **Albumy** > **Albumy AI** dotknij albumu kategorii (na przykład sceneria, zdjęcia portretowe lub zdjęcia żywności), aby wyświetlić zdjęcia z tego albumu.

Wyświetlanie szczegółów dotyczących zdjęć i filmów

- 1 W aplikacji Galeria dotknij zdjęcia lub filmu, aby wyświetlić element w trybie pełnoekranowym. Dotknij ponownie ekranu, aby ukryć menu.
- 2 W trybie pełnoekranowym dotknij pozycji , aby wyświetlić szczegóły zdjęcia lub filmu, takie jak ścieżka zapisu, rozdzielczość i rozmiar.

Organizowanie albumów

Można porządkować zdjęcia i filmy w albumach, aby łatwiej je przeglądać.

Dodawanie albumów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy**.
- 2 Dotknij pozycji , podaj nazwę albumu, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz dodać, a następnie przenieś lub skopiuj je do albumu.

Niestandardowa okładka albumu

- 1 Wybierz **Galeria** > **Albumy**.
 - 2 Przejdź do albumu, którego okładkę chcesz dostosować, i dotknij  > **Zmień okładkę**.
 - 3 Wybierz obraz, który chcesz ustawić jako okładkę.
-  Aby przywrócić domyślną okładkę, przejdź do tego albumu i dotknij  > **Okładka domyślna**.

Sortowanie albumów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy** >  i dotknij opcji **Sortuj albumy**.
- 2 Przeciągnij w wybrane miejsce ikonę  znajdującą się obok albumu. Dotknij opcji **Resetuj**, aby przywrócić domyślny układ albumów.

Sortowanie zdjęć w albumie

- 1 Wybierz **Galeria** > **Albumy**, a następnie dotknij dowolnego albumu.
- 2 Dotknij  w prawym górnym rogu albumu, a następnie wybierz Sortowane według **Czas utworzenia**, **Czas dodania** lub **Nazwa**.

Ukrywanie albumów

Jeśli masz prywatne zdjęcia i filmy, których nie chcesz pokazywać w albumie, możesz je ukryć.

Na karcie **Albumy** dotknij, aby otworzyć określony album, dotknij i przytrzymaj wybrane zdjęcia lub filmy, które chcesz ukryć, a następnie dotknij  > **Ukryj** > **OK**.

Wybrane zdjęcia i filmy zostaną ukryte. Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Na karcie **Albumy** dotknij  > **Ukryj albumy**, aby wyświetlić ukryte zdjęcia lub filmy.
- Dotknij i przytrzymaj wybrane zdjęcia lub filmy w sekcji **Ukryj albumy**, a następnie dotknij **Odkryj**.

Po anulowaniu ukrywania ukryte zdjęcia i filmy zostaną przywrócone w swoich oryginalnych albumach.

- Aby uzyskać dostęp do sekcji **Ukryj albumy**, należy wprowadzić prawidłowe hasło (takie samo jak hasło ekranu blokady). Po odblokowaniu można wyświetlić ukrytą zawartość.
- Nie można ukrywać zdjęć i filmów w udostępnionych albumach. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Przenoszenie obrazów i filmów

- Metoda 1:

- 1 Otwórz album, dotykając go. Naciśnij i przytrzymaj obrazy i filmy, które chcesz przenieść.
- 2 Dotknij  > **Przenieś** i wybierz album docelowy.
- 3 Po przeniesieniu elementy nie będą już wyświetlane w oryginalnym albumie.

- Metoda 2:

- 1 Rozłóż telefon i przejdź do Galerii.
- 2 Otwórz album, dotykając go. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcia oraz filmy, które chcesz przenieść, a następnie wybierz album docelowy.
- 3 Po przeniesieniu elementy nie będą już wyświetlane w oryginalnym albumie.

- Wszystkie elementy w Galerii są wyświetlane w albumach **Wszystkie zdjęcia** i **Filmy**.
 - Przenoszenie elementów między albumami nie ma wpływu na ich wyświetlanie w tych albumach głównych.

Usuwanie zdjęć i filmów

Dotknij elementów przeznaczonych do usunięcia i przytrzymaj je w celu ich wybrania, a następnie wybierz kolejno **Usuń** > **Usuń**.

- Niektórych ustawionych wstępnie albumów, takich jak **Wszystkie zdjęcia**, **Moje ulubione**, **Filmy** i **Aparat**, nie można usunąć.

Usunięte zdjęcia i filmy zostaną tymczasowo przeniesione do albumu **Ostatnio usunięte**, a następnie po 30 dniach trwale usunięte.

Aby ręcznie trwale usunąć zdjęcie lub film, dotknij jego miniatury w albumie **Ostatnio usunięte** i przytrzymaj ją, a następnie wybierz kolejno **Usuń** > **Usuń nieodwracalnie**.

Blokowanie albumów

Możesz zablokować albumy z aplikacji innych firm, aby uniemożliwić ich wyświetlanie w aplikacji Galeria.

- 1 Na liście **Inne** dotknij albumu, który chcesz zablokować.
 - 2 Jego zablokowanie jest możliwe, jeśli na górze widnieje ikona . Wybierz kolejno  > **Zablokuj**.
Zablokowane albumy są widoczne tylko w obszarze **Pliki**.
 - 3 Aby odblokować album, otwórz listę **Inne**, dotknij opcji **Wyświetl zablokowane albumy**, a następnie dotknij polecenia **Odblokuj** obok albumu.
-  Można blokować tylko niektóre albumy w obszarze **Inne**.

Odzyskiwanie usuniętych zdjęć i filmów

W albumie **Ostatnio usunięte** dotknij elementów przeznaczonych do odzyskania

i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, a następnie dotknij ikony , aby przywrócić je do oryginalnych albumów.

Jeśli oryginalny album został usunięty, zostanie utworzony nowy album.

Dodawanie zdjęć i filmów do Ulubionych

Dotknij zdjęcia lub filmu, a następnie dotknij ikony .

Element zostanie wyświetlony zarówno w albumie oryginalnym, jak i albumie **Moje ulubione**.

Udostępnianie obrazów i filmów

Wybierz pozycję **Galeria > Albumy**. Możesz udostępniać obrazy i filmy przy użyciu następujących metod:

- Udostępnianie pojedynczego obrazu lub filmu: Dotknij obrazu lub filmu i dotknij ikony , aby go udostępnić.
- Udostępnianie wielu obrazów lub filmów: W albumie długo naciśnij obraz lub film, aby przejść w tryb wielu zaznaczeń, zaznacz wiele obrazów i filmów, a następnie dotknij ikony , aby je udostępnić.

Bezpieczne udostępnianie zdjęć

Funkcja Bezpieczne udostępnianie zdjęć usuwa ze zdjęcia informacje takie jak lokalizacja i dane dotyczące jego zrobienia w celu uniknięcia wycieku poufnych danych, do którego mogłoby dojść w wyniku udostępnienia zdjęcia.

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy**.

- 2 Wybierz co najmniej jedno zdjęcie i dotknij ikony .
- 3 Sprawdź komunikat w lewym górnym rogu ekranu udostępniania. Jeśli ochrona prywatności nie jest włączona, dotknij pozycji **Opcje prywatności**. Pojawi się okno **Opcje prywatności**. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi w celu włączenia funkcji do bezpiecznego udostępniania zdjęć.

Karta Galeria na ekranie głównym

Upiększ swój ekran główny za pomocą niestandardowego zestawu zdjęć na karcie Galeria.

Dodawanie karty Galeria:

- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, aby przejść do ekranu edycji, dotknij **Karty** i wybierz kartę **Galeria**. Przeciągnij palcem w lewo i prawo, aby wybrać styl karty, i dotknij **Dodaj do ekranu głównego**.
- Przeciągnij palcem w górę na ikonie **Galeria** na ekranie głównym i dotknij , aby dodać karty ekranu głównego.
- Dotknij i przytrzymaj **Galeria** na ekranie głównym, wybierz karty **Galeria**, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać styl karty, a następnie dotknij **Dodaj do ekranu głównego**.

Edytowanie karty Galeria: dotknij i przytrzymaj kartę Galeria, dotknij **Edytuj kartę** i wybierz wyświetlaną zawartość na karcie Galeria.

- **Wybór automatyczny:** wyświetlanie wyróżnionych zdjęć z albumów wybranych przez telefon.
- **Wybierz album:** wyświetlanie wszystkich zdjęć ze wskazanego albumu.
- **Wybierz zdjęcie:** wyświetlanie wskazanego zdjęcia.

Usuwanie karty Galeria: dotknij i przytrzymaj kartę Galeria, dotknij **Usuń**, a następnie usuń niepotrzebną kartę.

Wyświetlanie w dynamicznych, żywych kolorach

Zdjęcia HDR mają większy zakres jasności, lepszy kontrast kolorów oraz żywszy efekt światła i cienia, dlatego sprawiają bardziej sugestywne wrażenie.

- 1 Wybierz **Aparat**, aby zrobić zdjęcia HDR w scenerii o ostrym kontraście światła i ciemności, na przykład w nocy, podczas zachodu słońca czy z cieniami przy świetle słońca.
- 2 Ustawienie **Galeria** >  > **Ustawienia** > **Wyświetlanie HDR** musi być włączone.
- 3 Wybierz **Galeria**, aby przejrzeć zdjęcia.

Porównanie kilku obrazów

Wyświetlaj wiele podobnych obrazów na tym samym ekranie, z możliwością synchronicznego powiększania. Dzięki temu drobne różnice będą widoczne na pierwszy rzut oka, co umożliwi łatwe porównywanie i efektywny wybór obrazów.

- 1 Wybierz **Galeria**, a następnie naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać obrazy do porównania.
- 2 Dotknij **Porównaj**, a wybrane obrazy zostaną jednocześnie wyświetlone na ekranie. Następnie możesz wykonać poniższe czynności:
 - **Synchroniczne przenoszenie i powiększanie kilku obrazów:** Funkcja synchronicznego powiększania jest domyślnie włączona. Gdy powiększasz lub przesuwasz jeden obraz, obrazy porównywane zmieniają się synchronicznie. Jeśli chcesz dostosować pojedynczy obraz, możesz dotknąć pozycji , aby wyłączyć synchronizację. Po dokonaniu regulacji możesz ponownie włączyć funkcję synchronizacji, aby porównywać kilka obrazów jednocześnie.
 - **Zmiana obrazów do porównania:** Aby anulować porównanie, dotknij wybranego obrazu na liście obrazów do porównania u dołu ekranu. Kliknij niezaznaczony obraz, aby dodać go do listy obrazów do porównania.
 Można porównywać maksymalnie 4 obrazy jednocześnie.
 - **Ulubione obrazy:** Dotknij pozycji  poniżej obrazu, który chcesz dodać do ulubionych.
 - **Usuwanie obrazów:** Dotknij  poniżej obrazu, który chcesz usunąć.
 - **Dodawanie obrazów do porównania:** Dotknij pozycji  na liście do porównania na dole ekranu, zaznacz obrazy lub usuń ich zaznaczenie, a następnie dotknij pozycji **Dodaj**.

Sugestie dotyczące oczyszczania

Funkcja inteligentnego oczyszczania automatycznie identyfikuje zbędne zdjęcia oraz filmy w Galerii i je usuwa, aby zwolnić miejsce na dysku i poprawić wykorzystanie zasobów.

Usuwanie powielonych zdjęć

- 1 Do interfejsu oczyszczania Galerii można przejść następującymi sposobami:
 - Wybierz **Galeria** > **Albumy** i dotknij **Sugestie dotyczące oczyszczania**.
 - Wybierz **Galeria** > **Zdjęcia** lub **Galeria** > **Albumy**, a następnie wybierz  > **Sugestie dotyczące oczyszczania**.
- 2 Dotknij **Powielone zdjęcie** i wybierz zdjęcia, które chcesz usunąć.
 Włącz funkcję **Zachowaj tylko jedno zdjęcie**, aby szybko wybrać powielone zdjęcia.
- 3 Dotknij **Oczyść**, a następnie dotknij **Usuń**.

Usuwanie rozmytych zdjęć

- 1 Do interfejsu oczyszczania Galerii można przejść następującymi sposobami:
 - Wybierz **Galeria** > **Albumy** i dotknij **Sugestie dotyczące oczyszczania**.

- Wybierz **Galeria > Zdjęcia** lub **Galeria > Albumy**, a następnie wybierz  > **Sugestie dotyczące oczyszczania**.

2 Dotknij **Rozmazane zdjęcia** i wybierz zdjęcie, które chcesz usunąć.

-  Włącz funkcję **Zaznacz wszystkie**, aby szybko wybrać rozmyte zdjęcia.

3 Dotknij **Oczyść**, a następnie dotknij **Usuń**.

Usuwanie podobnych zdjęć

1 Do interfejsu oczyszczania Galerii można przejść następującymi sposobami:

- Wybierz **Galeria > Albumy** i dotknij **Sugestie dotyczące oczyszczania**.
- Wybierz **Galeria > Zdjęcia** lub **Galeria > Albumy**, a następnie wybierz  > **Sugestie dotyczące oczyszczania**.

2 Dotknij **Podobne zdjęcia**, aby wybrać zdjęcie, które chcesz usunąć.

-  • Włącz funkcję **Zachowaj tylko najlepsze zdjęcie**, aby szybko wybrać podobne zdjęcia.
- Wybierz 2–30 zdjęć i dotknij ikony , aby szybko porównać podobne zdjęcia.

3 Dotknij **Oczyść**, a następnie dotknij **Usuń**.

Usuwanie zdjęć z funkcji Zwiększanie rozdzielczości AI

1 Do interfejsu oczyszczania Galerii można przejść następującymi sposobami:

- Wybierz **Galeria > Albumy** i dotknij **Sugestie dotyczące oczyszczania**.
- Wybierz **Galeria > Zdjęcia** lub **Galeria > Albumy**, a następnie wybierz  > **Sugestie dotyczące oczyszczania**.

2 Dotknij **Zdjęcia ulepszone przez AI**, aby wybrać zdjęcia, które chcesz usunąć.

-  Włącz funkcję **Zachowaj zdjęcia ulepszone przez AI**, aby szybko wybrać zdjęcia, które chcesz usunąć.

3 Dotknij **Oczyść**, a następnie dotknij **Usuń**.

Usuwanie zrzutów ekranu

1 Do interfejsu oczyszczania Galerii można przejść następującymi sposobami:

- Wybierz **Galeria > Albumy** i dotknij **Sugestie dotyczące oczyszczania**.
- Wybierz **Galeria > Zdjęcia** lub **Galeria > Albumy**, a następnie wybierz  > **Sugestie dotyczące oczyszczania**.

2 Dotknij **Zrzuty ekranu**, aby wybrać zdjęcia, które chcesz usunąć.

-  Włącz funkcję **Zaznacz wszystkie**, aby szybko wybrać zdjęcia, które chcesz usunąć.

3 Dotknij **Oczyść**, a następnie dotknij **Usuń**.

Usuwanie powielonych filmów

1 Do interfejsu oczyszczania Galerii można przejść następującymi sposobami:

- Wybierz **Galeria > Albumy** i dotknij **Sugestie dotyczące oczyszczania**.
- Wybierz **Galeria > Zdjęcia** lub **Galeria > Albumy**, a następnie wybierz  **> Sugestie dotyczące oczyszczania**.

2 Dotknij **Powielone filmy**, aby wybrać filmy, który chcesz usunąć.

 Włącz funkcję **Zachowaj tylko jedno zdjęcie**, aby szybko wybrać powielone filmy.

3 Dotknij **Oczyść**, a następnie dotknij **Usuń**.

Usuwanie zbyt dużych filmów

1 Do interfejsu oczyszczania Galerii można przejść następującymi sposobami:

- Wybierz **Galeria > Albumy** i dotknij **Sugestie dotyczące oczyszczania**.
- Wybierz **Galeria > Zdjęcia** lub **Galeria > Albumy**, a następnie wybierz  **> Sugestie dotyczące oczyszczania**.

2 Dotknij **Filmy wielkoformatowe**, aby wybrać filmy, który chcesz usunąć.

 Włącz funkcję **Zaznacz wszystkie**, aby szybko wybrać zbyt duże filmy.

3 Dotknij **Oczyść**, a następnie dotknij **Usuń**.

Usuwanie nagrań ekranu

1 Do interfejsu oczyszczania Galerii można przejść następującymi sposobami:

- Wybierz **Galeria > Albumy** i dotknij **Sugestie dotyczące oczyszczania**.
- Wybierz **Galeria > Zdjęcia** lub **Galeria > Albumy**, a następnie wybierz  **> Sugestie dotyczące oczyszczania**.

2 Dotknij **Nagrania ekranu**, aby wybrać filmy, który chcesz usunąć.

 Włącz funkcję **Zaznacz wszystkie**, aby szybko wybrać filmy, które chcesz usunąć.

3 Dotknij **Oczyść**, a następnie dotknij **Usuń**.

Albumy AI

Telefon automatycznie rozpoznaje zdjęcia w Galerii podczas ładowania przy wyłączonym ekranie i grupuje je według kategorii, takich jak lokalizacje, obiekty (krajobrazy, jedzenie itp.), aby ułatwić ich porządkowanie i przeglądanie.

Wybierz **Galeria > Albumy AI**, aby wyświetlić obrazy według kategorii.

Aby przenieść obraz poza album, długo naciśnij, aby go wybrać w albumie, a następnie dotknij .

 Niektórych obrazów nie można usunąć z albumu.

Wyświetlanie i oznaczanie albumów osób

Gdy zgromadzisz wystarczającą liczbę zdjęć, aplikacja Galeria automatycznie utworzy albumy osób i grup, identyfikując twarze na zdjęciach. Ta operacja zostanie przeprowadzona podczas ładowania urządzenia, przy wyłączonym ekranie.

Możesz nadawać nazwy tym albumom osób i określać swoje relacje z tymi osobami.

Albumy zdjęć grupowych wymagają określonej liczby zdjęć zawierających twarze osób (od 2 do 10), które już zostały zidentyfikowane i nazwane w albumach osób.

- 1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy AI** i wyświetl wygenerowane albumy osób.
- 2 Dotknij albumu, wybierz kolejno  > **Edytuj**, a następnie podaj imię i nazwisko osoby oraz relację, która Cię z nią łączy (np. **Dziecko** lub **Mama**).

Teraz wystarczy, że wpiszesz imię i nazwisko lub relację na pasku wyszukiwania, aby znaleźć album danej osoby.

Album grupowy

Album grupowy zostanie wygenerowany dla zdjęć zawierających identyczne osoby przy spełnieniu następujących warunków:

- 1 Na zdjęciu znajduje się od 2 do 10 osób.
- 2 Każda osoba została nazwana w albumie osobistym.
- 3 Dla tej samej grupy osób jest więcej niż 5 zdjęć.

Wyszukiwanie obrazów w aplikacji Galeria

Wprowadź słowa kluczowe, takie jak czas, miejsce i temat na pasku wyszukiwania w aplikacji Galeria, aby wyszukać obrazy.

- 1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy**, wprowadź słowa kluczowe, które chcesz wyszukać, w polu wyszukiwania u góry ekranu.
Wprowadź słowa kluczowe dotyczące obrazu (np. „jedzenie”, „krajobraz”, „kwiaty”).
- 2 W aplikacji Galeria zostaną wyświetlone obrazy związane ze słowami kluczowymi oraz sugestie powiązanych słów kluczowych. Dotknij słowa kluczowego lub kontynuuj wprowadzanie słów kluczowych, aby przeprowadzić dokładniejsze wyszukiwanie.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Prowadź inteligentne życie

Magiczny tekst

Magiczny tekst

Magiczny tekst może wyodrębnić z obrazów tekst, który można następnie skopiować lub przeciągnąć albo go dotknąć, aby skorzystać z powiązanych usług.

-  Dostępność funkcji różni się w zależności od języka. Więcej języków będzie udostępnianych stopniowo wraz z wersjami MagicOS. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.

Włączanie funkcji Magiczny tekst

Dotknij **Ustawienia** > **Honor AI** > **Magiczny tekst** i sprawdź, czy ustawienie **Magiczny tekst** jest włączone.

Wyodrębnianie tekstu z obrazów

Tekst z obrazów można wyodrębnić na dwa sposoby:

Dotknięcie ikony  w celu wyodrębnienia tekstu:

- 1 Otwórz obraz i włącz ikonę  w obrazie, a następnie dotknij opcji **Magiczny tekst**.
- 2 Gdy tekst jest podświetlony, możesz dotknąć podkreślonego tekstu, aby wyświetlić i wybrać odpowiednie usługi. Możesz na przykład wykonywać operacje skrótów, takie jak wysyłanie wiadomości tekstowych lub udostępnianie materiałów innym osobom.
- 3 Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć rozpoznany tekst. W wyskakującym menu możesz wykonywać szybkie operacje, takie jak kopiowanie, zaznaczanie wszystkiego, udostępnianie i wyszukiwanie.
- 4 W trybie podzielonego ekranu możesz nacisnąć i przytrzymać zaznaczony tekst, a następnie przeciągnąć go w inne miejsce, na przykład do Notatek lub okien czatu.

Naciśnij i przytrzymaj tekst na obrazie, aby wyodrębnić tekst:

- 1 Otwórz obraz. Na obrazie pojawi się ikona . Naciśnij długo obszar tekstowy jednym palcem.
- 2 Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć rozpoznany tekst. W wyskakującym menu możesz wykonywać szybkie operacje, takie jak kopiowanie, zaznaczanie wszystkiego, udostępnianie i wyszukiwanie.
- 3 W trybie podzielonego ekranu możesz dotknąć i przytrzymać zaznaczony tekst, a następnie przeciągnąć go w inne miejsce, na przykład do Notatek lub okien czatu.

-  Obsługiwane jest rozpoznawanie pisma ręcznego. Wyniki wyodrębniania mogą się różnić w zależności od obrazów.

Robienie zrzutów ekranu knykciami

- 1 Dotknij ekranu dwukrotnie jednym knykciami. Na ekranie edycji dotknij .
- 2 Gdy tekst jest podświetlony, możesz dotknąć podkreślonego tekstu, aby wyświetlić i wybrać odpowiednie usługi. Możesz na przykład wykonywać operacje skrótów, takie jak wysyłanie wiadomości tekstowych lub udostępnianie materiałów innym osobom.
- 3 Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć rozpoznany tekst. W wyskakującym menu możesz wykonywać szybkie operacje, takie jak kopiowanie, zaznaczanie wszystkiego, udostępnianie i wyszukiwanie.

Używanie aparatu do skanowania dokumentów

Możesz używać aparatu, aby bezpośrednio skanować dokumenty.

- 1 Wybierz **Aparat** >  i włącz tryb **Aparat AI**.
- 2 Otwórz **Aparat**, skieruj obiektyw na dokument, upewnij się, że cała strona jest w kadrze, a na ekranie pojawi się ikona .
- 3 Dotknij , aby przejść do **Skanuj dokument**.
- 4 Dotknij , aby zeskanować.

Połączenie prywatne AI

Połączenie prywatne AI

W trybie **Połączenie prywatne AI** możesz odbierać połączenia w cichej windzie, w biurze lub w zatłoczonym autobusie, nie martwiąc się, że rozmowa zostanie podsłuchana przez osoby znajdujące się wokół Ciebie, i zapewniając sobie prywatność połączeń.

-  Wykonując połączenie w trybie **Połączenie prywatne AI**, postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby trzymać ucho jak najbliżej **obszaru najlepszego słyszenia** w celu zapewnienia lepszej słyszalności i zabezpieczenia prywatności połączenia.
- Jeśli podczas połączenia włączysz tryb głośnomówiący lub użyjesz zestawu słuchawkowego, tryb **Połączenie prywatne AI** zostanie automatycznie wyłączony.

Domyślne uruchamianie Połączenia prywatnego AI

Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Połączenie prywatne AI**, a następnie wybierz **Włączaj domyślnie**. Telefon automatycznie przechodzi do trybu ochrony prywatności za każdym razem, gdy nawiązujesz połączenie.

Wyłączanie Połączenia prywatnego AI

Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Połączenie prywatne AI**, a następnie wybierz **Nigdy**. Podczas połączenia będzie zawsze zachowywany normalny efekt dźwięku.

Magiczny portal Honor

Magiczny portal

Magiczny portal na podstawie inteligencji kontekstowej rozumie Twoje intencje i inteligentnie rekomenduje potrzebne usługi. Zakreślając knykiem kółko na ekranie, możesz szybko uzyskać dostęp do takich funkcji, jak porównywanie cen, wyszukiwanie i udostępnianie, rozrywka, dodawanie zakładek, drukowanie i inne. Możesz także nacisnąć i przytrzymać treść ekranu, a następnie delikatnie przeciągnąć palcem w kierunku krawędzi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do wygodnych usług.

-  • Jeśli po długim naciśnięciu nie możesz przeciągnąć zawartości, możesz zamiast tego spróbować wykonać gest kółka narysowanego knykiem.
- Wymagany czas długiego naciśnięcia może się różnić w zależności od aplikacji lub interfejsu. W niektórych przypadkach trzeba nieznacznie wydłużyć czas naciśnięcia (około 1–3 sekund), zanim będzie można przeciągnąć lub aktywować treść.
- Niektóre aplikacje lub interfejsy mogą ograniczać takie czynności, jak wykonywanie zrzutów ekranu czy przeciąganie, a funkcja **Magiczny portal** nie jest obsługiwana. Funkcjonalność należy sprawdzić w każdym przypadku w rzeczywistej sytuacji.

Włączanie funkcji Magiczny portal

Wybierz **Ustawienia > Honor AI > Magiczny portal** i włącz przełącznik **Magiczny portal**.

Zakreślanie kółka knykiem w celu otwarcia Magicznego portalu

• Jak korzystać z funkcji Zakreślenie knykiem:

- 1** Przed użyciem tej funkcji sprawdź, czy **Magiczny portal** i **Zakreślenie knykiem** są włączone.
 - 2** W dowolnym interfejsie telefonu dotknij ekranu jednym knykiem i narysuj okrąg, aby zaznaczyć zawartość. **Magiczny portal** otworzy się automatycznie i inteligentnie poleci powiązane usługi, umożliwiając dostęp do nich za pomocą jednego dotknięcia. Jeżeli na przykład podczas oglądania filmu zobaczysz parę butów, możesz zakreślić je knykiem. Automatycznie otworzy się **Magiczny portal** i domyśli się, czego potrzebujesz, rekomendując różne aplikacje, z których możesz skorzystać. Kliknij aplikacje społecznościowe, aby udostępnić coś znajomym, lub kliknij aplikacje zakupowe, aby zrobić zakupy.
- **Rozwiązanie problemu braku polecanych powiązanych usług po zaznaczeniu:** jeśli po zaznaczeniu tekstu knykiem nie są polecane żadne powiązane usługi (np. brak polecanej aplikacji nawigacyjnej po zaznaczeniu adresu, brak polecanej aplikacji muzycznej lub wideo po zaznaczeniu tytułów utworów muzycznych lub filmów itd.), możesz rozwiązać ten problem następującymi sposobami:

- Jeśli chcesz, aby wybrana zawartość była rozpoznawana automatycznie, wybierz **Ustawienia > Honor AI > Magiczny portal** i włącz **Automatyczne rozpoznawanie obrazu i tekstu**.
- Możesz także dotknąć interfejsu, wybrać **Wyodrębni tekst** i przełączyć obraz na tryb tekstowy, aby uzyskać rekomendacje usług powiązanych z rozpoznany tekstem.
- **Jak wyłączyć funkcję Zakreślenie knykiem**

Jeśli chcesz wyłączyć **Zakreślenie knykiem**, wybierz **Ustawienia > Honor AI > Magiczny portal** i wyłącz **Zakreślenie knykiem**.

Naciśnij i przytrzymaj tekst, aby włączyć Magiczny portal

Zaznacz tekst na ekranie, a następnie przytrzymaj zaznaczony tekst i przeciągnij go do lewej lub prawej krawędzi ekranu, aby otworzyć **Magiczny portal**. Po oderwaniu palca nastąpi przejście bezpośrednio do wybranej usługi.

Naciśnij i przytrzymaj obraz, aby włączyć Magiczny portal

Naciśnij i przytrzymaj obraz na ekranie, a następnie przeciągnij go do lewej lub prawej krawędzi, aby otworzyć **Magiczny portal**. Po oderwaniu dłoni nastąpi przejście bezpośrednio do wybranej usługi.

Naciśnij i przytrzymaj plik, aby włączyć Magiczny portal

Naciśnij i przytrzymaj plik, a następnie przeciągnij go do lewej lub prawej krawędzi, aby otworzyć **Magiczny portal**. Po oderwaniu dłoni nastąpi przejście bezpośrednio do wybranej usługi. Na przykład: Naciśnij i przytrzymaj protokół ze spotkania na liście plików, a następnie przeciągnij, aby przesłać go współpracownikowi.

Uruchamianie Magicznego portalu za pomocą zrzutów ekranu

W przypadku ekranów, na których nie można zaznaczać ani przeciągać zawartości, można użyć dowolnej z następujących metod, aby wywołać **Magiczny portal**:

- **Przeciągnij całą zawartość ekranu:** Po wykonaniu zrzutu ekranu naciśnij i przeciągnij miniaturę zrzutu ekranu.
- **Przeciągnij niestandardową zawartość:** Po wykonaniu zrzutu ekranu kliknij miniaturę, aby ją edytować. Po zakończeniu edycji naciśnij i przytrzymaj zrzut ekranu, a następnie go przeciągnij.

Personalizacja Magicznego portalu

Wybierz **Ustawienia > Honor AI > Magiczny portal** i dotknij **Usługi niestandardowe**, aby dodać **Rekomendacja** do listy bocznej. Po otwarciu Magicznego portalu te usługi lub aplikacje pojawią się jako pierwsze.

Magiczna kapsuła

Magiczna kapsuła

Magiczna kapsuła znajduje się w górnej części ekranu. Ten element o formacie kapsuły prezentuje trwające zadania, dzięki czemu można łatwo sprawdzić ich status w czasie rzeczywistym, wykonać szybkie operacje czy szybko otwierać aplikacje.

Kapsuła może skurczyć się do małej kulki i ponownie rozszerzyć się do postaci kapsuły po pewnym czasie, aż do zakończenia zadania. Magiczną kapsułę można rozwinąć do większej formy, aby wyświetlać dynamiczne powiadomienia. Czas wyświetlania, czas trwania i metody interakcji z Magiczną kapsułą mogą się różnić w zależności od konkretnych zadań.

Tylko niektóre ustawione wstępnie funkcje obsługują Magiczną kapsułę.

Uruchamianie Magicznej kapsuły

Magiczną kapsułę można uruchomić, inicjując zadania w czasie rzeczywistym i wykonując określone operacje. Na przykład:

- Rozpocznij nagrywanie w aplikacji **Dyktafon** i powrót do ekranu głównego.
- Zaczynij odmierzać czas w aplikacji **Zegar** i powrót do ekranu głównego.

Przeglądanie statusu i wykonywanie szybkich operacji za pomocą Magicznej kapsuły

Kapsuła po pewnym czasie wyświetlania kurczy się do małej kulki i po pewnym czasie ponownie rozszerza do postaci kapsuły aż do zakończenia zadania. Za pomocą Magicznej kapsuły można śledzić aktualny status zadania:

Dotknij Magicznej kapsuły lub małej kulki, aby ją rozwinąć i sprawdzić status lub wykonać szybkie czynności.

Szybki dostęp do aplikacji za pośrednictwem Magicznej kapsuły

Za pomocą Magicznej kapsuły możesz szybko uruchamiać aplikacje:

po rozwinięciu Magicznej kapsuły dotknij dowolnego miejsca w rozwiniętym obszarze.

 Ta funkcja nie dotyczy aplikacji, w których Magiczna kapsuła nie działa w tle.

Wyłączanie Magicznej kapsuły:

- Wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Magiczna kapsuła**, wyłącz przełącznik **Magiczna kapsuła** aplikacji usługi systemowej.

Połączenie AI

Tłumaczenie połączeń

Podczas komunikacji telefonicznej w różnych językach włączenie funkcji Tłumaczenie rozmów umożliwia tłumaczenie treści rozmowy w czasie rzeczywistym oraz odtwarzanie głosowe przetłumaczonego tekstu. Obaj rozmówcy mogą swobodnie komunikować się w

swoich ojczystych językach, co ułatwia prowadzenie negocjacji biznesowych czy konsultacji dotyczących podróży.

- **Włączanie tłumaczenia połączeń:** funkcja tłumaczenia połączeń jest domyślnie wyłączona. Aby jej użyć, wybierz **Ustawienia > Honor AI > Tłumaczenie połączenia**, włącz przełącznik **Tłumaczenie połączenia**, a następnie ukończ pobieranie wymaganych zasobów.
- **Używanie tłumaczenia połączeń:** Na ekranie połączenia dotknij **Tłumaczenie połączenia** i ustaw języki dla obu rozmówców, aby rozpocząć tłumaczenie w czasie rzeczywistym.

Tłumaczenie AI

Tłumaczenie AI

Gdy rozmawiasz z osobami mówiącymi w różnych językach, funkcja Tłumaczenie AI umożliwia przekład w czasie rzeczywistym i werbalne przekazywanie treści. Przełamuje to bariery językowe i umożliwia bezproblemową, płynną i swobodną komunikację.

-  Należy pamiętać, że nie wszystkie języki są obsługiwane. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze specyfikacji danego interfejsu.

Włączanie funkcji Tłumaczenie AI

Aby uzyskać dostęp do **Tłumaczenie AI**, skorzystaj z jednej z następujących metod:

- Na ekranie głównym otwórz aplikację **Tłumaczenie AI**.
- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie dotknij **Tłumaczenie AI**.

Czat

- 1 Otwórz **Tłumaczenie AI** na ekranie głównym, wybierz **Czat**, a następnie skonfiguruj język konwersacji dla obu stron:
 - Dotknij , aby wybrać **Rozmowa**, a następnie dotknij  w celu wybrania **Twarz w twarz**.
 - Dotknij , aby skonfigurować metodę wprowadzania dźwięku, metodę emisji i inne ustawienia. Kontynuuj dotykanie **Ustawienia**, aby skonfigurować **Głos**, **Rozmiar czcionki** itp.
- 2 Aby rozpocząć rozmowę, naciśnij na ekranie przycisk odpowiadający twojemu językowi. Po zakończeniu dotknij ponownie przycisku. Tłumaczenie w czasie rzeczywistym zostanie wyświetlone na stronie i odczytane.
- 3 Dotknij , a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać **Czat** w **Notatki**. Jeżeli nie chcesz zachowywać historii, wystarczy dotknąć **Wyczyść**.

Tłumacz ustny

- 1 Otwórz **Tłumaczenie AI** na ekranie głównym, a następnie wybierz **Tłumacz ustny** aby skonfigurować języki źródłowe i docelowe w selektorze języków.
- 2 Dotknij poniższego przycisku, aby rozpocząć tłumaczenie symultaniczne, a następnie dotknij ponownie, aby zakończyć. Podłącz słuchawki, aby słuchać emisji audio na żywo.
- 3 Dotknij , a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać **Tłumacz ustny** w **Notatki**. Jeżeli nie chcesz zachowywać historii, wystarczy dotknąć **Wyczyść**.

Wyświetlanie treści rozmowy na ekranie zewnętrznym

Ekran zewnętrzny może wyświetlać wyniki działania funkcji **Tłumaczenie AI**, gdy rozkładany telefon jest otwarty.

- 1 Aktywuj przycisk  na ekranie **Tłumaczenie AI**.
- 2 Podczas rozmowy na ekranie zewnętrznym będą wyświetlane na bieżąco wyniki tłumaczenia.

Inteligentny pilot

Używanie urządzenia jako pilota zdalnego sterowania

Urządzenie korzysta z technologii podczerwieni, umożliwiając sparowanie go z urządzeniami domowymi za pomocą aplikacji Inteligentny pilot w celu zdalnego sterowania urządzeniami takimi jak telewizory, klimatyzatory, przystawki STB, odtwarzacze DVD, kamery, projektory i przystawki sieciowe.

Dodawanie i używanie pilota

- 1 Wybierz kolejno **Narzędzia** > **Inteligentny pilot** > , wybierz rodzaj urządzenia (np. telewizor, klimatyzator, przystawka STB, odtwarzacz DVD, aparat, projektor lub przystawka sieciowa), a następnie jego markę.
- 2 Skieruj czujnik podczerwieni znajdujący się w górnej części urządzenia na urządzenie domowe, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać je do pilota.
- 3 Po dodaniu urządzenia dotknij ikony , aby nim zdalnie sterować.

Włączanie i wyłączanie dźwięku przycisków pilota

Wybierz kolejno **Inteligentny pilot** >  > **Ustawienia**, aby włączyć lub wyłączyć dźwięki i wibracje przycisków pilota.

Przełączanie kanałów audio jednym dotknięciem

Przełączanie na inne urządzenie wyjściowe podczas odtwarzania

Odtwarzając muzykę lub filmy przez słuchawki, można szybko przełączać odtwarzanie na inne urządzenie bez konieczności odłączania słuchawek przewodowych lub słuchawek Bluetooth.

- 1 Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu i połącz je ze słuchawkami przewodowymi lub z urządzeniem audio Bluetooth, takim jak słuchawki Bluetooth, głośnik Bluetooth lub urządzenie samochodowe.
 - 2 Po sparowaniu urządzeń podczas przeciągania palcem w dół od panelu powiadomień będzie widoczna karta **Bieżące urządzenie wyjściowe audio** lub **Bieżące urządzenie wejściowe/wyjściowe audio**. Dotknij ikony  na tej karcie, aby wyświetlić obecnie dostępne urządzenia wyjściowe audio. Wybierz urządzenie, do którego chcesz przełączyć dźwięk.
-  Jeśli urządzenie obsługuje słuchawki przewodowe z portem innym niż typu C, kanał wyjściowy audio urządzenia zostanie domyślnie przełączony z pozycji **To urządzenie** na słuchawki przewodowe.

Jakość dźwięku i efekty

Redukcja hałasu w telefonie

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ulepszanie połączeń > Redukcja odgłosów tła z AI**. Można wyciszyć hałasy takie jak klaksony samochodowe i odgłos kroków, aby głosy w rozmowie były wyraźniej słyszalne.

-  Kiedy telefon jest trzymany przy uchu, redukcja hałasu przez AI nie jest dostępna.

Połączenie wideo z makijażem cyfrowym

Efekt makijażu cyfrowego podczas rozmów wideo

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ulepszanie połączeń > Filtr Makijaż cyfrowy do połączeń wideo** i włącz funkcję **Filtr Makijaż cyfrowy do połączeń wideo**.
 - 2 Podczas połączenia wideo przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień. W powiadomieniu **Filtr Makijaż cyfrowy do połączeń wideo** dotknij opcji Intensywność makijażu cyfrowego, aby wyregulować efekt makijażu. Efekt makijażu cyfrowego jest wyłączony po wybraniu opcji Brak.
-  Nie wszystkie aplikacje do połączeń wideo i wideokonferencji obsługują tę funkcję. Rzeczywiste działanie należy sprawdzić w praktyce.
- Tryb upiększania jest wyłączony w trybie **Tryb ultraoszczędny**.

Inteligentne wykrywanie

Przewijanie w powietrzu

Kiedy masz zajęte obie ręce i nie możesz dotknąć ekranu, zawartość ekranu możesz przewijać gestami w powietrzu, co jest wygodne podczas przeglądania i przewracania stron.

i Niektóre aplikacje i interfejsy nie obsługują funkcji Przewijanie w powietrzu. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Włączanie funkcji Przewijanie w powietrzu

Wybierz **Ustawienia > Honor AI > Gesty w powietrzu > Przewijanie w powietrzu** i włącz **Przewijanie w powietrzu**.

Używanie funkcji Przewijanie w powietrzu

Przewijanie w powietrzu w dół

Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń w kierunku aparatu przedniego i trzymaj ją w odległości około 30–50 cm. Machnij ręką w dół, kiedy na ekranie pojawi się .



Przewijanie w powietrzu w górę

Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń wierzchem w kierunku aparatu przedniego i trzymaj ją w odległości około 30–50 cm. Machnij ręką w górę, kiedy na ekranie pojawi się .



Przewijanie w powietrzu w lewo

Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń w kierunku aparatu przedniego i trzymaj ją w odległości około 30–50 cm. Machnij ręką w lewo, kiedy na ekranie pojawi się .


Przewijanie w powietrzu w prawo

Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń wierzchem w kierunku aparatu przedniego i trzymaj ją w odległości około 30–50 cm. Machnij ręką w prawo, kiedy na ekranie pojawi się .


 Gesty przewijania w powietrzu w lewo i w prawo są dostępne tylko w aplikacji **Galeria** i w niektórych aplikacjach do e-booków.

Zwiększanie skuteczności Przewijania w powietrzu


1 Nie trzymaj dłoni zbyt blisko aparatu przedniego — zachowaj odległość około 30–50 cm.




2 Nie trzymaj dłoni pod kątem do ekranu, tylko prosto, bezpośrednio nad aparatem przednim.



- 3** Aby przewinąć w górę, przytrzymaj wierzch dłoni w kierunku ekranu, złóż i wyprostuj palce, a następnie machnij ręką w górę, gdy na ekranie pojawi się ikona .



- 4** Aby przewinąć w dół, przytrzymaj dłoń w kierunku ekranu, złóż i wyprostuj palce, a następnie machnij ręką w dół, gdy na ekranie pojawi się ikona .



- 5** Machnij w górę i dół powoli i delikatnie.

Inteligentna zmiana orientacji ekranu i zdjęcia

Włącz Inteligentne obracanie i automatyczną orientację, a telefon inteligentnie rozpozna położenie Twojej twarzy i dopasuje ekran oraz wyświetlanie zdjęć do Twoich oczu.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Inteligentna detekcja** i włącz **Inteligentne obracanie i automatyczna orientacja**. Po włączeniu tego ustawienia kierunek wyświetlania zawartości ekranu będzie zgodny z ułożeniem twarzy podczas leżenia na boku i korzystania z telefonu. Ponadto orientacja zdjęcia będzie zgodna z orientacją aparatu podczas robienia zdjęć i nie trzeba ręcznie obracać urządzenia.

Powrót gestem w powietrzu

Gdy obie ręce są zajęte i nie możesz dotknąć ekranu, możesz powrócić do poprzedniej strony, używając Gestów w powietrzu.

 Niektóre aplikacje i interfejsy nie obsługują funkcji Gesty w powietrzu. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Włączanie Powrotu gestem w powietrzu


Wybierz **Ustawienia > Honor AI > Gesty w powietrzu > Powrót gestem w powietrzu**, aby włączyć **Powrót gestem w powietrzu**.

Stosowanie Powrotu gestem w powietrzu


Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń w kierunku aparatu przedniego i trzymaj ją w odległości około 30–50 cm z palcami skierowanymi ku górze. Obróć dłoń o 180 stopni, kiedy na ekranie pojawi się .

Zwiększanie skuteczności Powrotu gestem w powietrzu

1 Nie trzymaj dłoni zbyt blisko górnej części aparatu przedniego — zachowaj odległość około 30–50 cm.



2 Nie trzymaj dłoni pod kątem do ekranu, tylko prosto, bezpośrednio nad aparatem przednim.



3 Obróć dłoń, kiedy pojawi się ikona .

4 Odwróć dłoń o 180°.

Interakcja w pionie

Interakcja w pionie

Telefony składane obsługują różne stany częściowego otwarcia. Urządzenie można składać na różne sposoby odpowiednio do potrzeb, na przykład do oglądania filmów, robienia zdjęć, słuchania muzyki czy prowadzenia spotkań, bez konieczności używania podstawki ani rąk.

-  • Niektóre aplikacje nie obsługują jeszcze tej funkcji.
- Obsługiwane aplikacje mogą się różnić w zależności od modelu i wersji urządzenia oraz stanów częściowego otwarcia.

Otwieranie telefonu w trybie notebooka

Możesz ustawić złożony ekran wewnętrzny pod odpowiednim kątem i położyć telefon poziomo. Możesz korzystać z tego trybu podczas robienia zdjęć, oglądania filmów, słuchania muzyki lub prowadzenia spotkań. Na przykład możesz oglądać film na górnej połowie ekranu, a na dolnej regulować jasność ekranu i głośność.

Otwieranie telefonu w trybie kalendarza

Możesz ustawić rozłożony ekran zewnętrzny pod odpowiednim kątem i położyć telefon poziomo. Zawartość jest wyświetlana na ekranie zewnętrznym. Możesz korzystać z tego trybu podczas oglądania filmów lub spotkania. Na przykład, uczestnicząc w spotkaniu, nie potrzebujesz przenośnego urządzenia, aby zapisywać protokół lub wpisywać słowa.

Otwieranie telefonu w trybie namiotu

Możesz rozłożyć ekran pod odpowiednim kątem i postawić telefon jak mały namiot. Zawartość jest wyświetlana na ekranie zewnętrznym. Możesz korzystać z tego trybu podczas oglądania filmów lub spotkania. Na przykład, możesz oglądać film podczas jedzenia bez używania dodatkowego urządzenia przenośnego.

Otwieranie telefonu w trybie książki

Możesz rozłożyć ekran pod odpowiednim kątem i postawić telefon w pionie. Możesz używać tego trybu do robienia zdjęć lub nagrywania filmów. Na przykład, robiąc zdjęcia portretowe, można skupić się na ustawianiu parametrów na jednej połowie ekranu, a na drugiej połowie — na podglądzie.

Włączanie trybu częściowego otwarcia telefonu

Ten tryb doskonale nadaje się do wielu zastosowań, w tym transmisji strumieniowej na żywo, słuchania muzyki, spotkań online i robienia notatek. Umożliwia przeglądanie zawartości w górnej połowie ekranu i jednocześnie korzystanie z elementów sterujących w dolnej połowie.

Włączanie trybu częściowego otwarcia telefonu

Wybierz **Ustawienia > Telefony składane > Tryb uniesienia** i włącz **Systemowy**.

Automatyczne włączanie trybu częściowego otwarcia telefonu

 **Automatyczna adaptacja:** tryb częściowego otwarcia telefonu włącza się automatycznie na niektórych ekranach aplikacji po złożeniu telefonu pod odpowiednim kątem.

Kiedy jest włączone ustawienie **Systemowy**, na ekranie **Tryb uniesienia**:

- **Polecane aplikacje:** włącz przełącznik wybranej aplikacji. Podczas korzystania z aplikacji wystarczy, że złożysz telefon pod ustawionym kątem, a przełączy się on w tryb częściowo otwartego telefonu.
- **Aplikacje doświadczalne:** wybierz **Wprowadź automatycznie**. Złożenie telefonu pod odpowiednim kątem podczas korzystania z dowolnej aplikacji spowoduje automatyczną aktywację trybu częściowo otwartego telefonu.

Ręczne włączanie trybu częściowego otwarcia telefonu:

Kiedy jest włączone ustawienie **Systemowy**, na ekranie **Tryb uniesienia**:

- **Polecane aplikacje:** sprawdź, czy przełącznik wybranej aplikacji jest wyłączony. Złóż telefon pod ustawionym kątem, a zobaczysz . Dotknij , aby przejść do trybu częściowo otwartego telefonu.
- **Aplikacje doświadczalne:** konfiguracja jest ustawiona jako ręczna. Złóż telefon pod ustawionym kątem, a zobaczysz . Dotknij , aby przejść do trybu częściowo otwartego telefonu.

Płytką dotykową w trybie częściowo otwartego telefonu

Steruj aplikacjami za pomocą płytki dotykowej w trybie częściowo otwartego telefonu:

- do zastosowań ogólnych dotknij jednym palcem, aby wybrać, i używaj dwóch palców do przeciągania.
- Podczas odtwarzania wideo postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dostosować jasność, głośność i postęp odtwarzania lub przełączać między pauzą i odtwarzaniem itd.

Szybkie udostępnianie często używanych funkcji aplikacji

Uzyskiwanie dostępu do często używanych funkcji aplikacji z ekranu głównego

Możesz uzyskiwać dostęp do często używanych funkcji określonych aplikacji za pomocą ikon aplikacji na ekranie głównym, a nawet dodawać skróty do tych funkcji do ekranu głównego.

Szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji

Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż wyświetlone zostanie menu podręczne, a następnie dotknij często używanej funkcji, aby uzyskać do niej dostęp.

Możesz na przykład dotknąć ikony  i przytrzymać ją, a następnie dotknąć trybu zdjęć (np. Selfie lub Film) w menu podręcznym, aby uzyskać do niego dostęp.

-  Jeśli po dotknięciu i przytrzymaniu ikony aplikacji nie jest wyświetlane menu podręczne, aplikacja nie obsługuje tej funkcji.

Dodawanie często używanych funkcji aplikacji do ekranu głównego

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym, aby otworzyć menu podręczne. Dotknij i przytrzymaj wybraną funkcję, a następnie przeciągnij ją na ekran główny, aby utworzyć skrót.

Zrzut ekranu i nagrywanie zawartości ekranu

Nagrywanie zawartości ekranu

Możesz nagrać czynności wykonywane na ekranie jako film i udostępnić go znajomym oraz rodzinie.

Rozpoczynanie nagrywania ekranu przyciskiem włącznika

Aby rozpocząć nagrywanie ekranu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski włącznika i zwiększania głośności. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij i przytrzymaj oba przyciski ponownie.

- 1 Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania** i dotknij **Uruchom nagrywanie ekranu**.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie ekranu, naciśnij dwukrotnie przycisk włącznika. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij dwukrotnie przycisk włącznika ponownie.

Używanie skrótu do rozpoczęcia nagrywania ekranu

- 1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.
- 2 Dotknij **Nagrywanie ekranu**, aby rozpocząć nagrywanie ekranu.
- 3 Aby zakończyć nagrywanie, dotknij timera u góry ekranu.
- 4 Nagranie zostanie zapisane w aplikacji **Galeria**.

Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą gestu dwoma knykciami

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Nagraj ekran** i upewnij się, że funkcja **Nagraj ekran** jest włączona.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie zawartości ekranu, szybko dwukrotnie stuknij ekran dwoma knykciami. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie dwukrotnie stuknij ekran.

Nagrywanie głosu podczas nagrywania zawartości ekranu

Możesz włączyć mikrofon, aby podczas nagrywania zawartości ekranu rejestrować również swój głos.

Po rozpoczęciu nagrywania zawartości ekranu dotknij ikony mikrofonu i upewnij się, że jest wyświetlana jako . Teraz możesz nagrywać głos.

Dostosowywanie rozdzielczości nagrania ekranu

Podczas nagrywania ekranu możesz dostosować rozdzielczość do swoich potrzeb.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Nagrywanie ekranu** i dotknij **Jakość wideo**, aby dostosować rozdzielczość ekranu.

Wykonywanie zrzutu ekranu

Wykonywanie zrzutu ekranu przy użyciu knykcia

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne** i upewnij się, że funkcja **Zrzuty ekranu robione knykciami** jest włączona.
- 2 Aby wykonać zrzut ekranu, szybko stuknij dwukrotnie ekran knykciami.

Wykonywanie zrzutu ekranu przy użyciu kombinacji przycisków

Aby wykonać zrzut ekranu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i zmniejszania głośności.

Robienie zrzutów ekranu przy użyciu przycisku skrótu

Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum

sterowania. Dotknij , aby zrobić pełny zrzut ekranu.

Udostępnianie i edytowanie zrzutu ekranu lub przełączanie do trybu zrzutu z przewijaniem

Po wykonaniu zrzutu ekranu w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlona miniatura. Następnie możesz wykonywać następujące czynności:

- Przeciągnij palcem po miniaturze, aby wykonać przewijany zrzut ekranu.
- Przeciągnij palcem w górę po miniaturze, aby wybrać tryb udostępniania zrzutu ekranu znajomym.
- Dotknij miniatury, aby ją edytować lub usunąć. Możesz również dotknąć opcji **Przewijany zrzut ekranu**, aby wykonać przewijany zrzut ekranu.

Domyślnie zrzuty ekranu są zapisywane w aplikacji **Galeria**.

Wykonywanie przewijanych zrzutów ekranu za pomocą gestów knykiem

- 1 Dotknij ekranu knykiem i przytrzymaj knykieć na ekranie. Lekko naciskając, narysuj literę „S” na ekranie. Zawartość zostanie automatycznie przewinięta w dół w celu wykonania zrzutu ekranu.
 Jeśli korzystasz z tej funkcji pierwszy raz, wykonaj instrukcje ekranowe, aby włączyć funkcję **Zrzut z przewijaniem**.
- 2 Podczas przewijania dotknij obszaru przewijania, aby zatrzymać wykonywanie zrzutu ekranu.

Wykonywanie zrzutu ekranu poprzez przeciągnięcie trzema palcami w dół

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne** i upewnij się, że funkcja **Przeciąganie w dół trzema palcami** jest włączona.
- 2 Przeciągnij trzema palcami od środka ekranu w dół, aby wykonać zrzut ekranu.

Robienie częściowego zrzutu ekranu

- 1 Stuknij ekran knykiem i przytrzymaj, aby narysować kontur wokół części ekranu, którą chcesz uchwycić. Nie odrywaj knykcia od ekranu.
- 2 Na ekranie wyświetli się trajektoria ruchu knykcia i zostanie zrobiony zrzut wybranego obszaru ekranu. Następnie można wykonać poniższe czynności:
 - Przeciągnij ramkę do żądanej pozycji lub zmień jej rozmiar.

- Dotknij , aby wybrać kształt zrzutu ekranu lub zachować obecny kształt.

3 Dotknij , aby zapisać zrzut ekranu.

Środki ostrożności podczas wykonywania zrzutów ekranu knykciami

- Stukaj dwukrotnie ekran w tym samym miejscu, z odpowiednią szybkością.
- Trzymaj knykcie prostopadle do ekranu.
- Jeśli chcesz wykonać więcej niż jeden zrzut ekranu, poczekaj 2 sekundy przed następnym stuknięciem.
- Jeśli na ekranie umieszczono powłokę zabezpieczającą, stukaj mocniej lub zdejmij powłokę zabezpieczającą i spróbuj ponownie.

Robienie zrzutu ekranu za pomocą Gestów w powietrzu

Jeśli nie chcesz dotykać ekranu, możesz zrobić zrzut ekranu za pomocą gestów w powietrzu.


 Ta funkcja nie jest obsługiwana w orientacji poziomej.

Włączanie funkcji Zrzut gestem pięści

Przejdź do **Ustawienia > Honor AI > Gesty w powietrzu > Zrzut gestem pięści** i włącz **Zrzut gestem pięści**.


Używanie Zrzutu gestem pięści

Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń w kierunku aparatu przedniego i trzymaj ją w odległości około 30–50 cm. Zaciśnij pięść, kiedy na ekranie pojawi się  .




Zwiększanie skuteczności Zrzutu gestem pięści

- 1 Nie trzymaj dłoni zbyt blisko aparatu przedniego — zachowaj odległość około 30–50 cm.



- 2 Nie trzymaj dłoni pod kątem do ekranu, tylko prosto, bezpośrednio nad aparatem przednim.



3 Zaciśnij pięść, kiedy na ekranie pojawi się ikona  .

Przetwarzanie zadań w Wiele okien jednocześnie

Tryb Wiele okien

Przeglądanie aplikacji w oknie przestawnym lub na podzielonym ekranie ułatwia pracę wielozadaniową i zwiększa jej elastyczność oraz efektywność.

- Okno przestawne: Aplikację możesz wyświetlić na pełnym ekranie w oknie przestawnym.
- Małe okno: jest to najmniejsza forma wyświetlania okna przestawnego. Może zmniejszyć wyświetlanie aplikacji do minimalnej postaci i przywrócić ją, gdy będzie potrzebna.
- Podział pionowy: składany ekran jest rozłożony, a na lewym i prawym ekranie używane są jednocześnie dwie aplikacje.
- Podział poziomy: składany ekran jest rozłożony, a na górnym i dolnym ekranie używane są jednocześnie dwie aplikacje.
- Podwójne okno: możesz używać dwóch wystąpień tej samej aplikacji jednocześnie na podzielonym ekranie.

-  • Gdy składany ekran jest złożony, domyślnie jest podzielony w poziomie.
 - Aplikacje, które obsługują **Wiele okien**, mogą się różnić w zależności od modelu i wersji urządzenia.

Okna przestawne ułatwiają przełączanie zadań

Czy można korzystać z aplikacji komunikacyjnych bez wychodzenia z gry? Wymaga to tylko włączenia okna przestawnego. Przed użyciem tej funkcji wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Wiele okien** i włącz **Dok trybu Wiele okien**.

Otwieranie okna przestawnego (gdy ekran jest rozłożony)

Wypróbuj następujące metody:

- Otwórz aplikację, przeciągnij  na górze aplikacji pionowo w dół z dowolnej strony ekranu i unieś rękę, aby otworzyć okno przestawne.
- Otwórz aplikację, dotknij  >  na górze aplikacji, aby otworzyć okno przestawne.
- Przeciągnij palcem do wnętrza z dowolnej strony ekranu i przytrzymaj, aby otworzyć **Dok trybu Wiele okien**. Dotknij aplikacji, aby otworzyć okno przestawne.

Otwieranie okna przestawnego (przy złożonym ekranie)

Przeciągnij palcem do wnętrza z dowolnej strony ekranu i przytrzymaj, aby otworzyć **Dok trybu Wiele okien**. Dotknij aplikacji, aby otworzyć okno przestawne.

Dostosowywanie rozmiaru

Przesuń dwa dolne rogi okna przestawnego.

Przenoszenie okna przestawnego

Przeciągnij  u góry okna przestawnego.

Minimalizowanie okna przestawnego

Wypróbuj następujące metody:

- Szybko przeciągnij  u góry okna przestawnego do dowolnej bocznej krawędzi ekranu, aby zminimalizować okno do podręcznej kuli.
- Dotknij  >  u góry okna przestawnego, aby zminimalizować je do podręcznej kuli.

Zamykanie okna przestawnego

Wypróbuj następujące metody:

- Przeciągnij w górę  na dole okna przestawnego, aby je zamknąć. Przeciągnij do dołu, aby przełączyć na pełny ekran.
- Dotknij  >  u góry okna przestawnego, aby je zamknąć.



- Gdy ekran jest rozłożony, a aplikacja nie ma  na górze, oznacza to, że ta aplikacja nie obsługuje funkcji okna przestawnego.
- Kula podręczna może zawierać do 10 okien przestawnych (w tym małych okien).

Wielozadaniowość przy użyciu okien przestawnych

Menedżer zadań okien przestawnych umożliwia ich szybkie znajdowanie i przełączanie.

- 1 Otwarto większą liczbę zadań w oknach przestawnych i zminimalizowano je do kuli podręcznej.
- 2 Stuknij kulę podręczną, aby rozwinąć menedżer zadań okien przestawnych.
 - Znajdowanie okna przestawnego: Przewiń w górę lub w dół, aby znaleźć to, którego potrzebujesz.

- Przełączanie na inne okno przestawne: Kliknij kartę okna przestawnego, które należy przywrócić, aby je otworzyć.
- Zamykanie okna przestawnego: Dotknij  na oknie przestawnym, aby je zamknąć.

Małe okno

Małe okna stanowią minimalną wersję okien przestawnych, dlatego oszczędzają miejsce i zwiększają efektywność podczas pracy wielozadaniowej. Małe okno można aktywować z pełnego ekranu lub trybu pływającego okna:

Z trybu pełnego ekranu:

Podczas korzystania z aplikacji w trybie pełnoekranowym przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi do pozycji  i zwolnij, aby aktywować małe okno.

Z trybu okna przestawnego:

- Przeciągnij  u góry okna przestawnego do górnego lewego albo prawego rogu i zwolnij, aby aktywować małe okno.
- Przeciągnij palcem do wewnątrz z obu dolnych rogów okna przestawnego, aby je zminimalizować, i zwolnij, aby aktywować małe okno.
- Przeciągnij  u dołu okna przestawnego, aby je zminimalizować, i zwolnij, aby aktywować małe okno.
-  Dotknij raz małego okna, aby przełączyć na okno przestawne, lub dotknij go dwa razy, aby przełączyć na tryb pełnego ekranu.

Otwieranie załącznika w oknie przestawnym

W określonych aplikacjach (takich jak E-mail lub Notatki) możesz otworzyć łącze lub załącznik w oknie przestawnym.

-  Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

- 1 Otwórz aplikację E-mail.
- 2 Dotknij łącza lub załącznika w aplikacji E-mail, aby otworzyć element w oknie przestawnym.
 - **Otwieranie łącza:** Dotknij łącza w aplikacji E-mail, aby je otworzyć w oknie przestawnym.
 - **Otwieranie załącznika:** Dotknij załącznika (np. dokumentu, obrazu lub filmu) w aplikacji E-mail, aby go otworzyć w oknie przestawnym.

Podzielony ekran do bezproblemowej pracy wielozadaniowej

Na podzielonym ekranie możesz używać dwóch aplikacji jednocześnie. Przed użyciem podzielonego ekranu sprawdź, czy przełącznik **Dok trybu Wiele okien** jest włączony w **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Wiele okien**.

Aktywowanie trybu podzielonego ekranu na pełnym ekranie jednym dotknięciem

Podczas używania aplikacji w trybie pełnoekranowym przeciągnij w górę od dolnej

krawędzi do pozycji  lub  i unieś palec, aby przejść do trybu ekranu podzielonego na pół. Aplikacja zminimalizuje się do krawędzi ekranu (do lewej lub do górnej) i wyświetli się ekran główny. Dotknij innej aplikacji obsługującej podzielony ekran, aby uruchomić tryb podzielonego ekranu.

-  Aby wyjść z trybu ekranu podzielonego na pół i wrócić do korzystania z aplikacji na pełnym ekranie, dotknij przycisku Wstecz lub zminimalizowanej aplikacji na krawędzi ekranu.

Aktywowanie trybu podzielonego ekranu przez Dok trybu Wiele okien

Kiedy używasz aplikacji na pełnym ekranie, przeciągnij do środka od obu długich krawędzi ekranu i wstrzymaj ruch, aż wyświetli się **Dok trybu Wiele okien**. Następnie naciśnij i przeciągnij aplikację na ekran, po czym ją zwolnij, aby przejść do trybu podzielonego ekranu.

Aktywowanie trybu podzielonego ekranu suwakiem u góry aplikacji

- Podczas korzystania z aplikacji w trybie pełnoekranowym z rozłożonym ekranem

przeciągnij  u góry aplikacji pionowo w dół, w kierunku lewej lub prawej krawędzi ekranu, i zwolnij, aby przejść do trybu ekranu podzielonego na pół. Aplikacja zminimalizuje się do krawędzi ekranu (do lewej lub do prawej) i wyświetli się ekran główny. Dotknij innej aplikacji obsługującej podzielony ekran, aby uruchomić tryb podzielonego ekranu.

- Kiedy ekran jest rozłożony, dotknij  > , aby przejść do trybu ekranu podzielonego na pół. Aplikacja zminimalizuje się do krawędzi ekranu (do lewej lub do prawej) i wyświetli się ekran główny. Dotknij innej aplikacji obsługującej podzielony ekran, aby uruchomić tryb podzielonego ekranu.

Możesz także wykonać następujące czynności:

- Zmiana położenia aplikacji na ekranie:** aby zmienić położenie aplikacji na ekranie,

dotknij  u góry aplikacji i przeciągnij na przeciwną stronę ekranu. Zamiast tego możesz zmienić położenie aplikacji, dotykając separatora aplikacji, a następnie wybierając  lub .

- Zapisywanie par aplikacji:** dotknij separatora aplikacji, a następnie wybierz , aby dodać bieżącą parę aplikacji w trybie podzielonego ekranu do ekranu głównego.
- Dostosowywanie wielkości okna:** Przeciągnij separator aplikacji, aby dostosować wielkość okna.
- Wyjście z trybu podzielonego ekranu:** Przeciągnij separator aplikacji do górnej lub dolnej (lewej lub prawej) krawędzi ekranu.



- Gdy ekran jest rozłożony, a aplikacja nie ma  na górze, oznacza to, że ta aplikacja nie obsługuje trybu podzielonego ekranu.
- W trybie podzielonego ekranu mogą być wyświetlane tylko dwie aplikacje jednocześnie.

Przeciąganie elementów między aplikacjami za pomocą funkcji Wiele okien

Funkcja Wiele okien umożliwia łatwe przeciąganie zdjęć, tekstu i dokumentów między aplikacjami.

- **Przeciąganie i upuszczanie zdjęcia:** Podczas tworzenia notatki w **Notatki** otwórz **Pliki**, wybierz zdjęcie, które chcesz dodać, i przeciągnij je do edytora **Notatki**.
- **Przeciąganie i upuszczanie tekstu:** Podczas tworzenia wiadomości SMS otwórz **Notatki**, dotknij tekstu do wysłania i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do pola wprowadzania tekstu wiadomości.
- **Przeciąganie i upuszczanie dokumentu:** Podczas pisania wiadomości e-mail otwórz **Pliki**, wybierz dokument, który chcesz załączyć, i przeciągnij go do edytora wiadomości e-mail.



Nie wszystkie aplikacje zapewniają pełną obsługę przeciągania i upuszczania za pomocą funkcji Wiele okien.

Dodawanie, przenoszenie i usuwanie aplikacji z trybu wyświetlania na podzielonym ekranie

- **Dodawanie aplikacji:** wyświetl pasek aplikacji Wiele okien, dotknij  > , dotknij aplikacji, którą chcesz dodać, i dotknij **Gotowe**.
- **Przenoszenie aplikacji:** wyświetl pasek aplikacji Wiele okien, dotknij  > , naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji znajdującą się na pasku aplikacji, przeciągnij, aby przenieść ją w dowolne miejsce na pasku aplikacji, i dotknij **Gotowe**.
- **Usuwanie aplikacji:** wyświetl pasek aplikacji Wiele okien, dotknij  > , dotknij opcji  Usuń aplikację  w prawym górnym rogu ikony aplikacji na pasku aplikacji i dotknij **Gotowe**.



Program uruchamiający podzielony ekran wyświetla wszystkie aplikacje, które obsługują wyświetlanie w trybie podzielonego ekranu, ale nie obsługuje dodawania, przenoszenia ani usuwania.

Przełączanie wyświetlania w trybie podzielonego ekranu i trybie okna przestawnego

Przełączanie z widoku podzielonego ekranu na okna przestawne (przy rozłożonym ekranie)

Wypróbuj następujące metody:

- Przeciągnij  u góry aplikacji na środek ekranu i unieś rękę.
- Dotknij  >  u góry okna na podzielonym ekranie, aby wyświetlić aplikację w oknie przestawnym.

Przełączanie z okna przestawnego do trybu podzielonego ekranu (kiedy ekran jest rozłożony)

Wypróbuj następujące metody:

- W przypadku otwartej aplikacji obsługującej podzielony ekran dotknij  u góry jej okna przestawnego i przytrzymaj po dowolnej stronie ekranu, a następnie zwolnij.
- Dotknij  >  u góry okna przestawnego aplikacji, aby przełączyć ją na tryb podzielonego ekranu.

Przełączanie z widoku podzielonego ekranu na okna przestawne (przy złożonym ekranie)

Przeciągnij  u góry aplikacji na dowolną stronę ekranu i unieś rękę.

Przełączanie z okna przestawnego do trybu podzielonego ekranu (kiedy ekran jest złożony)

W przypadku otwartej aplikacji obsługującej podzielony ekran dotknij  u góry jej okna przestawnego i przytrzymaj na górze lub dole ekranu, a następnie zwolnij.

Podział ekranu na część górną i dolną

W nowym trybie podziału poziomego widok jest przestronny, a przez to wygodniejszy dla oczu. W trybie tym można efektywniej wykonywać wiele zadań jednocześnie. Można na przykład oglądać filmy w górnej połowie ekranu, grając w dolnej połowie, lub uczestniczyć w spotkaniu w górnej połowie, robiąc notatki w dolnej połowie.

-  • Ten tryb jest przeznaczony specjalnie do ekranów wewnętrznych telefonów składanych, dlatego aby skorzystać z tej funkcji, należy rozłożyć telefon.
- Nie wszystkie aplikacje obsługują tę funkcję. Do zgodnych aplikacji należą: Zegar, LOL:Wild Rift i inne. W kolejnych wersjach tę funkcję będzie obsługiwać więcej aplikacji. Niedługo można się spodziewać oficjalnej informacji na ten temat.

Aktywowanie trybu podziału poziomego na pełnym ekranie jednym dotknięciem

Podczas korzystania z aplikacji w trybie pełnoekranowym przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi do pozycji  i zwolnij, aby przejść do trybu podziału poziomego.

Aktywowanie trybu podziału poziomego przez Dok trybu Wiele okien

W przykładzie użyjemy aplikacji WeChat i Galeria. Otwórz WeChat, przeciągnij palcem do wewnątrz od obu długich krawędzi ekranu i zatrzymaj się, aż pojawi się **Dok trybu Wiele**

okien. Następnie naciśnij i przeciągnij **Galeria** do górnej lub dolnej połowy ekranu i zwolnij palec, aby przejść do trybu podziału poziomego.

Aktywowanie trybu podziału poziomego suwakiem u góry aplikacji

- Otwórz w orientacji poziomej aplikację, na przykład i LOL:Wild Rift. Przeciągnij  u góry aplikacji w lewą lub prawą stronę ekranu, a następnie zwolnij palec, aby przejść do trybu podziału poziomego.
- Otwórz w orientacji poziomej aplikację, na przykład i LOL:Wild Rift. Dotknij  u góry aplikacji, a następnie wybierz  i zwolnij palec, aby przejść do trybu podziału poziomego.

Podczas korzystania z trybu poziomego można zmienić aplikacje wyświetlane w górnej lub dolnej połowie:

- **Z menu górnego:** Dotknij  u góry aplikacji, którą chcesz zastąpić, a następnie wybierz  lub , aby wybrać aplikację, która zastąpi aplikację bieżącą.
- **Z paska bocznego:** Przeciągnij palcem do wewnątrz od obu długich krawędzi ekranu i zatrzymaj się, aż pojawi się **Dok trybu Wiele okien**. Następnie naciśnij i przeciągnij ikonę aplikacji do górnej lub dolnej połowy ekranu i zwolnij palec, aby zastąpić bieżącą aplikację.
- **Okno przestawne:** naciśnij i przeciągnij  u góry okna przestawnego do górnej lub dolnej połowy ekranu, a następnie zwolnij palec, aby zastąpić bieżącą aplikację.
-  Aplikacje niedziałające w trybie podziału poziomego automatycznie wywołują tryb podziału pionowego.

Możesz także wykonać następujące czynności:

- **Zmiana położenia aplikacji na ekranie:** Naciśnij i przeciągnij  u góry aplikacji do górnej lub dolnej połowy ekranu, aby zamienić położenie obu aplikacji. Położenie aplikacji można też zamienić, dotykając  >  **Zamień w pionie**.
- **Dostosowywanie wielkości okna:** Przeciągnij separator aplikacji, aby dostosować wielkość okna.
- **Zmiana orientacji podzielonego ekranu:** Dotknij separatora aplikacji, a następnie dotknij  lub , aby przełączyć na tryb podziału w poziomie lub w pionie.
-  Po włączeniu przełącznika **Autoobrót** w Centrum sterowania tryb podziału poziomego pozostanie aktywny niezależnie od orientacji ekranu.

Używanie funkcji Multi-Flex do podziału ekranu

Podczas wykonywania kilku zadań w telefonie możesz otworzyć więcej okien i swobodnie zmienić układ ekranu, dzięki czemu przełączanie aplikacji jest proste i efektywne.

Włączanie szybkiego układu

- 1 Rozłóż telefon, wybierz **Ustawienia** > **Telefony składane** > **Multi-Flex** i włącz przełącznik **Szybki układ**.
- 2 Przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić **Globalny pasek zadań**. Dotknij , wybierz szablon podzielonego ekranu w obszarze **Szybki układ**, a następnie dotknij aplikacji, których chcesz używać w widoku podzielonego ekranu.

Szybki dostęp do grup zadań

Po użyciu kombinacji podzielonego ekranu obejmującej kilka aplikacji zostanie ona automatycznie zapisana na globalnym pasku zadań ekranu głównego. Dotknij kombinacji podzielonego ekranu, aby natychmiast przejść do widoku podzielonego ekranu aplikacji.

Zwiększanie proporcji wyświetlania podzielonego ekranu

- Przeciągnij separator podzielonego ekranu w lewo lub w prawo (albo w górę lub w dół), aby powiększyć lub pomniejszyć obszary wyświetlania aplikacji.
- Dotknij krawędzi aplikacji, która wykracza poza ekran, aby ją rozszerzyć do optymalnej pozycji wyświetlania.

Zmniejszanie liczby aplikacji na podzielonym ekranie

Dotknij  u góry aplikacji i wybierz .

- W przypadku potrójnego podziału ekranu spowoduje to zmniejszenie widoku do dwóch aplikacji na podzielonym ekranie.
- W trybie podziału ekranu na dwie części zostanie wyświetlona pojedyncza aplikacja na pełnym ekranie.

Zastępowanie aplikacji na podzielonym ekranie

Dotknij  u góry aplikacji, wybierz , a następnie dotknij ikony aplikacji, której chcesz użyć zamiast niej.

Widok Wiele okien jednej aplikacji

Możesz utworzyć dwa okna robocze tej samej aplikacji (np. E-mail lub Notatki), a następnie przeciągać między nimi obrazy, tekst i dokumenty.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

- 1 Otwórz widok podzielonego ekranu w aplikacji.
 - Otwórz aplikację E-mail.
 - Przeciągnij do środka od lewej lub prawej krawędzi telefonu i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien.

- Dotknij ikony aplikacji E-mail i ją przytrzymaj, a następnie przeciągnij na ekran, aby włączyć widok podzielonego ekranu.

2 Przeciągaj obrazy, tekst i dokumenty między oknami podzielonego ekranu.

- **Przeciąganie obrazu:** Wybierz obraz w jednym oknie podzielonego ekranu, a następnie przeciągnij go do drugiego okna.
- **Przeciąganie tekstu:** W jednym oknie podzielonego ekranu dotknij tekstu i go przytrzymaj, wybierz odpowiedni fragment, a następnie dotknij tekstu i ponownie go przytrzymaj, aby go przeciągnąć do drugiego okna.
- **Przeciąganie dokumentu:** Wybierz dokument w jednym oknie podzielonego ekranu, a następnie przeciągnij go do drugiego okna.

Wyłączanie doku trybu Wiele okien

Dok trybu Wiele okien jest włączony domyślnie. Aby go wyłączyć, przejdź do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Wiele okien**, a następnie wyłącz **Dok trybu Wiele okien**.

Styl okna przestawnego

Aby wyświetlić lub ukryć przyciski sterujące u góry okna przestawnego, wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Wiele okien > Styl okna przestawnego**, następnie wybierz **Standardowy** lub **Zwarty** i dotknij **OK**.

Aplikacje

Informacje podstawowe na temat aplikacji

Odinstalowywanie aplikacji

Aby odinstalować aplikację, możesz skorzystać z dowolnej z poniższych metod:

- Jeśli używasz stylu ekranu głównego **Standardowy**, dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym i przytrzymaj ją, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj** i wykonaj instrukcje.
- Jeśli używasz stylu ekranu głównego **Klasyczny**, dotknij ikony aplikacji w widoku klasycznym i przytrzymaj ją, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj** i wykonaj instrukcje.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, dotknij aplikacji, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj**.

 Niektórych aplikacji zainstalowanych fabrycznie nie można odinstalować, ponieważ odinstalowanie ich mogłoby spowodować błędy systemu.

Zarządzanie aplikacjami w tle

1 Otwórz ekran ostatnich zadań, korzystając z dowolnej z poniższych metod, w zależności od używanej metody nawigacji:

- **Gesty:** Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu i przytrzymaj.
- **Trzy klawisze:** Dotknij pozycji .

2 Na ekranie ostatnich zadań możesz wykonywać następujące czynności:

- Przeciągnij palcem po ekranie, aby wyświetlić miniatury podglądu aplikacji.
- Dotknij podglądu aplikacji, aby ją otworzyć.
- Przeciągnij podgląd aplikacji w górę, aby zamknąć aplikację.
- Przeciągnij podgląd aplikacji w dół, aby zablokować aplikację. U góry podglądu

aplikacji pojawi się ikona . Dotknięcie ikony  nie spowoduje zamknięcia aplikacji.

- Przeciągnij ponownie palcem w dół, aby ją odblokować. Ikona  zniknie.

- Dotknij pozycji , aby zamknąć wszystkie aplikacje (oprócz tych zablokowanych).

Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji

Możesz usuwać pliki pamięci podręcznej aplikacji, aby zwolnić miejsce w pamięci.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, wybierz aplikację, której pamięć podręczną chcesz wyczyścić, a następnie wybierz kolejno **Pamięć** > **Wyczyść pamięć podręczną**.

Kontakty

Zarządzanie grupami kontaktów

Aby zarządzać dużą liczbą kontaktów, możesz pogrupować je zgodnie ze swoimi preferencjami, co ułatwi Ci wysyłanie grupowych wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych. System automatycznie grupuje kontakty według firmy, miejscowości i ostatniego czasu nawiązania kontaktu. Grupy możesz także tworzyć samodzielnie.

Tworzenie grup

- 1** Otwórz aplikację **Kontakty** lub **Telefon** i wybierz kartę **Kontakty**.
- 2** Wybierz pozycję **Grupy**, dotknij pozycji **Nowa**, wprowadź nazwę grupy, na przykład Rodzina, i dotknij opcji **OK**.
- 3** Na ekranie grupy dotknij opcji **Dodaj osoby**, wybierz kontakt, który chcesz dodać do grupy, i dotknij opcji **Dodaj**.

Edytowanie grup

W interfejsie aplikacji **Kontakty** wybierz pozycję **Grupy** i wprowadź grupę, którą chcesz edytować.

- Dodawanie członka: Dotknij opcji **Dodaj osoby**, aby dodać członków do grupy.
- Usuwanie członka: Naciśnij i przytrzymaj nazwę członka, którego chcesz usunąć, a następnie dotknij opcji **Usuń z grupy**.
- Więcej operacji: Dotknij pozycji **Więcej**, wybierz opcję **Usuń członków**, aby usunąć kilku członków jednocześnie, lub wybierz opcję **Dzwonek dla grupy**, **Usuń grupę** bądź **Zmień nazwę**.

Wysyłanie grupowych wiadomości tekstowych lub wiadomości e-mail

W interfejsie aplikacji **Kontakty** wybierz pozycję **Grupy** i wprowadź grupę:

- Wysyłanie wiadomości grupowej: Dotknij ikony , aby wysłać wiadomość i wybrać członków docelowych.
- Wysyłanie grupowej wiadomości e-mail: Dotknij ikony , aby wysłać wiadomość e-mail i wybrać członków docelowych.

Usuwanie grup

W interfejsie aplikacji **Kontakty** wybierz pozycję **Grupy**. Grupy w telefonie możesz usunąć, używając jednej z poniższych metod:

- Naciśnij i przytrzymaj grupę, którą chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń**.
- Dotknij opcji **Usuń** na dole, wybierz grupę do usunięcia i dotknij opcji **Usuń**.

Usuwanie historii kontaktu

- 1 Otwórz aplikację **Kontakty** lub **Telefon** i wybierz kartę **Kontakty**.
- 2 Kliknij kontakt z historią kontaktu.
- 3 Dotknij kolejno **Więcej** > **Wymaż historię**, następnie dotknij opcji **Wymaż** i usuń wszystkie rejestry połączeń, nagrania połączeń oraz wiadomości dla tego kontaktu.

Dodawanie kontaktów i zarządzanie nimi

Możesz otworzyć aplikację **Kontakty** na ekranie głównym (lub otworzyć aplikację **Telefon** i przejść do interfejsu aplikacji **Kontakty**), a następnie dodawać, udostępniać i usuwać kontakty.

Ręczne tworzenie kontaktów

Na ekranie **Kontakty** dotknij ikony , przejdź do interfejsu **Nowy kontakt**, wprowadź nazwę, numer telefonu i inne informacje, a następnie dotknij ikony , aby zapisać.

Dodawanie kontaktów za pomocą robienia zdjęć wizytówek papierowych

Na ekranie **Kontakty** wybierz kolejno  > **Skanuj**, wyceluj w wizytówkę i dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie. System automatycznie rozpozna nazwę kontaktu, numer telefonu oraz inne informacje i wyświetli je w interfejsie **Nowy kontakt**. Dotknij ikony , aby zapisać informacje.

-  Możesz również dodać wiele wizytówek jednocześnie. Wybierz pozycję **Wiele** na ekranie aparatu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wykonać tę operację.

Dodawanie kontaktów za pomocą skanowania kodu QR

W interfejsie aplikacji **Kontakty** wybierz kolejno  > **Skanuj** i wyceluj w kod QR kontaktu. System automatycznie rozpozna nazwę kontaktu, numer telefonu oraz inne informacje i wyświetli je w interfejsie **Nowy kontakt**. Dotknij ikony , aby zapisać informacje.

-  Możesz również dodać wiele kontaktów jednocześnie. Wybierz pozycję **Wiele** na ekranie aparatu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wykonać tę operację.

Scalanie powielonych kontaktów

Na ekranie **Kontakty** wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Scal powielone kontakty**.

Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty można wyszukiwać w jeden z następujących sposobów:

- Otwórz interfejs aplikacji **Kontakty** i wprowadź słowa kluczowe, które chcesz wyszukać (na przykład początek nazwiska kontaktu, numer telefonu, adres e-mail) w polu **Szukaj** u góry.
- Przeciągnij palcem w dół na środku ekranu głównego, aby wyświetlić pole wyszukiwania, a następnie wprowadź słowa kluczowe, które chcesz wyszukać.
-  Możesz także wprowadzić wiele słów kluczowych jednocześnie, aby wyszukiwanie było dokładniejsze, na przykład „Jan Kowalski”.

Udostępnianie kontaktów

- 1 W interfejsie aplikacji **Kontakty** naciśnij i przytrzymaj kontakt, który chcesz udostępnić, i dotknij opcji **Udostępnij kontakt**. Możesz też dotknąć kontakty, które chcesz udostępnić, i dotknąć kolejno **Więcej > Udostępnij kontakt**.
- 2 Wybierz metodę udostępniania i wykonaj instrukcje ekranowe.

Usuwanie kontaktów

Kontakty można usunąć (lub usunąć zbiorczo) następującymi sposobami:

Wykonaj następujące czynności w interfejsie aplikacji **Kontakty**:

- Naciśnij i przytrzymaj kontakty, które chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń**.
- Dotknij kontaktów, które chcesz usunąć, i dotknij kolejno **Więcej > Usuń kontakt** na dole.
- Wybierz kolejno  > **Ustawienia > Organizuj kontakty > Usuń wiele kontaktów**, wybierz kontakty, które chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń** na dole.
-  Aby przywrócić kontakty usunięte przypadkowo, otwórz interfejs aplikacji **Kontakty**, wybierz kolejno  > **Ustawienia > Organizuj kontakty > Ostatnio usunięte**, naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać kontakty do przywrócenia, i dotknij opcji **Przywróć**.

Dodawanie danych osobowych

Możesz tworzyć wizytówki zawierające dane osobowe, które chcesz udostępnić innym osobom. Możesz również dodać dane osobowe do użycia w nagłych wypadkach w celu uzyskania pomocy.

Tworzenie wizytówek

- 1 Otwórz aplikację **Kontakty** lub **Telefon** i wybierz kartę **Kontakty**.
- 2 Dotknij opcji **Moja wizytówka** i ustaw zdjęcie profilowe, wprowadź imię i nazwisko, numer telefonu i inne informacje.
- 3 Dotknij ikony , aby utworzyć wizytówkę z kodem QR.

 Korzystając z kodu QR, możesz również udostępniać swoją wizytówkę.

Dodawanie informacji potrzebnych w nagłych wypadkach

W interfejsie **Kontakty** wybierz **Moja wizytówka** >  **Informacje w nagłych wypadkach**, dotknij **DODAJ** i podaj dane osobowe, informacje medyczne, kontakty alarmowe oraz inne informacje.

 Aby później zmodyfikować te informacje, przejdź do interfejsu **Stan zagrożenia** i dotknij .

Po ustawieniu kontaktów alarmowych, jeśli zechcesz wezwać pomoc, wybierz **Połączenie alarmowe** > **Informacje w nagłych wypadkach** > **Osoby kontaktowe w nagłych wypadkach** z ekranu, na którym wprowadzasz hasło ekranu blokady, i wybierz kontakt alarmowy, aby nawiązać połączenie.

Telefon

Wykonywanie połączenia

Wybieranie numeru lub kontaktu w celu nawiązania połączenia

Aby nawiązać połączenie, użyj dowolnej z poniższych metod:

- Otwórz aplikację **Telefon**, wprowadź część numeru telefonu, pierwszą literę nazwy kontaktu lub inicjały kontaktu, aby znaleźć kontakt lub , a następnie dotknij ikony, aby nawiązać połączenie.
- Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty**, a następnie wyszukaj kontakt lub wybierz go z listy kontaktów, aby nawiązać połączenie.

Dotknij ikony  , aby zakończyć połączenie.

Używanie funkcji Szybkie połączenie

Gdy skonfigurujesz funkcję szybkiego połączenia dla kontaktu, możesz szybko do niego zadzwonić, naciskając przypisany mu klawisz numeryczny.

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustawienia** > **Szybkie połączenie**, wybierz klawisz numeryczny, a następnie przypisz do niego kontakt na potrzeby szybkiego połączenia.

Kończenie połączenia za pomocą przycisku zasilania

Podczas trwającego połączenia naciśnij przycisk zasilania, aby zakończyć połączenie.

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustawienia** > **Więcej** i włącz funkcję **Przycisk zasilania kończy połączenie**.

Nawiązywanie połączeń międzynarodowych

- 1** Aby uzyskać informacje o usłudze połączeń międzynarodowych i aktywować ją, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.
- 2** Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty**, a następnie wybierz kontakt w celu nawiązania połączenia.
- 3** W przypadku numerów, które nie znajdują się na liście kontaktów, otwórz aplikację Telefon i przytrzymaj klawisz **0**, aż zostanie wyświetlona ikona **+**. Wprowadź kod kraju i numer telefonu, a następnie dotknij ikony , aby nawiązać połączenie międzynarodowe.

Wzywanie pomocy w nagłym wypadku i połączenia awaryjne

Korzystanie z funkcji Wzywanie pomocy w nagłym wypadku

W nagłym wypadku można szybko i poufnie wysłać wiadomość SOS do wybranych osób kontaktowych lub nawiązać z nimi połączenie SOS.

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bezpieczeństwo i nagłe wypadki** > **Wzywanie pomocy w nagłym wypadku** i dotknij ikony **Osoby kontaktowe w nagłych wypadkach**, aby dodać osobę kontaktową w nagłych wypadkach.
- 2** Włącz funkcję **Wysyłaj wiadomość SOS automatycznie** i **Nawiązuj połączenia SOS automatycznie**, a następnie ustaw powiązane uprawnienia zgodnie z monitem.

Jeśli po włączeniu funkcji Wzywanie pomocy w nagłym wypadku wystąpi nagły wypadek, naciśnij pięć razy z rzędu przycisk zasilania, aby automatycznie wysłać wiadomość z Twoją bieżącą lokalizacją do osób kontaktowych w nagłych wypadkach. Ponadto zostanie podjęta próba nawiązania połączenia z każdą osobą kontaktową w nagłych wypadkach i odtworzenia nagranej wcześniej wiadomości SOS. Po odtworzeniu tej wiadomości połączenie zostanie automatycznie zakończone.

Jeśli funkcja **Nawiązuj połączenia SOS automatycznie** jest wyłączona, po wysłaniu wiadomości na urządzeniu zostanie wyświetlony ekran połączeń alarmowych, z którego można szybko zadzwonić do służb ratunkowych lub do jednej z osób kontaktowych w nagłych wypadkach.

Zarządzanie połączeniami przychodzącymi

Możesz ustawić funkcję połączeń oczekujących tak, aby połączenia przychodzące były odbierane, gdy poprzednie połączenie jeszcze trwa.

Jeśli nie możesz odebrać połączenia ze względu na awarię urządzenia lub słaby sygnał sieci, możesz użyć funkcji przekazywania połączeń, aby przekazywać połączenia na inny numer lub urządzenie.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia przychodzącego

Po nadejściu połączenia przy odblokowanym ekranie:

- Dotknij ikony , aby odebrać połączenie.
- Dotknij ikony , aby odrzucić połączenie.
- Dotknij ikony , aby odrzucić połączenie i wysłać wiadomość.

Włączanie szybkich połączeń

Po otrzymaniu połączenia przychodzącego podnieś telefon i przyłóż go do ucha, aby automatycznie odebrać połączenie. Jeśli korzystasz z zestawu głośnomówiącego lub słuchawek Bluetooth, przytrzymaj telefon przy uchu, aby przełączyć się na słuchawkę urządzenia.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** > **Odbieranie połączeń** i upewnij się, że włączono opcję **Odbieranie połączeń**.

Automatyczne odbieranie połączenia telefonicznego

Gdy telefon jest połączony z zestawem słuchawkowym Bluetooth lub jest podłączony do przewodowego zestawu słuchawkowego, używaj zestawu słuchawkowego do odbierania połączeń, jeśli masz zajęte ręce lub trudno jest przeciągnąć palcem po ekranie (obsługiwane są tylko połączenia głosowe).

Włączanie tej funkcji: Przejdź do ekranu **Telefon**, dotknij kolejno  > **Ustawienia** > **Automatyczne odbieranie połączeń**, włącz funkcję **Automatyczne odbieranie połączeń** i ustaw czas trwania dla opcji **Opóźnienie automatycznego odbierania**.

Włączanie funkcji połączeń oczekujących

Połączenia oczekujące to funkcja, dzięki której podczas prowadzenia jednej rozmowy można odebrać kolejne połączenie przychodzące i zawiesić pierwszą rozmowę. Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustawienia**, a następnie wybierz kolejno **Więcej** > **Połączenia oczekujące**.

-  Jeśli w telefonie zainstalowano dwie karty SIM, osobno skonfiguruj ustawienia dla karty SIM 1 i osobno dla karty SIM 2.

Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.

Odbieranie nowego połączenia przychodzącego podczas trwającego połączenia

- 1 Gdy podczas trwania jednego połączenia otrzymasz kolejne połączenie przychodzące, dotknij ikony , aby je odebrać.
- 2 Dotknij ikony  lub zawieszonego połączenia na liście połączeń, aby przełączać się między połączeniami.

Włączanie funkcji przekazywania połączeń

Gdy włączysz funkcję przekazywania połączeń, połączenia spełniające wstępnie ustawione warunki będą automatycznie przekazywane na wybrany numer telefonu. Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

- 1 Otwórz aplikację **Telefon**, wybierz kolejno  > **Ustawienia** i dotknij opcji **Przekierowanie połączeń**.
 - 2 Wybierz i włącz metodę przekazywania, a następnie wprowadź i zatwierdź docelowy numer.
-  Jeśli w telefonie zainstalowano dwie karty SIM, osobno skonfiguruj ustawienia dla karty SIM 1 i osobno dla karty SIM 2.

Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.

Wyłączanie funkcji przekazywania połączeń

- 1 Otwórz aplikację **Telefon**, wybierz kolejno  > **Ustawienia** i dotknij opcji **Przekierowanie połączeń**.
- 2 Wybierz tryb przekazywania i wyłącz go.

Wykonywanie działań podczas połączenia

Podczas połączenia zostanie wyświetlone menu połączenia.

- Dotknij ikony  aby przełączyć kanał audio na głośnik.
- Dotknij ikony , aby rozpocząć kolejne połączenie. Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.
- Dotknij ikony , aby skorzystać z aplikacji Telefon.
- Podczas połączenia można ukryć ekran połączenia i uzyskiwać dostęp do innych aplikacji, powracając do poprzedniego ekranu lub ekranu głównego zgodnie z bieżącym trybem nawigacji urządzenia.
Aby powrócić do ekranu połączenia, dotknij zielonej ikony na pasku stanu.
- Aby zakończyć połączenie, dotknij ikony .

Nowa jakość połączenia z usługą VoWi-Fi

Usługa VoWi-Fi jest oparta na sieci Wi-Fi, którą wykorzystuje do nawiązywania połączeń internetowych. Można z niej korzystać w trybie samolotowym.

- 1 Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Skontaktuj się z operatorem, aby włączyć usługę VoWi-Fi.
- 2 Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustawienia** > **WiFi Calling** i włącz opcję **WiFi Calling**.

- 3** Jeśli ustawienia nie zostaną zastosowane natychmiast, przywróć ustawienia sieci. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Resetowanie** > **Zresetuj ustawienia sieci**, a następnie zresetuj funkcję Wi-Fi, komórkową transmisję danych i funkcję Bluetooth.

Nawiązywanie połączeń wideo HD za pomocą usługi VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) to technologia transmisji danych oparta na protokole IP. Usługa VoLTE pozwala szybko nawiązywać połączenia oraz zapewnia wysoką jakość połączeń głosowych i wideo.

Włączanie usługi VoLTE

Skontaktuj się z operatorem w sprawie włączenia usługi VoLTE dla karty SIM. Jeśli oba gniazda kart SIM telefonu z obsługą dwóch kart SIM obsługują usługę VoLTE, można ją włączyć dla obu kart SIM.

-  • Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.
 - Usługi 5G są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
 - Włącz **5G**, jeżeli jest obsługiwana sieć 5G. Funkcja VoLTE zostanie wtedy domyślnie włączona.

Nawiązywanie połączenia wideo

Połączenia wideo można nawiązywać, jeśli rozmówcy korzystają z urządzeń z aktywowaną funkcją VoLTE.

- 1** Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty** u dołu ekranu, a następnie wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.

- 2** Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie wideo.

Podczas połączenia wideo możesz dotknąć ikony , aby przełączyć urządzenie na połączenie wideo.

Kalendarz

Korzystanie ze zdarzeń

Zdarzenia pomagają planować działania w życiu codziennym oraz zawodowym, np. uczestnictwo w spotkaniach firmowych, organizowanie spotkań towarzyskich i spłacanie kart kredytowych. Można dodawać zdarzenia i ustawiać przypomnienia, aby ułatwić sobie organizację harmonogramu.

Dodawanie harmonogramów

- 1** Wybierz **Kalendarz**, a następnie wybierz .

- 2 Wprowadź informacje dotyczące harmonogramu, takie jak tytuł, lokalizacja oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia.
- 3 Dotknij **Dodaj przypomnienie**, aby ustawić przypomnienie dotyczące harmonogramu.
- 4 Dotknij , aby zapisać harmonogram.

Importowanie przypomnień o spotkaniach

- 1 Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Zarządzaj kontami**.
- 2 Dotknij opcji , a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać do kalendarza służbowe adresy e-mail (z konta Exchange) i wyświetlić przypomnienia o spotkaniach.

Wyszukiwanie zdarzeń

- 1 Na ekranie **Wydarzenia** dotknij ikony .
- 2 W polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe zdarzenia, takie jak tytuł i lokalizacja.

Udostępnianie zdarzeń

- 1 Otwórz **Wydarzenia**, a następnie dotknij zdarzenia na ekranie kalendarza lub na karcie harmonogramu.
- 2 Po wyświetleniu monitu dotknij ikony  > **Udostępnij**, aby udostępnić wydarzenie w wybrany sposób.

Usuwanie harmonogramów

Harmonogramy można usuwać jedną z następujących metod:

- Otwórz harmonogram do usunięcia, a następnie dotknij  > **Usuń**.
- Dotknij i przytrzymaj harmonogram, a następnie dotknij **Usuń wydarzenie**.

Ustawianie powiadomienia w aplikacji Kalendarz

Można ustawić typ powiadomienia kalendarza według swoich potrzeb. Dostępne są powiadomienia na pasku stanu, powiadomienia banerowe oraz powiadomienia w formie dzwonka. Po ustawieniu domyślnego czasu przypomnienia urządzenie wyśle powiadomienie o określonej godzinie.

Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia**.

- Aby ustawić czas przypomnienia, dotknij pozycji **Domyślne przypomnienie** lub **Czas przypomnienia dla wydarzeń całoniedziowych**.
- Dotknij pozycji **Powiadomienia** i włącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**. Następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić rodzaj powiadomienia.

Konfigurowanie niestandardowego widoku kalendarza

Ustawienia widoku kalendarza można konfigurować, np. określając pierwszy dzień tygodnia oraz to, czy mają być wyświetlane numery tygodni.

- 1 Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz pierwszy dzień tygodnia lub ustaw przełącznik w pozycji włączonej, aby uruchomić wyświetlanie numerów tygodni.

Ustawianie alternatywnych kalendarzy

Można się przełączać na inne kalendarze, np. chiński kalendarz księżycowy lub kalendarz muzułmański.

Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia** > **Kalendarze alternatywne** i wybierz kalendarz, z którego chcesz korzystać.

Ważne wydarzenia

Dodaj priorytety do wydarzeń, aby je rozróżniać i wyróżniać. Dzięki temu możesz skupić się na ważnych wydarzeniach i skutecznie nimi zarządzać.

Dodawanie ważnych wydarzeń

Włącz **Kalendarz**, dotknij , a następnie dotknij **Priorytet**, aby ustawić wydarzenie jako **Ważne** w interfejsie szczegółów. Wprowadź szczegóły, takie jak tytuł, lokalizacja, godzina rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia itp., a następnie dotknij , aby je zapisać.

Oznaczanie istniejących wydarzeń jako ważnych

Oznaczanie ręczne

Otwórz **Kalendarz**, dotknij wydarzenia i przejdź do strony szczegółów, dotknij **Priorytet** i wybierz **Ważne**. Możesz także przejść do strony podglądu wydarzenia, dotknąć menu rozwijanego po prawej stronie wydarzenia i  > **Priorytet**, aby wprowadzić ustawienia.

Oznaczanie automatyczne

Jeśli w wydarzeniu biorą udział **VIP**, kalendarz inteligentnie zidentyfikuje wydarzenie i oznaczy je jako ważne.

Ustawianie VIP-ów w wydarzeniach

Kiedy dodasz VIP-ów do wydarzeń, **Kalendarz** inteligentnie je oznaczy, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego ważnego wydarzenia.

Dodawanie uczestników VIP z ustawień wydarzeń

Włącz **Kalendarz**, a następnie wybierz  > **Ustawienia** > **VIP**, aby dodawać i usuwać uczestników VIP zależnie od potrzeb. Kalendarz ułatwi też rekomendowanie uczestników VIP na podstawie częstości obecności uczestników na poprzednich wydarzeniach.

Usuwanie VIP-ów

Włącz **Kalendarz**, wybierz  > **Ustawienia** > **VIP** w prawym górnym rogu wybierz uczestników, których chcesz usunąć, na liście **VIP** dotknij **Usuń** po prawej stronie uczestników, a następnie potwierdź.

Tworzenie listy zadań

Utwórz listę zadań, aby skutecznie monitorować swoje zadania — od zakupów i obowiązków zawodowych po sprawy domowe itp.

Tworzenie zadań

Zaplanuj czynności i zadania w **Kalendarz** > **Do zrobienia** i otrzymuj przypomnienia o określonej godzinie .

W przypadku zadań oznaczonych jako ważne otrzymasz pełnoekranowe powiadomienie na ekranie blokady.

- 1 Wybierz **Kalendarz** > **Do zrobienia**, a następnie wybierz .
- 2 Wprowadź zadanie.
- 3 Dotknij , wybierz czas przypomnienia i wybierz **OK**.
- 4 Dotknij , aby ustawić poziom priorytetu zadania.
- 5 Użyj , aby skategoryzować zadanie.
- 6 Dotknij .
- 7 Na liście zadań dotknij dowolnego zadania, aby w razie potrzeby edytować jego szczegóły lub dodać obrazy.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Ustawianie powtarzalnego powiadomienia o zadaniach

Kiedy ustawisz godzinę przypomnienia o zadaniu, możesz też ustawić powtarzalne powiadomienia. Telefon będzie Cię powiadamiać zgodnie z każdym określonym cyklem.

Moje dzisiejsze wydarzenia

Telefon inteligentnie gromadzi dane zadań do wykonania i wydarzeń z wiadomości tekstowych, aplikacji i innych źródeł, a następnie porządkuje je w **Kalendarz** > **Moje**

dzisiejsze wydarzenia, umożliwiając łatwe wyświetlanie wydarzeń dnia na pierwszy rzut oka. Dzięki temu nie przeoczysz żadnych ważnych wydarzeń.

- 1 Wybierz **Kalendarz** i dotknij **Moje dzisiejsze wydarzenia** na pasku menu.
- 2 Zostaną wyświetlone wydarzenia na bieżący dzień. Możesz też przewinąć do góry od dołu, aby wyświetlić wydarzenia z następnego dnia, lub dotknąć , aby wyświetlić wydarzenia z określonego dnia.

Wyświetlanie świąt narodowych/miejscowych

W kalendarzu można wyświetlać informacje na temat świąt narodowych i miejscowych, aby lepiej planować podróże.

- 1 Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia** > **Święta narodowe/regionalne**.
- 2 Przesuń przełącznik dla danego kraju/regionu na pozycję włączoną, a telefon automatycznie pobierze informacje o świętach w danym kraju/regionalnie w celu ich wyświetlenia w aplikacji Kalendarz.

Zegar

Wyświetlanie podwójnego zegara na ekranie blokady

Gdy przebywasz poza swoją strefą czasową, możesz użyć funkcji **Podwójny zegar**, która umożliwia wyświetlanie (na ekranie blokady) zarówno godziny w mieście macierzystym, jak i godziny w miejscu, w którym aktualnie jesteś.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Data i czas**, włącz opcję **Podwójny zegar** i ustaw wartość w polu **Miasto zamieszkania**. Na ekranie blokady zostanie wyświetlona godzina w mieście macierzystym oraz w miejscu, w którym aktualnie jesteś.

-  Jeśli przebywasz w swojej macierzystej strefie czasowej, na ekranie blokady będzie widoczny tylko jeden zegar.

Ustawianie alarmów

Alarmy umożliwiają odtworzenie dźwięku lub wibracje o ustalonych godzinach.

Dodawanie alarmu

- 1 Wybierz kolejno **Zegar** > **Alarm**, a następnie dotknij ikony , aby dodać alarm.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ustawić dzwonek, interwał powtarzania itp.
- 3 Dotknij ikony , aby zapisać ustawienia.

Modyfikowanie lub usuwanie alarmu

Dotknij alarmu, aby go zmodyfikować lub usunąć.

Włączanie drzemki alarmu

Jeśli nie chcesz wstawać po aktywacji alarmu, po prostu dotknij przycisku drzemki lub naciśnij przycisk zasilania.

Czas trwania drzemki można ustawić podczas tworzenia alarmu.

Wyłączanie alarmu

Po aktywacji alarmu przeciągnij palcem w lewo lub prawo na przycisku wyświetlanym na dole ekranu, aby wyłączyć alarm.

Korzystanie z minutnika lub stopera

Minutnik umożliwia odliczanie czasu. Za pomocą stopera możesz zmierzyć czas trwania danego zdarzenia.

Minutnik

Wybierz kolejno **Zegar** > **Minutnik**, ustaw przedział czasu i dotknij opcji , aby włączyć minutnik. Aby go zatrzymać, dotknij opcji .

Stoper

Wybierz kolejno **Zegar** > **Stoper** i dotknij opcji , aby włączyć stoper. Aby go zatrzymać, dotknij opcji .

Notatnik

Tworzenie notatki

Tworzenie notatki z klawiatury

- 1 Wybierz **Notatki** i dotknij .
- 2 Wprowadź tytuł i treść notatki. Możesz również wykonać następujące czynności:
 - Dotknij , aby dodać listę kontrolną.
 - Dotknij , aby zmienić typ czcionki, wyrównanie akapitów lub tło.
 - Dotknij , aby wstawić obrazy, tabele lub linki, zaimportować lub zeskanować dokumenty itp.
 - Jeśli chcesz, aby notatki były bardziej przejrzyste sklasyfikowane i łatwiejsze do przeglądania, po edycji dotknij **Brak kategorii**, aby dodać znacznik do notatki.

3 Dotknij , aby zapisać notatkę.

Dodawanie odręcznej notatki

Możesz używać odręcznych notatek, aby efektywniej zapisywać swoje inspiracje i pomysły, na przykład rysując szkice, wstawiając obrazy w celu utworzenia pięknych albumów i dodając adnotacje, aby oznaczyć najważniejsze punkty po wstawieniu prezentacji.

1 Wybierz **Notatki**, dotknij , a następnie wybierz **Odręczna**.

2 Wprowadź nazwę notatki, ustaw orientację papieru, specyfikację i szablon, a następnie dotknij .

3 Wprowadź odręczną treść notatki. Możesz również wykonać następujące czynności:

- Dotknij , aby wprowadzić treść, pisząc lub rysując odręcznie. Dotknij ponownie po wyróżnieniu , aby wybrać pióro i jego grubość.
- Dotknij , aby zaznaczyć lub zakreślić najważniejsze punkty. Dotknij ponownie po wyróżnieniu , aby dostosować grubość.
- Dotknij , aby usunąć ręcznie napisaną lub narysowaną treść. Dotknij ponownie po wyróżnieniu , aby wybrać metodę usuwania.
- Dotknij , aby wybrać zawartość do skopiowania, usunięcia lub przeciągnięcia. Dotknij ponownie po wyróżnieniu , aby ustawić cel zakreślenia, taki jak treść odręczna, obraz lub pole tekstowe.
- Dotknij , aby wstawić obraz. Dotknij ponownie po wyróżnieniu , aby zrobić zdjęcie lub wybrać zdjęcie z Galerii.
- Dotknij , a następnie dotknij  w pustym miejscu, aby wstawić pole tekstowe.
- Dotknij , aby dodać strony lub importować obrazy i dokumenty.
- Dotknij , aby wstawić dokument.
- Dotknij , a następnie dotknij , aby dodać zakładki. Możesz sprawdzać adnotacje i zaznaczoną treść według stron. Po wybraniu strony dotknij , aby skopiować, usunąć lub udostępnić tę stronę.

 Powyższe funkcje mogą się różnić w zależności od produktu. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

- 4 Dotknij , aby zapisać notatkę.

Skanowanie dokumentów aparatem i tworzenie notatek

- 1 Otwórz **Notatki** i dotknij .
- 2 Dotknij  > **Zeskanuj dokument**.
- 3 Wybierz obrazy lub dokumenty do zeskanowania, a następnie dotknij , aby zeskanować jedną stronę lub wiele stron w trybie ciągłym.

Tworzenie notatek z nagraniem na ekranie zewnętrznym

- 1 Na ekranie zewnętrznym wybierz **Notatki** i dotknij , aby zacząć nagrywanie notatki głosowej.
 - 2 Dotknij ponownie , aby zakończyć nagrywanie.
 - 3 Podczas mówienia głos będzie natychmiast zamieniany na tekst. Dotknij , aby zachować notatkę.
 - 4 Aby odsłuchać nagranie, dotknij . Podczas odtwarzania dotknij dowolnego tekstu, aby przejść do tego punktu nagrania. Możesz również dotknąć paska postępu, aby znaleźć odpowiedni tekst.
 - 5 Jeżeli w nagraniu słychać głosy wielu osób, notatka automatycznie je zidentyfikuje i rozróżni na podstawie próbek głosu. Dotknij **Pokaż osobę mówiącą**, aby uzyskać szczegółowe informacje, lub kliknij awatar mówcy, aby zmienić jego nazwę.
-  Po rozłożeniu telefonu można wznowić nagrywanie na ekranie zewnętrznym. Przełączanie między ekranem wewnętrznym i zewnętrznym umożliwia płynne kontynuowanie nagrywania.

Zarządzanie aplikacją Notatnik

Możesz sortować elementy w aplikacji Notatnik według kategorii i umieszczać je w różnych folderach, usuwać niechciane elementy i udostępniać elementy innym osobom.

Po wyświetleniu listy elementów lub pojedynczego elementu w aplikacji Notatnik dotknij paska stanu w górnej części ekranu, aby szybko wrócić do pierwszego elementu lub początku wyświetlanego elementu.

Ustawianie hasła do notatek

Blokowanie Notatek: wybierz **Ustawienia** > **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Ochrona danych i urządzenia** > **Blokada aplikacji**, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wprowadzić hasło ekranu blokady lub dostosować hasło blokady aplikacji, a następnie włącz przełącznik obok Notatek.

Nadawanie kategorii notatkom

Notatki można sortować w różnych folderach na podstawie kategorii. Możesz dodawać różne kolorowe etykiety, aby je odróżnić, i edytować foldery, aby uzyskać lepszy porządek i łatwiej znajdować notatki.

Wyświetlanie wszystkich notatek:

- Na ekranie **Wszystkie notatki** notatki są wyświetlane w różnych kolorach z etykietami. Możesz także szybko wyszukiwać konkretne notatki, wprowadzając słowa kluczowe w polu wyszukiwania.
- Dotknij , aby wyświetlić notatki z różnych kategorii, takich jak **Wszystkie notatki**, **Ulubione notatki**, **Ostatnio usunięte** i inne.

Tworzenie i edycja folderów:

- Na ekranie **Wszystkie notatki** dotknij . Na ekranie edycji dotknij **Nowy folder**, aby wybrać preferowany kolor folderu, wprowadź nazwę folderu i dotknij **Zapisz**.
- Aby edytować lub usunąć folder, dotknij go i przytrzymaj.

Przenoszenie, gromadzenie i blokowanie notatek:

- Na ekranie listy notatek dotknij i przytrzymaj notatkę, którą chcesz edytować, a następnie dotknij **Przenieś**, wybierz folder docelowy i dotknij **Więcej > Dodaj do ulubionych**, aby dodać notatkę do zakładek. Możesz także przypiąć ją u góry.
- Aby zablokować notatkę, otwórz ją i dotknij **Więcej > Dodaj blokadę** w prawym dolnym rogu.
- Na ekranie **Wszystkie notatki** przeciągnij w lewo na notatce, aby uzyskać dostęp do opcji przypinania, przenoszenia, dodawania do kolekcji lub usuwania notatki.

 Należy pamiętać, że funkcje i wygląd ekranu mogą się różnić w zależności od urządzenia. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Udostępnianie notatek

Istnieją różne opcje udostępniania notatek:

- Udostępnianie pojedynczej notatki: na stronie listy **Wszystkie notatki** otwórz notatkę, którą chcesz udostępnić, dotknij  i ją udostępnij, postępując zgodnie z instrukcjami. Notatki można udostępniać **Obraz**, **Tekst** i **Dokument**.
- Udostępnianie wielu notatek: na stronie listy **Wszystkie notatki** naciśnij i przytrzymaj notatkę, którą chcesz udostępnić, zaznacz wiele notatek do udostępnienia, a następnie dotknij  i udostępnij je, postępując zgodnie z instrukcjami.

Drukowanie elementów z aplikacji Notatnik

- 1 Na ekranie **Wszystkie notatki** otwórz element, który chcesz wydrukować.

- 2 Wybierz kolejno  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i skonfiguruj ustawienia drukowania zgodnie z wyświetlanymi monitami.

Usuwanie notatek

Notatki można usuwać następującymi metodami:

- W interfejsie listy **Wszystkie notatki** przeciągnij w lewo po notatce i dotknij , aby ją usunąć.
- Naciśnij i przytrzymaj notatkę do usunięcia, zaznacz pole wyboru lub przeciągnij wzdłuż pola wyboru, aby wybrać wiele notatek, a następnie dotknij , aby ją usunąć.

Jeśli chcesz odzyskać przypadkowo usunięte notatki, przejdź do interfejsu listy **Wszystkie notatki** i dotknij , a następnie wybierz z folderu **Ostatnio usunięte** pozycje, które chcesz zachować, i dotknij .

Ulubione globalne

Funkcja dodawania elementów do Ulubionych globalnych trzema palcami umożliwia szybkie zapisywanie obrazów, tekstu, stron internetowych i dokumentów w aplikacjach **Notatki** lub **Przestrzeń ulubionych**. W dowolnej chwili możesz je sprawdzić i przejrzeć.

-  Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** > **Zrzut ekranu / ulubione globalne** > **Przeciąganie w dół trzema palcami**. Jeżeli wybierzesz **Zrób zrzut ekranu**, zostanie włączona funkcja Zrzut ekranu trzema palcami.

Zapisywanie stron internetowych

Przeciągnij w dół trzema palcami, aby zapisać artykuły z Internetu w obszarze **Notatki** lub **Przestrzeń ulubionych** z automatycznie odfiltrowanymi reklamami. Możesz sprawdzać i edytować artykuł, nawet jeśli oryginalny adres URL jest nieaktualny.

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** > **Zrzut ekranu / ulubione globalne** > **Przeciąganie w dół trzema palcami**, a następnie wybierz **Ulubione globalne**.
 - 2 Podczas przeglądania strony internetowej przeciągnij w dół trzema palcami. Pojawi się wyskakujące okienko z powiadomieniem na dole ekranu, że strona internetowa została zapisana.
 - 3 Aby określić miejsce zapisywania, wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Przestrzeń ulubionych** > **Ustawienia pamięci/wyświetlania** > **Strony internetowe**.
-  Nie wszystkie strony internetowe obsługują tę funkcję. Interfejs i działanie funkcji mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Kolekcja dokumentów

Na stronie otwartego dokumentu przeciągnij trzema palcami w dół, aby szybko zapisać dokumenty w aplikacji **Pliki**. Umożliwi to łatwy i skuteczny dostęp do nich później.

- 1 Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne > Przeciąganie w dół trzema palcami**, a następnie wybierz **Ulubione globalne**.
- 2 Na stronie otwartego dokumentu przeciągnij trzema palcami w dół. Na dole ekranu pojawi się wyskakujące okienko z powiadomieniem, że dokument został zapisany. Możesz to sprawdzić, wybierając **Pliki**.

Zapisywanie obrazów

Dotknij obrazu na stronie internetowej lub w aplikacji społecznościowej i przeciągnij trzema palcami w dół, aby szybko go zapisać w obszarze **Galeria** lub **Przestrzeń ulubionych**.

- 1 Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne > Przeciąganie w dół trzema palcami**, a następnie wybierz **Ulubione globalne**.
- 2 Kliknij, aby otworzyć obraz, i przeciągnij trzema palcami w dół ekranu, aż pojawi się komunikat informujący o pomyślnym zapisaniu obrazu.
- 3 Aby określić miejsce zapisywania, wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Przestrzeń ulubionych > Ustawienia pamięci/wyświetlania > Polubione obrazy**.

Synchronizowanie notatek

Dane lokalnych notatek można synchronizować z innymi telefonami, aby łatwo je przeglądać za pośrednictwem poczty Exchange lub Chmury Honor.

Pozostań w synchronizacji

Włączenie funkcji Pozostań w synchronizacji umożliwia zsynchronizowanie lokalnych notatek z chmurą. Możesz także zalogować się na koncie Honor na innym telefonie, aby wyświetlać notatki w dowolnej chwili i miejscu.

Wybierz **Notatki** >  >  > **Synchronizuj notatki z chmurą** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby włączyć Pozostań w synchronizacji dla notatek.

-  Po włączeniu funkcji Pozostań w synchronizacji, jeżeli usuniesz dane notatki z telefonu, dane te zostaną również usunięte z chmury oraz wszystkich urządzeń zalogowanych na to samo konto Honor.

Synchronizacja Exchange

Synchronizuj dane na koncie Exchange z **Notatki**, aby zapisywać ważne sprawy w pracy w dowolnym miejscu i czasie.

- 1 Zaloguj się do konta Exchange na telefonie.

- 2** Pociągnij w dół i odśwież listę poczty Exchange, aby zsynchronizować dane notatek i zadań na koncie **Notatki** i wygenerować odpowiednie notatki.

Folder o nazwie konta Exchange zostanie automatycznie wygenerowany w **Notatki** w celu łatwego zarządzania.

Transfer starych notatek

Notatki w aplikacji **Notatki** ze starego telefonu można przenosić na nowy przy użyciu różnych funkcji, takich jak synchronizacja ID Honor, Device Clone, kopia zapasowa danych i Honor Share.

- **Synchronizacja ID Honor:** Zaloguj się do ID Honor na starym telefonie i zsynchronizuj dane Notatek ze starego telefonu z chmurą. Zaloguj się do tego samego ID Honor na swoim nowym telefonie, aby zsynchronizować dane aplikacji **Notatki**.
- **Device Clone:**
Do migracji aplikacji **Notatki** i innych danych ze starego telefonu na nowy możesz użyć funkcji Device Clone.
- **Kopia zapasowa danych:** Dane można zapisać w kopii zapasowej za pomocą urządzenia pamięci zewnętrznej, takiego jak karta pamięci czy urządzenie magazynujące USB, i przywrócić je w pamięci zewnętrznej telefonu z wykonanej kopii zapasowej.
- **Honor Share:** Wybierz notatki, które chcesz udostępnić, i szybko przenieś je do nowego telefonu za pomocą Honor Share.

Konwersja formatu notatek

Podczas przenoszenia notatek ze starego telefonu do nowego telefonu notatki oznaczone jako „notatki” na starym telefonie nie wymagają żadnej konwersji formatu. Jeżeli na starym telefonie mają one oznaczenie „notatki”, ale są w starym formacie, można je początkowo tylko wyświetlać. Aby można je było edytować, należy przekonwertować te notatki na nowy format.

Otwórz **Notatki** i w interfejsie **Wszystkie notatki** dotknij , aby wyświetlić **Stare notatki**.

- **Konwertowanie wszystkich:** Otwórz **Stare notatki** > **Konwertuj wszystko** > **Konwertuj**, a po konwersji spis treści **Stare notatki** zniknie.
- **Konwertowanie pojedynczo:** Podczas otwierania notatki w starym formacie po raz pierwszy pojawi się instrukcja **Przekonwertować tę notatkę?**, a następnie można dotknąć **Konwertuj**. Jeśli nie przekonwertujesz formatu po wyświetleniu instrukcji, otwarta notatka będzie obsługiwać tylko polecenia **Usuń** i **Konwertuj format**, ale nie edycję. Edycja będzie możliwa dopiero po konwersji formatu.

Notatki AI

Notatki AI umożliwiają inteligentną analizę zawartości notatek oraz generowanie streszczeń, protokołów ze spotkań itp.

Podsumowanie AI

- 1 Otwórz notatkę, którą chcesz streścić.
- 2 Dotknij  i otwórz **Notatki AI**.
- 3 Dotknij **Podsumowanie AI**, a na podstawie bieżącej treści zostanie wygenerowane streszczenie notatek w formacie konwersacyjnym.

 Aby można było skorzystać z tej funkcji, tekst musi zawierać co najmniej 200 słów.

Protokół AI

- 1 Podczas spotkania możesz rejestrować notatki audio. Po spotkaniu dotknij  w notatkach i otwórz **Notatki AI**.
- 2 Dotknij **Protokół AI** i wybierz typ protokołu ze spotkania, aby automatycznie wygenerować protokół.
- 3 Po wygenerowaniu protokołu możesz wstawić oryginalny tekst. Dotknięcie  umożliwia zapisanie nowej notatki, oznaczenie jej jako „Lubię to” albo „Nie lubię” itp.
- 4 Dotknij , aby zapisać notatki i protokół ze spotkania.

 Aby można było skorzystać z tej funkcji, tekst musi zawierać co najmniej 200 słów.

Format AI

- 1 W interfejsie Wszystkie notatki otwórz notatkę do sformatowania.
- 2 Dotknij  i otwórz **Notatki AI**.
- 3 Dotknij **Formatowanie AI**, wybierz **Podsumuj i sformatuj** lub **Sformatuj oryginał**, a Format AI podejmie typograficzne decyzje na podstawie bieżącej treści, poprawiając czytelność jednym dotknięciem.
- 4 Sformatowane notatki można kopiować, udostępniać i dostosowywać do różnych stylów formatowania.
- 5 Dotknij **Zastąp tekst**, aby zastąpić poprzednią notatkę, a następnie dotknij , aby zapisać.

 Minimalna długość treści wynosi 20 słów.

Korekta z AI

- 1 Na ekranie Wszystkie notatki otwórz notatkę do skorygowania.
- 2 Dotknij , aby otworzyć **Notatki AI**.
- 3 Dotknij **Korekta z AI**, a asystent notatek skoryguje błędy na podstawie bieżącej treści, zoptymalizuje treść i jakość notatki oraz poprawi jej dokładność.

- 4 Poprawioną notatkę można skopiować, udostępnić lub zapisać w nowej notatce. Po dotknięciu  można także wygenerować ją ponownie oraz dać jej kciuk w górę lub w dół.
- 5 Dotknij **Zastąp tekst**, aby nadpisać poprzednią notatkę, a następnie dotknij , aby zapisać notatkę.

Dokumenty Honor

Dokumenty Honor

Aplikacja Dokumenty Honor może automatycznie łączyć dokumenty zapisane w różnych aplikacjach. Umożliwia też tworzenie nowych dokumentów, konwertowanie formatów, edycję, zapisywanie, drukowanie i udostępnianie dokumentów, aby ułatwić tworzenie oraz wydajną pracę biurową na urządzeniu mobilnym.

Tworzenie nowego dokumentu

- 1 Otwórz **Dokumenty Honor** i dotknij  w prawym dolnym rogu, aby utworzyć nowy dokument.
- 2 Na stronie tworzenia telefon udostępnia różne typowe funkcje. Jest to na przykład **tworzenie nowego dokumentu**, **tworzenie nowego arkusza** czy **tworzenie nowego folderu**.
- 3 Jako przykład omówimy **tworzenie nowego arkusza**:
 - a Dotknij pozycji „Nowy arkusz” i edytuj zawartość.
 - b Dotknij  w prawym górnym rogu, aby go zapisać. Możesz wpisać nazwę pliku i lokalizację zapisywania, a następnie dotknij , aby zapisać plik.
 - c Dotknij , aby oznaczyć dokument, i dotknij , aby udostępnić dokument.
- 4 Nowo utworzony dokument możesz przeglądać i dalej edytować w sekcji **Ostatnie dokumenty** lub w lokalizacji jego pliku.

Konwersja formatu

- 1 Na ekranie tworzenia **Dokumenty Honor** możesz konwertować obrazy, arkusze lub dokumenty do formatu PDF.
- 2 W przykładzie użyjemy **Arkusz na PDF**:
 - a Dotknij **Arkusz na PDF**, wybierz arkusz do konwersji i dotknij **Konwertuj**.
 - b Wybierz lokalizację przechowywania i dotknij .
 - c Przekonwertowany plik PDF możesz udostępniać, dodawać do niego etykiety lub wstawiać adnotacje.

Zarządzanie dokumentami

- Na liście dokumentów możesz długo nacisnąć dokument lub plik, aby go udostępnić, oznaczyć, przenieść lub usunąć. Możesz także dotknąć , aby wydrukować dokument lub zmienić jego nazwę.
- Na stronie głównej Dokumentów Honor możesz dotknąć , aby szybko znaleźć żądany dokument na podstawie nazwy lub typu.
- Na stronie głównej Dokumentów Honor możesz także dotknąć , aby sortować dokumenty według formatów lub nazw, czasu, rozmiarów, etykiet itp.

Dodawanie dokumentów do kolekcji

- 1 Na liście dokumentów możesz nacisnąć i przytrzymać dokument lub folder, a następnie dotknąć  w prawym dolnym rogu i wybrać **Dodaj do ulubionych**, aby go dodać do kolekcji.
- 2 Po długim naciśnięciu dokumentu możesz dotknąć , aby wybrać wszystkie i dodać je do kolekcji.
- 3 Zebrane dokumenty i foldery można szybko znaleźć w obszarze **Ulubione**.

Dodawanie etykiety do dokumentu

- 1 Na liście dokumentów możesz długo nacisnąć dokument lub plik i dotknąć , aby dodać etykietę.
- 2 Po długim naciśnięciu dokumentu możesz dotknąć , aby wybrać wszystkie etykiety razem.
- 3 Po dodaniu etykiety możesz szybko odnaleźć dokument na liście Etykieta po lewej stronie.

Udostępnianie dokumentów

- 1 Na liście dokumentów możesz długo nacisnąć dokument lub plik i dotknąć , aby go udostępnić.
- 2 Po długim naciśnięciu dokumentu możesz dotknąć , aby wybrać wszystkie i udostępnić je razem.

Drukowanie dokumentów

Otwórz utworzony dokument i dotknij **Wszystkie narzędzia** > **Drukuj** w prawym dolnym rogu. Postępuj zgodnie z instrukcjami i odpowiednio do własnych potrzeb, aby ukończyć proces drukowania.

Zmiana nazwy dokumentów

Na liście dokumentów dotknij  > **Zmień nazwę**, aby zmienić nazwę dokumentu lub folderu.

Usuwanie dokumentów

- 1 Na liście dokumentów możesz długo nacisnąć dokument lub plik i dotknąć , aby go usunąć.
- 2 Po długim naciśnięciu dokumentu możesz także stuknąć  w prawym górnym rogu, aby zaznaczyć wszystkie i usunąć je razem.

Synchronizacja plików

Synchronizuj Dokumenty Honor z chmurą, aby łatwo uzyskiwać dostęp do dokumentów i nimi zarządzać na wszystkich urządzeniach Honor.

- 1 Wybierz **Dokumenty Honor** i znajdź listę dokumentów. Naciśnij i przytrzymaj dokument lub folder, a następnie dotknij **Przenieś** u dołu ekranu.
- 2 Dotknij , aby przenieść dokument lub folder do **Moich plików**.
- 3 Dokument lub folder będzie automatycznie synchronizowany między telefonem a chmurą podczas przenoszenia.
- 4 Po wykonaniu tych czynności możesz przeglądać dokumenty i nimi zarządzać po wybraniu **Dokumenty Honor > Moje dokumenty** lub **Pliki > Moje pliki** na dowolnym urządzeniu zalogowanym do tego samego ID Honor.

Efektywna edycja dokumentów za pomocą rysika

Podczas edycji dokumentów za pomocą rysika tekst odręczny można automatycznie przekształcić w tekst pisany na klawiaturze. Możesz używać końcówki rysika zamiast palca, aby precyzyjnie pisać wzory i diagramy przepływu, łatwo dodawać adnotacje do dokumentów i wyróżniać kluczowe punkty, dzięki czemu praca i nauka na urządzeniu mobilnym będą wygodniejsze.

Konwertowanie treści pisanej odręcznie na tekst pisany na klawiaturze

- 1 W edytowanym dokumencie możesz dotknąć  > **Handwriting to Text**, aby przekształcić tekst pisany odręcznie rysikiem w tekst pisany na klawiaturze.
- 2 Dotknij , aby zapisać.

Zmiana wzorów pisanych odręcznie na pisane na klawiaturze

Jeśli podczas edycji dokumentu natkniesz się na wzór matematyczny lub fizyczny zawierający różnorodne symbole, który jest trudny do wpisania za pomocą wybranej metody wprowadzania, możesz napisać go odręcznie, a następnie bezpośrednio go przekonwertować i wygenerować wzór pisany na klawiaturze.

- 1 W edytowanym dokumencie dotknij , wpisz ręcznie wzór w obszarze **Handwrite an equation here**, a wzór napisany odręcznie zostanie przekształcony we wzór napisany na klawiaturze.

2 Jeśli w trakcie pisania odręcznego trzeba będzie zmienić wzór, wystarczy dotknąć , aby wymazać zawartość, a następnie dotknąć  ponownie, aby napisać wzór od nowa.

3 Dotknij , aby zapisać.

Rysunki odręczne

Podczas edycji dokumentu można wstawiać odręcznie rysowane schematy blokowe, zdjęcia i inne elementy, aby na bieżąco zapisywać swoje inspiracje.

1 W edytowanym dokumencie, arkuszu lub slajdzie dotknij  > **Hand drawn**, wybierz styl i kolor rysika, a następnie narysuj rysunki w pustym obszarze.

2 Dotknij , aby zapisać.

Adnotacje odręczne

Podczas edycji lub czytania dokumentu można nanosić ręczne adnotacje, aby łatwo podpisać dokument lub wyróżnić kluczowe punkty.

1 W edytowanym dokumencie, arkuszu lub slajdzie dotknij  > **Handwrite an annotation**, wybierz styl i kolor rysika, a następnie odpowiednio do potrzeb dodaj adnotacje lub wyróżnij kluczowe punkty w obszarze.

2 Dotknij , aby zapisać.

Globalne Pisanie z AI

Gdy publikujesz treści w mediach społecznościowych lub piszesz recenzje na platformach e-commerce, **Pisanie z AI** może po jednym dotknięciu inteligentnie tworzyć spersonalizowane teksty. Potrafi również wygładzać tekst i pisać od nowa, dostosowywać długość, streszczać i tłumaczyć, łatwo zaspokajając różnorodne potrzeby związane z pisanem.

 Przed użyciem funkcji **Pisanie z AI** wybierz **Ustawienia** > **Honor AI** > **Pisanie z AI** i sprawdź, czy przełącznik **Pisanie z AI** jest włączony.

Inteligentne tworzenie treści

1 Podczas publikowania posta lub komentowania dotknij i przytrzymaj pole wprowadzania danych, a następnie dotknij **Pisanie z AI**.

2 Wprowadź temat i dotknij , aby uzyskać treść wygenerowaną przez sztuczną inteligencję.

3 Dotknij , aby ponownie wygenerować treść. Dotknij , aby skopiować treść.

Dotknij , aby udostępnić treść, dotknij , aby dodać reakcję „Lubię to” albo „Nie lubię”, itp.

4 Dotknij **Wprowadź**, aby wstawić wygenerowaną treść do pola wprowadzania.

-  Możesz również użyć funkcji Inteligentnego tworzenia treści do wprowadzonej treści podczas publikowania postów i komentowania. Po zaznaczeniu całej wprowadzonej treści dotknij **Pisanie z AI** i wybierz **Utwórz**. Telefon wygeneruje następnie treść na podstawie wybranego tekstu jako tematu.

Pisanie od nowa

- 1 Podczas pisania postów lub komentarzy zaznacz całą wprowadzoną treść, dotknij **Pisanie z AI** i wybierz **Przerób**, aby napisać od nowa zaznaczoną treść.
- 2 Gdy treść zostanie napisana od nowa, możesz dotknąć **Zmień styl**, aby wybrać różne style pisania, takie jak formalny, humorystyczny i nieformalny.
- 3 Dotknij , aby skopiować utworzoną treść. Dotknij , aby udostępnić utworzoną treść, oznaczyć ją jako „Lubię to” albo „Nie lubię” itp.
- 4 Dotknij **Zastąp**, aby zastąpić napisaną od nowa treść.

Podsumowanie

- 1 Zaznacz całą wprowadzoną treść, dotknij **Pisanie z AI**, wybierz **Podsumowanie**, a telefon automatycznie wyodrębni informacje tekstowe i wygeneruje podsumowanie.
 - 2 Dotknij , aby ponownie wygenerować tę treść. Dotknij , aby skopiować tę treść. Dotknij , aby udostępnić tę treść. Dotknij , aby oznaczyć treść jako „Lubię to” albo „Nie lubię” itp.
 - 3 Dotknij **Zastąp**, aby zastąpić treść wyodrębnionego podsumowania.
-  Zaznaczona treść podsumowania musi zawierać co najmniej 100 słów.

Dostosowywanie długości

- 1 Zaznacz całą wprowadzoną treść **Pisanie z AI > Zmień długość**, a następnie wybierz **Rozwinięcie tekstu** lub **Skrócenie tekstu** odpowiednio do potrzeb, aby dostosować długość treści.
- 2 Gdy treść zostanie wygenerowana, możesz dotknąć **Zmień styl**, aby napisać ją ponownie w różnych stylach pisania, takich jak formalny, humorystyczny i nieformalny.
- 3 Dotknij , aby skopiować tę treść. Dotknij , aby udostępnić lub oznaczyć treść jako „Lubię to” albo „Nie lubię”.
- 4 Dotknij **Zastąp**, aby zastąpić skorygowaną treść.

Tłumaczenie tekstu

- 1 Zaznacz całą wprowadzoną treść i dotknij **Pisanie z AI > Tłumaczenie**, aby przetłumaczyć zaznaczoną treść.
- 2 W interfejsie do generowania tłumaczenia możesz przełączać różne języki.

- 3 Dotknij , aby skopiować przetłumaczoną treść. Dotknij , aby udostępnić to tłumaczenie, i dotknij , aby je oznaczyć jako „Lubię to” albo „Nie lubię”.
- 4 Dotknij **Zastąp**, aby zastąpić przetłumaczoną treść.

Dyktafon

Dyktafon

Dyktafon umożliwia zapisywanie dźwięków, które można później swobodnie odsłuchiwać.

Nagrywanie dźwięku

- 1 Otwórz **Dyktafon** w folderze **Podstawowe**. Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie.
- 2 Możesz dotknąć , aby zaznaczyć ważne punkty podczas nagrywania.
- 3 Możesz też dotknąć . Zmiana ikony na  wskazuje, że została włączona funkcja **Wzmocnienie głosu**. Podczas nagrywania hałasy z otoczenia są redukowane, dzięki czemu ludzki głos jest wyraźniejszy.
- 4 Dotknij , aby zakończyć nagrywanie.
- 5 Możesz dotknąć i przytrzymać plik nagrania, aby go udostępnić, zmienić jego nazwę lub go usunąć.

Możesz także wybrać **Pliki > Przeglądaj > Telefon > Sounds**, aby wyświetlić pliki nagrań.

Odtwarzanie nagrania dźwiękowego

Pliki nagrań będą wyświetlane w formie listy na stronie głównej aplikacji **Dyktafon** i można je odtworzyć, dotykając ich.

Na ekranie odtwarzacza można wykonywać następujące czynności:

- Dotknij  > **Pomijaj ciszę**, aby automatycznie pominąć sekcje pozbawione dźwięku.
- Dotknij  > **Szybkość odtwarzania**, aby zmienić szybkość odtwarzania.
- Dotknij , aby oznaczyć kluczowe punkty.
- Dotknij nazwy na znaczniku, aby zmienić jego nazwę.

Edytowanie plików nagrań dźwiękowych

- 1 Przejdź do strony głównej aplikacji **Dyktafon**. Dotknij pliku nagrania.
- 2 Dotknij  > **Edytuj**, aby przejść do interfejsu edycji.

- 3** Przeciągnij suwaki czasu rozpoczęcia i zakończenia nagrania, aby wybrać sekcję. Możesz także powiększyć obszar przebiegu dwoma palcami, aby go dostosować, a następnie wybrać sekcję.
- 4** Wybierz  lub , dotknij , aby zapisać.

Udostępnianie plików nagrań dźwiękowych

Przejdź do strony głównej aplikacji **Dyktafon**. Możesz udostępniać pliki nagrań dźwiękowych przy użyciu dowolnej z następujących metod:

- Naciśnij i przytrzymaj plik nagrania, aby przejść do trybu wyboru wielokrotnego, zaznacz jeden lub wiele plików nagrań, które chcesz udostępnić, dotknij pozycji **Udostępnij**, a następnie wybierz metodę udostępniania.
- Dotknij jednego z plików nagrań do udostępnienia, aby otworzyć interfejs odtwarzania, a następnie dotknij kolejno  > **Udostępnij** i wybierz metodę udostępniania.

Konwersja nagrania na tekst

Dotknij **Konwertuj na tekst**, a następnie dotknij  i wybierz język do konwersji. Po zakończeniu konwersji tekst zostanie wyświetlony.

Po powrocie do nagrania tekst nadal będzie widoczny.

Konwersja nagrania na Protokół AI

Po zakończeniu konwersji można dotknąć **Protokół AI**, aby wygenerować protokół do różnych zastosowań.

E-mail

Ustawianie powiadomień e-mail

Tryb powiadomień dla wiadomości e-mail możesz ustawiać odpowiednio do potrzeb.

- 1** Wybierz kolejno **E-mail** >  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Powiadomienia** i włącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**.
- 2** Wybierz konto e-mail, dla którego chcesz ustawić powiadomienia, włącz przełącznik **Zezwalaj na powiadomienia** i wybierz tryb powiadomień.

Dodawanie kont e-mail

Możesz dodać konto e-mail w aplikacji **E-mail**, aby mieć swobodny dostęp do poczty na urządzeniu.

Dodawanie osobistego konta e-mail

- 1** Otwórz aplikację **E-mail** na telefonie i wybierz dostępnego dostawcę konta e-mail.

- 2 Wprowadź adres e-mail i hasło, dotknij opcji **Zaloguj**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia konfiguracji. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem w celu sprawdzenia ustawień.

Dodawanie konta Exchange

Usługa Microsoft Exchange służy do wymiany wiadomości cyfrowych w ramach firmy. Jeśli Twoja poczta firmowa korzysta z serwera Exchange, możesz za pomocą urządzenia zalogować się do służbowego konta e-mail.

- 1 Poproś administratora firmowego serwera poczty o podanie nazwy domeny, adresu serwera, numeru portu i typu zabezpieczeń.
- 2 Otwórz aplikację **E-mail** i wybierz opcję **Exchange**.
- 3 Wprowadź adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło.
- 4 Dotknij ikony **Konfiguracja ręczna**. Na ekranie **Konfiguracja konta** wprowadź nazwę domeny, adres serwera, numer portu i typ zabezpieczeń.
- 5 Dotknij opcji  i wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć konfigurację. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem w celu sprawdzenia ustawień.

Kalkulator

Kalkulator

Kalkulator zainstalowany na urządzeniu umożliwia wykonywanie podstawowych obliczeń oraz wyznaczanie wartości funkcji wykładniczych, logarytmicznych i trygonometrycznych.

Używanie kalkulatora podstawowego

Kalkulator można włączyć jedną z następujących metod:

- Znajdź **Kalkulator** w folderze **Narzędzia**.
- Przeciągnij od dołu ekranu blokady, a następnie dotknij , aby otworzyć kalkulator.
 -  Wyświetl **Ekran blokady**, uszczypnij dwoma palcami, aby przejść do ekranu **Mój styl** (po odblokowaniu urządzenia). Wybierz dowolny szablon, aby wyświetlić **Ekran blokady**, dotknij , wybierz , aby dodać do ekranu blokady.

Korzystanie z kalkulatora naukowego

- Gdy ekran jest złożony, otwórz kalkulator i wybierz kolejno  > **Naukowy**, aby uzyskać dostęp do kalkulatora naukowego.
- Po rozłożeniu ekranu kalkulator naukowy jest uruchamiany domyślnie.

Kopiowanie, usuwanie i czyszczenie liczb

- Kopiowanie wyniku obliczeń: Dotknij wyniku obliczeń i przytrzymaj go, dotknij opcji **Kopiuj**, a następnie wklej wynik w innym miejscu, na przykład w notatce lub w wiadomości.
- Usuwanie ostatniej cyfry: Dotknij ikony .
- Usuwanie zawartości wyświetlacza: Dotknij ikony . Możesz też dotknąć ikony , aby wyczyścić wyświetlacz po dotknięciu ikony  w celu ukończenia obliczeń.

Latarka

Latarka

Z latarki można korzystać następująco:

- **Centrum sterowania:** Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby wyświetlić **Centrum sterowania**, a następnie dotknij **Latarka**, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
- **Ekran blokady:** Przeciągnij w górę na  w lewym dolnym rogu ekranu blokady, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
 -  Wyświetl **Ekran blokady**, uszczypnij dwoma palcami, aby przejść do ekranu **Mój styl** (po odblokowaniu urządzenia). Wybierz dowolny szablon, aby wyświetlić **Ekran blokady**, dotknij , wybierz , aby dodać do ekranu blokady.
- **Przycisk mechaniczny:** Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** > **Dwukrotne naciśnięcie przycisku zmniejszania głośności przy wyłączonym ekranie**, a następnie wybierz **Włącz/wyłącz latarkę**. Gdy ekran urządzenia jest wyłączony lub zablokowany i nie jest odtwarzany żaden dźwięk, naciśnij dwukrotnie przycisk zmniejszania głośności, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.

Po włączeniu latarki na ekranie blokady pojawi się powiadomienie informujące, że latarka jest włączona. Dotknij , aby wyłączyć latarkę.

 Dostępność tej funkcji różni się w zależności od urządzenia.

Kompas

Kompas

Kompas służy do wyświetlania orientacji telefonu oraz wartości szerokości i długości geograficznej odpowiadających bieżącemu położeniu urządzenia.

1 Aby otworzyć kompas, wykonaj dowolną z następujących czynności:

- Otwórz aplikację **Kompas** w folderze **Narzędzia**.

2 Wyświetl informacje o współrzędnych i orientacji.

- Umieść telefon poziomo — na ekranie zostaną wyświetlone informacje o orientacji oraz bieżących wartościach szerokości i długości geograficznej.
- Umieść telefon pionowo — pod obrazem na żywo zostaną wyświetlone informacje o orientacji oraz bieżących wartościach szerokości i długości geograficznej.

3 Aby zablokować bieżącą orientację, dotknij dysku z podziałką kompasu. Gdy orientacja będzie różnić się od pierwotnej, będzie wyświetlany niebieski obszar z podziałką.

Aby uzyskać precyzyjniejsze informacje o orientacji, staraj się trzymać kompas poziomo lub pionowo, nie przechylając go.

Aplikacja bliźniacza

Włączanie Aplikacji bliźniaczej

Zaloguj się jednocześnie na dwa konta w serwisie WhatsApp lub Facebook, aby oddzielić życie służbowe od prywatnego.

 Tylko niektóre aplikacje obsługują funkcję **Aplikacja bliźniacza**.

Jeśli telefon ma włączoną Przestrzeń prywatną lub dodano do niego wielu użytkowników, Aplikacja bliźniacza jest dostępna tylko w Przestrzeni głównej lub dla właściciela urządzenia.

Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacja bliźniacza** i włącz przełącznik aplikacji. Bliźniacza wersja tej aplikacji zostanie wyświetlona na ekranie głównym.

Menedżer systemu

Zwalnianie pamięci telefonu

Funkcja **Oczyszczanie** w aplikacji **Menedżer systemu** przeskanuje pamięć pod kątem zbędnych i dużych plików, takich jak pozostałości aplikacji, i przedstawi sugestie, które pomogą zwolnić miejsce.

1 Wybierz **Menedżer systemu** i dotknij **Oczyszczanie**.

2 Po zakończeniu skanowania dotknij **Oczyść** lub **Oczyść** za elementem do wyczyszczenia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć zbędne pliki.

 Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, a telefon ponownie przeskanuje pamięć.

Czyszczenie zduplikowanych plików

Aplikacja **Menedżer systemu** może znajdować zduplikowane pliki w urządzeniu.

Na ekranie **Oczyszczanie** dotknij pozycji **Powielone pliki** i zaznacz niechciane pliki do usunięcia.

Zarządzanie zużyciem danych

Otwórz aplikację **Menedżer systemu**, a następnie dotknij pozycji **Wykorzystanie transmisji danych**, aby wyświetlić informacje dotyczące zużycia danych i zarządzać dostępem do sieci.

Przeglądanie aplikacji zużywających dużo danych i zarządzanie nimi

- 1 W sekcji **Zużycie transmisji danych w tym miesiącu** na ekranie **Wykorzystanie transmisji danych** można wyświetlić ranking aplikacji pod względem zużycia danych.
- 2 Dotknij aplikacji zużywającej dużo danych, aby ograniczyć korzystanie z komórkowej transmisji danych, danych w roamingu itp.
 -  Na ekranie **Użycie danych** nie można ograniczyć dostępu do Internetu dla niektórych aplikacji (takich jak aplikacje generowane przez Aplikację bliźniaczą). Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje**, wyszukaj nazwę takiej aplikacji, a następnie dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.

Wyświetlanie i konfigurowanie dostępu aplikacji do Internetu

Na ekranie **Wykorzystanie transmisji danych** dotknij **Dostęp do sieci** i usuń zaznaczenie **Komórkowa transmisja danych**, a następnie ustaw używanie aplikacji zużywających dużo danych (takich jak odtwarzacze wideo) tylko w sieci Wi-Fi.

-  Na ekranie **Użycie danych** nie można ograniczyć dostępu do Internetu dla niektórych aplikacji (takich jak aplikacje generowane przez Aplikację bliźniaczą). Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje**, wyszukaj nazwę takiej aplikacji, a następnie dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Inteligentne oszczędzanie transmisji danych

Możesz włączyć funkcję Inteligentne oszczędzanie transmisji danych, aby zapobiegać zużyciu danych w transmisji komórkowej przez aplikacje działające w tle.

- 1 Na ekranie **Wykorzystanie transmisji danych** dotknij pozycji **Oszczędzanie transmisji danych**, a następnie włącz tę funkcję. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .
- 2 Jeśli nie chcesz ograniczać zużycia danych przez niektóre aplikacje, nawet jeśli działają one w tle, aktywuj przełączniki tych aplikacji.

Dodawanie przypomnień o wykorzystaniu komórkowej transmisji danych

Dodaj informacje o abonamencie karty SIM w **Menedżer systemu** i ustaw przypomnienia zużycia. Wtedy **Menedżer systemu** na czas przypomni Ci o limicie komórkowej transmisji danych.

Jeśli Twój z funkcją telefonu obsługuje dwie karty SIM, możesz ustawić abonament dla każdej karty.

- 1 Na stronie **Wykorzystanie transmisji danych** stuknij **Więcej ustawień transmisji danych** > **Miesięczny limit transmisji** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 2 Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** stuknij **Przypomnienie o zużyciu**. Możesz skonfigurować system, aby wysyłał przypomnienia lub bezpośrednio odcinał dostęp do Internetu, gdy miesięczne zużycie komórkowej transmisji danych / danych w roamingu przekroczy limit.
- 3 Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** możesz też włączyć **Przypomnienie o zużyciu danych na ekranie blokady**.

Device Clone

Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego telefonu na nowy telefon.

Migracja danych z urządzenia

- 1 Na nowym telefonie otwórz aplikację **Device Clone**. Zamiast tego możesz wybrać **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Device Clone**, dotknąć **To nowe urządzenie**, a następnie wybrać odpowiedni typ starego urządzenia.
 - 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać i zainstalować **Device Clone** na starym urządzeniu.
 - 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij **To stare urządzenie**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć stare urządzenie z nowym telefonem, skanując kod albo ręcznie.
 - 4 Na starym urządzeniu wybierz dane, które chcesz sklonować, a następnie dotknij **Dalej** > **Transferuj**, aby zacząć klonowanie.
-  Aplikacja **Device Clone** jest dostępna tylko na telefonach z systemem Android 7.0 lub nowszym albo iOS 8.0 lub nowszym.

Pobieranie z iCloud

Za pomocą aplikacji **Device Clone** możesz pobrać galerię, dokumenty, kalendarz i inne dane z iCloud w urządzenie Honor.

- 1 Wybierz **Device Clone**, i dotknij **To nowe urządzenie** > **Urządzenia Apple** > **Pobierz z iCloud**.
- 2 Zaloguj się do iCloud, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 3 Wybierz dane, które chcesz pobrać z iCloud, i dotknij **Transferuj**, aby dokończyć przenoszenie.

Porady

Porady

Aplikacja **Porady** oferuje porady i wskazówki, dzięki którym szybko nauczysz się, jak używać telefonu. Udostępnia również pełną wersję podręcznika użytkownika, w którym w dowolnej chwili łatwo możesz sprawdzić potrzebne informacje.

Porady — wprowadzenie do sekcji:

- Porady ilustrowane: Małe wideo lub mały obraz z jasnym i zwięzłym tekstem ułatwiającym opanowanie danego działania. Karty są podzielone na kategorie według sytuacji, co upraszcza wybranie odpowiedniej sekcji.
- Porady szczegółowe: Łatwo dostępne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zaawansowanych funkcji telefonu.

Porady — funkcje główne:

- Wyszukiwanie: Wprowadź słowo kluczowe, aby pobrać wszystkie powiązane treści udostępniane przez aplikację **Porady** — zapewni Ci to szybki dostęp do potrzebnych informacji. Ta funkcja wyświetla również popularną zawartość.
- Polubienia i komentarze: Przejrzyj informacje i podziel się opinią.
- Wypróbuj: Udostępnia przycisk **Wypróbuj teraz** dla kluczowych lub skomplikowanych funkcji. Dotknij, aby przejść bezpośrednio do interfejsu danej funkcji.

-  • Dostępność tej funkcji różni się w zależności od urządzenia.

Ustawienia

Wi-Fi

Wprowadzenie do funkcji Wi-Fi

Podłączenie urządzenia do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi umożliwia skuteczne ograniczenie komórkowej transmisji danych.

Uzyskiwanie dostępu do sieci Wi-Fi

-  Podczas uzyskiwania dostępu do bezpłatnych sieci Wi-Fi w miejscach publicznych zachowaj ostrożność, aby uniknąć takich zagrożeń jak wyciek prywatnych danych i straty materialne.

Wprowadzanie kodu PIN, aby połączyć się z siecią Wi-Fi

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
- 2 Na stronie ustawień możesz połączyć się z siecią Wi-Fi przy użyciu jednej z następujących metod:
 - Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, w obszarze **Dostępne sieci**. Jeżeli zostanie wybrana sieć szyfrowana, trzeba wprowadzić hasło.
 - Przeciągnij do dołu menu, dotknij pozycji **Dodaj sieć**, a następnie postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby wprowadzić nazwę sieci i hasło w celu nawiązania połączenia.

Kiedy na pasku stanu wyświetli się , oznacza to, że telefon uzyskuje dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Połączenie przez zeskanowanie kodu QR

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
 - 2 Przejdź do strony ustawień **Wi-Fi** w telefonie, który udostępnia sieć, dotknij sieci używanej do połączenia i uzyskaj kod QR.
 - 3 Zeskanuj kod QR telefonem, który ma się połączyć z siecią, i postępuj zgodnie z monitami, aby uzyskać dostęp do sieci.
-  Niektóre szyfrowane sieci mogą nie obsługiwać łączenia się przez skanowanie kodu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.

Transfer danych za pomocą funkcji Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie danych między urządzeniami Honor. Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie dużych plików na pobliskie urządzenia szybciej niż za pomocą funkcji Bluetooth i bez konieczności parowania urządzeń.

- 1 Na urządzeniu odbierającym wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz funkcję **Wi-Fi**.

- 2** Wybierz kolejno **Więcej ustawień** > **Wi-Fi Direct**, aby zacząć wyszukiwać pobliskie urządzenia złączoną funkcją Wi-Fi Direct.
- 3** Na urządzeniu wysyłającym wybierz pliki, które chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), dotknij ikony  i wybierz funkcję **Wi-Fi Direct**.
 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio zaaplikacji.
- 4** Dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby nawiązać połączenie, następnie udostępnij pliki.
- 5** Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o przetransferowanie plików za pomocą funkcji Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Podstawowe informacje o funkcji Bluetooth telefonu

Telefon można połączyć ze słuchawkami, głośnikami lub samochodowymi systemami multimedialnymi Bluetooth. Można też udostępniać dane z telefonu innym urządzeniom przez Bluetooth.

Przedstawimy następujące funkcje Bluetooth telefonu: ① włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth; ② edytowanie nazwy Bluetooth urządzenia; ③ parowanie urządzeń Bluetooth; ④ transferowanie plików przez Bluetooth; ⑤ rozłączanie pary urządzeń.

Efektywny zasięg komunikacji Bluetooth wynosi 10 metrów. Korzystaj z funkcji Bluetooth w jej efektywnym zasięgu.

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Bluetooth**. Naciśnij i przytrzymaj **Bluetooth**, aby przejść do ekranu Ustawienia.
- Wybierz **Ustawienia** > **Bluetooth** i ustaw przełącznik **Bluetooth** w pozycji włączonej lub wyłączonej.

Edytowanie nazwy Bluetooth urządzenia

- 1** Przejdź do pozycji **Bluetooth** na ekranie ustawień i włącz funkcję **Bluetooth**.
- 2** Dotknij pozycji **Nazwa urządzenia**, wprowadź nową nazwę, a następnie dotknij opcji **OK**.

Parowanie z urządzeniem Bluetooth

- 1** Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu docelowym i ustaw je jako wykrywalne. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika danego urządzenia.
- 2** Na swoim urządzeniu uzyskaj dostęp do ekranu ustawień funkcji **Bluetooth** i włącz funkcję **Bluetooth**, aby urządzenie automatycznie wyszukało urządzenia Bluetooth w pobliżu.

- 3** Z listy **Dostępne urządzenia** wybierz odpowiednie urządzenie do sparowania i postępuj według instrukcji ekranowych, aby przeprowadzić tę procedurę.

Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** dotknij ikony , aby wyświetlić porady dotyczące podłączania różnych urządzeń Bluetooth.

Transferowanie plików za pomocą funkcji Bluetooth

Możesz korzystać z funkcji Bluetooth, aby transferować filmy, zdjęcia, kontakty i nie tylko na inne urządzenia znajdujące się w efektywnym zasięgu komunikacji Bluetooth.

- 1** Sparuj urządzenie wysyłające i odbierające za pomocą funkcji Bluetooth.
- 2** Na urządzeniu wysyłającym dotknij i przytrzymaj plik, zaznacz pliki, które chcesz udostępnić, dotknij ikony  i wybierz funkcję **Bluetooth**.
 Wykonywane działania mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.
- 3** Dotknij nazwy Bluetooth urządzenia odbierającego, aby rozpocząć udostępnianie.
- 4** Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o transfer za pomocą funkcji Bluetooth.

Podłączanie aparatów słuchowych przez Bluetooth

Na dystansie skutecznej transmisji można łączyć aparaty słuchowe obsługujące funkcję Bluetooth z telefonami komórkowymi w celu prowadzenia rozmów telefonicznych, odtwarzania muzyki itp. Aparaty słuchowe można łączyć w dowolny z następujących sposobów:

- **Szybkie połączenie za pośrednictwem Centrum sterowania:** Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, dotknij **Aparat słuchowy** (jeśli nie można znaleźć tej pozycji, dotknij ikony edycji powyżej, dotknij **Edytuj przełącznik skrótów** i dodaj **Aparat słuchowy** do Centrum sterowania w obszarze Więcej przełączników poniżej), a następnie wybierz aparat słuchowy, z którym chcesz sparować telefon.
- **Łączenie na ekranie Ułatwienia dostępu Ustawienia:** Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Aparat słuchowy**, włącz **Bluetooth** i wybierz aparat słuchowy, z którym chcesz sparować telefon.

Podczas rozmów i odtwarzania muzyki możesz szybko przełączać się na inne urządzenia Bluetooth.

Rozłączanie pary urządzeń Bluetooth

- 1** Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** aktywuj przełącznik **Bluetooth**.
- 2** Na liście **Sparowane urządzenia** dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, z którym chcesz rozłączyć parę, a następnie dotknij polecenia **Rozłącz parę**.

Sieć komórkowa

Włączanie i wyłączanie funkcji Tryb samolotowy

Podróżując samolotem, możesz włączyć funkcję Tryb samolotowy, jeśli wymagają tego przepisy linii lotniczej. Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy nie będzie można nawiązywać i odbierać połączeń, wysyłać i odbierać wiadomości SMS ani korzystać z komórkowej transmisji danych, ale wszystkie pozostałe funkcje będą dostępne.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Tryb samolotowy, możesz skorzystać z jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, następnie ponownie przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty. Dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Tryb samolotowy**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa**, następnie włącz lub wyłącz opcję **Tryb samolotowy**.

Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth zostaną automatycznie wyłączone. Możesz włączyć je ponownie, jeśli pozwalają na to przepisy linii lotniczej.

Zarządzanie zużyciem danych

Otwórz aplikację **Menedżer systemu**, a następnie dotknij pozycji **Wykorzystanie transmisji danych**, aby wyświetlić informacje dotyczące zużycia danych i zarządzać dostępem do sieci.

Przeglądanie aplikacji zużywających dużo danych i zarządzanie nimi

- 1 W sekcji **Zużycie transmisji danych w tym miesiącu** na ekranie **Wykorzystanie transmisji danych** można wyświetlić ranking aplikacji pod względem zużycia danych.
- 2 Dotknij aplikacji zużywającej dużo danych, aby ograniczyć korzystanie z komórkowej transmisji danych, danych w roamingu itp.
 -  Na ekranie **Użycie danych** nie można ograniczyć dostępu do Internetu dla niektórych aplikacji (takich jak aplikacje generowane przez Aplikację bliźniaczą). Wybierz **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, wyszukaj nazwę takiej aplikacji, a następnie dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.

Wyświetlanie i konfigurowanie dostępu aplikacji do Internetu

Na ekranie **Wykorzystanie transmisji danych** dotknij **Dostęp do sieci** i usuń zaznaczenie **Komórkowa transmisja danych**, a następnie ustaw używanie aplikacji zużywających dużo danych (takich jak odtwarzacze wideo) tylko w sieci Wi-Fi.

-  Na ekranie **Użycie danych** nie można ograniczyć dostępu do Internetu dla niektórych aplikacji (takich jak aplikacje generowane przez Aplikację bliźniaczą). Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje**, wyszukaj nazwę takiej aplikacji, a następnie dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Inteligentne oszczędzanie transmisji danych

Możesz włączyć funkcję Inteligentne oszczędzanie transmisji danych, aby zapobiegać zużyciu danych w transmisji komórkowej przez aplikacje działające w tle.

- 1 Na ekranie Wykorzystanie transmisji danych dotknij pozycji **Oszczędzanie transmisji danych**, a następnie włącz tę funkcję. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .
- 2 Jeśli nie chcesz ograniczać zużycia danych przez niektóre aplikacje, nawet jeśli działają one w tle, aktywuj przełączniki tych aplikacji.

Dodawanie przypomnień o wykorzystaniu komórkowej transmisji danych

Dodaj informacje o abonamencie karty SIM w **Menedżer systemu** i ustaw przypomnienia zużycia. Wtedy **Menedżer systemu** na czas przypomni Ci o limicie komórkowej transmisji danych.

Jeśli Twój z funkcją telefonu obsługuje dwie karty SIM, możesz ustawić abonament dla każdej karty.

- 1 Na stronie **Wykorzystanie transmisji danych** stuknij **Więcej ustawień transmisji danych > Miesięczny limit transmisji** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 2 Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** stuknij **Przypomnienie o zużyciu**. Możesz skonfigurować system, aby wysyłał przypomnienia lub bezpośrednio odcinał dostęp do Internetu, gdy miesięczne zużycie komórkowej transmisji danych / danych w roamingu przekroczy limit.
- 3 Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** możesz też włączyć **Przypomnienie o zużyciu danych na ekranie blokady**.

Udostępnianie połączenia sieciowego innym urządzeniom

Po włączeniu funkcji **Osobisty hotspot** możesz udostępniać innym urządzeniom komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie.

Udostępnianie sieci przez hotspot osobisty

-  Niektórych sieci Wi-Fi, które wymagają uwierzytelnienia, nie można udostępnić.

Wybierz **Ustawienia > Sieć komórkowa > Osobisty hotspot** i włącz **Osobisty hotspot**.

Połączenie komórkowej transmisji danych lub Wi-Fi telefonu zostanie udostępnione innym urządzeniom.

Można także wykonać następujące działania związane z hotspotem osobistym:

- Ustaw **Nazwa urządzenia**.

- Ustaw **Hasło**.
- Dotknij **Podłączone urządzenia**, aby wyświetlić listę połączonych urządzeń i listę zablokowanych. Dotknij urządzenia na liście **Podłączone urządzenia**, aby przenieść je do obszaru **Lista zablokowanych** zgodnie z instrukcjami. Można także usunąć urządzenie z listy.
- Jeżeli udostępniasz sieć komórkowej transmisji danych, możesz też dotknąć **Więcej**, aby ustawić **Pasmo hotspota osobistego**.

Udostępnianie sieci przez Bluetooth

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth** i włącz funkcję **Bluetooth**. Wybierz urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć parowanie.
- 2 Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Osobisty hotspot > Więcej** i włącz funkcję **Tethering przez Bluetooth**.
- 3 Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** sparowanego urządzenia dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, a następnie włącz funkcję **Dostęp do Internetu**, aby udostępnić sieć.

Udostępnianie sieci przez USB

- 1 Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB.
- 2 Na swoim urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Osobisty hotspot > Więcej** i włącz funkcję **Modem USB**, aby udostępnić komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi.

Łączenie się z siecią komórkowej transmisji danych

- 1 Na karcie SIM musi być dostępna komórkowa transmisja danych.
- 2 Połącz się z siecią komórkowej transmisji danych jedną z następujących metod:
 - Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.. Włącz **Transmisja danych**.
 - Wybierz **Ustawienia > Sieć komórkowa > Komórkowa transmisja danych** i włącz **Transfer danych**.

Aby oszczędzać energię baterii i komórkową transmisję danych, wyłączaj usługę komórkowej transmisji danych, gdy jej nie potrzebujesz.

Nawiązywanie połączeń wideo HD za pomocą usługi VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) to technologia transmisji danych oparta na protokole IP. Usługa VoLTE pozwala szybko nawiązywać połączenia oraz zapewnia wysoką jakość połączeń głosowych i wideo.

Włączanie usługi VoLTE

Skontaktuj się z operatorem w sprawie włączenia usługi VoLTE dla karty SIM. Jeśli oba gniazda kart SIM telefonu z obsługą dwóch kart SIM obsługują usługę VoLTE, można ją włączyć dla obu kart SIM.

-  • Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.
- Usługi 5G są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
- Włącz **5G**, jeżeli jest obsługiwana sieć 5G. Funkcja VoLTE zostanie wtedy domyślnie włączona.

Nawiązywanie połączenia wideo

Połączenia wideo można nawiązywać, jeśli rozmówcy korzystają z urządzeń z aktywowaną funkcją VoLTE.

- 1** Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty** u dołu ekranu, a następnie wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 2** Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie wideo.

Podczas połączenia wideo możesz dotknąć ikony , aby przełączyć urządzenie na połączenie wideo.

Zarządzanie kartami SIM

Można włączać i wyłączać karty SIM oraz nadawać im nazwy w celu łatwiejszej identyfikacji.

Włączanie lub wyłączanie karty SIM

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** i odpowiednio do potrzeb włącz lub wyłącz kartę SIM.

Po wyłączeniu karty SIM nie można jej używać do obsługi połączeń i wiadomości oraz uzyskiwania dostępu do Internetu.

Nadawanie nazwy karcie SIM

Kartom SIM możesz nadać nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i zarządzanie. Możesz na przykład nazwać jedną kartę SIM „Służbowa”, a drugą „Osobista”.

Wybierz **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** i dotknij , aby edytować nazwę karty SIM.

Jeżeli telefon nie ma opcji  w interfejsie **Zarządzanie kartami SIM**, możesz wybrać kartę SIM i dotknąć **Nazwa karty**, aby nazwać kartę SIM.

Konfigurowanie ustawień kart SIM

Jeśli w urządzeniu znajdują się dwie karty SIM, można skonfigurować domyślną kartę do obsługi komórkowej transmisji danych i domyślną kartę do obsługi połączeń, a następnie przekazywać połączenia między nimi.

 Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń z obsługą dwóch kart SIM.

Konfiguracja domyślnych kart SIM do obsługi komórkowej transmisji danych i połączeń

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** i ustaw kartę SIM 1 lub SIM 2 jako domyślną do obsługi komórkowej transmisji danych lub połączeń.

Włączanie funkcji przekazywania połączeń między kartami SIM

Po włączeniu funkcji przekazywania połączeń dla obu kart SIM połączenia przychodzące na niedostępną kartę SIM będą przekazywane na drugą kartę SIM.

 Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** > **Przekazywanie połączeń pomiędzy kartami SIM**.
- 2 Wybierz tryb przekazywania połączeń i włącz odpowiedni przełącznik.
Funkcja przekazywania połączeń między kartami SIM zostanie włączona po jej skonfigurowaniu dla obu kart SIM.

Szybkie przełączanie domyślnej karty SIM do komórkowej transmisji danych

Jeśli w telefonie zainstalowano dwie karty SIM, możesz użyć skrótu, aby szybko zmieniać domyślną kartę SIM do komórkowej transmisji danych.

- 1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Włącz **Transmisja danych**.
- 2 Kliknij tekst pod , aż pojawi się monit, a następnie wybierz kartę SIM i dotknij **OK**.
 Gdy pojawi się monit, dotknij **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do ekranu **Zarządzanie kartami SIM**.

Włączanie sieci 5G

Łączność 5G, zwana także siecią 5G lub systemami komórkowymi 5G, to piąta generacja technologii komórkowej. W porównaniu z 4G sieć 5G oferuje większą szybkość transferu danych i mniejsze opóźnienia.

Sprawdź, czy karta SIM i sieć komórkowa 5G Twojego operatora są ze sobą kompatybilne. W razie potrzeby skontaktuj się z operatorem, aby włączyć usługę 5G na karcie SIM.

-  • Usługi 5G są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
- Na sygnał i funkcje sieci 5G mogą mieć wpływ zakłócenia wynikające z zasięgu (położenia geograficznego) lub nakładania się częstotliwości.

Jeśli do telefonu włożono dwie karty SIM, wybierz **Ustawienia > Sieć komórkowa > Komórkowa transmisja danych > Więcej** i włącz **5G na dwóch kartach SIM**.

Połączenia

Wprowadzenie do NFC

Near Field Communication (NFC) to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu, która umożliwia łączenie się urządzeń mobilnych i innych urządzeń elektronicznych na niezliczone sposoby w celu łatwego transferowania danych i dokonywania płatności mobilnych.

 Nie wszystkie urządzenia obsługują funkcję NFC.

Włączanie i wyłączanie NFC

Funkcję NFC można włączyć lub wyłączyć w następujący sposób:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **NFC**. Możesz dotknąć i przytrzymać **NFC**, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Przejdź do **Ustawienia > Więcej połączeń > NFC**, a następnie włącz lub wyłącz **NFC**.

Transakcje zbliżeniowe przy użyciu NFC

- 1 Otwórz **NFC**, wybierz **NFC**, a następnie wybierz **Domyślna aplikacja portfela**.
- 2 Dodaj karty NFC.
- 3 Zbliź czujnik NFC (zobacz stronę ustawień NFC) swojego telefonu do terminala punktu sprzedaży, aby automatycznie wyświetlić ekran płatności.

Transferowanie danych między telefonem a komputerem za pomocą kabla USB

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB. Na komputerze zostanie automatycznie zainstalowany sterownik oraz wyświetlona nazwa dysku przypisana telefonowi.
- 2 Na telefonie przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień, przejdź do **Dotknij, aby zobaczyć więcej opcji** i wybierz tryb połączenia USB, aby przesłać dane.
 - **Przenoszenia zdjęć:** umożliwia transferowanie zdjęć między telefonem a komputerem przy użyciu protokołu Picture Transfer Protocol (PTP). W oknie nowego dysku na komputerze możesz przeglądać zdjęcia zapisane na telefonie lub kopiować i wklejać zdjęcia między tym urządzeniem a komputerem.
 - **Transferowanie plików / Android Auto:** umożliwia transferowanie plików między telefonem a komputerem przy użyciu protokołu Media Transfer Protocol (MTP).

W oknie nowego dysku na komputerze możesz przeglądać pliki zapisane na telefonie lub kopiować i wklejać pliki między tym urządzeniem a komputerem.

 Aby wyświetlać pliki multimedialne z telefonu, zainstaluj na komputerze program Windows Media Player 11 lub nowszy.

- **Wprowadzania danych MIDI:** umożliwia używanie telefonu jako urządzenia wejścia dźwięku typu MIDI (Musical Instrument Digital Interface) i odtwarzanie muzyki na komputerze.

Honor Share

Honor Share to technologia bezprzewodowego udostępniania danych, która umożliwia szybkie transferowanie obrazów, filmów, dokumentów i innych rodzajów plików między urządzeniami. Technologia ta korzysta z połączenia Bluetooth do wykrywania pobliskich urządzeń obsługujących funkcje Honor Share i Wi-Fi Direct w celu transferowania plików bez używania komórkowej transmisji danych.

Włączanie i wyłączanie funkcji Honor Share

Funkcję Honor Share możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Honor Share**. Możesz także dotknąć i przytrzymać **Honor Share**, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Wybierz **Ustawienia** > **Więcej połączeń** > **Honor Share**, aby włączyć lub wyłączyć **Honor Share**.

Szybkie udostępnianie plików między urządzeniami za pomocą funkcji Honor Share

Możesz korzystać z funkcji Honor Share, aby szybko udostępniać pliki między urządzeniami Honor. Odbiorca może wyświetlić podgląd plików przed ich wysłaniem, następnie wyświetlić całą zawartość po ich odebraniu. Na przykład odbiorca może wyświetlać odebrane zdjęcia lub filmy w aplikacji Galeria.

1 Na urządzeniu odbierającym włącz funkcję **Honor Share**.

2 Na urządzeniu wysyłającym wybierz plik lub album, który chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), następnie dotknij ikony . Dotknij opcji **Honor Share**, następnie dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby wysłać plik.

 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.

3 Na urządzeniu odbierającym dotknij pozycji **Zaakceptuj**, aby zaakceptować transfer. Aby wyświetlić odebrane pliki, przejdź do obszaru **Pliki**, dotknij karty **Przeglądaj**, następnie wybierz kolejno **Telefon** > **Honor Share**.

Możesz także wyświetlić otrzymane obrazy i filmy, wybierając kolejno **Galeria** > **Albumy** > **Honor Share**.

Udostępnianie plików z telefonu lub komputera przy użyciu funkcji Honor Share

Funkcja Honor Share ułatwia szybkie, bezprzewodowe udostępnianie plików z telefonu lub komputera bez użycia kabla do transmisji danych.

Udostępnianie plików z telefonu na komputer:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi w komputerze.
- 2 Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania w telefonie. Naciśnij i przytrzymaj **Honor Share**, aby przejść do ekranu Ustawienia, i włącz **Honor Share**.
- 3 Włącz aplikację **Honor Menedżer PC > Honor Share** na komputerze i sprawdź, czy ustawienie **Zezwalaj na wykrywanie przez inne urządzenia** jest włączone.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz udostępnić z telefonu, dotknij pozycji  i wybierz **Honor Share**. Po wykryciu urządzenia odbierającego dotknij jego nazwy, aby udostępnić plik.

Udostępnianie plików z komputera na telefonie:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi w komputerze.
 - 2 Włącz **Honor Share** w telefonie.
 - 3 Wybierz plik do udostępnienia w komputerze i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję **Wyświetl więcej opcji > Honor Share**. Komputer rozpocznie wyszukiwanie telefonów z włączoną funkcją **Honor Share**. Wybierz telefon, który ma odebrać plik.
 - 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odebrać plik w telefonach.
-  Obsługiwane są tylko notebooki Honor z aplikacją Honor Menedżer PC w wersji 15.0 lub nowszej. Ta funkcja jest zależna od produktu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w posiadanym urządzeniu.

Drukowanie jednym dotknięciem za pomocą funkcji Honor Share

Jeśli w pobliżu znajduje się drukarka obsługująca funkcję Honor Share, można jej użyć w celu znalezienia drukarki, następnie wydrukowania zdjęć lub plików PDF z urządzenia.

- 1 W zależności od typu drukarki zadbaj o spełnienie następujących warunków:
 - Drukarka obsługująca sieci Wi-Fi: Drukarka musi być włączona i podłączona do tej samej sieci co urządzenie.
 - Drukarka obsługująca funkcję WiFi Direct: Drukarka musi być włączona i mieć aktywowaną funkcję WiFi Direct.
 - Drukarki obsługujące funkcję Bluetooth: Drukarka musi być włączona i możliwa do wykrycia przez połączenie Bluetooth.
- 2 Na urządzeniu wyświetl podgląd pliku przeznaczonego do wydrukowania, następnie wybierz kolejno **Udostępnij > Honor Share**.
- 3 Po wykryciu drukarki dotknij jej nazwy na urządzeniu i dostosuj ustawienia na ekranie podglądu. Dotknij przycisku **DRUKUJ**, aby wydrukować zawartość.

Jeśli pierwszy raz podłączasz do urządzenia drukarkę Bluetooth, znajdź drukarkę za pomocą urządzenia, dotknij jej nazwy, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania drukarki przez około 1 sekundę, aby potwierdzić połączenie.

-  Aby uzyskać listę obsługiwanych drukarek, dotknij pozycji **Pomoc** na ekranie udostępniania funkcji Honor Share, wybierz opcję **Drukarki**, następnie dotknij pozycji **Jakie drukarki są obsługiwane?**.

Drukowanie obrazów i dokumentów

Podłącz urządzenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi do drukarki z certyfikatem Mopria, aby móc drukować obrazy i dokumenty z urządzenia.

Łączenie telefonu z drukarką

- 1** Sprawdź instrukcję drukarki lub skonsultuj się z jej producentem, aby sprawdzić, czy ma ona certyfikat Mopria.
Jeżeli nie, skonsultuj się z jej producentem w celu zainstalowania odpowiedniej aplikacji lub wtyczki na telefonie .
- 2** Podłącz telefon i drukarkę do tej samej sieci Wi-Fi jedną z następujących metod:
 - Połączenie z routerem Wi-Fi : Włącz Wi-Fi w drukarce i połącz ją z routerem Wi-Fi .
Na telefonie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, dotknij tego samego routera Wi-Fi , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.
 - Połączenie przy użyciu Wi-Fi Direct: Jeżeli drukarka obsługuje funkcję Wi-Fi Direct, skorzystaj z jej instrukcji obsługi, aby włączyć tę funkcję. Na telefonie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, wybierz **Więcej ustawień > Wi-Fi Direct**, a następnie dotknij drukarki, aby ustanowić połączenie.
 - Połączenie z hotspotem drukarki: Jeśli drukarka może pełnić funkcję bezprzewodowego punktu dostępu, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, aby włączyć punkt dostępu i ustawić hasło. Na telefonie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, dotknij hotspotu drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.
- 3** Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Drukowanie > Domyślna usługa drukowania** i włącz **Domyślna usługa drukowania**.
- 4** Kliknij **Domyślna usługa drukowania** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać drukarkę.

Drukowanie plików

Aby wydrukować pliki w aplikacjach **Galeria** i **Notatki**:

- Drukowanie obrazów: w przypadku aplikacji **Galeria** otwórz obraz, dotknij pozycji  **> Drukuj lub eksportuj do pliku PDF**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.

- Drukowanie notatek: w przypadku aplikacji **Notatki** otwórz notatkę, dotknij pozycji  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.

Bezprzewodowa projekcja obrazu z telefonu

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy wyświetlisz bezprzewodowo zawartość ekranu telefonu na dużym wyświetlaczu (takim jak telewizor) do pracy lub rozrywki, powiadomienia, np. o połączeniach przychodzących, SMS-ach i alarmach zegara, będą wyświetlane tylko na telefonie.

- 1 W zależności od modelu i funkcji dużego wyświetlacza należy wykonać następujące czynności:
 - **Jeżeli duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast**, włącz w nim funkcję projekcji bezprzewodowej.
 - **Jeżeli duży wyświetlacz nie obsługuje technologii Miracast**, podłącz do niego bezprzewodowy adapter HDMI. Pamiętaj o podłączeniu bezprzewodowego adaptera HDMI do zasilania.

 Aby dowiedzieć się, czy duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast i jak włączyć projekcję bezprzewodową w ramach tej technologii, zajrzyj do podręcznika użytkownika lub skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta dużego wyświetlacza.
- 2 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu telefonu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie włącz .
- 3 Przeciągnij ponownie w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty i włączyć **Projekcja bezprzewodowa**. Telefon rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń z ekranami.
- 4 Na liście urządzeń dotknij nazwy odpowiadającej dużemu wyświetlaczowi lub bezprzewodowemu adapterowi HDMI, aby zakończyć nawiązywanie połączenia projekcji.

Po skonfigurowaniu połączenia można ustawić telefon w orientacji poziomej, aby uzyskać lepszy obraz.

Spersonalizowany ekran główny i nie tylko

Tryb gotowości

W trybie gotowości możesz łatwo sprawdzać godzinę i aktualizacje pogody, gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony. Dzięki tej funkcji możesz zaprezentować swój styl i jednocześnie być na bieżąco.

Włączanie trybu gotowości

Wybierz **Ustawienia > Ekran główny i styl > Czuwanie** i włącz **Czuwanie**. Po skonfigurowaniu wystarczy umieścić telefon poziomo, aby aktywować **Czuwanie**, gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany.

Ustawienia wyświetlacza w trybie gotowości

Ekran trybu gotowości będzie widoczny przez 20 sekund, jeśli telefon nie będzie ładowany lub po wyłączeniu ustawienia **Zawsze na ekranie podczas ładowania**. Następnie możesz dotknąć ekranu, aby go przywrócić.

Kiedy jest aktywny **Czuwanie**, powiadomienia systemowe pojawiają się po włączeniu ustawienia **Pokazuj powiadomienia**.

Personalizacja trybu gotowości

- Włącz **Albumy**, aby prezentować zdjęcia rekomendowane przez system, określone albumy albo ulubione zdjęcia, kiedy jest aktywny **Czuwanie**.
- Aktywuj **Podpis artystyczny**, aby wyświetlać swój unikatowy podpis przy użyciu określonych szablonów, kiedy jest aktywny **Czuwanie**.

Gdy ekran jest zablokowany, a **Czuwanie** jest aktywny, przeciągaj palcem w górę i w dół, aby przełączać style, lub przeciągaj w lewo i w prawo, aby wybierać albumy lub podpisy.

Zarządzanie układem ekranu głównego

Układ ekranu głównego można dostosować do własnych nawyków korzystania z telefonu.

Ustawienia ekranu głównego obsługiwane przez bieżący model można wyświetlić następująco:

- Uszczypnij ekran główny dwoma palcami i dotknij **Ustawienia**.
- Wybierz **Ustawienia > Ekran główny i styl > Ustawienia ekranu głównego**.

Ustawianie stylu ikon

Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym i dotknij, aby przejść do **Tapeta i styl > Styl ikony**.

- Dotknij **Kolor**: wybierz **Kolor ikony** do dostosowania.
- Dotknij **Rozmiar**: przeciągnij suwak i ustaw rozmiar ikon.
- Dotknij **Zaokrąglone rogi**: przeciągnij suwak i dostosuj efekt promienia narożnika ikony.
- Dotknij **Więcej**: poznaj więcej stylów ikon w obszarze **Motywy** i wybierz dowolny z nich.

Konfiguracja układu ekranu głównego

1 Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym i dotknij, aby przejść do **Tapeta i styl > Układ**.

2 Wybierz metodę układu w **Szablon układu**.

3 Dotknij , aby dodatkowo dostosować efekty na podstawie monitów na ekranie. Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Edytuj **Wyświetlaj układ ekranu**.
- Włącz lub wyłącz przełącznik **Użyj widżetu tekstowego**.

4 Po zakończeniu wprowadzania ustawień dotknij **Zastosuj**.

Zapisywanie bieżącego układu

W obszarze **Układ** dotknij **Zapisz ten układ**, aby go zapisać w obszarze **Układ historyczny** jako szablon.

Wyświetlanie układów historycznych

W obszarze **Układ** dotknij **Układ historyczny**, aby wyświetlić **Oryginalny** – poprzednio ustawione układy ekranu głównego.

Ustawianie efektów przejścia

- 1** Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym i dotknij, aby przejść do **Tapeta i styl > Efekt zmiany**.
- 2** Wybierz **Efekt zmiany** do dostosowania.

Szybkie ustawianie szablonów motywów

- 1** Uszczypnij dwoma palcami na ekranie i dotknij, aby przejść do **Tapeta i styl > Motywy**.
- 2** Dotknij **Moje motywy**, aby wyświetlić bieżący motyw.
- 3** Dotknij **Polecane**, aby wybrać motyw do ustawienia, i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby kupić aplikację lub wybrać **Pobrane**.

Zmienianie rozmieszczenia ikon na ekranie głównym

Dotknij ikony i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie miejsce na ekranie głównym.

Wyrównywanie ikon ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, aby uzyskać dostęp do trybu **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz funkcję **Automatycznie wyrównuj**. Po włączeniu tej funkcji puste miejsca po usunięciu aplikacji zostaną automatycznie wypełnione.

Blokowanie położenia ikon ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, aby uzyskać dostęp do trybu **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz funkcję **Zablokuj układ**.

Wybieranie szablonu układu ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, wybierz kolejno **Ustawienia ekranu głównego > Układ**, a następnie wybierz preferowany szablon układu.

Włączanie układu dwóch ekranów

Możesz rozłożyć urządzenie i uzyskać dwuekranowy ekran główny, aby w pełni korzystać z możliwości dużego ekranu. Zapewnia to wygodę szybkiego przeglądania większej liczby aplikacji i kart na ekranie głównym. Przed użyciem tej funkcji rozłóż telefon.

Wypróbuj następujące metody, aby włączyć **Układ podwójnego ekranu**:

- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, dotknij **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz **Układ podwójnego ekranu**.
 - Wybierz **Ustawienia > Ekran główny i styl > Ustawienia ekranu głównego** i włącz **Układ podwójnego ekranu**.
-  Aby uzyskać lepszy efekt wyświetlania, możesz wybrać **4 × 6** dla **Układ** po włączeniu **Układ podwójnego ekranu**.

W **Układ podwójnego ekranu** możesz przesunąć palcem w lewo lub w prawo na separatorze aplikacji u dołu ekranu głównego, aby rozszerzyć lub zawęzić wyświetlanie ostatnio używanych aplikacji.

Włączanie przycisku wyszukiwania na ekranie głównym

Aby włączyć lub wyłączyć przycisk wyszukiwania na ekranie głównym, możesz użyć jednej z następujących metod:

- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym i dotknij **Ustawienia ekranu głównego**, aby włączyć lub wyłączyć **Przycisk wyszukiwania na ekranie głównym**.
- Wybierz **Ustawienia > Ekran główny i styl > Ustawienia ekranu głównego**, aby włączyć lub wyłączyć **Przycisk wyszukiwania na ekranie głównym**.

Ukrywanie aplikacji na ekranie głównym

Po włączeniu funkcji ukrywania nazw aplikacji nazwy ikon aplikacji, kart i folderów na ekranie głównym będą ukryte, przez co interfejs użytkownika będzie bardziej przejrzysty.

Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, dotknij pozycji **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz lub wyłącz opcję **Ukryj nazwę aplikacji**.

Dostosowanie strony głównej

Uszczypnij ekran główny dwoma palcami, przeciągnij w lewo i w prawo, aby wybrać ekran,

a następnie dotknij pozycji  na górze ekranu, aby dostosować dowolny ekran jako ekran główny i ułatwić obsługę.

Ustawianie tapety

Korzystanie z wbudowanej tapety

- 1 Wybierz **Ustawienia > Ekran główny i styl**, a następnie dotknij **Wybierz tapetę**.
- 2 Wybierz obraz.
- 3 Wybierz zależnie od potrzeb:
 - **Rozmycie**: Stosuje efekt rozmycia do tapety. Po włączeniu przełącznika rozmycia dostosuj intensywność rozmycia.
- 4 Dotknij przycisku **Gotowe** na stronie, aby zastosować skonfigurowany ekran blokady i tapetę ekranu głównego..

Używanie animowanych tapet 3D

Zarówno na ekranie uśpienia, jak i na ekranie głównym możesz pogłębić wrażenia estetyczne dzięki bardziej naturalnym i płynnym efektom 3D.

Wybierz **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Motywy**, wybierz motyw obsługujący animowane tapety, a następnie dotknij **Zastosuj**.

Ustawianie obrazu z aplikacji Galeria jako tapety

- 1 Otwórz aplikację **Galeria**, a następnie otwórz obraz, który chcesz ustawić jako tapetę.
- 2 Wybierz kolejno  > **Ustaw jako** > **Tapeta**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zakończyć konfigurację.

Przechowywanie aplikacji w widoku klasycznym

Możesz przechowywać aplikacje w widoku klasycznym i wyświetlać na ekranie głównym tylko często używane aplikacje, aby uprościć jego układ.

Włączanie widoku klasycznego

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Styl ekranu głównego** i wybierz opcję **Klasyczny**.

Po włączeniu tej opcji na ekranie głównym możesz przeciągnąć palcem w górę, by uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji w widoku klasycznym.

Tworzenie skrótów na ekranie głównym

W trybie Klasyczny przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym, aby wyświetlić widok klasyczny, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona, a następnie przeciągnij tę aplikację w odpowiednie miejsce na ekranie głównym.

Przenoszenie aplikacji z powrotem do widoku klasycznego

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aż urządzenie zawibruje, a następnie dotknij opcji **Usuń**. To działanie spowoduje wyłącznie usunięcie ikony aplikacji z ekranu głównego, a nie usunięcie samej aplikacji.

Nadal znajdziesz ją w widoku klasycznym.

Wyłączanie trybu Klasyczny

Aby wrócić do standardowego ekranu głównego, wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Styl ekranu głównego**, a następnie wybierz opcję **Standardowy**.

Magiczna tapeta

Spersonalizowana i dostosowywana tapeta ekranu blokady umożliwia swobodne wyświetlanie różnych elementów. Możesz dostosować tapetę ekranu blokady, dodając

efekt głębi. Włączenie ekranu stwarza imponujący efekt wizualny. Możesz stworzyć własny ekran blokady.

-  Niektóre produkty nie obsługują efektu głębi. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Dostęp do edycji ekranu blokady

Do strony ustawień udostępnianych przez **Ekran blokady** można przejść następującymi metodami:

- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie **Ekran blokady** (po odblokowaniu urządzenia), a następnie przejdź do strony ustawień udostępnianych przez **Ekran blokady**.
- Wybierz **Ustawienia** > **Ekran główny i styl**, a następnie dotknij **Styl ekranu blokady** lub **Wybierz tapetę** i przeciągnij w lewo lub w prawo, aby przejść do strony ustawień udostępnianych przez **Ekran blokady**.

Personalizacja stylu ekranu blokady

W ustawieniach udostępnianych przez **Ekran blokady** można wykonywać następujące czynności:

- Dotknięcie **Styl ekranu blokady**:
 - wybierz oficjalną, zainstalowaną fabrycznie tapetę.
 - Wybierz jako tapetę obraz z aplikacji **Galeria**.
 - Dotknij **Więcej**, aby otworzyć aplikację **Motywy**, i wybierz spośród większej liczby bezpłatnych lub płatnych tapet.
-  Zainstalowane fabrycznie tapety ekranu blokady mogą się różnić w zależności od modelu i wersji. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.
- Dotknięcie **Zmień obraz**:

Wybierz z aplikacji **Galeria** dowolny obraz, aby zastąpić osoby, zwierzęta lub krajobrazy na aktualnej tapecie ekranu blokady. Rozsuń palce lub uszczypnij na ekranie, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz i dostosować jego rozmiar albo użyj dwóch palców, aby przesunąć obraz i dostosować obszar jego wyświetlania.

Po potwierdzeniu dotknij **Gotowe**.
-  • Zmiana obrazu jest obsługiwana tylko na niektórych tapetach ekranu blokady. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.
- W ustawieniach udostępnianych przez **Ekran blokady** dotknij pustego obszaru, aby przejść do trybu pełnoekranowego i uzyskać lepszy podgląd efektu blokady ekranu.

Ustawianie spersonalizowanych tapet

Na ekranie ustawień **Ekran blokady** ustaw wybraną tapetę i dotknij **Dekoracja**, aby móc wykonać następujące czynności:

- Zamień tapetę **Wzór**.

- Zamień tapetę **Kolor szablonu**.
 - Wybierz ulubione zdjęcie, aby zamienić główną część bieżącej tapety ekranu blokady.
- Możesz również dotknąć zegara w interfejsie podglądu ekranu blokady lub dostosować styl tekstu, np. czcionkę i kolor.

 Nie wszystkie tapety ekranu blokady obsługują **Dekoracja**. Rzeczywiste działanie należy sprawdzić w praktyce.

Ustawianie efektu głębi

Dzięki efektowi głębi tapeta ekranu blokady ma wyraźniejszą głębię, główna część tapety jest bardziej widoczna, a trójwymiarowość wizualna zapewnia wciągające wrażenia.

Na ekranie ustawień **Ekran blokady** dotknij **Efekt głębi**, aby:

- Włącz **Efekt głębi**, aby zobaczyć efekt głębi tapety ekranu blokady.
- Przeciągnij blok sterowania **Rozmyj tło**, aby rozmyć tło tapety i wyeksponować główny element.

 • Gdy **Efekt głębi** jest włączony, obszar zegara może być częściowo zablokowany. Możesz dotknąć podglądu ekranu blokady, a następnie przeciągnąć go w odpowiednie miejsce i

dotknąć  po potwierdzeniu.

- Nie wszystkie tapety ekranu blokady obsługują **Efekt głębi** i **Rozmyj tło**. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Wyświetlanie daty i godziny przy wyłączonym ekranie

Po włączeniu opcji **Zawsze na ekranie** na ekranie blokady będzie zawsze wyświetlana data, godzina i inne informacje, gdy ekran zostanie wyłączony.

Włączanie funkcji Zawsze na ekranie

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Zawsze na ekranie** i włącz funkcję **Zawsze na ekranie**.
- 2 Skonfiguruj ustawienie **Tryb wyświetlania** zgodnie z monitem.

Ustawienia Zawsze na ekranie

Wybierz **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Zawsze na ekranie**. W obszarze **Tryb wyłączonego ekranu** wybierz **Pełny ekran** lub **Część ekranu**.

- Kiedy jest wybrane ustawienie **Pełny ekran**, dotknij **Tryb wyświetlania**, aby skorzystać z opcji **Dotknij, aby wyświetlić**, **Harmonogram** lub **Cały dzień**.
- Kiedy jest wybrane ustawienie **Część ekranu**, dotknij **Tryb wyświetlania** i wybierz **Dotknij, aby wyświetlić**, **Harmonogram** lub **Cały dzień**.

-  Funkcja **Zawsze na ekranie** nie jest dostępna, gdy poziom naładowania baterii jest niższy niż 10%.
- Interfejs może się różnić w zależności od modelu urządzenia.
- W trybie pełnoekranowym funkcja **Zawsze na ekranie** wyświetla przyciemnioną wersję ekranu blokady. Możesz zmienić jego wygląd, ustawiając spersonalizowany ekran zewnętrzny.

Włączanie animowanej funkcji **Zawsze na ekranie**

Aby telefon po wyłączeniu ekranu nadal był wyrazisty i atrakcyjny, dodaj spersonalizowane obrazy lub animacje.

Przejdź do funkcji **Zawsze na ekranie**. W obszarze **Obrazy** wybierz odpowiedni obraz lub animację i dotknij pozycji **Zastosuj**.

-  Po włączeniu funkcji Odblokowanie za pomocą twarzy telefon może zostać przypadkowo odblokowany podczas próby włączenia ekranu, co spowoduje przeoczenie funkcji **Zawsze na ekranie**. Unikaj trzymania telefonu naprzeciw twarzy.

Wybieranie obrazów GIF i animowanych zdjęć

Gdy ekran jest wyłączony, może być wyświetlany lokalny obraz (taki jak obraz GIF lub animowane zdjęcie), który ożywi i uatrakcyjni funkcję **Zawsze na ekranie**.

- Przejdź do funkcji **Zawsze na ekranie**. W obszarze **Obrazy** dotknij ikony .
- Dotknij pozycji **Wybierz obraz**, wybierz obraz i dotknij ikony . Jeśli już skonfigurowano obraz lokalny, dotknij pozycji **Zmień obraz**. Wybierz obraz i dotknij ikony .
- Jeśli wybrano obraz GIF, możesz też dotknąć pozycji **Edytuj**, aby go edytować.
- Ustaw inne opcje zgodnie z instrukcjami ekranowymi i dotknij pozycji **Zastosuj**.

Dodawanie artystycznego podpisu

Aby spersonalizować funkcję **Zawsze na ekranie**, możesz dodać różne czcionki, kolory i ozdobne naklejki.

- Przejdź do funkcji **Zawsze na ekranie**. W obszarze **Graffiti** dotknij stylu podpisu.
- Wprowadź tekst w polu **Wprowadź tekst** i ustaw właściwości stylu podpisu, takie jak **Kolor** i **Rozmiar tekstu**. Do podpisu możesz też dodać elementy z listy **Naklejki**. Przeciągnij krawędź, aby dostosować położenie i rozmiar elementów, a następnie dotknij ikony  lub , aby zmienić orientację elementów lub je usunąć.
- Dotknij ikony **Zastosuj**.

Tworzenie obrazu artystycznego na potrzeby funkcji Zawsze na ekranie

Telefon umożliwia wybór jednego z wielu stylów sztuki nowoczesnej (np. Mondrian). Można także określić schemat kolorów na potrzeby obrazu artystycznego, robiąc zdjęcie lub wybierając jedno z ulubionych zdjęć. Kolory na zdjęciu utworzą paletę kolorów dla obrazu artystycznego.

- 1 W obszarze **Artystyczny** na ekranie **Zawsze na ekranie** dotknij stylu, którego chcesz użyć.
- 2 Ustaw odpowiednie opcje dla stylu **Artystyczny**, takie jak **Układ**. Podczas ustawiania opcji **Kolor** urządzenie może przeanalizować kolory na określonym zdjęciu i zastosować wynikową paletę kolorów do obrazu artystycznego.
Dotknij ikony , zrób zdjęcie lub wybierz zdjęcie z Galerii, a następnie wybierz kolejno  > **Wyodrębnij kolory**.
- 3 Dotknij przycisku **Zastosuj**.

Style zegara

Możesz wybrać opcję **Analogowy** lub **Cyfrowy** dla stylu zegara funkcji Zawsze na ekranie.

- 1 Z poziomu opcji **Analogowy** lub **Cyfrowy** na ekranie **Zawsze na ekranie** przeciągaj palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać style zegara i wybrać preferowany.
- 2 Ustaw opcje powiązane z wybranym stylem zegara, takie jak **Pokazuj datę**.
- 3 Dotknij przycisku **Zastosuj**.

Wyświetlacz i jasność

Dostosowywanie jasności ekranu, trybu kolorów i temperatury barwowej

Możesz ustawić jasność ekranu, tryb kolorów i temperaturę barwową zgodnie z preferencjami.

Automatyczna regulacja jasności ekranu

Telefon automatycznie dostosuje jasność ekranu do warunków oświetlenia otoczenia. Skorzystaj z następujących sposobów:

- Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** i włącz **Automatycznie**.
- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć **Centrum sterowania**. Dotknij  w obszarze regulacji jasności ekranu.

Ręczne regulowanie jasności ekranu

Jasność ekranu można regulować ręcznie, korzystając z dowolnej z następujących metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność ekranu w obszarze .
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność** i przeciągnij suwak, aby dostosować jasność ekranu w obszarze .

Dostosowywanie trybu kolorów

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Tryb kolorów i temperatura barwowa** i wybierz preferowany tryb kolorów. Tryb **Normalne** będzie zapobiegać zmęczeniu wzroku i dlatego jest zalecany.

- **Normalne**: naturalne tony kolorów
- **Wyraziste**: jaskrawe tony kolorów

Dostosowywanie temperatury barwowej

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Tryb kolorów i temperatura barwowa** i wybierz preferowaną temperaturę barwową. Opcje **Domyślnie** i **Ciepła** będą zapobiegać zmęczeniu wzroku i dlatego są zalecane.

- **Domyślnie**: naturalny odcień
- **Ciepła**: żółtawy odcień
- **Zimna**: białawy odcień
- Możesz dotknąć dowolnego punktu na kole barw lub przeciągnąć punkt, aby dostosować temperaturę barwową.

Tryb ciemny

Zmniejsz jasność ekranu, aby zapewnić sobie szeroki zakres wrażeń estetycznych. Ten tryb może automatycznie włączać się o zachodzie słońca i wyłączać się o wschodzie słońca, co pozwala oszczędzać energię i czas.

Włączanie Trybu ciemnego

Włącz Tryb ciemny tła ekranu, aby chronić wzrok, zmniejszając poziom jasności i podrażnienia oczu.

Aby włączyć lub wyłączyć Tryb ciemny, skorzystaj z dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Tryb ciemny**. Dotknij i przytrzymaj tę pozycję, aby przejść do strony ustawień **Tryb ciemny**.
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność**, dotknij **Ciemny**, aby włączyć **Tryb ciemny**, i dotknij **Jasny**, aby zakończyć **Tryb ciemny**.

Automatyczne włączanie i wyłączanie Trybu ciemnego

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność**, włącz **Przełączaj automatycznie** i dotknij **Harmonogram**. Jeśli jest wybrana pozycja **Od zachodu do wschodu**, godziny nocne będą automatycznie określone na podstawie położenia geograficznego i zegara. Możesz także dotknąć **Własne godziny**, aby ustawić czas automatycznego przełączania Trybu ciemnego odpowiednio do Twoich nawyków.

Więcej ustawień trybu ciemnego

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność**, sprawdź, czy ustawienie **Ciemny** jest włączone, dotknij **Ustawienia trybu ciemnego** i możesz wybrać, czy włączyć funkcje takie jak **Przyciemnij tapetę w trybie ciemnym**.

Gdy funkcja **Przyciemnij tapetę w trybie ciemnym** zostanie włączona, jasność tapety będzie się zmieniać wraz z otoczeniem.

Ustawianie trybu ciemnego poszczególnych aplikacji

- 1 Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność** i sprawdź, czy ustawienie **Ciemny** jest włączone. Dotknij **Ustawienia trybu ciemnego**.
- 2 Włącz przełącznik przy aplikacji. Po ponownym otwarciu aplikacji jej tło stanie się ciemne.

 Tę funkcję obsługują tylko niektóre aplikacje.

Dostosowywanie rozdzielczości ekranu

Inteligentne dostosowywanie rozdzielczości ekranu

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność** i włącz **Inteligentna rozdzielczość**. System zwiększy lub zmniejszy rozdzielczość ekranu odpowiednio do uruchamianych aplikacji. Jeśli wyłączysz opcję **Inteligentna rozdzielczość**, system użyje domyślnej rozdzielczości ekranu i nie zmniejszy jej automatycznie.

Tryb pełnoekranowy

Włączanie trybu pełnoekranowego

- Większość aplikacji zainstalowanych na urządzeniu zostanie automatycznie dostosowana do wyświetlacza w trybie pełnoekranowym.
- W przypadku innych aplikacji wybierz kolejno **Ustawienia > Telefony składane > Skalowanie aplikacji > Pełny ekran** i aktywuj odpowiednie przełączniki. Włączenie funkcji **Pełny ekran** może sprawić, że niektóre aplikacje będą nieprawidłowo wyświetlane, na przykład ich ekran będzie nieprawidłowo rozciągnięty.

Ustawianie obszaru wyświetlania u góry ekranu

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Więcej ustawień wyświetlania > Wycięcie na wyświetlaczu**.
- 2 Aby ustawić górny obszar dla konkretnej aplikacji, wybierz aplikację i ustaw sposób wyświetlania górnego obszaru.
 - **Auto**
 - **Pokaż wcięcie**
 - **Ukryj wcięcie**

Ulepszanie filmu

Wyświetlacz w dynamicznych, żywych kolorach

Popraw kolory i wyrazistość filmów w trybie pełnoekranowym, aby zapewnić sobie intensywne wrażenia wizualne.

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Ulepszanie filmu** i włącz **Wyświetlacz o intensywnych kolorach**.

 Na liście **Obsługiwane aplikacje** możesz wyświetlić aplikacje obsługujące tę funkcję.

Wyświetlanie w dynamicznych, żywych kolorach

Filmy mają większy zakres jasności, lepszy kontrast kolorów oraz żywszy efekt światła i cienia.

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Ulepszanie filmu** i włącz **Superdynamiczny wyświetlacz**.

 Na liście **Obsługiwane aplikacje** możesz wyświetlić aplikacje obsługujące tę funkcję.

Regulacja częstotliwości odświeżania ekranu

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Częstotliwość odświeżania ekranu**, a następnie wybierz częstotliwość odświeżania w zależności od potrzeb:

- **Dynamiczna**: oszczędza energię i zwiększa płynność obrazu na ekranie.
- **Standardowa**: pomaga oszczędzać energię.
- **Wysoka**: poprawia płynność obrazu na ekranie, ale zwiększa zużycie energii.

Dostosowywanie czcionki

Dostosowywanie stylu czcionki

-  Ta funkcja wymaga połączenia internetowego. Aby uniknąć niepotrzebnych opłat za komórkową transmisję danych, nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi.
- Niektóre czcionki wymagają zakupu.

- 1 Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Czcionki**.

2 Pobierz lub kup czcionkę, która Ci się podoba.

Dostosowywanie rozmiaru i pogrubienia czcionek

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Ustawienia czcionki**, a następnie możesz dostosować następujące ustawienia, przeciągając kontroler:

- **Rozmiar tekstu:** rozmiar tekstu na ekranie.
- **Grubość tekstu i ikony:** pogrubienie tekstu i ikon na ekranie.

Dostosowywanie rozmiaru na ekranie

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Rozmiar wyświetlacza**, a następnie możesz dostosować rozmiar obrazów lub innych elementów na ekranie, przeciągając kontroler.

Wyświetlacz Honor z Ochroną wzroku

Wyświetlacz Honor z Ochroną wzroku został specjalnie zaprojektowany, aby chronić oczy w różnych sytuacjach, niezależnie od tego, czy używasz urządzenia w celach rekreacyjnych i rozrywkowych, pracujesz w biurze czy kładziesz się spać.

-  Funkcja ta nie zastępuje profesjonalnej opieki okulistycznej. Kontroluj czas spędzany przed ekranem i wyrób w sobie zdrowe nawyki związane z korzystaniem z urządzeń elektronicznych.
- Zgodność tej funkcji może się różnić w zależności od modelu urządzenia i używanej wersji.

Włączanie i wyłączanie Ochrony wzroku

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Ochrona wzroku**. Dotknij i przytrzymaj **Ochrona wzroku**, aby otworzyć stronę ustawień.
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz z Ochroną wzroku Honor > Ochrona wzroku** i włącz lub wyłącz ustawienie **Przez cały dzień**.

Po włączeniu na pasku stanu pojawi się ikona . Ponieważ część światła niebieskiego jest odfiltrowywana, ekran będzie mieć cieplejszy odcień.

Ustawianie efektywnego okresu Ochrony wzroku

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz z Ochroną wzroku Honor > Ochrona wzroku**, włącz **Harmonogram** i ustaw **Godzina rozpoczęcia** oraz **Godzina zakończenia** Ochrony wzroku odpowiednio do potrzeb.

Dostosowywanie trybu Ochrona wzroku

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz z Ochroną wzroku Honor > Ochrona wzroku** i włącz opcję **Przez cały dzień** lub skonfiguruj ustawienie **Harmonogram** i dostosuj położenie suwaka **Poziom filtru**, aby wybrać ilość światła niebieskiego do odfiltrowania.

Włączanie Nocnego wyświetlacza

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz z Ochroną wzroku Honor** i ustaw przełącznik

Wyświetlacz nocny zgodny z rytmem dobowym w pozycji włączonej lub wyłączonej.

Po włączeniu urządzenie będzie działać zgodnie z Twoim rytmem dobowym, a nocą ekran będzie miał automatycznie ustawiany cieplejszy odcień.

Ochrona wzroku z rozogniskowaniem

Wykorzystując potencjał teorii optycznej rozogniskowania, funkcja Ochrona wzroku z rozogniskowaniem automatycznie dostosuje wyświetlacz telefonu do czasu korzystania przy włączonym ekranie, na przykład podczas oglądania filmów lub czytania e-booków. Poprawia wyświetlanie szczegółów i dodaje delikatny niebiesko-żółty odcień do krawędzi tekstu. Funkcja ta wykorzystuje sztuczną inteligencję również do stymulowania zalet okularów rozmywających obraz, tworząc iluzję, że oglądane treści znajdują się dalej. To innowacyjne rozwiązanie znacznie zmniejsza zmęczenie oczu.

Wybierz **Wyświetlacz z Ochroną wzroku Honor**, włącz **Ochrona wzroku – rozogniskowanie**, a następnie telefon automatycznie dostosowuje obraz, aby zapewnić wrażenie oglądania z dużej odległości, poprawiając dopływ tlenu do siatkówki.

-  • Niektóre aplikacje nie obsługują jeszcze tej funkcji.
- Włączenie tej funkcji może zwiększyć zużycie energii i temperaturę urządzenia.

Naturalne tony

Telefon automatycznie dostosowuje temperaturę barwową na podstawie oświetlenia otoczenia, zapewniając wrażenia wizualne podobne do oglądania na papierze, co pomaga złagodzić zmęczenie oczu.

Wybierz **Wyświetlacz z Ochroną wzroku Honor** i włącz **Naturalne tony**.

Stosowanie trybu e-booka

Po włączeniu trybu e-booka ekran telefonu stanie się czarno-biały, aby zmniejszyć zmęczenie oczu.

Aby włączyć lub wyłączyć ten tryb, skorzystaj z dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Włącz lub wyłącz **Tryb e-książki** (jeżeli nie ma szybkiego przełącznika **Tryb e-książki** na panelu, dotknij  > **Edytuj przełącznik skrótów**, a będzie można znaleźć przełącznik **Tryb e-książki** na panelu poniżej).
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność** i włącz lub wyłącz ustawienie **Tryb e-książki**.

- Jeśli włączysz **Tryb e-książki** i **Ochrona wzroku** jednocześnie, będzie działać tylko **Tryb e-książki**.
- Jeśli włączysz **Tryb e-książki** i **Tryb ciemny** jednocześnie, tło ekranu stanie się ciemne, a tekst stanie się biały.

Dźwięki

Konfigurowanie trybu Nie przeszkadzać

Tryb **Nie przeszkadzać** sprawi, że nikt nie będzie Ci przeszkadzać, gdy musisz się skupić. Po włączeniu tego trybu połączenia i wiadomości zostaną wyciszone, a powiadomienia banerowe nie będą wyświetlane.

Włączanie i wyłączanie trybu Nie przeszkadzać

Aby włączyć lub wyłączyć tryb Nie przeszkadzać, skorzystaj z dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Nie przeszkadzać**. Dotknij i przytrzymaj tę pozycję, aby przejść do strony ustawień **Nie przeszkadzać**.
- Wybierz **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Nie przeszkadzać** i włącz lub wyłącz ustawienie **Nie przeszkadzać**.

Gdy funkcja Nie przeszkadzać jest włączona, na pasku stanu pojawia się ikona księżycy



. Otwórz Centrum powiadomień, przeciągając palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby wyświetlić powiadomienia trybu Nie przeszkadzać. Przeciągnij powiadomienie w lewo i dotknij , aby ustawić przypomnienie.

W przypadku połączeń przychodzących, powiadomień i wiadomości telefon nie będzie włączać ekranu ani wyświetlać powiadomień banerowych i pozostanie wyciszony.

Konfigurowanie harmonogramu trybu Nie przeszkadzać

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Nie przeszkadzać** i wyłącz opcję **Nie przeszkadzać**.
- 2 Włącz funkcję **Według harmonogramu**. Domyślnie urządzenie będzie włączać tryb Nie przeszkadzać o określonej godzinie w soboty i niedziele.
- 3 Dotknij pozycji **Według harmonogramu**, aby ustawić okres i interwał powtarzania.
- 4 Możesz też dotknąć pozycji **Dodaj**, aby ustawić wiele różnych godzin początkowych.

Odbieranie połączeń lub odpowiadanie na wiadomości w trybie Nie przeszkadzać

W trybie Nie przeszkadzać możesz zezwalać na połączenia lub wiadomości od określonych osób.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Nie przeszkadzać** i włącz opcję **Nie przeszkadzać** lub **Według harmonogramu**. Następnie możesz wykonać poniższe czynności:

- Dotknij pozycji **Połączenia** lub **Wiadomości** i wybierz określoną kategorię kontaktów. W trybie **Nie przeszkadzać** dzwonek jest odtwarzany po nadejściu połączenia lub wiadomości od osób z tej kategorii.
- Włącz opcję **Wielokrotne połączenia**. Dzwonek jest odtwarzany w przypadku połączeń z tego samego numeru, które powtarzają się w ciągu 15 minut.

Regulowanie głośności za pomocą przycisku głośności

Naciśnij przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aby dostosować głośność.

Przełączanie trybu dźwięku za pomocą Centrum sterowania

- 1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.
- 2 Dotknij  **Dźwięk**,  **Cichy** lub  **Wibracje**, aby przełączać różne tryby dźwięku.

W trybie Dźwięk telefon odtwarza wszystkie dźwięki.

W trybie cichym telefon wycisza dzwonki połączeń, wiadomości, powiadomień i niektórych przypomnień aplikacji innych firm. Nie wpływa to na alarmy, komunikację, muzykę, filmy ani gry.

W trybie wibracji telefon jest wyciszony, ale zamiast tego wibruje, dzięki czemu nie przegapisz ważnych połączeń ani wiadomości.

Możesz też przejść do **Ustawienia > Dźwięk i wibracje**, aby przełączać tryby **Dźwięk**, **Wibracje** i **Cichy**.

Ustawianie domyślnego poziomu głośności

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje**. Teraz możesz ustawić poziom głośności dla następujących elementów:

- **Połączenia**
- **Powiadomienia**
- **Alarmy**
- **Muzyka, Filmy, Gry**
- **Połączenia**

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyciszyć dzwoniące urządzenie

Gdy urządzenie dzwoni, sygnalizując połączenie przychodzące lub alarm, naciśnij przycisk zasilania, aby je wyciszyć.

Odwracanie w celu wyciszenia

Po nadejściu połączenia odwróć telefon, aby go wyciszyć.

Przed użyciem tej funkcji wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Wycisz dzwonek/zmniejsz głośność** i upewnij się, że włączono funkcję **Odwróć, aby wyciszyć dzwonek**.

Zmniejszanie głośności spojrzeniem na ekran

Podczas połączenia przychodzącego z telefonu możesz dostosować głośność dzwonka, patrząc na ekran.

Przed użyciem tej funkcji wybierz **Ustawienia > Honor AI > Inteligentna detekcja i sprawdź, czy ustawienie Spójrz, aby zmniejszyć głośność dzwonka jest włączone**.

Podnoszenie telefonu w celu zmniejszenia głośności

Po nadejściu połączenia podnieś telefon, aby zmniejszyć głośność dzwonka.

Przed użyciem tej funkcji wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Wycisz dzwonek/zmniejsz głośność** i upewnij się, że włączono funkcję **Podnieś, aby zmniejszyć głośność**.

Zmianie dzwonka i trybu wibracji

Możesz zmienić dzwonek dla wiadomości tekstowych, powiadomień i połączeń przychodzących oraz dostosować tryb wibracji.

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje** i dotknij pozycji **Dzwonek telefonu** lub **Dźwięk powiadomienia**.

2 Możesz wykonać dowolne z następujących czynności:

- Ustawianie dzwonka

Wybierz dzwonek systemowy albo dotknij pozycji **Muzyka na urządzeniu** w celu wybrania zapisanego lokalnie utworu jako dzwonka dla wiadomości tekstowych.

W przypadku telefonu z obsługą dwóch kart SIM musisz ustawić dzwonki oddzielnie dla kart SIM 1 i SIM 2.

- Ustawianie trybu wibracji

Dotknij opcji **Wibracje** i wybierz odpowiedni tryb wibracji.

Jeśli wybierzesz tryb **Zsynchronizowane (domyślnie)**, wibracje będą zsynchronizowane z dzwonkiem.

Jeśli wybierzesz inny tryb wibracji, wibracje będą niezależne od dzwonka.

Systemowe sygnały haptyczne

System wykorzystuje sygnały haptyczne w celu przesłania sygnału zwrotnego po zakończeniu czynności, takiej jak dotknięcie i przytrzymanie tekstu, kontaktu lub innego elementu na ekranie.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i vibracje** i włącz lub wyłącz funkcję **Systemowe sygnały haptyczne** zgodnie ze swoimi preferencjami.

Ustawianie trybu wysokiej głośności

Włącz tryb wysokiej głośności w hałaśliwym otoczeniu, słuchając muzyki lub oglądając filmy, aby poprawić czystość dźwięku.

Naciśnij przycisk zwiększania głośności powyżej poziomu maksymalnego, aby aktywować tryb wysokiej głośności.

Naciśnij przycisk zmniejszania głośności, aby wyjść z tego trybu.

Konfigurowanie opcji na ekranie Więcej ustawień dźwięków

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i vibracje > Więcej ustawień dźwięków** i poznaj więcej sposobów informowania o alertach. Na przykład: **Blokowanie ekranu** i **Zrzut ekranu**.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Powiadomienia

Wskaźniki aplikacji

Odebranie nowych powiadomień aplikacji powoduje wyświetlenie wskaźnika z liczbą na jej ikonie. Można również wybrać wskaźnik w formie kropki oraz ukryć wskaźnik w przypadku niektórych lub wszystkich aplikacji.

Wyłączanie wskaźników aplikacji

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i dotknij pozycji **Powiadomienia na ikonach aplikacji**.
- 2** Dezaktywuj przełączniki niektórych lub wszystkich aplikacji.

Zmienianie trybu wyświetlania wskaźników

Na ekranie **Powiadomienia na ikonach aplikacji** dotknij opcji **Tryb wyświetlania wskaźnika**, a następnie wybierz opcję **Liczby** lub **Punkty** zgodnie z preferencjami.

Więcej ustawień powiadomień aplikacji

Tryb czysty paska stanu

Przejdź do **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Pasek stanu** i włącz **Tryb prosty**. Kiedy funkcja **Tryb prosty** jest włączona, pasek stanu pokazuje tylko godzinę, łączność, Wi-Fi, moc sygnału sieci komórkowej i poziom naładowania baterii.

Ustawianie metody informowania o powiadomieniach aplikacji

Wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu**. Wybierz aplikację, dla której chcesz ustawić metodę informowania o powiadomieniach.

- Włącz **Zezwalaj na powiadomienia**: informuje, gdy są dostępne nowe powiadomienia dotyczące aplikacji.
- Gdy aplikacja wygeneruje powiadomienia, możesz także skonfigurować więcej sposobów informowania.

Na przykład, gdy **Kalendarz** wygeneruje powiadomienia, możesz również ustawić **Przypomnienie o alarmie dotyczącym wydarzenia**, **Powiadomienie o zdarzeniu (przypomnij później)** lub **Domyślne powiadomienie o zdarzeniu**.

 Poszczególne aplikacje mogą obsługiwać różne metody informowania.

Powiadomienia włączają ekran

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i włącz funkcję **Wybudzaj ekran po nadejściu powiadomienia**. Ekran blokady urządzenia będzie automatycznie włączany po odebraniu powiadomienia.

Wyświetlanie ikon powiadomień na pasku stanu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Pasek stanu** i włącz funkcję **Pokazuj ikonę powiadomienia**.

Wyłączanie powiadomień aplikacji

Wyłączanie powiadomień z określonej aplikacji

Jeśli nie chcesz, aby przeszkadzały Ci powiadomienia z określonej aplikacji, wykonaj jedną z poniższych procedur:

- Po otrzymaniu powiadomienia z aplikacji przeciągnij palcem wlewo po tym powiadomieniu na panelu powiadomień, następnie wybierz kolejno  > **Wyłącz powiadomienia**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu**, znajdź aplikację, której powiadomienia chcesz wyłączyć, idotknij jej, następnie wyłącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

Zbiorcze wyłączanie powiadomień z aplikacji

Aby jednocześnie wyłączyć powiadomienia z wielu aplikacji, wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Zarządzaj wszystkim** i wyłącz przełączniki przy odpowiednich aplikacjach.

Zabezpieczenia biometryczne i hasło

Rozpoznawanie twarzy

Funkcja Rozpoznawanie twarzy umożliwia odblokowywanie urządzenia lub uzyskiwanie dostępu do zablokowanych aplikacji przy użyciu danych twarzy.

Rejestrowanie danych twarzy

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > Rozpoznawanie twarzy** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2 Wybierz opcję **Włącz opcję Podnieś, aby wybudzić**.
 -  Elementy ustawień różnią się w zależności od urządzenia. Jeśli urządzenie nie ma określonego elementu, powiązana funkcja nie jest obsługiwana.
- 3 Dotknij polecenia **Rozpocznij** i wykonuj instrukcje ekranowe, aby zarejestrować dane twarzy.

Ustawianie alternatywnego wyglądu

Możesz dodać alternatywny wygląd, aby zwiększyć precyzję rozpoznawania twarzy i komfort korzystania z tej funkcji.

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** dotknij polecenia **Zarejestruj alternatywny wygląd** i wykonuj instrukcje ekranowe, aby zarejestrować alternatywne dane twarzy.

Włączanie funkcji Odblokowanie za pomocą twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** włącz **Odblokuj** i **Przejdź do ekranu głównego po odblokowaniu**, aby odblokowywać jeszcze szybciej.

-  Jeśli włączono Przestrzeń prywatną lub do telefonu dodano wielu użytkowników, funkcji Odblokowanie za pomocą twarzy można używać tylko w Przestrzeni głównej lub na koncie „Właściciel”.

Dostęp do funkcji Blokada aplikacji przez rozpoznawanie twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** włącz opcję **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać dane twarzy do funkcji Blokada aplikacji.

Następnie możesz dotykać zablokowanych aplikacji na ekranie głównym i korzystać z funkcji rozpoznawania twarzy, aby uzyskiwać do nich dostęp.

Inteligentne powiadomienia na ekranie blokady

Na ekranie blokady szczegóły powiadomień banerowych z aplikacji WeChat, QQ lub Weibo będą automatycznie ukrywane i zostaną wyświetlone jedynie po rozpoznaniu twarzy. Pozwala to uniknąć wycieku wiadomości i chroni Twoją prywatność, gdy inni używają Twojego urządzenia lub gdy znajdujesz się w tłumie.

- 1 Wybierz **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > Rozpoznawanie twarzy**, wprowadź hasło ekranu blokady, aby otworzyć **Rozpoznawanie twarzy**, i włącz **Pokazuj powiadomienia**.

2 Dotknij **Odblokuj** i wybierz metodę odblokowania **Przesuń, aby odblokować**.

-  Aby usunąć dane twarzy, wyłącz **Pokazuj powiadomienia**. Po upewnieniu się, że hasło blokady ekranu zostało zarejestrowane, włącz **Pokazuj, ale ukrywaj treść**, aby ukryć szczegóły powiadomień na ekranie blokady.

Rozpoznawanie twarzy w maseczce

Używaj funkcji rozpoznawania twarzy, aby łatwiej i szybciej odblokowywać telefon, nawet nosząc maseczkę.

- 1 Wybierz **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > Rozpoznawanie twarzy** i wprowadź hasło blokady ekranu.
- 2 Dotknij **Rozpoznawanie twarzy w masce > Rozpocznij**, umieść telefon naprzeciwko twarzy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zarejestrować twarz.

Wyłączanie lub usuwanie danych twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** możesz wykonywać następujące czynności:

- Wyłączanie danych twarzy w odniesieniu do określonych funkcji: Wyłącz funkcję **Odblokuj** lub **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** zgodnie z wymaganiami. Nie spowoduje to usunięcia danych twarzy.
- Usuwanie danych twarzy: Dotknij polecenia **Usuń dane twarzy** i postępuj według instrukcji ekranowych, aby usunąć dane twarzy.

Używanie ID odcisku palca

Za pomocą ID odcisku palca możesz odblokowywać ekran, automatycznie wprowadzać numery kont i hasła lub uzyskiwać dostęp do informacji prywatnych, takich jak te chronione przez funkcję Blokada aplikacji.

Dodawanie ID odcisku palca na ekranie

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić lub wprowadzić hasło ekranu blokady.
- 2 Dotknij pozycji **Nowy odcisk palca > Zarejestruj odcisk palca**. Zarejestruj odcisk palca.
- 3 Umieść palec na ekranowym czytniku odcisków palców. Naciskaj ten obszar do czasu, aż telefon zawibruje, i podnieś palec. Powtarzaj tę czynność w przypadku różnych sekcji tego samego palca do czasu ukończenia rejestracji.
- 4 Następnie dotknij pozycji **OK**.

Gdy ekran zostanie zablokowany, podnieś telefon. Na ekranie pojawi się ekranowy czytnik odcisków palców. Dotknij tego obszaru palcem użytym do rejestracji, aby odblokować ekran.

Zmianie nazwy lub usuwanie odcisku palca

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** i wprowadź hasło ekranu blokady.

- 2** W sekcji **Lista odcisków palców** dotknij zarejestrowanego odcisku palca, aby zmienić jego nazwę lub usunąć go.

Identyfikowanie odcisku palca

Funkcja identyfikacji odcisku palca umożliwia dopasowanie palców do zarejestrowanych odcisków.

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2** W sekcji **Lista odcisków palców** dotknij opcji **Identyfikacja odcisku palca**.
- 3** Dotknij palcem czytnika odcisków palców. Rozpoznany odcisk palca zostanie wyróżniony.

Uzyskiwanie dostępu do Sejfu za pomocą odcisku palca

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2** Włącz przełącznik opcji **Dostęp do Sejfu** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby skojarzyć swój odcisk palca z Sejfm.

Teraz możesz wybrać kolejno **Pliki > Przeglądaj**, dotknąć pozycji **Sejf**, a następnie otworzyć go odciskiem palca.

Używanie odcisków palca do uzyskiwania dostępu do zablokowanych aplikacji

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2** Ustaw przełącznik funkcji **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** w położeniu włączonym i wykonaj instrukcje ekranowe, aby skojarzyć odcisk palca z blokadą aplikacji.

Teraz możesz dotknąć ikony zablokowanych aplikacji na ekranie głównym i uzyskać do nich dostęp za pomocą odcisku palca.

Włączanie i używanie funkcji płatności odciskiem palca

W aplikacjach płatniczych możesz weryfikować płatności przy użyciu odcisku palca.

Aby włączyć tę funkcję, przejdź do aplikacji płatniczej i wykonaj instrukcje ekranowe.

Hasło ekranu blokady

Możesz wybrać cyfry, wzór lub hasło hybrydowe jako hasło ekranu blokady.

Ustawianie hasła ekranu blokady

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Hasło blokady ekranu**.
- 2** Wprowadź hasło składające się z 6 cyfr.
- 3** Możesz również dotknąć polecenia **Zmień metodę odblokowywania** i wybrać typ hasła, a następnie wykonać instrukcje ekranowe, aby wprowadzić nowe hasło.

Zmianie hasła ekranu blokady

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Zmień hasło ekranu blokady**.
- 2 Wprowadź bieżące hasło ekranu blokady.
- 3 Wprowadź nowe hasło albo dotknij pozycji **Zmień metodę odblokowywania**, aby wybrać nową metodę i wprowadzić nowe hasło.

Wyłączanie hasła ekranu blokady

Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Wyłącz hasło ekranu blokady**.

Włączanie blokady

Istnieje wiele sposobów odblokowania telefonu. W niektórych przypadkach (np. gdy zdarzy Ci się zdrzemnąć w środkach transportu publicznego) odblokowywanie hasłem zapewnia większe bezpieczeństwo niż inne metody odblokowania. Po włączeniu trybu blokady telefon można odblokować tylko przez podanie hasła ekranu blokady. Inne metody odblokowania zostaną tymczasowo wyłączone.

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, musisz ustawić hasło ekranu blokady.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > Ustawienia bezpiecznej blokady** i włącz opcję **Pokazuj opcję Blokada biometrii**.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż na ekranie pojawi się opcja **Blokada biometrii**.
- 3 Dotknij opcji **Blokada biometrii** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby włączyć tryb blokady. Po włączeniu trybu blokady urządzenie można odblokować tylko przy użyciu hasła ekranu blokady.
- 4 W przypadku odblokowania urządzenia tryb blokady jest automatycznie wyłączany. Przy następnym odblokowywaniu możesz użyć innych metod odblokowania tak jak zwykle. Aby ponownie włączyć tryb blokady, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i ponownie dotknij opcji **Blokada biometrii**.

Aplikacja

Wyświetlanie i zmienianie ustawień aplikacji

Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje** i dotknij aplikacji. Możesz teraz wymusić zatrzymanie aplikacji, odinstalować ją, wyświetlać i zmieniać uprawnienia aplikacji, ustawiać tryby powiadomień itd.

 Niektórych aplikacji nie można odinstalować.

Włączanie Aplikacji bliźniaczej

Zaloguj się jednocześnie na dwa konta w serwisie WhatsApp lub Facebook, aby oddzielić życie służbowe od prywatnego.

 Tylko niektóre aplikacje obsługują funkcję **Aplikacja bliźniacza**.

Jeśli telefon ma włączoną Przestrzeń prywatną lub dodano do niego wielu użytkowników, Aplikacja bliźniacza jest dostępna tylko w Przestrzeni głównej lub dla właściciela urządzenia.

Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacja bliźniacza** i włącz przełącznik aplikacji. Bliźniacza wersja tej aplikacji zostanie wyświetlona na ekranie głównym.

Bateria

Zarządzanie zasilaniem

Na ekranie **Bateria** możesz sprawdzić szacowany pozostały czas pracy baterii urządzenia i wydłużyć go, włączając tryb oszczędzania energii.

Włączanie trybu oszczędzania energii

Jeśli na urządzeniu włączono funkcję **Tryb oszczędzania energii**, a poziom naładowania baterii wynosi więcej niż 10%, w celu zmniejszenia zużycia energii niektóre funkcje zostaną wyłączone, działanie aplikacji w tle zostanie ograniczone, a efekty wizualne zostaną osłabione. Gdy poziom naładowania baterii spadnie do 10% lub poniżej tej wartości, zostaną podjęte jeszcze bardziej restrykcyjne metody oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu czuwania. Zalecamy włączenie funkcji **Tryb oszczędzania energii**, gdy poziom naładowania baterii spadnie do poziomu 20% lub niższego.

W tym celu wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > Bateria**), a następnie włącz funkcję **Tryb oszczędzania energii**. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .

Włączanie funkcji Tryb ultraoszczędny

Po włączeniu funkcji **Tryb ultraoszczędny** ekran wyświetla **Tryb ciemny**. Powoduje to wyłączenie większości funkcji i aplikacji, które mogą zużywać energię i ograniczać wydajność telefonu. Pozostawiane są jedynie podstawowe funkcje, takie jak połączenia i wiadomości, aby wydłużyć czas czuwania. Możesz także dodać często używane aplikacje do wykonywania pilnych operacji.

Wypróbuj następujące metody, aby włączyć **Tryb ultraoszczędny**:

- Wybierz **Ustawienia > Bateria** (lub wybierz **Menedżer systemu > Bateria**), a następnie włącz **Tryb ultraoszczędny**.
- Gdy poziom naładowania baterii będzie niższy niż 10%, dotknij **Włącz tryb ultraoszczędny** na banerze powiadomień u góry ekranu.

Kiedy **Tryb ultraoszczędny** jest włączony, dotknij **Wyjdź** w prawym górnym rogu, aby zakończyć **Tryb ultraoszczędny**.

Optymalizacja zużycia energii

Optymalizacja zużycia baterii: System będzie dostarczał wszechstronnych rekomendacji dotyczących oszczędzania energii na podstawie Twoich nawyków i częstotliwości korzystania z urządzenia. Możesz zoptymalizować wykorzystanie baterii jednym dotknięciem, aby wydłużyć czas pracy urządzenia.

Optymalizacji można dokonać następująco:

• Optymalizacja ręczna:

- 1** Wybierz **Ustawienia > Bateria > Optymalizacja zużycia baterii** (lub wybierz **Menedżer systemu > Bateria > Optymalizacja zużycia baterii**).
- 2** Potwierdź, wybierając **Funkcje wyczerpujące baterię** i **Rzadko używane funkcje**, a następnie wybierz określone sugestie optymalizacji w obszarze **Wskazówki dotyczące oszczędzania energii** w zależności od rzeczywistej sytuacji i dotknij **OPTYMALIZUJ**.

Włączanie funkcji Tryb wydajności

Funkcja **Tryb wydajności** dostosowuje ustawienia zasilania telefonu w celu zapewnienia maksymalnej wydajności. Powoduje to szybsze wyczerpywanie się baterii zwłaszcza w przypadku używania aplikacji wymagających dużej wydajności graficznej.

Gdy bateria jest w wystarczającym stopniu naładowana, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > Bateria**) i włącz funkcję **Tryb wydajności**.

Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .

-  Funkcja **Tryb wydajności** jest dostępna tylko na wybranych urządzeniach. Jeśli opcja **Tryb wydajności** nie jest wyświetlana w obszarze **Bateria**, oznacza to, że urządzenie jej nie obsługuje.

Dostosowywanie ustawień baterii

Możesz też określić, czy na pasku stanu ma być wyświetlany procent naładowania baterii oraz czy połączenie sieciowe ma być aktywne, gdy ekran urządzenia jest wyłączony.

Wyświetlanie procentu naładowania baterii na pasku stanu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > Bateria**), dotknij opcji **Poziom naładowania baterii** i wybierz opcję wyświetlania procentu naładowania baterii wewnątrz lub na zewnątrz ikony baterii na pasku stanu.

Utrzymywanie połączenia w trybie uśpienia

Jeśli chcesz, aby urządzenie odbierało wiadomości i pobierało dane po przejściu do trybu uśpienia, włącz opcję utrzymywania połączenia w trybie uśpienia. Pamiętaj, że może to spowodować większe zużycie energii.

Na ekranie **Bateria** dotknij opcji **Więcej ustawień baterii**, a następnie włącz lub wyłącz opcję **Nie rozłączaj, gdy urządzenie przejdzie w stan uśpienia**.

Włączanie funkcji Inteligentne ładowanie

Funkcja Inteligentne ładowanie uczy się Twoich nawyków związanych z ładowaniem i inteligentnie zarządza procesem ładowania. Ta funkcja zmniejsza zużycie baterii i wydłuża jej czas pracy, skracając czas, przez jaki urządzenie jest w pełni naładowane. Zaleca się włączenie tej funkcji na stałe.

Jeśli na przykład zwykle ładujesz urządzenia nocą lub przez dłuższy czas, funkcja Inteligentne ładowanie wstrzyma ładowanie, gdy pojemność baterii osiągnie określony poziom. Zanim rano wstaniesz, funkcja Inteligentne ładowanie wznowi ładowanie do momentu, aż urządzenie będzie w pełni naładowane. Skraca to czas, przez który urządzenie jest w pełni naładowane, co spowalnia starzenie się baterii i wydłuża jej czas pracy.

 Dane o nawykach związanych z ładowaniem będą wykorzystywane wyłącznie na Twoim urządzeniu i nie będą przekazywane do chmury — nie będą też tworzone ich kopie zapasowe.

Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria > Więcej ustawień baterii** i włącz opcję **Inteligentne ładowanie**.

Włączanie funkcji Inteligentna pojemność baterii

Funkcja Inteligentna pojemność baterii w zależności od bieżącego stanu baterii inteligentnie dostosowuje jej maksymalną pojemność w celu opóźnienia starzenia się baterii i przedłużenia jej żywotności. Zaleca się włączenie tej funkcji na stałe.

Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria > Więcej ustawień baterii** i włącz opcję **Inteligentna pojemność baterii**.

Pamięć

Sprawdzanie zużycia pamięci masowej

Wybierz kolejno **Ustawienia > Pamięć**, aby sprawdzić zużycie pamięci masowej i zoptymalizować je w razie potrzeby.

Zwalnianie pamięci telefonu

Funkcja **Oczyszczanie** w aplikacji **Menedżer systemu** przeskanuje pamięć pod kątem zbędnych i dużych plików, takich jak pozostałości aplikacji, i przedstawi sugestie, które pomogą zwolnić miejsce.

- 1** Wybierz **Menedżer systemu** i dotknij **Oczyszczanie**.
- 2** Po zakończeniu skanowania dotknij **Oczyść** lub **Oczyść** za elementem do wyczyszczenia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć zbędne pliki.

 Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, a telefon ponownie przeskanuje pamięć.

Czyszczenie zduplikowanych plików

Aplikacja **Menedżer systemu** może znajdować zduplikowane pliki w urządzeniu.

Na ekranie **Oczyszczanie** dotknij pozycji **Powielone pliki** i zaznacz niechciane pliki do usunięcia.

Bezpieczeństwo

Korzystanie z funkcji Magazyn haseł w celu automatycznego wprowadzania hasła

Funkcja Magazyn haseł umożliwia zapisywanie nazw użytkownika i haseł oraz automatyczne uzupełnianie tych danych podczas logowania się do aplikacji. Dane są szyfrowane sprzętowo i przechowywane wyłącznie na urządzeniu użytkownika. Firma Honor nie ma do nich dostępu, a urządzenie nie przekazuje ich do sieci ani na jakiegokolwiek serwer.

-  • Przed skorzystaniem z funkcji Magazyn haseł ustaw hasło ekranu blokady na urządzeniu.
- Funkcja Magazyn haseł jest zgodna tylko z określonymi aplikacjami.

Autouzupełnianie nazw użytkowników i haseł

- 1** Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Hasło i klucz dostępu > Magazyn haseł** i włącz **Automatycznie zapisuj oraz wypełniaj nazwy użytkownika i hasła**.
- 2** Wprowadź nazwy użytkownika i hasła podczas pierwszego logowania się do aplikacji. Podczas logowania telefon automatycznie przypomni Ci o zapisaniu danych.
 - Jeśli chcesz zapisać nazwę użytkownika i hasło tylko lokalnie, dotknij **ZAPISZ TYLKO NA URZĄDZENIU** w wyskakującym okienku.
 - Jeżeli chcesz zsynchronizować nazwę użytkownika i hasło na innych urządzeniach zalogowanych na koncie ID Honor, wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Hasło i klucz dostępu > Magazyn haseł**, dotknij **Synchronizuj dane w funkcji Magazyn haseł** lub dotknij **SYNCHRONIZUJ Z INNYMI URZĄDZENIAMI** w wyskakującym okienku, aby zapisać hasło.
- 3** Kiedy zalogujesz się ponownie, dokonaj weryfikacji na ekranie blokady, aby użyć autouzupełniania nazwy użytkownika i hasła.

Za pośrednictwem aplikacji **Device Clone** dane w Magazynie haseł można przenieść do telefonu Honor podczas zmiany urządzenia na nowe. Dzięki temu można szybko zalogować się do nowego telefonu.

Wyłączanie Magazynu haseł

Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Hasło i klucz dostępu > Magazyn haseł** i wyłącz **Automatycznie zapisuj oraz wypełniaj nazwy użytkownika i hasła**.

Przestrzeń równoległa

Przestrzeń równoległa to wydzielona bezpieczna przestrzeń służąca do ochrony danych Twojego telefonu. Jest niezależna od Przestrzeni głównej i może być używana jednocześnie. Możesz zapisywać w niej ważne dane i aplikacje, aby **Przestrzeń równoległa** zwiększyć ich niezależność i bezpieczeństwo.

Włączanie Przestrzeni równoległej

- 1** Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń równoległa** i dotknij **Włącz**.
- 2** Po włączeniu ustaw lub wprowadź hasło oraz pytanie pomocnicze ochrony hasłem, a następnie utwórz **Przestrzeń równoległa**. Na ekranie głównym zostanie również utworzony skrót **Przestrzeń równoległa**.

Przeciąganie plików do Przestrzeni równoległej lub z niej

Wybierz **Przestrzeń równoległa**, a następnie możesz:

- Dotknąć **Przenieś pliki tutaj** w celu przeniesienia ważnych danych, takich jak obrazy, filmy, pliki audio i dokumenty, do funkcji **Przestrzeń równoległa**.
- Dotknąć **Przenieś pliki stąd** w celu przeniesienia ważnych danych, takich jak obrazy, filmy, pliki audio i dokumenty, z funkcji **Przestrzeń równoległa**.

Możesz także przeciągać pliki z Przestrzeni głównej do funkcji **Przestrzeń równoległa** w trybie podzielonego ekranu lub okna przestawnego.

Zarządzanie aplikacjami w Przestrzeni równoległej

Możesz dodać aplikacje, których potrzebujesz, w funkcji **Przestrzeń równoległa**. Możesz także korzystać tej samej aplikacji w obszarach Przestrzeni główna i **Przestrzeń równoległa**, używając innych kont, a aplikacja będzie działać niezależnie w obszarach Przestrzeni głównej i **Przestrzeń równoległa**.

Dodawanie aplikacji do funkcji **Przestrzeń równoległa**:

Wybierz **Przestrzeń równoległa** i dotknij **Dodaj aplikacje**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać aplikacje z Przestrzeni głównej do obszaru **Przestrzeń równoległa**.

Usuwanie aplikacji z funkcji **Przestrzeń równoległa**:

Wybierz **Przestrzeń równoległa**, długo naciśnij aplikację a następnie dotknij **Odinstaluj**.

Usunięcie aplikacji z funkcji **Przestrzeń równoległa** nie będzie mieć wpływu na jej używanie w Przestrzeni głównej.

Korzystanie z aplikacji w dwóch przestrzeniach jednocześnie

Przestrzeń równoległa umożliwia jednocześnie korzystanie z aplikacji w obszarach Przestrzeń główna i **Przestrzeń równoległa** przy użyciu tylko jednego ekranu. Obie przestrzenie działają niezależnie. Na przykład możesz przeglądać pliki służbowe po jednej stronie i oglądać krótkie filmy po drugiej lub grać w tę samą grę po obu stronach jednocześnie.

- 1** Przejdź na stronę główną funkcji **Przestrzeń równoległa**.
- 2** Przeciągnij palcem do wewnątrz od obu długich krawędzi ekranu i zatrzymaj się, aż pojawi się **Dok trybu Wiele okien**. Następnie naciśnij i przeciągnij aplikację na ekran, po czym ją zwolnij, aby przejść do trybu podzielonego ekranu.
- 3** Otwórz aplikację w funkcji **Przestrzeń równoległa**.
- 4** W Przestrzeni głównej po drugiej stronie otwórz tę samą lub inną aplikację odpowiednio do potrzeb **Przestrzeń równoległa**.

-  • Ta funkcja jest ograniczona do aplikacji obsługujących podzielony ekran.
 - W przypadku aplikacji obsługujących orientację poziomą urządzenie automatycznie przejdzie do trybu podziału w poziomie, jeśli obie przestrzenie będą działać jednocześnie.
 - Działanie dwóch gier jednocześnie na podzielonym ekranie wymaga większej ilości zasobów systemowych i może powodować opóźnienia oraz nagrzewanie się urządzenia.

Wykrywanie zamiany twarzy przy użyciu AI

Funkcja Wykrywanie zamiany twarzy przy użyciu AI umożliwia systemowi automatyczne sprawdzanie, czy twarz rozmówcy podczas połączenia wideo nie została podmieniona przez sztuczną inteligencję. W ten sposób może Cię chronić przed potencjalnymi oszustwami.

Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Wykrywanie deepfake'ów z AI** i włącz przełącznik **Wykrywanie deepfake'ów z AI**.

Ręczne wykrywanie zamiany twarzy podczas połączeń wideo

Podczas połączeń wideo pojawi się **Zabezpieczenia HonorMagiczna kapsuła**. Dotknij **Rozpocznij wykrywanie**. Na zakończenie zostanie wyświetlony wynik wykrywania.

Ustawianie blokady z użyciem kodu PIN karty SIM

PIN to kod identyfikujący kartę SIM, który możesz ustawić jako blokadę karty SIM. Po jej skonfigurowaniu przy każdym włączeniu urządzenia lub przełączeniu na nowe urządzenie będzie konieczne wprowadzenie prawidłowego kodu PIN w celu odblokowania karty SIM, co zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi.

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN i przekroczenia dopuszczalnej liczby prób odblokowania urządzenia będzie wymagane wprowadzenie kodu PUK (PIN

Unlocking Key), a następnie zresetowanie kodu PIN. Jeśli przekroczysz limit prób wprowadzenia kodu PUK, karta SIM zostanie trwale zablokowana.

Kody PIN i PUK danej karty SIM są dostarczane przez operatora. Liczba cyfr i maksymalna dopuszczalna liczba prób odblokowania przy użyciu kodów PIN i PUK jest definiowana przez operatora.

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Więcej opcji bezpieczeństwa i prywatności > Skonfiguruj blokadę karty SIM**, aby przejść do ekranu ustawień blokady karty SIM.
- 2** Włącz opcję **Zablokuj kartę SIM**, wprowadź kod PIN, a następnie dotknij opcji **OK**. Aby zmienić kod PIN, dotknij opcji **Zmień PIN1 do karty SIM** i wykonaj instrukcje ekranowe.

Ochrona prywatności za pomocą funkcji Blokada aplikacji

Możesz zablokować aplikacje zawierające poufne dane, takie jak aplikacje czatu i aplikacje płatnicze, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do nich.

Włączanie funkcji Blokada aplikacji

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Blokada aplikacji > Włącz**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić hasło blokady aplikacji i wybrać aplikacje, które chcesz zablokować.

Jeśli włączono funkcję odblokowania za pomocą twarzy lub odciskiem palca, blokadę aplikacji możesz skojarzyć z ID twarzy lub odcisku palca zgodnie z instrukcją.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Zmienianie hasła blokady aplikacji lub pytania pomocniczego

Przejdź do ekranu ustawień funkcji **Blokada aplikacji**, wybierz kolejno  > **Typ hasła** i wybierz opcję **Hasło blokady ekranu** lub **Niestandardowy kod blokady** jako hasło blokady aplikacji.

W przypadku wybrania opcji **Niestandardowy kod blokady** możesz ustawić nowe hasło i pytanie pomocnicze.

Anulowanie lub wyłączenie funkcji Blokada aplikacji

Na ekranie ustawień funkcji **Blokada aplikacji** wykonaj następujące czynności:

- Anulowanie funkcji Blokada aplikacji: Na liście zablokowanych aplikacji dezaktywuj przełączniki obok aplikacji, dla których chcesz anulować blokadę.
- Resetowanie funkcji Blokada aplikacji: Wybierz kolejno  > **Wyłącz funkcję Blokada aplikacji > WYŁĄCZ**. Spowoduje to anulowanie wszystkich blokad i wyczyszczenie wszystkich ustawień blokady aplikacji.

Prywatność

Używanie usług lokalizacyjnych

Niektóre aplikacje muszą uzyskać dane lokalizacyjne, aby lepiej świadczyć usługi. Możesz zgodnie z potrzebami włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne, a także udzielić określonym aplikacjom uprawnień do uzyskiwania dostępu do danych lokalizacyjnych lub odmówić udzielenia takich uprawnień.

Włączanie i wyłączanie usług lokalizacyjnych

Usługi lokalizacyjne możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum

sterowania, i włącz lub wyłącz .

- Ewentualnie przejdź do **Ustawienia > Dostęp do lokalizacji** i włącz lub wyłącz **Użyj lokalizacji**.

Po wyłączeniu usług lokalizacyjnych Twój telefon uniemożliwi wszystkim aplikacjom i usługom zbieranie oraz wykorzystywanie danych lokalizacyjnych, z wyjątkiem niektórych wbudowanych aplikacji. Gdy te aplikacje lub usługi będą musiały skorzystać z danych lokalizacyjnych, telefon przypomni Ci o ponownym włączeniu usług lokalizacyjnych.

Zwiększanie dokładności usług lokalizacyjnych

Dokładność ustalania lokalizacji na telefonie można poprawić przez zezwolenie aplikacjom i usługom na wyszukiwanie sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth w pobliżu oraz uzyskiwanie dostępu do dodatkowych danych z globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS).

 Dostępność tej funkcji różni się w zależności od urządzenia.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dostęp do lokalizacji > Ustawienia zaawansowane**, a następnie ustaw odpowiednie opcje.

Zezwalanie aplikacjom na uzyskiwanie danych lokalizacyjnych lub wycofywanie uprawnień

Możesz zezwalać aplikacjom na uzyskiwanie danych lokalizacyjnych lub wycofywać takie uprawnienia, udzielać jednorazowego lub stałego dostępu, a także odmawiać dostępu do danych lokalizacyjnych podczas korzystania z aplikacji.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje > Menedżer uprawnień**, dotknij opcji **Lokalizacja**, następnie sprawdź, którym aplikacjom udzielono dostępu do danych lokalizacyjnych.
- 2 Dotknij aplikacji, której ustawienia chcesz zmienić, następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby udzielić uprawnień lub je wycofać.

Zarządzanie uprawnieniami

Do świadczenia odpowiednich usług aplikacje mogą wymagać pewnych uprawnień, takich jak Lokalizacja.

Niektóre aplikacje mogą jednak uzyskać nadmierne uprawnienia, co stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i prywatności informacji. Możesz sprawdzić uprawnienia przyznane poszczególnym aplikacjom i odmówić tych, które uznasz za zbędne.

Przeglądanie dzienników dostępu do danych prywatnych

Dzienniki dostępu do danych prywatnych można sprawdzać i zarządzać nimi stosownie do potrzeb, aby usunąć nieuzasadnione uprawnienia w celu optymalizacji usług.

Na ekranie **Menedżer uprawnień** wybierz uprawnienie, aby je włączyć lub wyłączyć.

Zarządzanie uprawnieniem „Lokalizacja”

Aplikacja, której przyznasz uprawnienie „Lokalizacja”, może w dowolnym momencie uzyskać Twoje dane lokalizacyjne. Na przykład jeśli aplikacja mapy uzyska uprawnienie „Lokalizacja”, może wyświetlać informacje dotyczące danego miejsca i świadczyć usługi nawigacyjne. Jeśli nie potrzebujesz takich usług, możesz cofnąć to uprawnienie.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje > Menedżer uprawnień**.
- 2 Na ekranie **Menedżer uprawnień** dotknij pozycji **Lokalizacja**, dotknij ikony odpowiedniej aplikacji, a następnie wybierz jedną z opcji uprawnień dostępu.

Tworzenie Przestrzeni prywatnej na dane prywatne

Możesz utworzyć Przestrzeń prywatną całkowicie niezależną od Przestrzeni głównej (pierwotnej) na swoim urządzeniu i dostępną tylko za pomocą odcisku palca lub hasła.

 Nie wszystkie urządzenia obsługują funkcje odcisku palca.

Do Przestrzeni prywatnej możesz przenieść prywatne zdjęcia, filmy i inne pliki, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do nich. W Przestrzeni prywatnej możesz także umieścić aplikacje płatnicze i gry, aby Twoje dziecko nie miało do nich dostępu.

Włączanie Przestrzeni prywatnej i uzyskiwanie do niej dostępu

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna > Włącz** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby utworzyć Przestrzeń prywatną.
- 2 Do Przestrzeni prywatnej możesz przechodzić, korzystając z jednej z poniższych metod:
 - Na ekranie blokady uzyskaj dostęp do Przestrzeni prywatnej, używając odpowiedniego odcisku palca lub hasła.
 - W Przestrzeni głównej wybierz kolejno **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna** i dotknij pozycji **Zaloguj**.

-  Jeśli ponownie uruchomisz swoje urządzenie, musisz najpierw wprowadzić hasło w celu uzyskania dostępu do Przestrzeni głównej, a następnie przełączyć się do Przestrzeni prywatnej.

Ukrywanie i odkrywanie wejścia do Przestrzeni prywatnej

Wejście do Przestrzeni prywatnej można ukryć w ustawieniach Przestrzeni głównej, dzięki czemu dostęp do Przestrzeni prywatnej będzie można uzyskać tylko za pomocą powiązanego odcisku palca lub hasła.

- Ukrywanie wejścia do Przestrzeni prywatnej: W Przestrzeni prywatnej wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna** i włącz opcję **Ukryj Przestrzeń prywatną**.

Transferowanie plików między Przestrzenią główną a Przestrzenią prywatną

- 1 W Przestrzeni prywatnej wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna** i dotknij opcji **Z Przestrzeni głównej do Przestrzeni prywatnej** lub **Z Przestrzeni prywatnej do Przestrzeni głównej**.
- 2 Wybierz pliki (takie jak , zdjęcia, filmy i pliki dźwiękowe), które chcesz przetransferować, dotknij opcji **Przenieś**, następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby przesłać pliki.

W przestrzeni docelowej wybierz kolejno **Galeria > Albumy > Inne > SharedImages** lub **Galeria > Albumy > Inne > SharedVideos**, aby przeglądać zdjęcia i filmy.

Resetowanie hasła dla Przestrzeni prywatnej

Podczas tworzenia hasła dla Przestrzeni prywatnej możesz ustawić pytanie pomocnicze, które ułatwi zresetowanie hasła, gdy go zapomnisz.

- 1 W Przestrzeni prywatnej wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna** i dotknij pozycji **Ochrona hasłem**.
- 2 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć weryfikację, wybierz pytanie pomocnicze i odpowiedz na nie, a następnie dotknij pozycji **Zakończ**.
- 3 W Przestrzeni głównej wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna**, a następnie dotknij kolejno **⋮ > Zresetuj hasło**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć weryfikację, a następnie zresetuj hasło dla Przestrzeni prywatnej.

Przesyłanie danych z Przestrzeni prywatnej do nowego urządzenia

Możesz szybko przenieść dane z Przestrzeni prywatnej (takie jak kontakty, zdjęcia i pliki) ze starego do nowego urządzenia.

- 1 Utwórz na nowym urządzeniu Przestrzeń prywatną i przejdź do niej, wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna > Device Clone**, a następnie wybierz opcję **To nowe urządzenie**.
- 2 Przejdź do Przestrzeni prywatnej na starym urządzeniu, wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna > Device Clone** i wybierz opcję **To stare urządzenie**.

- 3** Wykonaj instrukcje ekranowe, aby zeskanować kod QR, lub ręcznie połącz stare urządzenie z nowym.
- 4** Wybierz na starym urządzeniu dane, które chcesz przesłać. Możesz anulować przesyłanie danych podczas tego procesu, a następnie wznowić je, gdy znów połączysz stare urządzenie z nowym.

Usuwanie Przestrzeni prywatnej

Jeśli usuniesz Przestrzeń prywatną, wszystkie przechowywane w niej aplikacje i dane zostaną usunięte i nie będzie można ich przywrócić. Zachowaj ostrożność podczas wykonywania tej czynności.

Przestrzeń prywatną możesz usunąć przy użyciu jednej z poniższych metod:

- W Przestrzeni głównej wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna**, a następnie dotknij kolejno  **> Zatrzymaj i usuń przestrzeń prywatną**.
- W Przestrzeni prywatnej wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń prywatna** i dotknij pozycji **Usuń**.

Telefony składane

Ustawienia wyświetlania aplikacji

Proporcje aplikacji

Jeśli aplikacja nie jest zoptymalizowana pod kątem korzystania z niej na pełnym ekranie, możesz dostosować jej współczynnik proporcji, aby uzyskać lepsze wrażenia wizualne

Przejdź do **Ustawienia > Telefony składane > Skalowanie aplikacji**, zlokalizuj lub wyszukaj aplikację i wybierz współczynnik proporcji, który najbardziej Ci odpowiada.

Rozszerzone wyświetlanie aplikacji

Włącz **Rozszerzone wyświetlanie aplikacji**, aby zwiększyć możliwości pracy wielozadaniowej. Funkcja ta dzieli ekran, wyświetlając obok siebie stronę główną i stronę aktualnie oglądaną.

- 1** Wybierz **Ustawienia > Telefony składane > Rozszerzone wyświetlanie aplikacji** i włącz przełącznik potrzebnych aplikacji.
- 2** Gdy włączysz przełącznik aplikacji, z której chcesz korzystać przy użyciu funkcji **Rozszerzone wyświetlanie aplikacji**, strona główna tej aplikacji zostanie wyśrodkowana na ekranie.
- 3** Kliknij dowolny element, a strona główna przesunie się w lewo, a wybrana treść pojawi się po prawej stronie.

-  Nie wszystkie aplikacje obsługują Rozszerzone wyświetlanie aplikacji.
 - W aplikacjach, w których strona nie ma dodatkowej zawartości, nastąpi przejście z powrotem do widoku pełnoekranowego.
 - Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Ułatwienia dostępu

Przestrzeń ulubionych

Dzięki Przestrzeni ulubionych można szybko gromadzić grafikę, strony internetowe, filmy, dokumenty i inne materiały w jednym miejscu, aby łatwo je przeglądać i porządkować, a także synchronizować z urządzeniami w MagicRing w celu udostępniania im zebranej zawartości.

Przeciąganie ulubionej zawartości

- Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Przestrzeń ulubionych** i sprawdź, czy wszystkie funkcje są włączone.
- Wybierz **Ustawienia > Honor AI > Magiczny portal**, i sprawdź, czy ustawienie **Magiczny portal** jest włączone.

- 1 Przeciąganie zawartości do Ulubionych: naciśnij i przytrzymaj obrazy, filmy, tekst lub dokumenty, aż staną się przestawne, przeciągnij je do obszaru **Przestrzeń ulubionych** na krawędzi ekranu i je zwolnij, a następnie zawartość zostanie zapisana w obszarze **Przestrzeń ulubionych**.
 - 2 Przeciąganie zawartości z Ulubionych: dotknij, aby rozwinąć **Przestrzeń ulubionych** od krawędzi ekranu. Naciśnij i przytrzymaj ulubione, aby przeciągnąć je do innych aplikacji.
-  To, czy zebraną zawartość można przeciągnąć do innych aplikacji, zależy od zawartości i aplikacji. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Zarządzanie Przestrzenią ulubionych

Dotknij, aby rozwinąć **Przestrzeń ulubionych** od krawędzi ekranu. Możesz wtedy wyszukiwać, filtrować, udostępniać i eksportować zebraną zawartość.

- Dotknij, aby rozwinąć **Przestrzeń ulubionych** od krawędzi ekranu, dotknij w prawym górnym rogu  > **Przejdź do pełnego ekranu**, dotknij  i wprowadź słowa kluczowe, aby wyszukać zebraną zawartość, a następnie dotknij , aby filtrować zawartość według typu.
- W obszarze **Przestrzeń ulubionych** kliknij w prawym górnym rogu  > **Wybierz**, a następnie możesz wybrać jeden lub więcej elementów zebranej zawartości, które można udostępniać, eksportować, przenosić i usuwać.

- Kliknij  > **Schowek** w prawym górnym rogu. Możesz wtedy przeglądać i wyszukiwać tylko skopiowany i wycięty tekst w Ulubionych.
- Kliknij  > **Dodaj do ekranu głównego** w prawym górnym rogu, aby utworzyć skrót na ekranie głównym.

Udostępnianie Przestrzeni ulubionych na różnych urządzeniach

Zawartość Przestrzeni ulubionych można swobodnie transferować na telefony, tablety, komputery i inne urządzenia w MagicRing powiązane z tym samym kontem, a także udostępniać i wykorzystywać na różnych urządzeniach.

Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Przestrzeń ulubionych** i sprawdź, czy ustawienie **Udostępniaj na urządzeniach** jest włączone.

Ustawianie zaplanowanego włączenia/wyłączenia

Możesz korzystać z funkcji **Zaplanowane włączanie i wyłączenie**, aby włączać i wyłączać urządzenie o zaplanowanych porach w celu oszczędzania energii i zapobiegania przerywaniu odpoczynku.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Zaplanowane włączanie i wyłączenie** i włącz opcję **Zaplanowane włączanie i wyłączenie**.
- 2 Ustaw godziny włączania i wyłączenia oraz cykl powtarzania. Urządzenie będzie automatycznie włączane i wyłączone o wybranych godzinach.

Aby przestać korzystać z tej funkcji, wyłącz opcję **Zaplanowane włączanie i wyłączenie**.

Obsługa urządzenia jedną ręką

Możesz przełączyć urządzenie do widoku miniekranu, aby obsługiwać je jedną ręką.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Tryb obsługi jedną ręką** i włącz opcję **Tryb obsługi jedną ręką**.
- 2 Dostęp do opcji **Tryb obsługi jedną ręką** możesz uzyskać za pomocą dowolnej z następujących metod:
 - Jeśli używasz funkcji **Gesty** i opcja **Przełączanie aplikacji przeciągnięciem wzdłuż dolnej krawędzi** jest włączona, przesun palcem wzdłuż dolnej krawędzi ekranu i przytrzymaj go.
 - Jeśli używasz funkcji **Gesty** i opcja **Przełączanie aplikacji przeciągnięciem wzdłuż dolnej krawędzi** jest wyłączona, przesun palcem wzdłuż dolnej krawędzi ekranu, rysując łuk, i przytrzymaj go.
 - Jeśli używasz funkcji **Trzy klawisze**, przesun palcem wzdłuż dolnej krawędzi ekranu.

- 3 Dotknij dowolnego obszaru poza widokiem miniekranu, aby go opuścić.

Tryb obsługi jedną ręką nie będzie działać, jeśli na urządzeniu włączono funkcję powiększania gestami.

Ułatwienia dostępu w telefonie

Dzięki funkcjom wspomagającym z telefonu mogą łatwo korzystać wszyscy, w tym osoby z niepełnosprawnościami. W ten sposób każdy może na równi korzystać z udogodnień oferowanych przez technologie. Funkcje ułatwień dostępu obejmują następujące kategorie:

- **Wzrok:** pomagają osobom niewidomym lub niedowidzącym w korzystaniu z telefonu, na przykład **Korekcja kolorów**.
- **Słuch:** pomagają osobom z wadami słuchu lub niesłyszącym w korzystaniu z telefonu, na przykład **Napisy**, **Błyskające alerty**.
- **KONTROLA INTERAKCJI:** pomagają osobom z niesprawnościami dłoni lub z upośledzeniem funkcji poznawczych w korzystaniu z telefonu, na przykład **Skrót do ułatwień dostępu**, **Włącznik kończy połączenie**.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu**, aby wyświetlić funkcje ułatwień dostępu obsługiwane przez ten telefon. W interfejsie ustawień **Ułatwienia dostępu** dotknij  > **Przywróć ustawienia domyślne**, aby zresetować bieżące ustawienia ułatwień dostępu w dowolnej chwili.

Dostosowywanie Zmiana tekstu na mowę (TTS)

Funkcja **Zmiana tekstu na mowę** (TTS) umożliwia odczytywanie na głos tekstu na ekranie telefonu i można jej używać razem z funkcją **TalkBack**.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Zmiana tekstu na mowę**, a następnie możesz wykonać następujące czynności:

- **Ustawianie silnika:** w obszarze **Preferowany mechanizm** dotknij ikony  obok nazwy silnika. Można wtedy dostosować język i inne ustawienia.
- **Dostosowywanie Szybkość mowy:** przeciągnij pasek sterowania **Szybkość mowy**, aby wyregulować szybkość czytania.
- **Dostosowywanie Wysokość głosu:** przeciągnij pasek sterowania **Wysokość głosu**, aby wyregulować ton czytania.
- **Zresetuj szybkość mowy:** dotknij **Zresetuj szybkość mowy**, aby zresetować szybkość wymawiania tekstu do wartości domyślnej.
- **Zresetuj wysokość głosu:** dotknij **Zresetuj wysokość głosu**, aby zresetować ton odczytywania tekstu do wartości domyślnej.
- Podczas dostosowywania można w dowolnej chwili dotknąć **Odsłuchaj przykładu**, aby ustawić odpowiednio głos.

Powiększenie

Po włączeniu funkcji **Powiększenie** można powiększyć określone obszary ekranu, co ułatwia odczytywanie drobnego tekstu.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Powiększenie**, a następnie włącz przełącznik **Powiększenie**. Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- **Wyświetlanie z częściowym powiększeniem:** dotknij szybko ekranu trzykrotnie jednym palcem, aby powiększyć dotykany obszar (dotknij ponownie trzy razy, aby powrócić do poprzedniego widoku).
- **Przesuwanie na ekranie:** w trybie wyświetlania z częściowym powiększeniem przeciągnij dwoma palcami po ekranie.
- **Dostosowywanie poziomu powiększenia:** w trybie wyświetlania z częściowym powiększeniem uszczypnij lub rozsuń dwa palce na ekranie.
- **Tymczasowe powiększenie:** szybko dotknij trzykrotnie ekranu jednym palcem, a następnie naciśnij i przytrzymaj ekran (tzn. szybko dotknij dwukrotnie, a następnie dotknij i przytrzymaj). Spowoduje to tymczasowe powiększenie dotkniętego obszaru. Możesz przeciągnąć palec, aby zobaczyć dowolną część ekranu, a następnie go zwolnić, aby powrócić do poprzedniego widoku.
-  Po włączeniu tej funkcji zostanie automatycznie wyłączona funkcja **Tryb obsługi jedną ręką**.
 - Po włączeniu tej funkcji szybkość reakcji aplikacji takich jak **Telefon** czy **Kalkulator** może zostać spowolniona. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.
 - Podczas korzystania z gier lub aplikacji wymagających wielu następujących po sobie dotknięć na ekranie telefonu zaleca się ostrożne włączanie tej funkcji, aby uniknąć konfliktów między funkcją **Powiększenie** a operacjami w aplikacji.

Włączanie funkcji Duży wskaźnik myszy

Po podłączeniu telefonu do myszy wskaźnik myszy zostanie powiększony, aby ułatwić nawigację.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu**, a następnie włącz przełącznik **Duży wskaźnik myszy**.

-  Jeśli telefon nie jest podłączony do myszy, włączenie tej funkcji nie przyniesie żadnego efektu.

Korekcja kolorów

Dzięki zmianie ustawień wyświetlania kolorów na ekranie telefonu osoby z zaburzeniami widzenia barw mogą łatwiej rozróżniać kolory i korzystać z ekranu.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Korekcja kolorów**, włącz przełącznik **Korekcja kolorów**, a następnie wybierz odpowiedni dla siebie tryb wyświetlania.

Włączanie funkcji Inwersja kolorów

Odwrócenie kolorów ekranu może ułatwić osobom z wadami wzroku rozróżnianie treści wyświetlanych na ekranie i poprawić czytelność.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu**, a następnie włącz przełącznik **Inwersja kolorów**.

-  • Włączenie tej funkcji może zmniejszyć wydajność.

Włączanie funkcji Tekst o dużym kontraście

Przyciemnienie koloru czcionki i stworzenie kontrastu z tłem pomaga osobom z dysfunkcją wzroku widzieć wyraźniej.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu**, a następnie włącz przełącznik **Tekst o dużym kontraście**.

-  • Kiedy funkcja **Tekst o dużym kontraście** jest włączona, domyślnie przechodzi do trybu **Jasny** i wyłącza funkcję **Przełączaj automatycznie**.

Jak podłączyć Aparat słuchowy

Najpierw należy włączyć **Bluetooth**, a następnie podłączyć **Aparat słuchowy**.

- 1 Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Aparat słuchowy** i włącz **Bluetooth**.
- 2 W obszarze **Dostępne urządzenia** wybierz **Aparat słuchowy** do sparowania i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć parowanie.
- 3 Możesz także wybrać **Ustawienia > Bluetooth > Dostępne urządzenia** i poszukać urządzenia z ikoną  do sparowania.

-  • Sprawdź, czy **Aparat słuchowy** ma dostatecznie naładowaną baterię i znajduje się w zasięgu łączności **Bluetooth** (około 10 metrów).

Włączanie funkcji Dźwięk mono

Dźwięk mono jest dla osób z wadą słuchu w jednym uchu. Po włączeniu można scalić kanały audio podczas odtwarzania audio, aby uzyskać wyraźniejszy i bardziej skoncentrowany dźwięk.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu** i włącz **Dźwięk mono**.

Dostosowywanie ustawienia Wyrównanie kanałów dźwięku

Aby zwiększyć głośność lewego lub prawego kanału, możesz dostosować balans funkcji **Dźwięk mono**.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu** i przeciągnij suwak w obszarze **Wyrównanie kanałów dźwięku**, aby dostosować kierunek audio. Jeżeli na przykład słyszysz gorzej w lewym uchu, przeciągnij suwak w lewo.

Włączanie funkcji Napisy

Włączenie funkcji **Napisy** spowoduje zamianę głosu na tekst, co ułatwia osobom z wadami słuchu rozumienie treści.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Napisy** i włącz **Napisy**. Można dodatkowo dostosować **Język**, **Rozmiar tekstu** i **Styl napisów** do własnych potrzeb.

Błyskające alerty

Gdy nadejdzie połączenie lub powiadomienie albo włączy się alarm, lampa błyskowa aparatu i ekran zaczną migać, dzięki czemu nie przeoczysz żadnego alertu.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Błyskające alerty**, a następnie możesz wykonać następujące czynności:

- Włącz **Błyskanie lampą aparatu**.
- Włącz **Błyskanie ekranem** i dostosuj kolor migania.

Konfiguracja funkcji Skrót do ułatwień dostępu

Przyciski głośności można ustawić tak, aby szybko uruchamiały funkcję lub usługę ułatwień dostępu.

- 1** Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Skrót do ułatwień dostępu**.
- 2** Włącz przełącznik **Skrót do ułatwień dostępu**.
- 3** Dotknij **Wybierz funkcję** i wybierz funkcję, którą chcesz uruchamiać przy użyciu skrótu. Po włączeniu ustawienia naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zwiększania i zmniejszania głośności przez 3 sekundy, aby uruchomić skrót ułatwień dostępu.

-  • Za pomocą tego skrótu można uruchomić tylko niektóre funkcje lub usługi ułatwień dostępu. Dostępność ustawień należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

Dostosowywanie czasu reakcji na dotyk

Czas reakcji na dotykanie oraz dotykanie i przytrzymywanie na ekranie można dostosować do własnych potrzeb.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Ustawienia dotknięcia**, a następnie możesz wykonać następujące czynności:

- Wybierz **Czas trwania dotknięcia**: dostosuj czas przytrzymywania palca podczas dotykania.
- Wybierz **Czas trwania długiego naciśnięcia**: dostosuj czas przytrzymywania palca po dotknięciu.
- Włącz **Ignoruj powtarzające się dotknięcia**: kilkakrotne dotknięcia w wybranym czasie będą traktowane jako pojedyncze dotknięcie. Po włączeniu tego ustawienia można dodatkowo dostosować odstęp czasu.

Kliknięcie po zatrzymaniu kursora

Po podłączeniu telefonu do myszy można ustawić ją tak, aby klikanie następowało automatycznie po zatrzymaniu kursora na określony czas. Ułatwia to obsługę urządzenia użytkownikom o ograniczonej sprawności dłoni.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Kliknięcie po zatrzymaniu kursora**, włącz **Kliknięcie po zatrzymaniu kursora** i przeciągnij suwak w obszarze **Kliknięcie po zatrzymaniu kursora**, aby dostosować czas zatrzymania kursora.

-  • Jeśli telefon nie jest podłączony do myszy, włączenie tej funkcji nie przyniesie żadnego efektu.

Włączanie funkcji Włącznik kończy połączenie

Po zakończeniu rozmowy można nacisnąć przycisk włącznika, aby zakończyć połączenie.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu** i włącz **Włącznik kończy połączenie**.

Skróty i gesty

Do często używanych funkcji możesz łatwo przechodzić przy użyciu skrótów i gestów. Aby zobaczyć funkcje obsługiwane przez ten model urządzenia, możesz wybrać **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty**.

Aktywowanie szybkiego uruchamiania dwukrotnym naciśnięciem przycisku zmniejszania głośności

W oknie dialogowym wyświetlonym po wybraniu **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty** dotknij **Dwukrotne naciśnięcie przycisku zmniejszania głośności przy wyłączonym ekranie**. Wybierz funkcje, do których chcesz mieć łatwy dostęp, takie jak: **Włącz/wyłącz latarkę**.

Uruchamianie często używanych funkcji przez przeciągnięcie trzema palcami w dół

Funkcje uruchamiane przez przeciągnięcie trzema palcami w dół można dostosować.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty**, dotknij **Zrzut ekranu / ulubione globalne**, a następnie wybierz **Przeciągnięcie w dół trzema palcami**. Następnie wybierz funkcje, które mają być uruchamiane przez przeciągnięcie trzema palcami w dół, lub wyłącz **Przeciągnięcie w dół trzema palcami**.

Szybkie rozpoczynanie nagrywania ekranu

Stuknij knykciem dwa razy w ekran, aby szybko zacząć nagrywanie ekranu.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty** i dotknij **Nagraj ekran**, aby włączyć **Nagraj ekran**.

Szybkie wybudzanie

Podnieś urządzenie lub dotknij dwukrotnie ekranu, aby szybko wybudzić urządzenie.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty** i dotknij **Włączanie/wyłączanie ekranu**, aby włączyć **Podnieś, aby wybudzić** i **Dotknij dwukrotnie, aby wybudzić**.

Szybkie wyłączanie ekranu

W interfejsie ekranu głównego możesz szybko wyłączyć ekran, dotykając dwukrotnie pustego obszaru.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty**, dotknij **Włączanie/wyłączanie ekranu** i włącz usługi **Dotknij dwukrotnie, aby wyłączyć ekran**.

Łagodzenie objawów choroby lokomocyjnej

Funkcję **Łagodzenie objawów choroby lokomocyjnej** możesz włączyć następującymi sposobami:

- Wybierz **Ustawienia** i włącz **Łagodzenie objawów choroby lokomocyjnej**.
- Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby uzyskać dostęp do

Centrum sterowania, kontynuuj przeciąganie w dół i dotknij, aby podświetlić  (dotknij i przytrzymaj ikonę, aby przejść do strony ustawień **Łagodzenie objawów choroby lokomocyjnej**).

Po włączeniu funkcji **Łagodzenie objawów choroby lokomocyjnej** po obu stronach ekranu zaczną pojawiać się kropki oznaczające różne stany ruchu pojazdu, takie jak przyspieszanie, zwalnianie, skręcanie, zmiana pasa, uderzenia, wstrząsy itp., co pomoże złagodzić chorobę lokomocyjną. Możesz także przesunąć pasek sterowania funkcji **Wrażliwość** według własnych odczuć, by dostosować ruch kropek.

-  Objawy choroby lokomocyjnej są związane z takimi czynnikami jak cyrkulacja powietrza, temperatura i wilgotność, zapachy oraz hałas w otoczeniu. Skuteczność zależy od danej sytuacji.
- Objawy choroby lokomocyjnej zależą również od wrażliwości użytkownika na ruch, jego zdolności adaptacji do ruchu, kondycji fizycznej, psychiki i chorób. Skuteczność zależy od danej sytuacji.
- Podczas korzystania z tej funkcji urządzenie należy trzymać stabilnie, a oczy i telefon powinny pozostać stosunkowo nieruchome, aby zwiększyć skuteczność łagodzenia choroby lokomocyjnej.
- Jeśli ciągle korzystanie z tej funkcji nie łagodzi objawów choroby lokomocyjnej, nie zaleca się ponownego jej używania.

Połączenie RTT

Kiedy nie możesz swobodnie rozmawiać, skorzystaj z funkcji połączeń RTT (real-time text) w celu przekazania informacji rozmówcy. Informacje te będą wyświetlane na ekranie w czasie rzeczywistym, ułatwiając komunikację.

Włączanie RTT

Wybierz **Telefon** >  > **Ustawienia** > **Tekst w czasie rzeczywistym (RTT)** lub przejdź do **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Ułatwienia dostępu** > **Tekst w czasie rzeczywistym (RTT)** i włącz przełącznik RTT.

 Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych krajach i regionach. Jeśli to menu jest niedostępne, oznacza to, że ta funkcja nie jest obsługiwana.

Status RTT – ustawianie

Wybierz **Telefon** >  > **Ustawienia** > **Tekst w czasie rzeczywistym (RTT)** lub przejdź do **Telefon** > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Tekst w czasie rzeczywistym (RTT)**, a następnie ustaw wyświetlanie przycisków interfejsu połączenia RTT lub statusu mikrofonu.

Tryb wyświetlania przycisku RTT – ustawianie

W interfejsie **Tekst w czasie rzeczywistym (RTT)** można ustawić następujące trzy stany przycisków:

- Przełącznik **Niewidoczny** obsługuje połączenia przychodzące RTT, ale ukrywa przycisk połączeń RTT.
- Włącz przełącznik **Widoczny podczas połączeń**, aby wyświetlać tylko przycisk podczas połączeń głosowych.
- Włącz przełącznik **Zawsze widoczny**, aby wyświetlać przycisk RTT na dowolnym ekranie wybierania połączeń lub podczas połączeń głosowych.

Ustawianie statusu mikrofonu

Na ekranie **Tekst w czasie rzeczywistym (RTT)** włącz przełącznik **Wycisz mikrofon**, aby mikrofon był domyślnie wyłączany podczas połączeń RTT. W przypadku połączeń alarmowych mikrofon jest zawsze włączony.

Korzystanie z RTT podczas połączenia

Inicjowanie połączenia

Po wybraniu numeru dotknij **Połączenie RTT** na ekranie połączenia. Gdy rozmówca odbierze połączenie, wpisz i wyślij do niego tekst.

Podczas połączenia RTT dotknij **RTT** na ekranie połączenia, aby je zakończyć.

Odbieranie połączenia

Dotknij **RTT** na ekranie połączenia i wpisz tekst, który chcesz wysłać do rozmówcy podczas połączenia.

Gdy użytkownik dzwoniący zainicjuje połączenie RTT, użytkownik odbierający może jedynie odebrać lub się rozłączyć. Odbieranie głosowe nie jest obsługiwane.

Wychodzenie z połączenia RTT

Na ekranie połączenia dotknij  > **Przełącz na połączenie głosowe** w prawym górnym rogu, aby wyjść z trybu połączeń RTT i użyć połączenia głosowego.

-  • Ta funkcja wymaga, aby urządzenia obu rozmówców obsługiwały tryb RTT.
- Obaj rozmówcy muszą mieć połączenie z siecią komórkowej lub siecią **Wi-Fi**, a dostawca usług sieciowych musi obsługiwać funkcję RTT.
- Obaj rozmówcy muszą włączyć RTT. Jeżeli jeden z rozmówców opuści połączenie RTT, drugi rozmówca opuści je automatycznie i nastąpi przełączenie na połączenie głosowe.

Łatwe pisanie przy użyciu rysika

Rysik do telefonu działa dokładnie tak samo jak palec, ale jest znacznie dokładniejszy i bardziej elastyczny, zapewniając wygodę zbliżoną do zwykłego pisania odręcznego. Obsługuje on także funkcje Pisanie natychmiastowe, Globalne pismo odręczne, Swobodne notatki, Wskaźnik itp. Może być także używany w niektórych aplikacjach, by ułatwić pisanie.

Ładowanie rysika

Podczas korzystania z rysika po raz pierwszy należy zdjąć z niego zatyczkę i podłączyć go do kabla w celu naładowania.

-  Kiedy telefon jest zablokowany, rysik przełącza się do trybu uśpienia. Naciśnij krótko przycisk z przodu rysika, aby go wybudzić.

Włączanie rysika

Przed pierwszym użyciem rysika sparuj go z telefonem:

- 1** Delikatnie zdejmij zatyczkę rysika i podłącz przewód ładujący, aby naładować i aktywować rysik.
- 2** Umieść rysik blisko telefonu (funkcja Bluetooth telefonu musi być włączona), naciśnij i przytrzymaj przycisk rysika, aż wskaźnik świetlny zacznie migać, sygnalizując przejście do stanu parowania. Następnie postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie telefonu, aby dokończyć parowanie.
- 3** Po pomyślnym sparowaniu dotknij okna podręcznego rysika, aby zobaczyć skróty do funkcji, takich jak Zrzut ekranu, Otwórz notatkę, Swobodne notatki itp.

Sprawdzenie poziomu naładowania baterii rysika i informacji szczegółowych:

- Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Rysik**, aby zobaczyć aktualny poziom naładowania baterii rysika.

- Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Rysik > Informacje o urządzeniu**, aby zobaczyć szczegółowe informacje na temat rysika albo wykonać operację **Aktualizacja oprogramowania układowego**.

 Po dłuższym czasie bezczynności rysik przejdzie do stanu głębokiego uśpienia. Aby go wybudzić, użyj metody opisanej wyżej.

Włączanie funkcji Pisanie natychmiastowe za pomocą rysika

Kiedy ekran jest wyłączony, dotknij ekranu rysikiem, aby szybko otworzyć aplikację Notatki w celu pisania, a nawet wznowić pisanie ostatniego niezapisanego tekstu. Dzięki temu można kontynuować pracę, korzystając z inspiracji w dowolnym miejscu i czasie. Można wybrać jeden z wielu kolorów rysika i korzystać z dodatkowych narzędzi, by wymazywać, obracać i skalować tekst.

- 1 Włączanie funkcji Pisanie natychmiastowe:** Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Rysik > Pisanie natychmiastowe** i upewnij się, że opcja **Pisanie natychmiastowe** jest włączona.
- 2 Konfigurowanie funkcji Pisanie natychmiastowe:** Na ekranie **Pisanie natychmiastowe** można ustawić preferencje funkcji Pisanie natychmiastowe i limit czasu wyłączenia ekranu, aby móc swobodnie kontynuować pisanie:

- Dotknij pozycji **Kontynuuj pisanie notatki**, aby zapisać notatkę lub kontynuować pisanie.
- Dotknij pozycji **Limit czasu**, aby wyzerować limit czasu i kontynuować pisanie.

 Podczas pisania w aplikacji **Notatki** dotknij aktualnie używanego pędzla na pasku narzędzi, aby wybrać grubość pędzla. Jeśli aktualnym narzędziem do pisania jest gumka, dotknij gumki ponownie, aby wybrać **Gumka selektywna**, **Gumka pociągnąć** lub **Wyczyść zawartość odręczną**.

Włączanie funkcji Globalne pismo odręczne za pomocą rysika

Pisanie rysikiem w dowolnym polu tekstowym na ekranie telefonu pozwala efektywnie zamieniać pismo odręczne w tekst. Można też usuwać, wybierać i rozdzielać tekst, rysując linie faliste albo linie poziome. Rozpoznawane mogą być nawet mieszane teksty w językach chińskim i angielskim.

- 1 Włączanie funkcji Globalne pismo odręczne:** Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Rysik > Globalne pismo odręczne** i włącz opcję **Globalne pismo odręczne**.
- 2 Używanie gestów rysika:** Podczas edycji tekstu w polu wyszukiwania albo w polu tekstowym do dyspozycji są następujące gesty rysika:
 - Usuwanie:** tekst można usunąć, rysując na nim linię falistą albo zygzak.
 - Zaznaczanie:** tekst można zaznaczyć, rysując na nim linię poziomą.
 - Dzielenie:** tekst można podzielić, rysując na nim linię pionową w dół.
 - Łączenie:** tekst można połączyć, rysując na nim linię poziomą do góry.

Wybieranie kolorów za pomocą rysika między aplikacjami

Podczas rysowania rysikiem w aplikacji **Notatki** można łatwo wybierać kolory z innych aplikacji.

Wybierz kolejno opcje **Notatki**, dotknij pozycji  > **Notatka tekstowa**, aby utworzyć nową notatkę, lub otwórz istniejącą notatkę w aplikacji **Notatka tekstowa**.

- 1 W trybie wielu okien na stronie **Notatki** dotknij pozycji  > **Odręczna**, aby przejść do panelu pisma odręcznego.
- 2 Na panelu **zestawu do pisma odręcznego** dotknij przycisku  > , dotknij lub przeciągnij pierścień do wybierania kolorów w miejsce docelowe, aby wybrać kolor.

Edycja menu podręcznego

- 1 Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Rysik** i potwierdź włączenie **Menu przestawne**.
- 2 Dotknij pozycji **Edycja menu przestawnego**, wybierz potrzebne funkcje z **Rysik** i dodaj je do **Menu przestawne**.

Używanie funkcji Globalne łąso za pomocą rysika

Można zakreślić potrzebny element na dowolnym ekranie telefonu. Dowolny tekst może zostać zmieniony w tekst nadający się do edycji za pomocą jednego dotknięcia. Zdjęcia można przeciągać lub wklejać między aplikacjami albo zapisywać je jako obrazy.

- 1 Dotknij pozycji  > **Ustawienia** > **Edycja menu przestawnego** i dodaj **Globalne łąso** do **Menu przestawne**.
- 2 **Zakreślanie tekstu:** Dotknij pozycji  > **Globalne łąso**, zakreśl tekst i wybierz opcję **Tekst**. Dotknij pozycji **Kopiuj** i wklej możliwy do rozpoznania tekst w polu tekstowym.
Zakreślanie obrazu: Zakreślaj ludzi, zwierzęta lub inne elementy na zdjęciu. Następnie możesz je wyodrębnić w celu skopiowania albo zapisania jako osobny obraz.
Zapisywanie i przeciąganie między aplikacjami: Zakreśl element obrazu i wybierz opcję **Zapisz**. Element można zapisać jako osobny obraz. W trybie wielu okien przytrzymaj palcem zakreślony obszar i przeciągnij go, aby wstawić odpowiedni obraz do takich aplikacji jak **Dokumenty Honor** i **Notatki**.
- 3 Następnie dotknij pozycji , aby zamknąć aplikację **Globalne łąso**.

Powiększanie wybranego obszaru za pomocą rysika

Przy wyświetlaniu materiałów zawierających duże ilości tekstu i grafiki można korzystać z rysika w charakterze lupy, aby wyraźniej widzieć pewne szczegóły na ekranie.

- 1 Przed użyciem dodaj **Lupa** do **Menu przestawne**.
- 2 Dotknij okna podręcznego rysika na ekranie w celu powiększenia i wybierz opcję **Lupa**.
- 3 Zawieś końcówkę rysika nad obszarem, który trzeba powiększyć w celu wyświetlania.

4 Po skończeniu dotknij pozycji , aby wyjść z aplikacji **Lupa**.

Ustawienia dla wielu użytkowników

Dodawanie konta użytkownika lub gościa

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Bieżący użytkownik**, dotknij pozycji **Dodaj użytkownika** lub **Dodaj konto gościa**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać konto.
- 2** Dotknij pozycji **Przełącz**, aby przełączyć się na konto użytkownika lub gościa. Skonfiguruj ustawienia nowego konta zgodnie z instrukcjami.
- 3** Zainstaluj potrzebne aplikacje. Pamiętaj, że jeśli inny użytkownik zainstalował nowszą wersję danej aplikacji, jej instalacja nie powiedzie się.

Możesz dodać maksymalnie trzy konta użytkowników i jedno konto gościa.

Zezwalanie kontu użytkownika lub gościa na wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości

Możesz określić, czy konto użytkownika lub gościa ma mieć zezwolenie na wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości SMS itd.

- 1** Po zalogowaniu się do urządzenia jako właściciel wybierz kolejno **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Użytkownicy**.
- 2** Dotknij odpowiedniego konta i wybierz uprawnienia, które chcesz przyznać.

Przełączanie kont właściciela, użytkownika i gościa

Wybierz **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Użytkownicy > Bieżący użytkownik** i dotknij nazwy konta, na które chcesz się przełączyć, a następnie dotknij **Przełącz użytkownika**.

Usuwanie konta użytkownika lub gościa

Usunięcie konta użytkownika lub gościa spowoduje usunięcie wszystkich powiązanych z nim danych. Zachowaj ostrożność.

Po uzyskaniu dostępu do telefonu jako właściciel użyj jednej z poniższych metod, aby usunąć konto użytkownika lub gościa:

- Wybierz **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Użytkownicy > Bieżący użytkownik**, dotknij nazwy konta, które chcesz usunąć, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby je usunąć.
- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, dotknij  **> Więcej ustawień**, dotknij nazwy konta do usunięcia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby je usunąć.

System i aktualizacje

Zmienianie regionu i języka systemu

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Język i wprowadzanie > Języki i region** i wybierz język.
- 2 Jeśli język, którego chcesz używać, nie znajduje się na liście, dotknij pozycji **Dodaj język**, wyszukaj język i dodaj do listy, a następnie wybierz go.
 -  System obsługuje wiele języków, ale nie wszystkie. Możesz nie znaleźć języka, na którym Ci zależy.
- 3 Dotknij pozycji **Region**, aby wybrać swój kraj/region. Interfejs systemu zostanie dostosowany do zwyczajów kulturowych wybranego kraju lub regionu.

Ustawianie daty i godziny systemu

Na urządzeniu można synchronizować lokalną datę, godzinę i strefę czasową za pośrednictwem sieci komórkowej. Możesz również ręcznie ustawiać datę, godzinę i strefę czasową urządzenia.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Data i czas**, a następnie ustaw opcje zgodnie z wymaganiami.

Ręczne lub automatyczne ustawianie daty i godziny

- Włącz funkcję **Ustaw automatycznie**, aby urządzenie synchronizowało lokalną datę i godzinę za pośrednictwem sieci komórkowej.
- Aby ręcznie ustawiać datę i godzinę, wyłącz funkcję **Ustaw automatycznie**.

Zmienianie strefy czasowej

- Włącz funkcję **Ustaw automatycznie**, aby urządzenie synchronizowało lokalną strefę czasową za pośrednictwem sieci komórkowej.
- Aby ręcznie ustawiać strefę czasową, wyłącz funkcję **Ustaw automatycznie**.

Zmienianie formatu godziny

- Włącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby wyświetlać czas na urządzeniu w formacie 24-godzinnym.
- Wyłącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby wyświetlać czas na urządzeniu w formacie 12-godzinnym.

Tworzenie kopii zapasowych przy użyciu pamięci zewnętrznej

Tworzenie kopii zapasowych danych na urządzeniach magazynujących USB

Jeśli na telefonie kończy się miejsce w pamięci, warto regularnie tworzyć kopie zapasowe dużych plików lub ważnych danych na urządzeniu magazynującym USB (np. przy użyciu dysku flash USB lub czytnika kart).

- 1** Podłącz telefon do urządzenia magazynującego USB za pomocą kabla OTG USB.
 - 2** Na telefonie wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Kopia zapasowa danych > Pamięć zewnętrzna**, a następnie wybierz opcję **Nośnik USB** na ekranie **Pamięć zewnętrzna**.
 - 3** Dotknij pozycji **UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ**, zaznacz dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć, i dotknij pozycji **Zapisz**.
 - 4** Podczas pierwszego tworzenia kopii zapasowej wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić hasło i odpowiedź dotyczącą hasła. W czasie tworzenia kopii zapasowej dane zostaną zaszyfrowane. Zapamiętaj hasło do kopii zapasowej. Po ustawieniu hasła nie będzie ono wymagane przy tworzeniu późniejszych kopii zapasowych, ale w celu odzyskania plików będzie wymagane jego wprowadzenie na potrzeby weryfikacji. Aby zresetować hasło, przejdź do ekranu kopii zapasowej **Nośnik USB**, a następnie dotknij kolejno  > **Resetuj hasło** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu ukończenia resetowania.
-  Zresetowane hasło będzie miało zastosowanie tylko do kolejnych kopii zapasowych, a nie poprzednich.

Odzyskiwanie kopii zapasowych danych z urządzeń magazynujących USB

- 1** Podłącz telefon do urządzenia magazynującego USB za pomocą kabla OTG USB.
- 2** Na telefonie wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Kopia zapasowa danych > Pamięć zewnętrzna**, a następnie wybierz opcję **Nośnik USB** na ekranie **Pamięć zewnętrzna**.
- 3** Wybierz odpowiedni wpis kopii zapasowej na liście **PRZYWRÓĆ Z PLIKU KOPII ZAPASOWEJ** i otwórz go.
- 4** Wybierz dane, które chcesz odzyskać, dotknij pozycji **Przywróć** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby wprowadzić hasło i odzyskać dane.

Przywracanie ustawień domyślnych lub fabrycznych telefonu

Resetowanie ustawień sieciowych

To działanie spowoduje zresetowanie ustawień sieci Wi-Fi, komórkowej transmisji danych i funkcji Bluetooth. Nie spowoduje ono zmiany żadnych innych ustawień w urządzeniu ani usunięcia danych.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie**, dotknij opcji **Zresetuj ustawienia sieci**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zresetować ustawienia sieciowe.

Resetowanie wszystkich ustawień

Spowoduje to przywrócenie ustawień sieciowych, haseł ekranu blokady i układu ekranu głównego. Jeśli telefon obsługuje rozpoznawanie odcisków palców lub twarzy, przywróci także odciski palców i identyfikatory twarzy, ale nie usunie innych typów danych ani plików. Inne ustawienia, takie jak , konto użytkownika czy administrator urządzenia, nie zostaną przywrócone.

-  Jeśli w aplikacji (np. Sejf) ustawiono zarówno hasło, jak i odcisk palca lub identyfikator twarzy, zostaną one usunięte po przywróceniu ustawień, ale hasło pozostanie. Przed przywróceniem ustawień pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej danych.

Jeżeli włączono Pozostań w synchronizacji, a przełącznik synchronizacji danych jest włączony, zapisy danych Wi-Fi na telefonie i innych urządzeniach Honor (zalogowanych na tym samym koncie Honor) oraz w chmurze zostaną przywrócone jednocześnie.

Wybierz **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie**, dotknij **Zresetuj wszystkie ustawienia** i postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby przywrócić dane.

Przywróć ustawienia fabryczne

To działanie spowoduje wymazanie danych urządzenia, w tym kont, danych aplikacji, ustawień systemowych, zainstalowanych aplikacji, muzyki, obrazów, wszystkich plików w pamięci wewnętrznej, zawartości mikroukładu zabezpieczenia oraz lokalnie przechowywanych danych systemu, aplikacji i danych osobowych powiązanych z ID Honor. Pamiętaj, aby przed przywróceniem ustawień fabrycznych wykonać kopię zapasową danych.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie > Zresetuj tablet**, dotknij opcji **Resetuj telefon** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Używanie innej metody wprowadzania

Możesz pobrać metodę wprowadzania innej firmy i ustawić ją jako domyślną metodę wprowadzania.

- 1** Pobierz metodę wprowadzania z oficjalnego sklepu z aplikacjami.
- 2** Wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić ją jako domyślną metodę wprowadzania, lub wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Język i wprowadzanie > Klawiatura domyślna** i wybierz metodę wprowadzania.

Podniesienie klawiatury

Po włączeniu trybu **Podniesienie klawiatury** dolna część klawiatury zostaje podniesiona dla wygody. Można także szybko przełączać metody wprowadzania danych, aby ułatwić wpisywanie.

Wybierz **Ustawienia > System i aktualizacje > Język i wprowadzanie** i włącz **Podniesienie klawiatury**.

W interfejsie wprowadzania tekstu z klawiatury dotknij w lewym dolnym rogu , aby ukryć klawiaturę, i dotknij w prawym dolnym rogu , aby szybko przełączyć metody wprowadzania.

 Ta funkcja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy nawigacja systemowa jest ustawiona na **Gesty**.

Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego telefonu na nowy telefon.

Migracja danych z urządzenia

- 1** Na nowym telefonie otwórz aplikację **Device Clone**. Zamiast tego możesz wybrać **Ustawienia > System i aktualizacje > Device Clone**, dotknąć **To nowe urządzenie**, a następnie wybrać odpowiedni typ starego urządzenia.
- 2** Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać i zainstalować **Device Clone** na starym urządzeniu.
- 3** Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij **To stare urządzenie**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć stare urządzenie z nowym telefonem, skanując kod albo ręcznie.
- 4** Na starym urządzeniu wybierz dane, które chcesz sklonować, a następnie dotknij **Dalej > Transferuj**, aby zacząć klonowanie.

 Aplikacja **Device Clone** jest dostępna tylko na telefonach z systemem Android 7.0 lub nowszym albo iOS 8.0 lub nowszym.

Pobieranie z iCloud

Za pomocą aplikacji **Device Clone** możesz pobrać galerię, dokumenty, kalendarz i inne dane z iCloud w urządzenie Honor.

- 1** Wybierz **Device Clone**, i dotknij **To nowe urządzenie > Urządzenia Apple > Pobierz z iCloud**.
- 2** Zaloguj się do iCloud, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 3** Wybierz dane, które chcesz pobrać z iCloud, i dotknij **Transferuj**, aby dokończyć przenoszenie.

Aktualizacja systemu urządzenia online

Gdy zostanie udostępniona aktualizacja systemu, urządzenie wyświetli monit o pobranie i zainstalowanie pakietu aktualizacji.

-  • Przed przystąpieniem do aktualizowania upewnij się, że na urządzeniu działa oficjalna wersja systemu operacyjnego. Jeśli tak nie jest, aktualizacja może się nie udać i mogą wystąpić nieznane problemy.
- Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową danych użytkowników.
- Po aktualizacji aplikacje innych producentów, które nie będą zgodne z nową wersją systemu, mogą być niedostępne. W niektórych przypadkach wydanie zgodnej wersji aplikacji może nastąpić po jakimś czasie.
- W trakcie aktualizacji nie należy wyłączać ani ponownie uruchamiać urządzenia, a także wyjmować i wkładać karty pamięci.

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Aktualizacja oprogramowania** i dotknij opcji **Aktualizacja oprogramowania**.

2 Jeśli dostępna jest aktualizacja, możesz pobrać i zainstalować pakiet aktualizacji ręcznie lub wybrać opcję automatycznej aktualizacji urządzenia w nocy.

- Pobieranie i instalowanie pakietu aktualizacji: Wybierz kolejno **Nowa wersja > POBIERZ I ZAINSTALUJ**. Aby uniknąć zużycia danych, na czas pobierania pakietu aktualizacji połącz urządzenie z siecią Wi-Fi.

Po ukończeniu aktualizacji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

- Aktualizacja nocą: Dotknij pozycji  > **Ustawienia urządzenia**, a następnie włącz opcję **Pobieraj automatycznie przez Wi-Fi i Zaktualizuj w nocy**.

Urządzenie zostanie automatycznie zaktualizowane i uruchomione ponownie między godziną 2:00 a 4:00.

Aby zapewnić prawidłowy przebieg aktualizacji, upewnij się, że urządzenie jest włączone, ekran jest zablokowany, nie ma żadnych alarmów ustawionych w tym czasie i poziom naładowania baterii jest wyższy niż 35%. W razie potrzeby podłącz urządzenie do ładowarki.

Aby wyłączyć aktualizacje automatyczne, dotknij pozycji  na ekranie sieci **Ustawienia urządzenia** i wyłącz opcję **Pobieraj automatycznie przez Wi-Fi**.

Informacje o telefonie

Informacje prawne

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

Model: MBH-N49

MagicOS 9.0_01